

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH PYRAMIS



**30 LAT
GWARANCJI**



PYRAMIS

- wyprodukowano w Europie
- odporność na zarysowania oraz niskie i wysokie temperatury (do 280°C)
- łatwa konserwacja
- odporność na powstawanie osadu i plam



PYRAMIS

BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ:

WKREŃTAK



WYRZYNARKA



RĘKAWICE



OCHRONA SŁUCHU
I WZROKU



SILIKON DO
USZCZELNIANIA




WKREŃTARKA
I WIERTŁA



INSTALACJA ZLEWOZMYWAKA



KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4



KROK 5

INSTALACJA ZLEWOZMYWAKA

Krok 1. Połóż zlewozmywak do góry dnem na powierzchni roboczej, w którą będzie wmontowany, a następnie odrysuj otówkiem obwód zlewozmywaka na powierzchni roboczej. Odrysuj drugą linię wewnątrz obwodu w odległości 10 mm od pierwszej linii, a następnie wytnij otwór w blacie wzdłuż tej drugiej, wewnętrznej linii (jeżeli w zestawie znajduje się szablon otworu, użyj go do wykonania otworu w blacie).

Krok 2. Nanieś na dolną krawędź zlewozmywaka cienką warstwę silikonu uszczelniającego.

Krok 3. Umieść zlewozmywak w otworze wyciętym w blacie.

Krok 4. Upewnij się, że zlewozmywak jest dobrze wypośrodkowany, a następnie dokręć delikatnie zapinki mocujące zlewozmywaka.

Krok 5. Usuń wyciśnięty nadmiar silikonu, oczyść blat wokół zlewozmywaka.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WPUSZCZANYCH ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH

PRZYGOTUJ:

1. Wkręta.
2. Narzędzie do cięcia materiału, z którego wykonany jest blat np. wyrzynarkę.
3. Rękawice ochronne.
4. Akcesoria ochronne oczu i uszu.
5. Tubkę silikonu.
6. Wkrętarce i wiertła.

PODŁĄCZENIE ODPŁYWÓW

Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do zaworu i syfonu odpływowego. Niektóre rurki zestawu odpływowego mogą wymagać przycięcia.

DODATKOWE OTWORY

W razie konieczności wykonania dodatkowych otworów w powierzchni zlewozmywaka (np. pod dozownik płynu do zmywania) należy wywiercić taki otwór używając specjalnego wiertła koronowego. Niedopuszczalne jest wybijanie otworów w zlewozmywaku.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Po zamontowaniu zlewozmywaka należy go zaimpregnować specjalistycznymi środkami, takimi jak PYRAMIS PYRA SAFE lub olejem (kilka kropel zwykłego oleju jadalnego na gąbkę i przetrzeć całą powierzchnię komór i ociekacza). Operację należy powtórzyć co 3–4 tygodnie.
- Nie należy stawiać gorących garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka (ważne: spód patelni może rozgrzać się nawet do 500°C).
- Gorące przedmioty należy stawiać na odpowiedniej podstawie do gorących naczyń wykonanej z drewna, tworzywa sztucznego, itp. Wlewając wrzątek do zlewozmywaka, należy zostawić odkręconą zimną wodę.
- Należy unikać jednoczesnego wstawiania do zlewozmywaka bardzo gorących lub bardzo zimnych przedmiotów.
- Nie należy używać zlewozmywaka jako powierzchni do krojenia; należy korzystać z drewnianych lub plastikowych desek do krojenia.
- Stosowanie siatek ze stali nierdzewnej lub innych akcesoriów dodatkowych pozwoli zmniejszyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia zlewozmywaka.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać ściernych ani metalowych czyścików. Może to powodować ścieranie powierzchni zlewozmywaka i zwiększenie podatności na odbarwienia.
- Wrzucanie ciężkich lub ostrych przedmiotów do zlewozmywaka może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA! Wlewanie alkoholu, benzyny, chloru lub innych rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.

CZYSZCZENIE

- Zlewozmywak należy myć po każdym użytkowaniu gorącą wodą, zwykłym płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką. Takie czyszczenie usuwa większość zwykłych plam na powierzchni zlewozmywaka.
- Zwykłe plamy na powierzchni zlewozmywaka po resztkach jedzenia lub napojach (takich jak herbata, kawa, sok, itp.) powinny być natychmiast zmywane gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Uporczywe plamy, np. po tuszu, oleju czy farbie, powinny być natychmiast usuwane ściereczką nasączoną denaturatem.
- Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać proszków ściernych, ściernych kremów do czyszczenia ani innych niebezpiecznych substancji chemicznych.
- Wskutek codziennego użytkowania zlewozmywaka, na jego powierzchni, a szczególnie na jego dnie, mogą pojawić się osady wapnia, które z czasem będą coraz większe. Powierzchnia pokryta takim osadem jest porowata i bardziej podatna na odbarwienia i plamy. Osady wapnia można w prosty sposób usunąć stosując dwa razy w tygodniu poniższą procedurę:
 1. Zalej dno zlewozmywaka wodą z octem (lub specjalnym produktem do usuwania osadów wapnia) i zostaw na kilka godzin.
 2. Zetrzyj cały osad, brud i plamy z dna zlewozmywaka mocno wycierając jego powierzchnię szorstką stroną gąbki.
 3. Dokładnie spłucz zlewozmywak wodą.

POLECAMY

Wysokiej jakości specjalistyczne i dedykowane do zlewozmywaków granitowych środki czyszczące zabrudzenia oraz do ich konserwacji marki PYRAMIS. Zapytaj o nie Sprzedawcę.

KARTA GWARANCYJNA

Gratulujemy i dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu firmy PYRAMIS.

Aby produkt spełniał najwyższe standardy jakości, wyprodukowaliśmy go z najlepszych materiałów i zastosowaliśmy odpowiednie procedury kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Aby potwierdzić najwyższą jakość produktu, oferujemy Państwu 30-letnią gwarancję.

Niniejsze warunki dotyczące zakresu i czasu trwania gwarancji mają zastosowanie do zlewozmywaków granitowych PYRAMIS (kompozytowych – nazwa własna PYRAGRANIT) zakupionych i zamontowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po 1 stycznia 2017 roku.

GWARANCJA OBEJMUJE

1. Wszelkie ukryte strukturalne wady materiałowe, jak pęknięcia i odbarwienia.
2. Odształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń powierzchni zewnętrznych (widocznych po zamontowaniu) zlewozmywaka, które istniały w chwili zakupu przez Klienta i nie zostały zgłoszone Sprzedawcy przy dokonywaniu zakupu.
2. Uszkodzeń i wad powstałych na skutek:
 - nieprawidłowego montażu
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania
 - niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją konserwacji
 - kosztów demontażu i ponownego montażu zlewozmywaka w przypadku stwierdzenia wady powstałej z winy Użytkownika
 - wad, w których układ uszkodzeń zlewozmywaka sugeruje uszkodzenie mechaniczne w trakcie transportu lub montażu.
3. Zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji zlewozmywaka, jak porysowanie powierzchni.

4. Drobnych ubytków materiału, pęcherzyków powietrza, przebarwień na spodniej, niewidocznej po zamontowaniu stronie zlewozmywaka.

5. Akcesoriów dostarczanych wraz ze zlewozmywakiem, tzn. zestawów odpływowych, zaczepów mocujących oraz wyposażenia dodatkowego jak deski, koszyki, wkładki do komór, na które obowiązuje gwarancja 2-letnia.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z GWARANCJI

Warunkiem koniecznym przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu (paragon lub faktura) z czytelną datą zakupu produktu.

Zgłoszenia reklamacyjne należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres:
serwis@pyramis.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały zastosowane jako opakowanie są ekologiczne i nadają się do powtórnego przetworzenia.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

- Zużyty produkt przekazuj do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Opakowanie nadaje się do recyklingu – segreguj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

SERWIS FABRYCZNY

Pyramis Polska Sp. z o.o.
ul. Gdańska 28, Częstoków Polski
05-152 Czosnów
+48 22 751 63 71
serwis@pyramis.pl

www.pyramis.pl