

SOFOTEL

Maribella



EN | INSTRUCTION MANUAL

GARDEN HANGING CHAIR

⚠ WARNINGS!

- Maximum load capacity: **140 kg**. Strictly adhere to the permissible load to avoid damage to the chair and potential health risks.
- Product assembly: Assembly should only be performed by an adult. Keep children away from the assembly area and prohibit them from playing with the product and packaging, which may pose a hazard (risk of choking on small parts or plastic film).
- Child safety: This product is not intended for play by children without adult supervision. The product contains small parts that may be swallowed and plastic components that pose a choking hazard.
- Choking hazard: The packaging can be dangerous for children (risk of suffocation from plastic bags). After unpacking the product, dispose of the packaging in accordance with environmental regulations.
- Proper surface for use: The chair should only be placed on a flat, stable surface to prevent tipping or other accidents.
- Avoid damage: The product should not be used if it is damaged or any parts are missing. A damaged product poses a hazard to the user.
- Exposure to adverse conditions: The product should not be exposed to direct sunlight, rain, or other weather conditions that may affect its stability and safety.
- Heat-related restrictions: The product should not be placed near heat sources such as radiators, fireplaces, stoves, etc., to avoid material deformation.
- Usage in bad weather conditions is prohibited (e.g., in strong winds or storms), as it may cause damage to the chair.
- Repairs and maintenance: All repairs must be carried out by qualified personnel. Do not attempt to repair the chair yourself.
- Safe transport: The chair should be carried with the help of another person to prevent damage or accidents.
- Cleaning instructions: Special care should be taken when cleaning the chair. Do not apply any liquids directly to the seat or back upholstery. Use a soft, damp cloth to clean the plastic components.

ASSEMBLY

- Assembly should be carried out on a flat surface to avoid scratches. Ensure you have enough space to work.
- Assemble the vertical post and ensure it is correctly installed so that the chair hangs straight.
- Attach the legs to the base of the chair, tightening the screws loosely at first, and then use the hex key to secure them.
- Attach the chair basket to the frame, ensuring all components are correctly connected.
- Place the plastic caps on the screws on both sides of the basket.

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

FOTEL OGRODOWY WISZĄCY

⚠ OSTRZEŻENIA!

- Maksymalne obciążenie: **140 kg**. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnego obciążenia, aby uniknąć uszkodzenia fotela i zagrożenia dla zdrowia.
- Montaż produktu: Montaż powinien być przeprowadzany wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy trzymać dzieci z dala od miejsca montażu i zabraniać im zabawy produktem oraz opakowaniem, które może stanowić zagrożenie (ryzyko uduszenia małymi częściami lub folią).
- Bezpieczeństwo dzieci: Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci bez nadzoru dorosłych. Produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte, oraz plastikowe elementy, które stanowią ryzyko uduszenia.
- Zagrożenie uduszeniem: Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci (ryzyko uduszenia workami foliowymi). Po rozpakowaniu produktu należy zutylizować opakowanie w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.
- Użycie na odpowiedniej powierzchni: Fotel należy ustawiać wyłącznie na równej, stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia lub innych wypadków.
- Unikanie uszkodzeń: Produkt nie może być używany, jeśli jest uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek części. Uszkodzony produkt stanowi zagrożenie dla użytkownika.
- Wystawienie na niekorzystne warunki: Produkt nie powinien być wystawiany na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu ani innych warunków atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego stabilność i bezpieczeństwo.
- Ograniczenia związane z ciepłem: Produkt nie może być ustawiany w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki, piece itp., aby uniknąć odkształceń materiałów.
- Zabrania się używania w złych warunkach pogodowych (np. przy silnym wietrze lub burzy), ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń fotela.
- Naprawy i konserwacja: Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Nie należy próbować naprawiać fotela samodzielnie.
- Bezpieczne przenoszenie: Fotel należy przenosić z pomocą drugiej osoby, aby zapobiec jego uszkodzeniu lub wypadkowi.
- Zasady czyszczenia: Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia fotela. Nie należy nakładać żadnych płynów bezpośrednio na obicie siedziska lub oparcia. Używać miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia elementów plastikowych.

MONTAŻ

- Montaż należy przeprowadzać na równej powierzchni, aby uniknąć zarysowań. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do pracy.
- Zmontuj pionowy słup i upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany, aby fotel wieszal się prosto.
- Zamontuj nogi do podstawy fotela, delikatnie dokręcając śruby, a następnie użyj klucza imbusowego do ich ostatecznego dokręcenia.
- Przymocuj kosz fotela do ramy, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone.
- Załóż plastikowe osłony na śruby na obu stronach kosza.

DE | BEDIENTUNGSANLEITUNG


GARTEN HÄNGESESSEL

⚠ WARNUNGEN!

- Maximale Tragfähigkeit: **140 kg**. Die zulässige Belastung muss strikt eingehalten werden, um Beschädigungen des Stuhls und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
- Produktmontage: Die Montage sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten während der Montage ferngehalten werden, und es ist ihnen zu verbieten, mit dem Produkt und der Verpackung zu spielen, da dies eine Gefahr darstellen kann (Verschlucken von kleinen Teilen oder Folie).
- Kindersicherheit: Dieses Produkt ist nicht zum Spielen für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen. Das Produkt enthält kleine Teile, die verschluckt werden können, sowie Kunststoffteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Erstickungsgefahr: Die Verpackung kann für Kinder gefährlich sein (Erstickungsgefahr durch Plastiktüten). Entsorgen Sie die Verpackung nach dem Auspacken des Produkts gemäß den Umweltvorschriften.
- Verwendung auf geeigneter Oberfläche: Der Stuhl sollte nur auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aufgestellt werden, um ein Umkippen oder andere Unfälle zu vermeiden.
- Beschädigungen vermeiden: Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen. Ein beschädigtes Produkt stellt eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Aussetzung ungünstiger Bedingungen: Das Produkt sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder anderen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden, die seine Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Wärmebezogene Einschränkungen: Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Kaminen, Öfen usw. aufgestellt werden, um eine Verformung des Materials zu vermeiden.
- Verwendung bei schlechten Wetterbedingungen ist verboten (z. B. bei starkem Wind oder Sturm), da dies zu Schäden am Stuhl führen kann.
- Reparaturen und Wartung: Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie nicht, den Stuhl selbst zu reparieren.
- Sichere Transport: Der Stuhl sollte mit Hilfe einer anderen Person getragen werden, um Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Reinigungsanweisungen: Selen Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung des Stuhls. Wenden Sie keine Flüssigkeiten direkt auf die Sitz- oder Rückenpolsterung an. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Kunststoffteile zu reinigen.

MONTAGE

- Die Montage sollte auf einer ebenen Fläche durchgeführt werden, um Kratzer zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Arbeiten haben.
- Montieren Sie den vertikalen Pfosten und stellen Sie sicher, dass er korrekt installiert ist, damit der Stuhl gerade hängt.
- Befestigen Sie die Beine an der Basis des Stuhls, ziehen Sie die Schrauben zunächst locker an und verwenden Sie dann den Inbusschlüssel, um sie zu sichern.
- Befestigen Sie den Stuhlkorb am Rahmen und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt verbunden sind.
- Setzen Sie die Kunststoffkappen auf die Schrauben auf beiden Seiten des Korbs.

A		1
B		1
C		4
D		2
E		4
F		1
G		1
H		1
I		1
J		10
K		1
L		1
M		1
O		1

