

WIELOFUNKCYJNA POMPKA ELEKTRYCZNA

Model C11034

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: Instrukcja zawiera ważne informacje, przeczytać ją przed rozpoczęciem użytkowania, zatrzymać do późniejszego wykorzystania. Produkt wyłącznie do użytku domowego.

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie znamionowe: 12V / 2A
- Moc: 60W
- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C
- Poziom hałas: mniej niż 100 dB w odległości 1 m
- Akumulator: litowy
- Pojemność akumulatora: 6000 mAh (3x2000mAh)
- Maksymalne ciśnienie: 150 PSI, 10.3 BAR

Dziękujemy za zakup inteligentnej, przenośnej pompki. Ten produkt może być używany do pompowania opon w motocyklach, rowerach i samochodach, a także piłek i małych zabawek dmuchanych. Urządzenie wyposażone jest w światło robocze, które zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania w nocy.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

Bezpieczne i efektywne użytkowanie urządzenia może być zapewnione jedynie wtedy, gdy zostanie ono konserwowane i używane we właściwy, opisany w instrukcji sposób.


Ostrzeżenie !

Należy upewnić się, że ustawiono odpowiednie ciśnienie docelowe dla danego nadmuchiwanego materiału. Nieprawidłowe ustawienia ciśnienia mogą spowodować obrażenia ciała, odpowiednie uszkodzenie lub negatywnie wpłynąć na działanie pompki.


- Upewnij się, że pompka jest odpowiednia do rodzaju wentyla w Twoim pojeździe. Niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia wentyla lub nieefektywnego pompowania.
- Nie należy ładować urządzenia podczas burzy, aby uniknąć uszkodzenia w wyniku wyładowania atmosferycznego.
- Zabrania się użycia w pobliżu palnych substancji, np. na stacji benzynowej.
- Pompowanie podnosi temperaturę pompki, po użyciu nieprzerwanie 10 minut zrób 15 min. przerwę.
- Nie zostawiaj pracującej pompki bez nadzoru. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Jeżeli pojawią się nietypowe dźwięki lub nadmierny wzrost temperatury, natychmiast przerwij pracę.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pompowania.
- Nie używaj produktu, jeśli jest mokry lub w pobliżu znajduje się woda.
- Podczas pompowania zachowaj stabilną postawę, aby uniknąć upadku i potencjalnych urazów.
- Uważaj na wysokie ciśnienie w oponach. Przekroczenie zalecanego ciśnienia może spowodować wybuch opony.
- Regularnie sprawdzaj stan pompki, szczególnie przewodu i uszczelnień. Uszkodzone elementy mogą obniżyć wydajność i bezpieczeństwo użytkowania. Nie używaj jej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.
- Nie pozostawiaj pompki w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie i trwałość.
- Nie kieruj strumienia powietrza do ust, uszu, oczu lub innych wrażliwych miejsc ludzi lub zwierząt.
- Nie używaj pompki podczas ładowania.

Ładowanie baterii:

- Podłącz ładowarkę do portu ładowania znajdującego się w pompce i źródła prądu.
- Migający wskaźnik baterii informuje, że proces ładowania trwa.
- Gdy wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, oznacza to, że bateria została w pełni naładowana.
- Baterię trzeba regularnie ładować. W przypadku długotrwałego przechowywania produktu obowiązkowe jest naładowanie akumulatora w 100% co najmniej raz na trzy miesiące.
- Przed użyciem sprawdź, czy bateria została naładowana. Ładowanie trwa około 3-5 godzin.



**Wężyc do
pompowania**



kabel USB



Zwiększenie
ustawionego
ciśnienie

Zmniejszenie
ustawionego
ciśnienia

Światło/
Światło
ostrzegawcze



– Włącznik. Przytrzymaj 3 sek
aby włączyć lub wyłączyć.

Wciśnij aby zacząć
pompowanie

Wybór: auto, motor, rower
piłka. Wybór jednostek PIS
Bar, inne.



**Wentyl
balonowy**



**Wentyl do
dmuchanej
zabawki**



**Wentyl do
gumowej
łodzi**



Kabel ładowania

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Jeden koniec przewodu powietrznego podłącz do zaworu, a drugi wkręć w gniazdo w korpusie pompki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się wyświetlacz. Po włączeniu zasilania, inteligentna pompka automatycznie zmierzy ciśnienie, a wyświetlacz LCD pokaże jego aktualną wartość.
3. Naciśnij przycisk wyboru urządzenia, aby ustawić żadaną wartość ciśnienia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany, aby przełączyć jednostki PSI, BAR, KPA i kg/cm²
4. Użyj przycisków + i -, aby dostosować wstępnie ustawione ciśnienie powietrza.
5. Użyj przycisk włączania, aby zacząć pompowanie. Naciśnij ponownie, aby wstrzymać/kontynuować. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu docelowego ciśnienia.
6. Po zakończeniu pracy szybko odłącz końcówkę przewodu od zaworu i odkręć przewód od pompki.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Produkt wyłączy się automatycznie po okresie bezczynności.
8. Latarka: naciśnij przycisk latarki, aby włączyć/wyłączyć latarkę, gdy ekran jest włączony. Naciśnij ponownie w razie awarii, lampka zamiga na czerwono.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

- Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Uważaj by nie zamoczyć podczas transportu.
- Jeśli pompa posiada elementy z tworzyw sztucznych, unikaj kontaktu z agresywnymi środkami czyszczącymi, które mogą je uszkodzić.
- Utrzymuj pompkę w czystości, usuwając błoto i brud miękką szmatką, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

**Zabrania się samodzielnego demontażu i napraw.
Należy powierzyć naprawę wykwalifikowanemu personelowi.**



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Importer: KATHAY-HASTER

Ul. Lutycka 3, Poznań

kathay.com.pl

sklep@kathay.com.pl

Ningbo Yaoen Electric Appliance Co., Ltd.

No.101, Xiangtong Road, Zhouxiang Town,

China

office@ningbosge.com