

Marshall

**STOCKWELL III
PORTABLE LOUDSPEAKER**


PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIIS TREŚCI

INDEKS

Rozmieszczenie elementów	003
Pierwsze użycie	005
Mocowanie paska do przenoszenia	005
Korzystanie ze sterowania multimediami	005
Przycisk konfigurowalny M	005
Ładowanie głośnika	005
Używanie głośnika jako akumulatora	006
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora	006
Podłączanie urządzenia AUX	006
Podłączanie cyfrowego urządzenia audio USB-C	006
Czyszczenie głośnika	006
Zasady konserwacji akumulatorów	007
Parowanie nowego urządzenia	008
Resetowanie głośnika	008
Rozwiązywanie problemów	009

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

1 PRZYCISK BLUETOOTH

Aby uruchomić tryb parowania, wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie powoli migać.

2 PRZYCISK ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć głośnik.

3 WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Pięciosegmentowy wskaźnik naładowania pokazuje poziom naładowania akumulatora.

4 STEROWANIE DŹWIĘKIEM

Stockwell III zawiera trzy elementy sterujące do regulacji dźwięku.

5 PRZYCISK KONFIGUROWALNY M


Naciśnij przycisk M, aby przełączyć ustawienia EQ.

6 STEROWANIE MULTIMEDIAMI

W przypadku odtwarzania dźwięku przez Bluetooth odtwarzaniem można sterować bezpośrednio z górnego panelu.

[BACK TO INDEX](#)

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

⑦ USB-C — WEJŚCIE/WYJŚCIE ZASILANIA

Naładuj głośnik, podłączając go do źródła zasilania USB lub podłącz do niego urządzenie USB-C i użyj go jako ładowarki.

⑧ AUX — WEJŚCIE AUDIO 3,5 MM

Podłącz urządzenie audio z wyjściem analogowym za pomocą kabla 3,5 mm.

[BACK TO INDEX](#)

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

- I. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośnik.
- II. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie powoli migać.
- III. Wybierz **STOCKWELL III** z listy urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu audio.
- IV. Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tej aplikacji, aby przeprowadzić konfigurację.

MOCOWANIE PASKA DO PRZENOSZENIA

- I. Ustaw otwór w pasku do przenoszenia na kołku znajdującym się z boku głośnika.
- II. Delikatnie przewlec pasek wokół kołka, aż będzie pewnie zamocowany.
- III. Powtórz procedurę po przeciwnej stronie głośnika.

Uwaga: Upewnij się, czy pasek nośny jest dobrze przymocowany do głośnika z obu stron przed użyciem.

KORZYSTANIE ZE STEROWANIA MULTIMEDIAMI

W przypadku odtwarzania dźwięku przez Bluetooth odtwarzaniem można sterować bezpośrednio z górnego panelu.

- I. Naciśnij jeden raz, aby uruchomić/wstrzymać odtwarzanie.
- II. Przesuń w prawo/lewo, aby przejść do przodu/do tyłu.
- III. Przesuń w prawo / w lewo i przytrzymaj, aby przewinąć szybko do przodu / do tyłu.

PRZYCIISK KONFIGUROWALNY M

Naciśnij przycisk M, aby przełączyć ustawienia EQ.

ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Podłącz głośnik do źródła zasilania USB (5 V / 9 V, 3 A) za pomocą znajdującego się w zestawie kabla USB-C. Gniazdo wejścia zasilania USB-C znajduje się z boku głośnika.

Uwaga: Zawsze przed przystąpieniem do ładowania głośnika upewnij się, że jest on całkowicie suchy.



INSTRUKCJE

POLSKI

UŻYWANIE GŁOŚNIKA JAKO AKUMULATORA

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony, a poziom naładowania jego akumulatora przekracza 20%.
- II. Podłącz telefon, tablet lub inne urządzenie USB, aby naładować je z głośnika.

Uwaga: Funkcję banku ładującego można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Marshall Bluetooth.

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Pięciosegmentowy wskaźnik akumulatora pokazuje poziom naładowania akumulatora głośnika.

Animacja wzrastającego poziomu sygnalizuje, że trwa proces ładowania akumulatora.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA AUX

Port AUX umożliwia podłączenie przewodowego źródła dźwięku jako dedykowanego kanału lub zmiksowanego ze źródłem dźwięku Bluetooth, jeśli jest to włączone w aplikacji.

- I. Podłącz przewód zakończony wtyczką stereo typu mini-jack (3,5 mm) do gniazda AUX z boku głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Upewnij się, że na wszystkich podłączonych urządzeniach dźwiękowych Bluetooth jest wstrzymane odtwarzanie.

Uwaga: Przewody audio nie są dołączone.

PODŁĄCZANIE CYFROWEGO URZĄDZENIA AUDIO USB-C

Port USB-C umożliwia podłączenie przewodowego źródła dźwięku, jeśli jest włączone w aplikacji.

- I. Włącz wejście audio dla portu USB-C w aplikacji Marshall Bluetooth.
- II. Podłącz przewód USB-C do głośnika oraz do źródła dźwięku.
- III. Wybierz Stockwell III jako wyjście z urządzenia audio.
- IV. Upewnij się, że na wszystkich podłączonych urządzeniach dźwiękowych Bluetooth jest wstrzymane odtwarzanie.

Uwaga: Kabel USB-C kompatybilny z dźwiękiem nie jest dołączony.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.



INSTRUKCJE

POLSKI

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody, a przed podłączeniem ładowarki USB upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Odepnij pasek do przenoszenia głośnika i wyczyść go miękką szczoteczką.

Do czyszczenia głośnika i przewodów używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Czyść otwory ostrożnie za pomocą suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

ZASADY KONSERWACJI AKUMULATORÓW

Głośnik jest wyposażony w wysokiej klasy akumulatory litowo-jonowe, których żywotność zależy od tego, w jaki sposób są ładowane i eksploatowane. Przestrzegaj poniższych zaleceń, aby możliwie jak najdłużej zachować doskonałą sprawność akumulatora.

- W miarę możliwości unikaj używania szybkich ładowarek. Szybkie ładowanie powoduje duże obciążenie akumulatora i przyspiesza jego zużycie.
- Unikaj całkowitego rozładowywania akumulatora, a także ładowania go, gdy jest już w pełni naładowany. Spróbuj utrzymywać poziom naładowania w granicach między 30% a 80%.
- Jeśli głośnik ma być przechowywany przez dłuższy czas, zaleca się naładowanie go mniej więcej do połowy, a następnie wykonanie przywrócenia ustawień fabrycznych. Przechowuj głośnik w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
- Unikaj używania lub ładowania głośnika w gorących i pozbawionych wentylacji miejscach, o temperaturze 40°C i wyższej, takich jak zaparkowany samochód lub przy oknie w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Unikaj ładowania akumulatora w niskiej temperaturze wynoszącej poniżej 10°C i używania głośnika w temperaturze poniżej 0°C.
- Unikaj silnych wstrząsów mechanicznych, na przykład upuszczania głośnika na twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatorów.



INSTRUKCJE

POLSKI

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i wybierz poziom konserwacji akumulatora, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie korzystania z głośnika.

PAROWANIE NOWEGO URZĄDZENIA

Stockwell III może połączyć się z 2 urządzeniami jednocześnie i pamięta do 10 wcześniej sparowanych urządzeń. Gdy głośnik znajdzie się w zasięgu, będzie próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- II. Wciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth do momentu, aż dioda LED zacznie powoli migać.
- III. Wybierz **STOCKWELL III** z listy urządzeń Bluetooth na swoim urządzeniu audio.

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, z wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień użytkownika, a głośnik będzie musiał zostać ponownie skonfigurowany.

- I. Usuń **STOCKWELL III** oraz **STOCKWELL III [LE]**, jeśli są obecne, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu audio.
- II. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
- III. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski M i Bluetooth przez 10 sekund. Wszystkie wskaźniki szybko migają, a głośnik uruchamia się ponownie.

Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego oprogramowanie jest



BACK TO INDEX



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Podłącz głośnik do źródła zasilania USB, aby go naładować.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.
Nie można połączyć się z cyfrowym audio przez USB-C	Upewnij się, że Twój kabel obsługuje audio USB-C.
	Wybierz Stockwell III jako wyjście audio z Twojego urządzenia.
	Upewnij się, że wejście audio dla portu USB-C jest włączone w aplikacji Marshall Bluetooth.
Niepoprawne działanie	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby upewnić się, że Stockwell III ma najnowszą wersję firmware.
	Przywróć ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”. Konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika Stockwell III.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Odsuń głośnik od wszelkich zakłócających urządzeń elektronicznych. Niektóre urządzenia elektroniczne korzystają z tego samego zakresu częstotliwości co Bluetooth i mogą powodować zakłócenia.
Nie mogę ładować telefonu za pomocą głośnika.	Upewnij się, że głośnik ma włączone ładowanie przez USB-C w aplikacji Marshall Bluetooth.
Bluetooth przejmuje połączenie podczas odtwarzania przez AUX lub USB-C.	Upewnij się, że funkcja miksowania wejść jest włączona w aplikacji Marshall Bluetooth.

