

Instrukcja Obsługi i Montażu

Produkt: Lampka biurkowa kreślarska Lepro (2w1)

Model: 3100027-EU / 3100027-DW-EU

Kod EAN: 4894495012251

1. Zawartość opakowania

- Korpus lampki z łamanym ramieniem przegubowym i kablem zasilającym
- Okrągła, dociążona podstawa stołowa
- Zacisk śrubowy (imadełko) do montażu na krawędzi blatu
- Instrukcja obsługi

2. Dane techniczne

- **Gniazdo / gwint:** E27
- **Maksymalna moc żarówki:** 40W (dla żarówek tradycyjnych; brak limitu dla LED)
- **Napięcie wejściowe:** 220-240V AC, 50Hz
- **Klasa ochrony IP:** IP20 (wyłącznie do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń)
- **Wymiary:** Wysokość maksymalna ok. 64 cm, średnica podstawy ok. 15 cm

3. Opcje montażu (2w1)

Lampka umożliwia dwa alternatywne sposoby instalacji w zależności od potrzeb:

- Montaż na podstawie stojącej:** Umieść okrągłą podstawę na stabilnej, płaskiej powierzchni. Wsuń dolny trzpień ramienia lampki w otwór montażowy w podstawie. Upewnij się, że konstrukcja osiadła do samego końca.
- Montaż za pomocą zacisku (imadełka):** Poluzuj śrubę mocującą zacisku. Nasuń zacisk na krawędź blatu biurka lub półki (maksymalna grubość blatu to ok. 5 cm). Dokręć dolne pokrętko tak, aby zacisk stabilnie przylegał do mebla. Następnie wsuń dolny trzpień ramienia lampki w pionowy otwór w górnej części zacisku.

4. Instalacja źródła światła (żarówki)

1. Zawsze upewnij się, że wtyczka sieciowa jest **odłączona od gniazdka elektrycznego** przed instalacją lub wymianą żarówki.
2. Wkręć żarówkę z gwintem E27 w gniazdo znajdujące się wewnątrz metalowego klosza, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.
3. **Uwaga:** Nie należy przekraczać dopuszczalnej mocy 40W w przypadku stosowania klasycznych żarówek wolframowych ze względu na ryzyko nadmiernego nagrzewania się klosza.

5. Regulacja kąta świecenia

- Konstrukcja opiera się na ramieniu przegubowym ze sprężynami dociskowymi.
- Przed zmianą pozycji ramienia lub klosza należy **lekko poluzować plastikowe śruby motylkowe** na odpowiednim przegubie.
- Ustaw pożądany kąt oraz wysokość, a następnie delikatnie dokręć motylki, aby zablokować pozycję. Specjalne sprężyny pomagają utrzymać stabilność wybranego ustawienia.
- *Zabrania się gwałtownego szarpania konstrukcji bez wcześniejszego poluzowania blokad.*

6. Zasady bezpieczeństwa i konserwacja

- Produkt nie jest wodoodporny (IP20). Chronić przed wilgocią, zachlapaniem oraz bezpośrednim kontaktem z wodą. Nie stosować w łazienkach ani na zewnątrz.
- Włączanie i wyłączanie odbywa się za pomocą przełącznika kołyskowego umieszczonego na przewodzie zasilającym.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci i poczekaj, aż żarówka całkowicie ostygnie. Klosz i ramię czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką.