

GIRLANDA ŚWIĄTECZNA MA-111

INSTRUKCJA

UWAGA: Przed użytkowaniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Ta girlanda może być używana jako całoroczna dekoracja, która doda naturalnego akcentu każdej przestrzeni. Idealnie nadaje się na Boże Narodzenie lub jako element dekoracyjny na każdą porę roku. Można ją umieścić na balustradach schodów, stołach, tarasach, werandach lub jako ozdobę okna.

Zestaw zawiera:	Specyfikacja:
1 Girlandę z ozdobami	Długość – 200 cm
1 Instrukcję	Materiał – PE

Instrukcja użycia:

Krok 1: Rozpakowanie

Ostrożnie wyjmij girlandę z opakowania. Unikaj silnego ciągnięcia, aby zapobiec uszkodzeniom.

Krok 2: Formowanie (spulchnianie)

Podczas transportu gałęzie mogą ulec ściśnięciu. Delikatnie zginaj i rozłóż każdą gałąź, aby uzyskać naturalny i pełny wygląd.

Krok 3: Ekspozycja

- Umieść jako dekorację w pożądanym miejscu
- Połącz kilka girland, aby uzyskać pełniejszy wygląd
- Ubogać dodatkowymi ozdobami

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych
- Trzymać z dala od ognia, świec i źródeł ciepła
- Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody
- Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i pielęgnacji:

- Delikatnie czyścić suchą ściereczką.
- Można myć wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed przechowywaniem upewnij się, że liście dokładnie wyschną, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, aby zachować kształt.
- Unikać silnego nacisku podczas przechowywania.
- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu grzejników gazowych/elektrycznych, kominków, świec lub innych podobnych źródeł ciepła. Ryzyko zapłonu/stopienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane na skutek niewłaściwego użytkowania produktu.

Wyprodukowano dla:

KATHAY-HASTER

Ul. Lutycka 3, Poznań

kathay.com.pl

sklep@kathay.com.pl