

EIS

PREMIUM



LOVE EXPRESS

Date

2026

Class

FIRST CLASS

BETRIEBS- UND
GEBRAUCHSANLEITUNG

INSTRUCTION

THRUST. PULSE. REPEAT. THE ULTIMATE TOY.



STRONIC PULSE ALLEGRO



THRUSTING AIR PULSATOR | ●

UVP

85,95 €



PL | Przed pierwszym użyciem urządzeń do intymnej pielęgnacji / masażu z kalendarza adwentowego należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sekcji 3 oraz instrukcję obsługi w sekcji 4. Zachowaj tę instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, a także informacje techniczne i prawne, które mogą być przydatne w późniejszym czasie.

1) Sposób użycia produktów*

DRZWICZKI 1: SATISFYER MASAŻER DLA PAR „DOUBLE JOY”

- Zastosowanie:** Masażer dla par został zaprojektowany do użytku podczas stosunku. Węzszą końcówkę umieszcza się wewnątrz wraz z członkiem, co pozwala na jednoczesną stymulację punktu G oraz penisa. Szersza część opiera się na łechtaczce, zapewniając przyjemne wibracje.
- Sterowanie:** Masażer wyposażony jest w dwa przyciski: „+” oraz „-”. Aby go włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez około 2 sekundy, aż rozpocznie się wibracje. Tym samym przyciskiem przełącza się kolejne programy wibracji. Przycisk „-” służy do cofania się do poprzednich programów. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” przez około 2 sekundy, aż to całkowicie się wyłączy.
- Bateria:** Otwórz komorę baterii, naciśnij ją i przesuwając do tyłu. Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (znaki + i -). Używaj wyłącznie podanego typu baterii. Nie należy mieszać starych baterii z nowymi ani stosować baterii różnych marek lub typów chemicznych.

Dane techniczne:

- Długość: 94 mm
- Szerokość: 62 mm
- Wysokość: 43 mm
- Wodoodporność: Tak (IPX7)
- Materiały: Silikon, ABS
- Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V (brak w zestawie, wymienne)
- Czas ładowania: ok. 45 min



Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustawą o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji.

Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

DRZWICZKI 2: TAŚMA DO BONDAGE (BONDAGE TAPE)

- Zastosowanie:** Taśma do bondage jest przeznaczona do erotycznych zabaw typu bondage. Przywiera sama do siebie i może być łatwo stosowana na całym ciele. Owinięta taśmę wokół nadgarstków lub kostek, a następnie wokół ciała. Może być również mocowana do przedmiotów bez pozostawiania śladów. Nie stosuj taśmy w okolicach nosa, ust ani gardła. Zawsze dbaj o prawidłowe krążenie krwi. Mimo że taśmę można szybko rozwinąć, w sytuacjach awaryjnych zawsze miej pod ręką nożyczki. Przerwij stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna. Nie ograniczaj oddychania.
- Dane techniczne:**
 - Waga brutto: 44 g
 - Długość: 1 000 mm
 - Szerokość: 25,5 mm
 - Materiał: PVC

DRZWICZKI 3: WIBRATOR NAKŁADANY FUN FACTORY „LAY-ON VIBRATOR LAYA II”

- Zastosowanie:** Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do stymulacji łechtaczki i nie nadaje się do użytku wewnętrznego.
- Sterowanie:** Naciśnij przycisk „FUN” przez pół sekundy, aby włączyć zabawkę - jest gotowa do użycia! Użyj przycisku „+”, aby zwiększać programy i intensywność wibracji. Użyj przycisku „-”, aby je zmniejszać lub powrócić do wibracji statycznych. Ponownie naciśnij przycisk „FUN”, aby wyłączyć zabawkę.
- Akumulator:** Urządzenie posiada akumulator i nadaje się do ponownego ładowania. Przed pierwszym użyciem należy je całkowicie naładować za pomocą kabla USB-C, który wystarczy włożyć pionowo do gniazda. Ostrzeżenie: Nie używaj produktu ani nie dopuszczaj do jego kontaktu z płynami podczas ładowania! Styki, wtyczki i gniazda muszą być suche i czyste. Uwaga: Panel sterowania migie podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania świeci światłem ciągłym. Po każdym ładowaniu odłącz kabel ładujący od zasilania, aby zapobiec uszkodzeniom!
- Dane techniczne:**
 - Waga brutto: 86 g; Waga netto: 85 g
 - Długość: 107 mm
 - Szerokość: 50 mm
 - Wysokość: 41 mm
 - Materiał: ABS, PC, silikon
 - Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
 - Wodoodporność: Tak (IPX7)
 - Typ akumulatora: Li-Ion 3,7 V
 - Pojemność akumulatora: 420 mAh
 - Maksymalny prąd ładowania: 300 mA
 - Napięcie ładowania: 5 V

- Czas ładowania: ok. 3 h
- Czas działania: ok. 60 min
- Interfejs: USB-C



Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustawą o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji.

Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

DRZWICZKI 4: LUBRYKANT SATISFYER „BOOGY BOOTY”, NA BAZIE WODY

- Zastosowanie:** Analny lubrykant na bazie wody ułatwia aplikację i zwiększa komfort podczas zbliżenia. Jest kompatybilny z przerwywami lateksowymi. Przed użyciem z zabawkami sprawdź ich wzajemną kompatybilność. Nanieś odpowiednią ilość lubrykantu na wybrany obszar lub na przerwywę. Stosuj ponownie w zależności od potrzeb. Jest rozpuszczalny w wodzie, łatwo się zmywa i nadaje się do codziennego użytku.
- Ostrzeżenie:** Lubrykant nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków przeciwbólowych. Nie stosuj, jeśli starasz się o dziecko (tworzy mechaniczną barierę). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Poważne incydenty związane z tym produktem należy zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi krajowemu.
- Więcej informacji o lubrykancie:** Ten wolny od olejów i tłuszczów lubrykant jest wyrobem medycznym odpowiednim do stosowania na skórze, w miejscach intymnych oraz ze wszystkimi rodzajami przerwyw i zabawek erotycznych. Spełnia rygorystyczne wymogi Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych. Jest to produkt wysokiej jakości dzięki starannie dobranym surowcom, kontrolowanym procesom produkcyjnym i wszechstronnym testom. Został przetestowany pod kątem tolerancji ze skórą i błonami śluzowymi oraz potwierdzono jego bezpieczeństwo w użyciu z przerwywami.
- Inne informacje:** Lubrykanty zmniejszają tarcie i jednocześnie poprawiają poślizg, dlatego zalecamy ich stosowanie podczas stosunku oraz w trakcie używania zabawek. Pozwala to uniknąć bólu i drobnych urazów w wrażliwych miejscach intymnych. Zwiększa to również bezpieczeństwo podczas używania przerwywy dzięki zmniejszonemu tarcu.
- Informacje o składnikach,** które mogą wywołać nietolerancję lub reakcję alergiczną, znajdują się w sekcji „Składniki (INCI)” na etykiecie produktu. Jeśli stwierdzisz, że nie tolerujesz produktu, usuń go w sposób opisany powyżej i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Dane techniczne:**
 - Pojemność: 75 ml
 - Składniki (INCI): Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid



Należy przestrzegać daty ważności lubrykantu. Po otwarciu można go przechowywać przez sześć miesięcy.

DRZWICZKI 5: JAJECKO MASAŻER / MASTURATOR SATISFYER

- Zastosowanie:** Urządzenie przeznaczone jest do stymulacji penisa, w szczególności żołędzi. Otwórz plastikową obudowę i wyjmij miękką, teksturowaną rękaw. Dzięki specjalnemu materiałowi (Hydro Active TPE) nie potrzebujesz żadnego lubrykantu do uzyskania maksymalnej przyjemności: wystarczy niewielka ilość wody lub śliny, aby uzyskać ekscytujący poślizg. Masturbator przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie stosować na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną skórę. Przerwij użycie, jeśli wystąpi ból, podrażnienie lub dyskomfort.
- Dane techniczne:**
 - Waga brutto: 45 g; Waga netto: 44 g
 - Długość: 69 mm
 - Szerokość: 52 mm
 - Średnica min: 43 mm; Średnica max: 50 mm
 - Materiał: TPE, ABS

DRZWICZKI 6: LUBRYKANT SATISFYER „CHEEKY CHERRY”

- Zastosowanie:** Mrowiący lubrykant na bazie wody, który ułatwia aplikację i dodaje pikantności erotycznym doznaniom. Kompatybilny z przerwywami lateksowymi. Przed użyciem z zabawkami sprawdź ich wzajemną kompatybilność. Nanieś odpowiednią ilość lubrykantu na wybrany obszar lub na przerwywę. Stosuj ponownie w zależności od potrzeb. Jest rozpuszczalny w wodzie, łatwo się zmywa i nadaje się do codziennego użytku.
- Ostrzeżenie:** Lubrykant nie jest środkiem antykoncepcyjnym i nie zawiera środków przeciwbólowych. Nie stosuj, jeśli starasz się o dziecko (tworzy mechaniczną barierę). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy przerwać stosowanie i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Poważne incydenty związane z tym produktem należy zgłaszać producentowi oraz właściwemu organowi krajowemu.
- Więcej informacji o lubrykancie:** Ten wolny od olejów i tłuszczów lubrykant jest wyrobem medycznym odpowiednim do stosowania na skórze, w miejscach intymnych oraz ze wszystkimi rodzajami przerwyw i zabawek erotycznych. Spełnia rygorystyczne wymogi Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów

- medycznych (MDR) oraz niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych. Jest to produkt wysokiej jakości dzięki starannej obróbce surowcom, kontrolowanym procesom produkcyjnym i wszechstronnym testom. Został przetestowany pod kątem tolerancji ze skórą i błonami śluzowymi oraz potwierdzono jego bezpieczeństwo w użyciu z prezerwatywami.
- Inne informacje: Lubrykanty zmniejszają tarcie i jednocześnie poprawiają poślizg, dlatego zalecamy ich stosowanie podczas stosunku oraz w trakcie używania zabawek. Pozwala to uniknąć bólu i drobnych urazów w wrażliwych miejscach intymnych. Zwiększa to również bezpieczeństwo podczas używania prezerwatywy dzięki zmniejszonemu tarcu.
- Dane techniczne:
 - Pojemność: 75 ml
 - Składniki (INCI): Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Sodium Benzoate, Aroma, Saccharin, Benzyl Alcohol, Limonene, Sodium Chloride, Lactic Acid



Należy przestrzegać daty ważności lubrykantu. Po otwarciu można go przechowywać przez sześć miesięcy.

DRZWIČKI 7: MASAŻER / WIBRATOR BORDOWY/MAJTOWY SATISFYER „TOP SECRET+”

- Zastosowanie: Zabawka przeznaczona jest do stymulacji pochwy. Maksymalną przyjemność można osiągnąć stosując niewielką ilość lubrykantu na bazie wody. Druga, mniejsza część (trzon) może być również używana jako dildo analne. Upewnij się, że część używana analnie nigdy nie zostanie wprowadzona do pochwy bez uprzedniego wyczyszczenia jej środkami antybakteryjnymi. Do użytku analnego zastosuj wystarczającą ilość lubrykantu na bazie wody.
- Sterowanie: Aby uruchomić zabawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz wibrację. Naciśnij ponownie, aby zmienić ustawienie wibracji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Bateria: Boczna część komory baterii posiada małą szczelinę, którą można otworzyć paznokciem. Pociągnij pokrywę do góry i włóż baterię. Upewnij się, że jest włożona we właściwy sposób (oznaczenia +/-). Przechowuj baterie z dala od dzieci. Połknięcie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Dane techniczne:
 - Waga brutto: 109 g; Waga netto: 106 g
 - Długość: 116 mm
 - Szerokość: 108 mm
 - Wysokość: 42 mm
 - Wodoodporność: Tak (IPX7)
 - Materiały: Silikon, ABS
 - Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
 - Bateria: 1x CR2 3V (brak w zestawie, wymienna)
 - Czas działania: ok. 45 min



Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustaw o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji. Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

DRZWIČKI 8: BIELIZNA PENTHOUSE (PENTHOUSE LINGERIE)

- Wysokiej jakości bieliznę należy prać wyłącznie ręcznie.
- Dane techniczne:
 - Rozmiar: S-L
 - Materiał: Dokładny skład materiałowy znajduje się na metce dołączonej do bielizny.

DRZWIČKI 9: WIBRATOR FALI POWIETRZNYCH SATISFYER „PRO 2 GENERATION 2”

- Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone jest do stymulacji tektaczki lub pochwy. Rozchyl delikatnie wargi sromowe i przyłóż głowicę aplikatora do tektaczki. Po prawidłowym umieszczeniu urządzenia nie trzeba go przesuwać.
- Sterowanie: Aby uruchomić zabawkę, po prostu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około dwie sekundy. Naciśnij przycisk „+”, aby zmienić ustawienie wibracji. Przycisk oznaczony „-” pozwala cofać się po ustawieniach. Naciśnij przycisk zasilania ponownie przez około dwie sekundy, aby wyłączyć zabawkę.
- Akumulator: Urządzenie posiada akumulator i nadaje się do ponownego ładowania. Przed pierwszym użyciem należy je całkowicie naładować za pomocą kabla USB-C, który wystarczy włożyć pionowo do gniazda. Ostrzeżenie: Nie używaj produktu ani nie dopuszczaj do jego kontaktu z płynami podczas ładowania! Styki, wtyczki i gniazda muszą być suche i czyste. Uwaga: Panel sterowania miga podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania świeci światłem ciągłym. Po każdym ładowaniu odłącz kabel ładujący od zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu!
- Dane techniczne:
 - Waga brutto: 166 g; Waga netto: 163 g
 - Długość: 164 mm
 - Szerokość: 65 mm
 - Wysokość: 46 mm
 - Materiały: Silikon, ABS
 - Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
 - Wodoodporność: Tak (IPX7)
 - Typ akumulatora: Li-Ion 3,7 V
 - Pojemność akumulatora: 220 mAh
 - Maksymalny prąd ładowania: 200 mA

- Napięcie ładowania: 5 V
- Czas ładowania: ok. 2 h
- Czas działania: ok. 60 min
- Interfejs: USB-C



Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustaw o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji. Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

DRZWIČKI 10: KÓREK ANALNY Z KRYSZTAŁKIEM (ANAL PLUG WITH CRYSTAL)

- Zastosowanie: Zabawka przeznaczona jest do stymulacji analnej. Upewnij się, że jestesz zrelaksowany/a, nałóż dużą ilość lubrykantu na bazie wody i używaj ostrożnie. Nigdy nie wkładaj produktu głębiej niż do jego podstawy. Nigdy nie wkładaj zabawki używanej analnie do pochwy bez wcześniejszego wyczyszczenia jej chusteczką antybakteryjną.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nie stosować na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną tkankę. Przerwij użycie, jeśli wystąpi ból, dyskomfort lub krwawienie. Wyczyść przed i po każdym użyciu.
- Dane techniczne:
 - Waga brutto: 48 g; Waga netto: 45 g
 - Długość: 70 mm
 - Długość trzonu: 60 mm
 - Średnica minimalna: 10 mm; Średnica maksymalna: 28 mm
 - Materiał: Silikon, akryl

DRZWIČKI 11: ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZABAWEK SATISFYER TOY CLEANER

- Zastosowanie: Specjalny środek czyszczący na bazie alkoholu do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji delikatnych, nieporowatych powierzchni (np. zabawek erotycznych wykonanych z silikonu, szkła i tworzyw sztucznych). Umyj zabawkę łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Obficie spryskaj całą powierzchnię zabawki Środkiem Toy Cleaner, aż cała będzie wilgotna w dotyku. Pozostaw na 5-10 minut. Wytrzyj zabawkę czystą szmatką lub pościółką do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed schowaniem w chłodnym, suchym miejscu. Zapewnij bezpieczne użytkowanie, czyszcząc zabawki Środkiem Satisfyer Toy Cleaner po każdym użyciu. Stosuj wyłącznie na materiałach odpornych na alkohol. Nie stosować na skórze ani błonach śluzowych. Przed użyciem sprawdź kompatybilność materiałową.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Używaj biocydów bezpiecznie. Podczas czyszczenia pozostaw środek biobójczy na zabawce przez około jedną minutę, aby ją zdezynfekować. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli produkt dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je wodą i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą. Po użyciu dokładnie umyć ręce. Nie wdychać. Opary mogą powodować sennosć i zawroty głowy. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie palić. Całkowicie opróżnione opakowanie wyrzuć wyłącznie do pojemnika na surowce wtórne. Pozostałości produktu oddaj do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H226: Łatwopalna ciecz i opary. H319: Działa drażniąco na oczy. H315: Działa drażniąco na skórę. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłoszenia się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usunąć do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

- Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej (5-25°C) w suchym miejscu, chronionym przed światłem. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C.
- Dane techniczne:
 - Pojemność: 75 ml
 - Substancje czynne: Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5): 21,0%, Lactic Acid (CAS-Nr. 79-33-4): 2,5%



DRZWIČKI 12: EROTYCZNA GRA KARCJANA

Szczegółowa instrukcja gry znajduje się wewnątrz Drzwiczek 12.

DRZWIČKI 13: KLAMRZYKI W KSZTAŁTCE SERCA (HEART-SHAPED CLAMPS)

- Zastosowanie: Klamry na sutki przeznaczone są wyłącznie do stosowania na sutkach. Uchwyty umieszczają się wokół sutków, wywołując zmysłowy ból połączony z przyjemnością. Intensywność uścisku można regulować indywidualnie za pomocą śrub regulacyjnych. Jeśli sutki podczas użytkowania staną się sine/niebieskie, zalecamy jak najszybsze zdjęcie klamer. Jeśli sutki poboleją, klamry należy zdjąć NATYCHMIAST! Jeśli osoba nosząca odczuwa silny ból przy dotknięciu ściśniętych sutków, klamry należy również NATYCHMIAST zdjąć. Nie należy przekraczać maksymalnego czasu noszenia wynoszącego 15 minut. Nie stosować na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną skórę. Niewłaściwe użycie może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem tkanek.
- Dane techniczne:
 - Waga brutto: 16 g; Waga netto: 13 g
 - Długość: 60 mm
 - Materiał: Żelazo, PVC, ABS

DRZWICZKI 14: OLEJEK DO MASAŻU SATISFYER „VANILLA & TONKA BEAN”

- Zastosowanie: Nanieś odpowiednią ilość olejku na dłoń lub bezpośrednio na wybrany obszar ciała i delikatnie wmasuj w skórę. Stosuj ponownie w zależności od potrzeb.
 - Uwaga: Tylko do użytku zewnętrznego. Przerwij stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna. Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie. Nie używaj z przeterminowanymi. Unikaj kontaktu z oczami. Nie spożywać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może plamić tkaniny – plamy należy natychmiast uprać. Powierzchnie mogą stać się śliskie – natychmiast zetrzyj rozlane płyny.
 - Dane techniczne:
 - Pojemność: 75 ml
 - Składniki (INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Coumarin
- Zwróć uwagę na datę minimalnej trwałości olejku do masażu. Po otwarciu okres przydatności wynosi sześć miesięcy.

DRZWICZKI 15: MROWIĄCY BŁYSZCZYK DO UST SATISFYER „CHEEKY CHERRY”

- Zastosowanie: Nałóż na usta i rozprowadź równomiernie.
- Uwaga: Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować na wrażliwe lub uszkodzone usta. Unikaj kontaktu z oczami. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest przeznaczony do spożywania w dużych ilościach. Sprawdź składniki pod kątem wrażliwości i alergii. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Dane techniczne:
 - Pojemność: 7 ml
 - Składniki (INCI): Ricinus Communis Seed Oil, C12-18 Alkanoyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Cocos Nucifera Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Rhus Verniciflua Peel Cera, Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Castor Oil, Menthyl Lactate, Copernicia Cerifera Cera, Silica, Aroma, Menthol, Benzyl Alcohol, Tocopherol, Saccharin, Limonene

Należy przestrzegać daty ważności balsamu do ust. Po otwarciu można go przechowywać przez sześć miesięcy.

DRZWICZKI 16: WIBRATOR MAJOWY SATISFYER „LITTLE SECRET”

- Zastosowanie: Zabawka jest przeznaczona wyłącznie do stymulacji techczacki, nie do wprowadzania do wnętrza ciała. Po prostu umieść wibrator majtkowy w bieliznie na techczaczce. Użyj dołączonego magnesu, aby przycocować zabawkę do materiału od zewnętrznej strony, dzięki czemu pozostanie bezpiecznie na swoim miejscu i nie zsunie się, nawet podczas ruchu.
- Sterowanie: Aby uruchomić zabawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż poczujesz vibrację. Naciśnij ponownie, aby zmienić ustawienie vibracji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Trzymaj magnes z dala od urządzeń medycznych (np. rozruszników serca). Przechowuj baterie z dala od dzieci. Połknięcie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Pilot zdalnego sterowania: Górny przycisk włącza pilota. Dolny przycisk umożliwia przełączanie między różnymi programami vibracji. Przyciski „+” i „-” w środku służą do regulacji intensywności – „+” zwiększa siłę vibracji, a „-” ją zmniejsza. Górnym przyciskiem zasilania możesz w dowolnym momencie wstrzymać (zapauzować) bieżące vibracje.
- Bateria: Obróć w lewo (przeciwie do ruchu wskazówek zegara), aby otworzyć komorę baterii. Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (oznaczenia +/-).
- Bateria w pilocie: Otwórz komorę baterii pilota, jednocześnie naciskając i przesuwając ją do tyłu. Włóż baterie, dbając o zachowanie prawidłowej biegunowości.
- Dane techniczne:
 - Waga netto: 54 g; Waga brutto: 51 g
 - Długość: 40 mm
 - Szerokość: 35 mm
 - Wysokość: 90 mm
 - Wodoodporność: Tak (IPX7)
 - Materiały: Silikon, ABS
 - Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
 - Bateria: 1x CR2 3V (brak w zestawie, wymienna)
 - Bateria do pilota: 1x CR2025 (w zestawie, wymienna)
 - Czas działania: ok. 4 h
 - Częstotliwość radiowa: 2402 MHz – 2480 MHz
 - Częstotliwość radiowa pilota: 433 MHz
 - Moc wyjściowa: +6 dBm

 Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustawą o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji.
Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

Numer artykułu: 4083957

 Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dyrektyw europejskich 2014/53/UE i 2011/65/UE. Deklarację zgodności można pobrać ze strony www.satisfyer.com/compliance, wpisując numer artykułu lub nazwę produktu.

DRZWICZKI 17: ŚWIECIA DO MASAŻU SATISFYER „CASHMERE WOOD & TONKA BEAN”

- Zastosowanie: Wosk ze świecy stapia się w olejek do masażu dla par. Zapal świecę i pozwól jej się palić przez 15 minut. Gdy wosk się rozpuści, wylewaj go na partnera z odległości 30 cm i delikatnie wmasowuj w skórę.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Zgaś płomień przed użyciem. Przed kontaktem ze skórą sprawdź temperaturę olejku. Gorący wosk/olejek może spowodować oparzenia. Nie pal świecy na łatwopalnych przedmiotach ani w ich pobliżu. Zawsze pozostawiaj co najmniej 30 cm odległości między dwoma płomieniami. Nigdy nie pozostawiaj płonącej świecy bez nadzoru. Przechowuj zapaloną świecę poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Prosimy o powstrzymanie się od użycia w przypadku stwierdzonego alergii na którykolwiek ze składników wymienionych poniżej. Nie pokaż świecy. Unikaj kontaktu z oczami. Nigdy nie umieszczaj świecy w miejscach narażonych na przeciągi i zawsze zachowuj wystarczającą odległość od łatwopalnych przedmiotów (np. tekstylii, zasłony). Świeca przeznaczona jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przerwij stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie lub dyskomfort. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
- Dane techniczne:
 - Pojemność: 15 ml
 - Waga brutto: 35 g
 - Składniki (INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Coumarin

DRZWICZKI 18: TRENER MIĘŚNI KEGLA SATISFYER (SATISFYER KEGEL TRAINER)

- Zastosowanie: Kulki gejszy / Kegla przeznaczone są do treningu mięśni dna miednicy. Możesz nosić je przez około 15 minut dziennie podczas wykonywania lekkich ćwiczeń. Regularne stosowanie wzmacnia mięśnie, co może zwiększyć Twoją zdolność do osiągnięcia orgazmu.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Umyj przed i po każdym użyciu. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego (nie udostępniaj innym). W razie potrzeby użyj lubrykantu na bazie wody. Upewnij się, że urządzenie można łatwo wyjąć w dowolnym momencie. Nie stosuj na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną tkankę. Przerwij użycie, jeśli wystąpi ból, dyskomfort lub krwawienie.
- Dane techniczne:
 - Waga netto: 73 g; Waga brutto: 71 g
 - Długość: 229 mm
 - Średnica: 34 mm
 - Materiał: Silikon

DRZWICZKI 19: PACA DO KLAPANIA (SPANKING PADDLE)

- Zastosowanie: Zabawka może być używana do wymierzania „kar” podczas erotycznych gier fabularnych BDSM / bondage. Uderzaj partnera lekkimi pociągnięciami, aby wywołać delikatny ból, lecz zawsze obserwuj granicę bólu partnera i natychmiast przestań, jeśli zostanie osiągnięta. Zawsze upewnij się, że skóra jest rozgrzana. Pośladki są idealnym miejscem do uderzania, ponieważ posiadają tkankę tłuszczową. Nigdy nie uderzaj nikogo w twarz. Niewłaściwe użycie może skutkować obrażeniami, siniakami lub poważnym uszkodzeniem ciała. Unikaj długotrwałego lub powtarzanego użycia w tym samym miejscu.
- Dane techniczne:
 - Waga netto: 16,4 g; Waga brutto: 20 g
 - Długość gwiazdki: 75 mm
 - Całkowita długość: 235 mm
 - Szerokość: 80 mm
 - Materiał: PVC, ABS

DRZWICZKI 20: KAJDANKI Z SATYNOWYM WYKOŃCZENIEM (HANDCUFFS WITH SATIN FINISH)

- Zastosowanie: Zamocuj kajdanki wokół każdego nadgarstka za pomocą miękkiej satynowej wstążki, tworząc pętlę lub węzeł, który jest bezpieczny, ale łatwy do rozwijania. Upewnij się, że wstążki są dostatecznie ciasne, aby zapewnić oparcie, ale nie na tyle ciasne, by wybiły się w skórę lub ograniczały krążenie krwi. Trwałe budowane kółko łączy oba mankiety i utrzymuje nadgarstki w stałej odległości. Przed użyciem ustalcie sygnał bezpieczeństwa (hasło bezpieczeństwa), aby grę można było w dowolnym momencie bezpiecznie przerwać, a mankiety poluzować.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nigdy nie pozostawiaj skrópowanej osoby bez nadzoru. Zawsze miej w pobliżu narzędzie do cięcia lub inne środki uwalniające. Przerwij stosowanie, jeśli wystąpi dyskomfort lub obrażenia.
- Dane techniczne:
 - Waga netto: 28 g; Waga brutto: 33 g
 - Długość: 800 mm
 - Szerokość: 40 mm
 - Materiał: Polyester, Żelazo

DRZWICZKI 21: OLEJEK DO MASAŻU SATISFYER „CASHMERE WOOD & TONKA BEAN”

- Zastosowanie: Nanieś odpowiednią ilość olejku na dłoń lub bezpośrednio na wybrany obszar ciała i delikatnie wmasuj w skórę. Stosuj ponownie w zależności od potrzeb.
- Uwaga: Tylko do użytku zewnętrznego. Przerwij stosowanie, jeśli wystąpi podrażnienie lub reakcja alergiczna. Produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie. Nie

Dane techniczne:

- Pojemność: 75 ml
- Składniki (INCI): Helianthus Annuus Seed Oil, Glycine Soja Oil, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Coumarin

CE Należy przestrzegać daty ważności olejku do masażu. Po otwarciu można go przechowywać przez sześć miesięcy.

DRZWIČKI 22: KULKI ANALNE SATISFYER „LOVE BEADS”

- Zastosowanie: Zabawka jest przeznaczona do stymulacji analnej. Upewnij się, że jesteś zrelaksowany/a, nałóż dużą ilość lubrykantu na bazie wody i używaj z ostrożnością. Nigdy nie wprowadzaj produktu głębiej niż do jego podstawy. Nigdy nie wkładaj zabawki używanej analnie do pochwy bez wcześniejszego wyczyszczenia jej chusteczką antybakteryjną.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nie stosować na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną tkankę. Przerwij użycie, jeśli wystąpi ból, dyskomfort lub krwawienie. Wyczyść przed i po każdym użyciu.
- Dane techniczne:
 - o Waga netto: 63 g; Waga brutto: 61 g
 - o Długość trzonu: 150 mm
 - o Długość całkowita: 200 mm
 - o Średnica minimalna: 20 mm; Średnica maksymalna: 33 mm
 - o Materiał: Silikon

DRZWIČKI 23: SATYNOWA OPASKA NA OCZY (SATIN EYE MASK)

- Zastosowanie: Opaska na oczy przeznaczona jest do erotycznych gier fabularnych i nie powinna być używana jako zabawka dla dzieci. Przed użyciem upewnij się, że otoczenie jest bezpieczne. Produkt należy prać wyłącznie ręcznie w maksymalnej temperaturze 40°C.
- Dane techniczne:
 - o Materiał: 100% poliestr

DRZWIČKI 24: WIBRATOR DOPOCHWOWY Z FALAMI POWIETRZNYMI SATISFYER „PRO+ G-SPOT”

- Zastosowanie: Zabawka przeznaczona jest do stymulacji pochwy oraz łechtaczki. Nanieś odpowiednią ilość lubrykantu na duży trzon i wprowadź go do wnętrza. Następnie umieść mały trzon na łechtaczce. Rozchyl delikatnie wargi sromowe i przyłóż mały trzon do łechtaczki. Po prawidłowym umieszczeniu zabawki nie trzeba jej przesuwać.
- Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Nie stosować na podrażnioną, ze stanem zapalnym lub uszkodzoną tkankę. Przerwij użycie, jeśli wystąpi ból, dyskomfort lub krwawienie. Wyczyść przed i po każdym użyciu.
- Sterowanie: Naciśnij dolny przycisk z symbolem fali, aby uruchomić wibracje w trzonie dopochwowym. Każde kolejne kliknięcie przełącza na następny program. Aby wyłączyć wibracje, naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk przez około dwie sekundy. Naciśnięcie środkowego przycisku uruchamia funkcję fal ciśnieniowych (powietrznych) w małym trzonie. Każde kolejne kliknięcie również przełącza na następny program. Górny przycisk służy do zmniejszania intensywności fal ciśnieniowych. Aby zakończyć działanie fal ciśnieniowych, naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez około dwie sekundy.
- Akumulator: Urządzenie posiada akumulator i nadaje się do ponownego ładowania. Przed pierwszym użyciem należy je całkowicie naładować za pomocą kabla USB-C, który wystarczy włożyć pionowo do gniazda. Ostrzeżenie: Nie używaj produktu ani nie dopuszczaj do jego kontaktu z płynami podczas ładowania! Styki, wtyczki i gniazda muszą być suche i czyste. Uwaga: Panel sterowania miga podczas ładowania. Po zakończeniu ładowania świeci światłem ciągłym. Po każdym ładowaniu odłącz kabel ładujący od zasilania, aby zapobiec uszkodzeniom!
- Dane techniczne:
 - o Waga brutto: 229 g; Waga netto: 226 g
 - o Długość: 220 mm
 - o Szerokość: 73 mm
 - o Wysokość: 43 mm
 - o Materiały: Silikon, ABS
 - o Temperatura przechowywania: od -5°C do +60°C
 - o Wodoodporność: Tak (IPX7)
 - o Typ akumulatora: Li-Ion 3,7 V
 - o Pojemność akumulatora: 700 mAh
 - o Maksymalny prąd ładowania: 500 mA
 - o Napięcie ładowania: 5 V
 - o Czas ładowania: ok. 3 h
 - o Czas działania: ok. 60 min
 - o Interfejs: USB-C



Informacje dotyczące tego produktu zgodnie z przepisami ElektroG/WEEE oraz ustawą o bateriach znajdują się w sekcji 6 niniejszej instrukcji.
Informacje na temat oznaczenia CE znajdują się w sekcji 5 niniejszej instrukcji.

***** Uwagi wyjaśniające do informacji podanych w sekcji 1):**

- „Waga brutto” (Gross weight) odnosi się do wagi urządzenia wraz z opakowaniem.
- „Waga netto” (Net weight) odnosi się wyłącznie do wagi samego urządzenia. Jeśli baterie są dołączone do zestawu, są one również wliczane do wagi netto.

2) Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub trudności z obsługą któregośkolwiek z produktów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, który z chęcią udzieli pomocy. Klienci z Niemiec powinni korzystać z adresu e-mail info@eis.de, natomiast klienci z Austrii z adresu info@eis.at.

3) Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Kalendarz adwentowy oraz zawartość poszczególnych okienek to urządzenie do intymnej pielęgnacji / masażu dla dorosłych, a nie wyroby medyczne i nie produkty o działaniu medycznym (z wyjątkiem zawartych w zestawie lubrykantów) lub innym działaniu leczniczym. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje przestrzeganie punktów wymienionych w sekcji 1), a także podanych tutaj ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa:

- P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102: Chronić przed dziećmi.
- P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
- P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.
- PT2: Dezynfekcja powierzchni (nie stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością).
- BAuA Nr: N-117101
- UFI: Y3DY-4Q67-GDDA-PC3A

Używaj produktów biobójczych z zachowaniem ostrożności. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie. W przypadku awarii / zagrożenia: Skontaktuj się z krajowym ośrodkiem kontroli zatruc lub z lekarzem.

Uwaga dotycząca czasu działania podczas jednego użycia: Elektryczny czas działania urządzeń do intymnej pielęgnacji podczas jednego użycia nie może przekraczać 45 minut. Po tym czasie urządzenie należy wyłączyć na co najmniej 15 minut, aby ostygło przed ponownym użyciem. Bezwzględnie unikaj używania urządzenia przez czas dłuższy niż określony.

Ryzyko obrażeń ciała spowodowane kolczykami lub biżuterią! Przed użyciem urządzenia w miejscach intymnych należy zdjąć kolczyki lub biżuterię.

Ryzyko obrażeń w przypadku podrażnionej lub uszkodzonej skóry! Nie używaj urządzeń na podrażnioną lub uszkodzoną skórę. Przerwij użycie, jeśli podczas stosowania wystąpi ból i/lub dyskomfort.

Nie używaj urządzeń, jeśli są:

- niezwykle gorące,
- uszkodzone mechanicznie lub zdeformowane,
- odbarwione.
-

Ryzyko obrażeń u dzieci! Cały kalendarz oraz jego zawartość należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe instrukcje dotyczące produktów elektronicznych:

- Ryzyko obrażeń z powodu pożaru / zapłonu!
- Nie gasić urządzeń wodą. Nie wrzucać urządzeń do ognia.
- Ryzyko obrażeń z powodu uszkodzonych baterii! (dotyczy urządzeń zasilanych baterijnie)
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może spowodować niekontrolowaną reakcję egzotermiczną. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast zutylizuj cały produkt w odpowiedni sposób.
- Ostrzeżenie i wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii guzikowych!
- Przechowuj baterie z dala od dzieci. Połknięcie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku połknięcia natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
- Ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem! (dotyczy urządzeń zasilanych baterijnie / akumulatorowo)
- Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrazić Twojemu zdrowiu. Podczas czyszczenia odłącz urządzenie od kabla / obwodu ładowania.
- Ryzyko uszkodzenia z powodu kontaktu z płynami podczas ładowania! (dotyczy urządzeń zasilanych akumulatorowo)
- Styki, wtyczki i gniazda muszą być suche i czyste. Unikaj kontaktu z płynami podczas ładowania urządzenia.
- Ryzyko uszkodzenia przez pola magnetyczne!

Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzeń bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie umieszczaj kart z

pasiekim magnetycznym (np. kart kredytowych) w pobliżu produktów, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnes znajdujący się w produkcie.

- Ryzyko uszkodzenia z powodu zmian temperatury otoczenia!
- Zmienne temperatury otoczenia (np. po transporcie) mogą prowadzić do kondensacji pary wodnej. Jeśli do tego dojdzie, nie uruchamiaj urządzenia, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia. Urządzenie może być używane wyłącznie w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +60°C.
- Ryzyko uszkodzenia z powodu zbyt długiego czasu ładowania! (dotyczy urządzeń zasilanych baterijnie)
- Ryzyko uszkodzenia z powodu przeładowania! (dotyczy urządzeń z akumulatorem)
- Odłącz kabel ładowający od zasilania po każdym procesie ładowania. Urządzenie należy ładować wyłącznie w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +60°C.
- Ryzyko obrażeń z powodu niewłaściwej naprawy!
- Nie naprawiaj urządzeń na siłę samodzielnie. Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzeń.

4) Dodatkowe instrukcje użytkowania

- Używaj i obsługuj produkty wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Nie używaj ich niezgodnie z przeznaczeniem.
- Dołączone produkty należy wyczyścić przed i po każdym użyciu.
- W przypadku ciężkiej, noszenia rozrusznika serca, cukrzycy, chorób układu krążenia, zaburzeń krzepnięcia krwi, problemów związanych z użytkowaniem lub podobnych dolegliwości, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.
- Przechowuj produkty w temperaturze pokojowej, od -5°C do +60°C. W temperaturze przechowywania poniżej -5°C lub powyżej +60°C produkty mogą przestać działać prawidłowo.
- Zawarte w zestawie płyny (olejki do masażu) nadają się wyłącznie do użytku zewnętrznego i pod żadnym pozorem nie nadają się do spożycia. Lubrykanty również nie nadają się do spożycia. Nie mają one działania antykoncepcyjnego i nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Zwróć także uwagę na datę minimalnej trwałości oraz okres przydatności po otwarciu produktu. Wyraźnie odradzamy stosowanie po upływie okresu przydatności. Przechowywać w chłodnym, suchym i chronionym przed światłem słonecznym miejscu.
- Dla zapewnienia największego bezpieczeństwa i przyjemności najlepiej stosować urządzenia w połączeniu z lubrykantem na bazie wody. Nie używaj lubrykantów, które nie są na bazie wody, w przeciwnym razie materiał urządzenia może ulec uszkodzeniu. Odradzamy również używanie urządzeń bez lubrykantu, aby uniknąć podrażnień skóry.
- Nie stymuluj jednego obszaru dłużej niż przez 15 minut, aby zapobiec przeobciążeniu. Dotyczy to każdego rodzaju urządzeń do intymnej pielęgnacji (wibratory, dildo, kulki gejszy, pierścienie na penisa itp.).
- Wyczyść wszystkie urządzenia przed i po każdym użyciu.
- Nie udostępniaj urządzeń innym użytkownikom.
- Informacje producenta zgodnie z § 18 ust. 4 ElektroG (niemieckiej ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
- Zgodnie z niemiecką ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG) niniejszym informujemy o następujących kwestiach w związku z przyszłą utylizacją/recyklingiem tego urządzenia elektronicznego:
 - a) Zużyte urządzenia nie należy do odpadów z gospodarstwa domowego
 - b) Gdy zakupiony produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, nie należy go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz przekazać do oddzielnego systemu zbiórki i zwrotu.
 - c) Baterie, akumulatory i lampy
 - d) Wyjmowalne baterie lub akumulatory, które nie są wbudowane w zużyty sprzęt, a także lampy, które można wyjąć ze zużytego sprzętu bez ich zniszczenia, należy najpierw wyjąć bez powodowania uszkodzeń i zutylizować oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Nie dotyczy to zużytych urządzeń, które są przygotowywane do ponownego użycia przy udziale publicznego organu gospodarowania odpadami.
 - e) Możliwość zwrotu zużytych urządzeń
 - f) Zużyte urządzenia można bezpłatnie oddać w gminnych punktach zbiórki, u dystrybutora produktu lub u producenta. Sklepy o powierzchni handlowej sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² oraz sklepy spożywcze o łącznej powierzchni handlowej co najmniej 800 m², które kilka razy w roku lub na stałe oferują sprzęt elektryczny i elektroniczny i wprowadzają go na rynek, są zobowiązane do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Dotyczy to również sprzedaży internetowej, jeśli powierzchnie magazynowe i wysyłkowe dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszą co najmniej 400 m² lub łączna powierzchnia magazynowa i wysyłkowa wynosi co najmniej 800 m². Z zasady dystrybutorzy muszą zapewnić możliwość zwrotu poprzez zapewnienie odpowiednich opcji zwrotu w rozsądnej odległości od danego użytkownika końcowego.
 - g) Możliwość bezpłatnego zwrotu zużytego urządzenia istnieje w przypadku dystrybutorów, którzy są zobowiązani do odbioru zużytego sprzętu, m.in. wtedy, gdy użytkownikowi końcowemu przekazywane jest nowe urządzenie tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje. Jeśli nowe urządzenie jest dostarczane do prywatnego gospodarstwa domowego, zużyte urządzenie tego samego typu można również tam bezpłatnie przekazać; dotyczy to sprzedaży internetowej urządzeń z kategorii 1, 2 lub 4 zgodnie z § 2 ust. 1 ElektroG, a mianowicie „wymyślników ciepła”, „ekranów/monitorów lub „duże urządzenia” (te ostatnie z co najmniej jednym wymiarem zewnętrznym przekraczającym 50 centymetrów). Użytkownicy końcowi są pytani o ewentualny zamiar zwrotu starego urządzenia przy zawieraniu umowy zakupu.

Istnieje również możliwość bezpłatnego zwrotu starych urządzeń, których żaden wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 centymetrów, do punktów zbiórki dystrybutorów, niezależnie od zakupu nowego urządzenia, w liczbie ograniczonej do trzech starych urządzeń danego typu na jeden zwrot. Jako producent jesteśmy podłączeni do systemu zwrotów dostawcy „take-e-back”. Odpowiednie punkty zbiórki można znaleźć pod adresem: <https://www.take-e-back.de>

d) Ochrona danych

Jeśli na starym urządzeniu znajdują się jakiegokolwiek dane osobowe, zalecamy ich usunięcie przed utylizacją.

5) Uwagi dotyczące oznaczenia CE dla produktów elektronicznych



Triple A Import GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Niemcy oświadcza, że wszystkie produkty elektroniczne są zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dyrektyw europejskich 2014/53/UE oraz 2011/65/UE.

6) Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na śmieci



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przeznaczonym do utylizacji oznacza, że danego urządzenia po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy je zutylizować oddzielnie w punktach zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwagi dotyczące ustawy o bateriach (BattG): W związku ze sprzedażą baterii i akumulatorów, jako sprzedawca jesteśmy zobowiązani na mocy ustawy o bateriach do poinformowania Cię jako konsumenta o następujących kwestiach: Prawo nakłada na Ciebie obowiązek zwrotu zużytych baterii i akumulatorów. Po użyciu możesz je bezpłatnie zwrócić do nas, do gminnego punktu zbiórki lub do lokalnego sprzedawcy detalicznego. Produkty są oznaczone w następujący sposób:



Przekreślone kosze na śmieci oznaczają, że baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane przez konsumenta wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Umieszczenie poniżej symbolu chemicznego oznaczają: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.

Uwaga dotycząca baterii litowych: Baterie lub akumulatory litowe można również rozpoznać po symbolu chemicznym „Li”. Podczas zwrotu baterii litowych lub akumulatorów, bądź pozostawiania ich w pojemnikach na zużyte baterie u sprzedawców detalicznych lub w publicznych zakładach utylizacji odpadów, należy upewnić się, że baterie lub akumulatory są całkowicie rozładowane, a powierzchnie stykowe oznaczone symbolami „+”, „-” są zaizolowane taśmą klejącą w celu uniknięcia ryzyka pożaru.

7) Ograniczenie odpowiedzialności

Triple A Import GmbH i/lub ich sprzedawcy detaliczni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnym lub rażąco niedbalym zachowaniem Triple A Import GmbH, przedstawiciela lub przedstawiciela ustawowego zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem szkód na życie, ciele lub zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), Triple A Import GmbH i/lub sprzedawcy detaliczni odpowiadają wyłącznie za szkody, które można przypisać działaniu umyślnemu lub rażąco niedbalstwu. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z tytułu przyjętej gwarancji – z wyjątkiem przypadków umyślnego lub rażąco niedbalstwu zachowania lub wystąpienia szkody na życie, ciele lub zdrowiu bądź naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych) – jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, do wysokości średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. W odniesieniu do przedsiębiorstw, z wyjątkiem przypadków uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia bądź działania umyślnego lub rażąco niedbalstwu, odpowiedzialność Triple A Import GmbH i/lub jej sprzedawców detalicznych jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, do wysokości średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści.

Nie przyjmuje się odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Niezastosowania się do instrukcji obsługi
- Niewłaściwego użytkowania
- Nieautoryzowanych modyfikacji
- Modyfikacji technicznych
- Użycia niezatwierdzonych części zamiennych
- Użycia niezatwierdzonych akcesoriów

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności na mocy niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

SATISFYER CONNECT APP



+10.000.000
DOWNLOADS

4,8
★★★★★



FREE APP



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EIS GmbH is under license. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EIS