PL EN DE ES PT CZ SK SL EE LT LV
HU RO RU EL NL FI SV DA NB FR BG


Momini


CozyWipes


Wet wipes warmer

Podgrzewacz
do chusteczek nawilżanych




A
1
2
3
4
5


B
2
50
1
3
4


C
1
2
3

01. BEZPIECZEŃSTWO:
Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania.

02. BUDOWA URZĄDZENIA [STRONA 2 - A]:
1. Pokrywa urządzenia
2. Płyta grzewcza
3. Paski regulacyjne
4. Obudowa
5. Przycisk otwierania pokrywy

03. PANEL STEROWANIA URZĄDZENIA [STRONA 2 - B]:
1. Przycisk On/Off
2. Wskaźnik zasilania
3. Wyświetlacz temperatury
4. Przycisk regulacji temperatury

04. OBSŁUGA URZĄDZENIA [STRONA 2 - C]:
1. Weź do ręki opakowanie chusteczek nawilżanych
2. Usuń plastikową osłonkę (strona 2 - C1)
3. Umieść opakowanie chusteczek do urządzenia, kładąc go bezpośrednio na paskach regulacyjnych (strona 2 - C2)
4. Dopasuj wysokość pasków tak, aby góra paczki chusteczek stykała się z metalową płytą grzewczą (strona 2 - C3)
5. Zamknij szczelnie pokrywę i podłącz urządzenie do zasilania.
6. Naciśnij przycisk On/Off. Zapali się wskaźnik zasilania, a urządzenie automatycznie rozpocznie proces nagrzewania.
7. Ustaw temperaturę za pomocą przycisków regulacji. Dostępne są trzy poziomy: 45°C (113°F), 50°C (122°F) lub 55°C (131°F). Wybrana wartość pojawi się na wyświetlaczu. Dzięki precyzyjnemu czujnikowi temperatury chusteczki pozostają ciepłe, ale nie przegrzane – gotowe do użycia w każdej chwili.
UWAGA: wyciągaj chusteczki bezpośrednio przez otwór w pokrywie. Zamykaj pokrywę po każdym użyciu – pomaga to utrzymać odpowiednią temperaturę i wilgotność. Regularnie sprawdzaj stan chusteczek i uzupełniaj je w razie potrzeby.

05. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby zapewnić higienę, bezpieczeństwo oraz długą żywotność urządzenia, należy regularnie dbać o jego czystość. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze odłączyć podgrzewacz od zasilania i odczekać do jego całkowitego ostygnięcia. Wnętrze komory oraz obudowę należy przecierać miękką, suchą lub jedynie lekko wilgotną ściereczką, dbając o to, aby wilgoć nie gromadziła się poza wyznaczonym obszarem roboczym. Surowo zabrania się używania agresywnych środków chemicznych, materiałów ściernych oraz zanurzania jakiejkolwiek części urządzenia w wodzie. Przed każdym użyciem zaleca się sprawdzenie stanu technicznego kabla i wtyczki, a samo urządzenie powinno być zawsze użytkowane i przechowywane w suchym miejscu na płaskiej, stabilnej powierzchni, poza zasięgiem dzieci. Należy pamiętać, że w wyniku długotrwałego oddziaływania wysokiej temperatury chusteczki mogą ulec zżółknięciu. Jest to naturalny proces odparowywania substancji chemicznych zawartych w nasączeniu chusteczek i nie świadczy o ich przypaleniu ani wadzie produktu. Gdy urządzenie nie jest używane, powinno pozostać odłączone od sieci elektrycznej.
UWAGA: długotrwałe podgrzewanie może spowodować zżółknięcie chusteczek. Jest to naturalny proces odparowywania substancji chemicznych w wysokiej temperaturze, a nie przypalenie.

06. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Produkt nie jest zabawką, może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób, które nie posiadają zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem zawsze upewnij się, że wszystkie części urządzenia zostały prawidłowo zainstalowane. Ze względu na kwestie zdrowotne, nie należy używać w innych celach. Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie należy również przykrywać urządzenia. Przy dłuższym używaniu, zalecamy odczekać godzinę do całkowitego ostygnięcia. Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być konsultowane z profesjonalnym serwisem. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania. Przed użyciem proszę sprawdzić temperaturę chusteczek, aby uniknąć poparzenia dziecka.

07. DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz
Moc: 28W
Wymiary (długość × szerokość x wysokość): 210×130×80mm