

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Motorola moto g47 5G Dual SIM 4/128 GB - PANTONE Nautical Blue

Model: XT2625-2 | Typ: MC466

Spracované na základe oficiálnej dokumentácie Motorola pre moto g47. Pred použitím si prečítajte aj originálny návod výrobcu.

1. Bezpečné používanie

Telefón používajte iba na určený účel. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kryt, displej, port USB-C alebo batéria. Telefón nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani neupravujte.

2. Batéria a nabíjanie

Telefón má vstavanú batériu. Používajte kompatibilné káble a napájacie adaptéry spĺňajúce požiadavky výrobcu. Počas nabíjania telefón nezakrývajte. Nabíjanie prerušte, ak sa zariadenie nadmerne zahrieva, napučiava, zapácha alebo je poškodené.

3. Voda a prach - IP64

Zariadenie spĺňa IP64 v laboratórnych podmienkach. Je chránené proti prachu a miernemu kontaktu so sladkou vodou, napr. postriekaniu alebo ľahkému dažďu. Nie je určené na ponáranie, tlakovú vodu, slanú vodu ani iné kvapaliny. Pred nabíjaním telefón a porty dôkladne vysušte. Mokrý telefón nenabíjajte.

4. Teplota a zdroje tepla

Nenechávajte telefón pri ohni, ohrievačoch, na rozpálenej palubnej doske ani na priamom slnku. Ak je telefón alebo nabíjačka veľmi horúca, odpojte ich a nechajte bezpečne vychladnúť.

5. Ochrana sluchu

Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Hlasitosť zvyšujte postupne a obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti.

6. Zdravotnícke zariadenia a rádiové vlny

Telefón vysiela rádiové vlny. Osoby s kardiostimulátorom, implantátom alebo iným zdravotníckym zariadením majú dodržiavať pokyny jeho výrobcu a odporúčanú vzdialenosť.

7. Vedenie vozidla

Počas jazdy nedržte telefón v ruke tam, kde je to zakázané alebo by to odvádzalo pozornosť. Hands-free používajte iba vtedy, keď je to bezpečné a v súlade s miestnymi predpismi.

8. Čistenie

Pred čistením zariadenie vypnite. Použite mäkkú suchú handričku. Čistiace prostriedky nestriekajte priamo na telefón a zabráňte vniknutiu vlhkosti do portu USB-C, reproduktorov, mikrofónov a konektora slúchadiel.

9. Deti, poškodenie a likvidácia

Zariadenie a malé súčasti uchovávajte mimo dosahu malých detí. Po silnom páde alebo poškodení telefón nepoužívajte, kým nebude skontrolovaný. Telefón ani batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu ani do ohňa; odovzdajte ich na určenom zbernom mieste elektroodpadu.