

LAURASTAR[®] AURA

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA



SZWAJCARSKA TECHNOLOGIA I DESIGN

1.

WYJAŚNIENIE ZNAKÓW

	STEADY LIGHT	dioda gotowości
	PULSING LIGHT	dioda pulsująca
	FLASHING LIGHT	dioda migająca

ZESKANUJ, ABY ROZPOCZĄĆ

zeskanuj, aby
rozpocząć

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA



* Tylko dla Aura PLUS


3. POCZĄTKOWE USTAWIENIA




3. POCZĄTKOWE USTAWIENIA



4. ŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ




5. PRZYCISK WŁĄCZ




6. URUCHOM PARĘ



7. WYMIANA KOŃCÓWEK DYSZY





8. WYBÓR PROGRAMU






9. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA




10. WYMIANA KARTRIDŻA





10. WYMIANA KARTRIDŻA




11. ODKAMIENIANIE





11. ODKAMIENIANIE



11. ODKAMIENIANIE




11. ODKAMIENIANIE





11. ODKAMIENIANIE




11. ODKAMIENIANIE



12. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA



13. CZYSZCZENIE



14. NAPRAWA





SZWAJCARSKA TECHNOLOGIA I DESIGN