

Wiek 8+

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Uzupełniający zestaw zdalnego sterowania do klocków Cada

Model: D021-003



Zachowaj instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.


1. Opis pilota zdalnego sterowania:



2. Ładowanie akumulatora:

W zestawie znajduje się kabel USB do ładowania modułu z wbudowanym akumulatorem. Kabel USB można podłączyć do wejścia UBS w dowolnym urządzeniu. Przykładowe urządzenia to na przykład ładowarka od telefonu, komputer, powerbank.

Moduł akumulatora ma wbudowane zabezpieczenie przed przeładowaniem. Ładowarka przestanie ładować akumulator po jego pełnym naładowaniu.



Moduł akumulatora należy podłączyć do ładowania przed pierwszym użyciem. Po podłączeniu ładowarki niebieska dioda na module akumulatora będzie migać. Po zakończeniu ładowania będzie palić się światłem ciągłym. Czas ładowania akumulatora do pełna to około 3 godziny.

3. Połączenie modułu akumulatora z pilotem zdalnego sterowania.

- Po włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania należy go włączyć. Dioda na pilocie zacznie powoli migać. Jest to oznaka, że pilot wyszukuje połączenia z odbiornikiem. Następnie włącz przycisk na module akumulatora, po chwili dioda na nim powinna przestać migać i będzie palić się światłem jednostajnym. Oznacza to, że moduł akumulatora prawidłowo połączył się z odbiornikiem.
- Po połączeniu pilota z odbiornikiem. Nie będzie on reagował inne włączone moduły. Dzięki temu jednocześnie można używać kilku zestawów i nie będą się one zakłócały.
- Jeśli moduł akumulatora nie będzie otrzymywał żadnego sygnału z aparatury sterującej przez co najmniej 4 minuty to wyłączy się automatycznie. Kontynuowanie zabawy będzie możliwe po jego ponownym włączeniu.

4. Ostrzeżenia odnośnie do akumulatorów

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.


OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

5. Składanie elementów zestawu



1





6. Elementy zawarte w zestawie

- JV5073 Silnik typu M Motor Pro *1;
- JV5074 Silnik typu L Motor Pro *1;
- JV5075 Serwo sterujące Motor Pro *1;
- JV3072 Moduł świateł *1
- JV9080 Stacja dokująca do kabli *1
- USB kabel ładujący *1
- Zestaw kierownicy do pilota *1

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka Wojciech Kostuch ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model D021-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405-2475 Mhz

Maksymalna moc radiowa: -15,5 dBm e.i.r.p

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 7,4v V 500 mah LIPO

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach

IMPORTER / PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Handloteka sp. Z. O. O. Ul. Konwaliowa 183-400 Kościerzyna

Tel: 783446909, Email: handlotekaspzoo@gmail.com