

Dreame Oczyszczacz powietrza TP10

Instrukcja obsługi

DREAME

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa


Aby uniknąć wypadków, takich jak porażenie prądem lub pożar, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, należy przed użyciem urządzenia uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika i przechowywać go w odpowiednim miejscu.

Ostrzeżenie


- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub jeśli nie zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu. Nie zezwalaj dzieciom na używanie urządzenia do zabawy.
- Nie używaj produktu na zewnątrz budynków ani na mokrych powierzchniach. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytkowania na suchych powierzchniach wewnętrznych. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części produktu mokrymi rękami.
- Trzymaj produkt i dołączony do niego adapter z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec pożarowi.
- Przed długotrwałym przechowywaniem, konserwacją lub naprawą odłącz przewód zasilający i upewnij się, że produkt jest wyłączony.
- Aby zapobiec pożarowi, eksplozji lub innemu niebezpiecznemu dla zdrowia wypadkowi, przed użyciem produktu sprawdź adapter pod kątem uszkodzeń. Nie używaj produktu, jeśli adapter jest uszkodzony.
- Nie umieszczaj produktu bezpośrednio pod gniazdem zasilania.
- Trzymaj tekstylia, zastony i wszelkie inne łatwopalne materiały z dala od wylotu powietrza produktu.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym: Nie stosuj na filtry produktu żadnych produktów zapachowych, ponieważ substancje chemiczne zawarte w takich produktach są łatwopalne i mogą powodować pożar.
- Przestań używać produktu, jeśli zostanie uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnych powierzchniach, aby zapobiec upadkom, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub obrażeń ciała. Jeśli produkt spadnie, ulegnie uszkodzeniu lub jeśli dojdzie do jakichkolwiek innych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, skontaktuj się z obsługą klienta w celu naprawy. Nie demontuj produktu samodzielnie.
- Produkt zawiera magnesy, które mogą zakłócać pracę elektronicznych stymulatorów serca, defibrylatorów lub elektronicznych nośników pamięci. Trzymaj takie przedmioty z dala od produktu.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez DREAME.
- Produkt może być instalowany i używany wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie obsługuj urządzenia, jeśli ma ono widoczne uszkodzenia.
- Produkt może być użytkowany wyłącznie z dołączonym do niego adapterem.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością motoryczną, sensoryczną lub umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia mogą być wykonywane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innej konserwacji trzeba odłączyć urządzenie od sieci zasilającej.


Zawartość opakowania




Jednostka główna



Podstawa (znajdująca się na dole produktu)



Zasilacz



Filtr (znajdujący się wewnątrz produktu)




Podręcznik użytkownika

Uwaga: Wygląd produktu przedstawiony w niniejszym podręczniku (w tym, ale nie wyłącznie, kolor) oraz informacje wyświetlane w aplikacji (w tym, ale nie wyłącznie, zdjęcia produktu i tekst) są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Opis produktu

Jednostka główna



Łączenie z aplikacją

1. Pobierz aplikację

Zeskanuj kod QR na urządzeniu lub wyszukaj „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować aplikację Dreamehome.

Uwaga:


- Połączenie Wi-Fi obsługuje wyłącznie sieci 2,4 GHz.
- Ze względu na ciągłe aktualizacje aplikacji, rzeczywiste operacje mogą nieznacznie różnić się od powyższych opisów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aktualnej wersji aplikacji.

2. Dodaj urządzenie

Krok 1: Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski zasilania (⏻) i prędkości wentylatora (🌀). Podczas parowania Wi-Fi lampka kontrolna Wi-Fi będzie migać przez 3 minuty.

Krok 2: Otwórz aplikację Dreamehome i dotknij przycisku „Skanuj, aby połączyć”. Następnie zeskanuj ponownie kod QR na produkcie, aby je dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby ustanowić połączenie.

Uwaga: dotknij i przytrzymaj przyciski Prędkość wentylatora (🌀) oraz Tryb Smart (🏠) przez 3 s, aby odłączyć Wi-Fi.



Instrukcja użytkowania

Przywracanie ustawień fabrycznych: Dotknij i przytrzymaj przycisk prędkości wentylatora oraz przycisk trybu inteligentnego przez 3 sekundy.

Opis interfejsu użytkownika



Instrukcja użytkowania

Opis interfejsu użytkownika


Tryb parowania Wi-Fi	Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski zasilania  i prędkości wentylatora  .
Resetowanie żywotności filtra	Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk prędkości wentylatora  .
Przywracanie ustawień fabrycznych	Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski prędkości wentylatora  i trybu inteligentnego  .

Konserwacja i pielęgnacja

Montaż i wymiana filtra


1. Obróć dolną część, aby otworzyć podstawę.

⚠ **Uwaga:** Przed wykonaniem tej czynności odłącz zasilanie.




2. Zdejmij filtr, wymień go na nowy i przymocuj podstawę.

⚠ **Uwaga:** W przypadku pierwszego użycia wyjmij filtr z plastikowego opakowania.



3. Dotknij przycisku zasilania, a następnie dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk prędkości wentylatora, aby zresetować żywotność filtra.



Czyszczenie

Przeczyszczyć powierzchnię zewnętrzną miękką ściereczką lub nawilżoną szmatką.

⚠ **Uwaga:** Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

Często zadawane pytania

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, zapoznaj się z poniższą tabelą w celu rozwiązania problemu.

Często zadawane pytania	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produktu nie można włączyć	Zasilanie nie jest podłączone lub wtyczka nie jest całkowicie włożona.	Sprawdź, czy adapter jest podłączony do gniazda i upewnij się, że jest bezpiecznie podłączony przed użyciem.
	W gnieździe nie ma zasilania.	Spróbuj użyć innego gniazda.
	Produkt jest uszkodzony.	W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Po włączeniu produktu wydzielają się zapachy	Zapach jest emitowany z materiału nowego filtra umieszczonego w produkcie.	Po rozpakowaniu oczyszczacza powietrza umieść go w dobrze wentylowanym miejscu i włącz go na 3 - 5 godzin, dbając o to, aby drzwi i okna były uchylone, aby poprawić wymianę powietrza między pomieszczeniem i środowiskiem zewnętrznym. Zapach zazwyczaj stopniowo zanika i znika w ciągu tygodnia. Nie są wymagane żadne specjalne działania.
	Filtr wchłonął nadmierną ilość zanieczyszczeń gazowych.	Wymień filtr lub umieść go w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapach rozproszył się.
	Filtr jest wilgotny.	Pozostaw filtr do wyschnięcia na powietrzu i używaj produktu w suchym otoczeniu.
	Upłynął okres użytkowania filtra.	Wymień filtr na nowy i zresetuj żywotność filtra.
Nietypowy hałas podczas pracy	Produkt nie znajduje się na równej powierzchni.	Umieść produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni.
	Jeśli po sprawdzeniu, czy zachodzi powyżej opisana sytuacja, problem nadal występuje, należy skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.	
Stale wskazywana jest niska jakość powietrza	Upłynął okres użytkowania filtra.	Wymień filtr na nowy i zresetuj żywotność filtra.
	Jakość powietrza na zewnątrz jest niska (np. z powodu złej pogody i dymu ze spalania).	Podczas korzystania z oczyszczacza należy trzymać okna i drzwi zamknięte.
	W pomieszczeniu obecne są źródła zanieczyszczeń o wysokim stężeniu (np. dym papierosowy, opary kuchenne, kadzidła, perfumy lub aerozole na bazie alkoholu).	Otwórz okna, aby przewietrzyć pomieszczenie.
	Jeśli po sprawdzeniu, czy zachodzi powyżej opisana sytuacja, problem nadal występuje, należy skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.	
Przypomnienie o wygaśnięciu filtra utrzymuje się po wymianie filtra	Żywotność filtra nie została zresetowana.	Po wymianie filtra zresetuj jego żywotność.

Podstawowe specyfikacje

Nazwa produktu	Oczyszczacz powietrza TP10	Model produktu	CVA11B	Napięcie znamionowe	24,0 V $\overline{\text{---}}$
Wymiary (Dł. × Szer. × Wys.)	239×239×391 mm	Wydajność dostarczania czystego powietrza z cząstek (PCADR)	210 m ³ /h	Moc znamionowa	20 W
Wydajność dostarczania powietrza wolnego od formaldehydów (FCADR)	/	Poziom hałasu w trybie uśpienia	22 dB	Wejście adaptera	100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,65 A maks.
Wyjście adaptera	24,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A	Pobór mocy w trybie wyłączenia	≤ 0,3 W	Pobór mocy w trybie gotowości	≤ 2 W

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci:Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub zmianie ustawień. Upewnij się, że przewody zasilające są schowane lub zabezpieczone, aby zapobiec potknięciu się dzieci.

- Oczyszczacze powietrza nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu lub zmianie ustawień.
- Upewnij się, że przewody zasilające są schowane lub zabezpieczone, aby zapobiec potknięciu się dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną. Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem lub konserwacją.

- Podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego zgodnego z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj oczyszczacza, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem lub konserwacją.

Ryzyko przegrzania:Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.Ustaw oczyszczacz na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani wlotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
- Ustaw oczyszczacz na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

Bezpieczeństwo filtra:Regularnie wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć spadku wydajności urządzenia i potencjalnego zanieczyszczenia powietrza.Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zalecanych przez producenta, aby zapewnić skuteczność oczyszczania.

- Regularnie wymieniaj lub czyść filtry zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć spadku wydajności urządzenia i potencjalnego zanieczyszczenia powietrza.
- Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zalecanych przez producenta, aby zapewnić skuteczność oczyszczania.

Ochrona przed wilgocią:Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.

- Nie używaj urządzenia w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienkach), chyba że producent wyraźnie zaznaczył, że urządzenie jest przystosowane do takich warunków.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie urządzenia do pracy:Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że filtry są prawidłowo zamontowane.Ustaw urządzenie w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od przeszkód takich jak meble czy zasłony.

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i upewnij się, że filtry są prawidłowo zamontowane.
- Ustaw urządzenie w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od przeszkód takich jak meble czy zasłony.

Eksploatacja urządzenia:Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od potrzeb, np. intensywny dla wysokiego poziomu zanieczyszczeń lub cichy tryb nocny do pracy w sypialni.Monitoruj wskaźniki wymiany filtra (jeśli dostępne) i wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od potrzeb, np. intensywny dla wysokiego poziomu zanieczyszczeń lub cichy tryb nocny do pracy w sypialni.
- Monitoruj wskaźniki wymiany filtra (jeśli dostępne) i wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie i konserwacja:Regularnie czyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i brud.W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcją obsługi i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym montażem.

- Regularnie czyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i brud.
- W przypadku filtrów wielokrotnego użytku myj je zgodnie z instrukcją obsługi i pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym montażem.

Przechowywanie: Jeśli oczyszczacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, oczyść filtry i przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

- Jeśli oczyszczacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, oczyść filtry i przechowuj w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona zdrowia i środowiska: Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o zalecanych zakresie powierzchni, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza. Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Oczyszczacz powietrza powinien być używany w pomieszczeniach o zalecanych zakresie powierzchni, aby zapewnić skuteczne oczyszczanie powietrza.
- Zużyte filtry należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Efektywność energetyczna: Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania lub czujnika jakości powietrza (jeśli dostępne), aby zoptymalizować zużycie energii.
- Korzystaj z funkcji automatycznego wyłączania lub czujnika jakości powietrza (jeśli dostępne), aby zoptymalizować zużycie energii.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Oczyszczacz powietrza Dreame TP10 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/dreame/6979932409592/doc>

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29 2132 JG Hoofddorp

Niderlandy

compliance.eu@dreame.tech