



220 – 240 V~; 50 Hz; 7,3 – 9,5 W

Automat do lodów IC 30

Ogólnie:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym miejscu. Gdy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tylko urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki, które spowodowane są nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Urządzenie może być używane i podłączane wyłącznie zgodnie z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej.

Używaj urządzenia tylko wtedy, gdy przewód nie wykazuje żadnych uszkodzeń. Sprawdź to przed każdym użyciem!

Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazda.

Aby odłączyć wtyczkę, zawsze ciągnij za wtyczkę - nie za kabel.

Odłącz urządzenie po każdym użyciu lub w przypadku awarii.

Nie ciągnij za przewód. Nie ciągnij za krawędzie i nie zginaj go zbyt mocno.

Trzymaj przewód z dala od gorących części.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są odpowiednio przeszkolone lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą

używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 lat.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny trzymać się z dala od urządzenia i kabla łączącego.

Urządzenia nie wolno używać z timerem lub oddzielnym zdalnym systemem!

Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Nie korzystaj z urządzenia po awarii, np. kiedy upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie, które jest równoznaczne z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi

Aby uniknąć jakichkolwiek niebezpieczeństw, wszelkie naprawy w urządzeniu, np. ewentualne zmiany przewodu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis naprawczy.

Urządzenie należy używać na stabilnej i równej powierzchni.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zamierzonego zastosowania opisanego w instrukcji obsługi.

Czyszczenie:

Odłącz urządzenie.

Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie.

Wyciągnąć ramię mieszadła i oś napędową z części silnika, aby wyjąć silnik z pokrywy.

Wszystkie części, z wyjątkiem silnika, można czyścić wodą i zwykłym detergentem. Nie używaj silnego detergentu! Pozostaw do wyschnięcia.

Wyczyścić część silnika wilgotną szmatką.

Higiena:

Zwróć uwagę na absolutną czystość całego sprzętu. Zawsze używaj świeżych jaj. Umieść przygotowaną surową mieszankę w lodówce i nie przechowuj dłużej niż 24 godziny. Jeśli lód zaczął się rozmrażać, w żadnym wypadku nie zamrażaj go ponownie ! (Ryzyko salmonelli)

Miejsce pracy

Ważne: Nigdy nie należy umieszczać tego urządzenia na gorących powierzchniach (np. gorących piecach) ani obok nich. Używaj go tylko na równej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni. Ważne jest, aby w pobliżu urządzenia nie znajdowały się żadne łatwopalne przedmioty. Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu w taki sposób, aby dzieci mogły go dotknąć lub aby spadło po dotknięciu.


Pojemnik z zamrażarką

Umieść dwuścienny pojemnik do zamrażania na około 12 godzin wcześniej w pozycji pionowej do zamrażarki. Roztwór soli w pojemniku musi być zamrożony. Można to sprawdzić, wstrząsając pojemnikiem. Jeśli nie słychać dźwięku, ciecz jest zamrażana. Aby uniknąć zamrożenia pojemnika, zapakować go do specjalnego worka do zamrażalnika. Nie dotykać zamrożonego pojemnika mokrymi rękami!


Montaż i obsługa

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1) Motor | 2) Pokrywa |
| | Pojemnik do |
| 3) Ramię mieszadła | 4) zamrażania |
| 5) Obudowa | 6) Ustawienia |
| 7) Start/Stop | |


Umieść część silnika na swoje miejsce do pokrywy i włóż ramię mieszadła.



Umieść zamrożony pojemnik w obudowie. Następnie umieść pokrywę z silnikiem na obudowie.



Podłącz urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się "20:00". Za pomocą przycisku ustawień wybierz żądany czas. Licznik można ustawić w zakresie od 20 do 40 minut.



Naciśnij przycisk Start/Stop po ustawieniu timera. Teraz można napełniać mieszankę.

Pojemnik można napełniać tylko do 5 cm poniżej krawędzi, ponieważ lody zwiększają swoją objętość podczas zamrażania.

Uwaga! Urządzenie musi być włączone, gdy mieszanka jest napełniana. W przeciwnym razie zamrzną do ściany pojemnika. Nie zatrzymywać urządzenia podczas pracy, ponieważ ramię może zamrznąć do pojemnika.

W zależności od ilości i temperatury surowej mieszanki czas przygotowania wynosi od 30 do 40 minut.

Można dodawać dodatkowe składniki przez otwór wlewowy w pokrywie. Jeśli lody osiągnęły właściwą konsystencję, należy wyłączyć urządzenie za pomocą timera, wyjąć wtyczkę i wyciągnąć mieszarkę z lodów.

Jeśli lody są gotowe, sprzęgło zabezpieczające przed tarcieniem ślizga się i silnik wyłącza się. To nie jest usterka!

Wyjąć pojemnik z zamrażalnikiem z pierścieniem do demontażu i natychmiast zjeść lody.

Jeśli konsystencja nie jest wystarczająco dobra, można ponownie umieścić pojemnik na lody w zamrażarce.

Nie uruchamiaj urządzenia do produkcji lodów w zamrażarce!

Używaj wyłącznie skrobaka drewnianego lub plastikowego do wyjmowania lodów, aby uniknąć uszkodzeń pojemnika.

Poradnik:

Przygotuj surowe mieszanki, które muszą być ugotowane już dzień wcześniej i przechowuj je w lodówce.

Dodaj na koniec małe ilości alkoholu.

Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu.

Im wyższa zawartość tłuszczu w składnikach, tym bardziej kremowy lód.

Pamiętaj o przygotowaniu: zimne lody smakują mniej słodko niż ciepłe surowe mieszanki!

Napełnij pojemnik do zamrażania tylko do połowy, ponieważ objętość mieszaniny zwiększa się podczas zamrażania.

Domowe lody nie mają dokładnie takiej samej konsystencji jak te wykonane maszynowo.

Zaleca się zamrozić drugi pojemnik do zamrażania dla innej odmiany lodów. Ten pojemnik można uzyskać w firmie Steba lub u

autoryzowanego dystrybutora. (Art.Nr 99-40-00, EAN: 4011833400772)

Usuwanie:

Usuwanie opakowań:



nie wolno wyrzucać materiałów opakowaniowych. Należy je umieszczać w pojemnikach na surowce wtórne.

Pudełko: papier należy dostarczyć do punktu zbiórki makulatury.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy odkładać do specjalnych pojemników



Prawidłowe usuwanie tego produktu

Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. W trosce o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, odpady należy przekazywać do ponownego przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych w sposób odpowiedzialny. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy korzystać z systemów zwrotu i zbiórki tego typu odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przyjąć ten produkt i przekazać go do przyjaznego środowisku recyklingu.

Serwisowanie i naprawy

Gdy zachodzi konieczność naprawy urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

