

RO MOUSE PENTRU JOCURI CU FIR INSTRUCȚIUNILE

Declarație de concordanță. Asupra funcționării aparatului (aparateelor) pot să influențeze cîmpurile statice, electrice și cele de frecvență înaltă (aparatura radio, telefoanele celulare, cupoarele cu microondă, desărările de curenți electrici). În cazul apărării acestora de la aparatul, care cauzează acestea briui.

Instrucțiuni pentru protecția mediuului înconjurător. Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele. Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul și trebuie să fie colectate publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt ambalajul indică aceste reglementări. Prin recicleare, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scăse din cînd aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Regulele și condițiile de siguranță și folosire eficientă a produsului. Măsuri de precauție:

1. Produsul și se folosi numai cu scopul destinației directe.
2. Nu demontați. Acești articoli nu conțin piese, care pot fi reparate separat. În ceea ce privește deservirea tehnică și sărbătoarea articulului defect adresați-vă la vânzătorul autorizat sau la centrul autorizat de deservire tehnică Defender. La prima producătorul convingeți-vă că dânsul este integral și nu există în interiorul dânsului obiecte care se deplasează liber.
3. Nu este destinat copiilor sub 3 ani. Poate conține piese mici.
4. Nu admiteți accesul unindu-l pe suprafața articoului sau în interiorul dânsului. Nu scufundați articoul în substanțe lichide.
5. Nu supuneți articoul sub influență vibratoare și a sarcinilor mecanice, care sunt capabile să aducă la deteriorarea mecanică a produsului. În cazul existenței deteriorărilor mecanice, produsul nu se acordă nici un fel de garanții.
6. Nu folosiți articoul în cazul prezenței deteriorărilor vizibile. Nu folosiți intenționat aparatul sătrind despore faptul că este deteriorat.
7. A nu se folosi la temperaturi mai reduse sau mai înalte de cele recomandate(vezi manualul de utilizare), în cazul apărării urmezelui condensare, și de asemenea în medii agresive.
8. A nu se introduce în grădă.
9. A nu folosi articoul în scopuri industriale, medicinale sau de producție.
10. În cazul, în care transportarea produsului a fost efectuată la temperaturi negative, înainte de a se încălzi la temperatura încăperii (+16-25°C) îndealungul a 3 ore.

11. Deconectați aparatul de fiecare dată, când nu planificați să-l folosiți o perioadă mai indelungată de timp.

12. Nu folosiți aparatul în timpul conducerii mijlocului de transport, în cazul în care, aparatul distrage atenția, și de asemenea în acele cazuri, când deconectarea aparatului este prevăzută de legislație.

Importator: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Producător: SHENZHEN STARWAVE INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO, LTD. Address: Room 1506, 15/F Huaide International Bld, No.73 Guangshen Rd Fuyong Segment, Fuyong Boulevard Bao'an District, Shenzhen, China.
Termenul de valabilitate nu este limitat. Durata de viață - 2 ani. Data fabricației: vezi pe ambalaj.
Producătorul își rezerva dreptul de a modifica configurația și caracteristicile tehnice specificate în acest manual. Ceia mai recentă și recentă versiune a manualului este disponibilă pe www.defender-global.com. Produs în China.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечении гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантинных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждение вызвано попаданием извне на корпус предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Действие гарантии снят с изделия из-за неисправности настройки напряжения.
8. Всякого ремонта товара производены лицом, не уполномоченным на то фирмой-производителем.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

RU ПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ МЫШЬ ИНСТРУКЦИЯ

Декларация соответствия. На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические и высокочастотные поля (радиопараллакс, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличенной расстояния от устройства, вызывающего помехи.

Инструкции по защите окружающей среды. В моменте применения европейской директивы 2002/96/UE в соответствии с национальным законом охраны окружающей среды.

Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования. Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования.

Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Символы, которые на нем есть, означают, что вирб не можна утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии временно перемещающихся предметов.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантii на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендованных (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсации влаги, а также в агрессивных средах.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: проводная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара: см. на упаковке и на сайте defender-global.com

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дифендер». Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Шенкенс Старвэйв Индастриал Технологии Ко., Лтд. Адрес: Рум 1506, 15Ф Хуанде Интернэшнл Блд, № 73 Гуаньшэн Роад Фуюнг Сегмент, Фуюнг Бульвар Даунтаун, Шэньчжэн, Китай.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Декларации соответствия: № ЕАЭС N RU Д-СНРА07.В.4726/22 Испытательная лаборатория "Качество продукции", attestas akreditatsijom ROCC RU.31881.04TECO.ILO/24.

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники" (ПД ЕАЭС 037/2016). Декларации соответствия № ЕАЭС N RU Д-СНРА07.В.4728/21.

Испытательная лаборатория "Качество продукции", attestas akreditatsijom ROCC RU.31881.04TECO.ILO/24.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия декларации: 10.18.2027 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте defender.ru/places/service

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service>

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечением гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантинных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждение вызвано попаданием извне на корпус предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Действие гарантии снят с изделия из-за неисправности настройки напряжения.
8. Всякого ремонта товара производены лицом, не уполномоченным на то фирмой-производителем.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

SLV ŽIČNA IGRALNA MIŠKA I NAVODILA ZA UPORABO

Izjava o skladnosti. Na delovanje naprave (naprav) lahko vplivajo močna statična, električna ali visokofrekvenčna polja (radijske napeljave, mobilni telefoni, mikrovalovne peči, elektrostatične razpršitve).

Odstorjanje izdelka, električne in elektronske opreme. Ta znak na izdelku, njegovih baterijah ali embalaži pomeni, da izdelek je nevaren za uporabo.

Not om mijločkyd Not om mijločkyd

1. Izdelek uporablja samo za predvideni namen. 2. Ne razstavljam. Ta izdelek ne vsebuje delej, ki so upravljene do izdelka ali menjajo.

Utilizacija baterijek, električnega i elektronika ustvariuvanja Električni in elektroniski izdelki, ki jih uporabljate, morajo biti odstranjeni po končni življenjski dobi.

Not om mijločkyd Not om mijločkyd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:

1. Mahsulotda qolish qurilmalariga qo'shiq qurilmasini bildiradi. U bataryek, elektrik va elektron uskulnarmi utilizatsiya qilish.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продажаю.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантii на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендованных (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсации влаги, а также в агрессивных средах.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: проводная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара: см. на упаковке и на сайте defender-global.com

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дифендер». Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Шенкенс Старвэйв Индастриал Технологии Ко., Лтд. Адрес: Рум 1506, 15Ф Хуанде Интернэшнл Блд, № 73 Гуаньшэн Роад Фуюнг Сегмент, Фуюнг Бульвар Даунтаун, Шэньчжэн, Китай.

Срок годности не ограничен. Гарантийный срок - 12 месяцев.

Декларации соответствия: № ЕАЭС N RU Д-СНРА07.В.4726/22 Испытательная лаборатория "Качество продукции", attestas akreditatsijom ROCC RU.31881.04TECO.ILO/24.

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники" (ПД ЕАЭС 037/2016). Декларации соответствия № ЕАЭС N RU Д-СНРА07.В.4728/21.

Испытательная лаборатория "Качество продукции", attestas akreditatsijom ROCC RU.31881.04TECO.ILO/24.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия декларации: 10.18.2027 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте defender.ru/places/service

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте Defender: <https://defender.ru/places/service>

Дата производства: см. на упаковке. Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и технических характеристик, указанных в этой инструкции. Последняя и полная версия инструкции доступна на сайте www.defender-global.com

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечением гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантинных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждение вызвано попаданием извне на корпус предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Действие гарантии снят с изделия из-за неисправности настройки напряжения.
8. Всякого ремонта товара производены лицом, не уполномоченным на то фирмой-производителем.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

SWE DROTOVA IGROVA MIŠA I NAVODILA ZA UPORABO

Not om mijločkyd Not om mijločkyd

1. Izdelek je nevaren za uporabo.

Utilizacija baterijek, električne i elektronika ustvariuvanja Električni in elektroniski izdelki, ki jih uporabljate, morajo biti odstranjeni po končni življenjski dobi.

Not om mijločkyd Not om mijločkyd

Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:

1. Mahsulotda qolish qurilmalariga qo'shiq qurilmasini bildiradi. U bataryek, elektrik va elektron uskulnarmi utilizatsiya qilish.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара. Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продажаю.
3. Не предназначено для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантii на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендованных (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсации влаги, а также в агрессивных средах.
8. Не брать в рот.
9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.

Назначение: проводная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара: см. на упаковке и на сайте defender-global.com

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дифендер». Адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Шенкенс Старвэйв Индастри