


Baseus

Instrukcja

Mini Cu Digital Display Powerbank 20000mAh



Przed użyciem przeczytaj dokładnie całą instrukcję i
zachowaj ją na przyszłość.

Parametry produktu

Marka: Baseus

Nazwa: Mini Cu Powerbank 20 000 mAh z wyświetlaczem cyfrowym

Model: M29

Bateria: Litowo-polimerowa

Pojemność baterii: 20 000 mAh 3.7 74Wh

Pojemność znamionowa: 12 600 mAh


Wejście typu C: 5V=2.1A maks; Wejście mikro: 5V=2.0A maks;

Złącze lightning: 5V=1.5A maks

Wyjście typu C: 5V=3.0 maks, wyjście USB1: 5V=1.0A maks; wyjście USB2: 5V=2.1A maks

USB1+USB2+Type-C całkowita moc: 5V=3A

Wymiary: 48 x 73 x 27 mm



Ładowanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń cyfrowych przy pomocy powerbanka Mini Cu

Upewnij się i sprawdź, czy napięcie ładowania twoich urządzeń cyfrowych jest zgodne z napięciem wyjścia DC 5V.

Używaj oryginalnego kabla do ładowania swoich urządzeń. Podłącz jeden koniec do swojego urządzenia, a drugi z portem wyjściowym powerbanka Mini Cu. Kiedy powerbank zacznie automatycznie ładować twoje urządzenie, wskaźnik LED będzie się świecił nieprzerwanie.

Ładowanie powerbanka Mini Cu z użyciem ładowarki AC lub portem USB komputera

Używaj oryginalnego kabla USB, podłącz port lightning / micro lub typu-C z portem wejścia lightning / micro / typ-C powerbanka Mini Cu.

Podłącz złącze USB-A z portem USB ładowarki DC 5V AC lub portem USB komputera.

Podczas ładowania powerbanka Mini Cu wskaźnik LED będzie migać. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wszystkie 4 diody świecą nieprzerwanie.

Wskazówki

1. Ze względu na sprawność przetwarzania, znamionowa pojemność wyjściowa jest mniejsza niż pojemność baterii.
2. Naciśnij przycisk zasilania, zaświeci się dioda LED i wyświetli aktualny poziom naładowania baterii. Zasilanie można wyłączyć, klikając dwukrotnie przycisk zasilania. W przypadku braku połączenia powerbank automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 35 sekundach.
3. Ładuj okresowo swój powerbank (zalecane przynajmniej raz na 5 miesięcy), aby zachować jego długą żywotność.
4. Niewłaściwe użycie produktu może powodować jego uszkodzenia jak również może zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie i mieniu powstałe w wyniku naruszenia zasad zawartych w instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżenia, wobec którego firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej.
6. Dezintegracja tego produktu przez osoby niebędące profesjonalistami jest surowo zabroniona.
7. Należy unikać używania urządzeń gospodarstwa domowego lub obciążeń przekraczających prąd wyjściowy tego produktu (brak wyjścia ze względu na zabezpieczenie obwodu).
8. Należy unikać intensywnych czynności fizycznych względem produktu, w tym pukania, rzucania, deptania, ściskania itp.

Deklaracja dotycząca toksycznych lub niebezpiecznych substancji i elementów zawartych w produktach elektronicznych.

Część	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i elementy					
	ołów (Pb)	rtęć (Hg)	kadm (Cd)	związki chromu (Cr VI)	polibromowany bifenyl (PBB)	polibromowane etery difenyłowe (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Elektroda	○	○	○	○	○	○
Akumulator	X	○	○	○	○	○
Obudowa	○	○	○	○	○	○

O: wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych we wszystkich materiałach jednorodnych jest poniżej wymagań granicznych określonych w normie SJ / T 11364-2014

X: wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych przekracza wymagania graniczne określone w normie SJ / T 11364-2014 w co najmniej jednym jednorodnym materiale części.

Informacje podane w tej formie oparte są na danych dostarczonych przez dostawcę i są zgodne z wynikiem detekcji w oparciu o wymogi środowiskowe ROHS. Na obecnym poziomie technologii wykorzystanie wszystkich toksycznych i niebezpiecznych substancji lub pierwiastków jest kontrolowane do końca, ale przestrzegana jest dyrektywa UE ROHS. Limit ochrony środowiska trwa 5 lat.



Ostrzeżenie:

Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa, w przeciwnym razie może spowodować to pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne szkody.