




• FOLDEE •

HIGH CHAIR



10
YEARS
WARRANTY
HIGH QUALITY
STANDARD

Available only in selected countries
Details on www.kinderkraft.com



kinderkraft.com



[kinderkraftofficial](#)



[kinderkraft](#)



[kinderkraftofficial](#)


(AR) دليل الاستخدام (CS) Návod k obsluze (DE) Bedienungsanleitung (EN) User manual (ES) Manual de uso (FR) Guide d'utilisation (HU) Használati útmutató (IT) Istruzioni per utente (NL) Gebruiksaanwijzing (PL) Instrukcja obsługi (PT) Manual de instruções (RO) Manual de utilizare (RU) Руководство по эксплуатации (SK) Návod na použitie (SV) Bruksanvisning

(AR) كرسي الطعام (CS) Stolička na krmení (DE) Kinderstuhl (EN) High chair (ES) Trona para comer (FR) Chaise haute pour bébé (HU) Etetőszék (IT) Seggiolino da tavolo (NL) Voedingstoel (PL) Krzeselko do karmienia (PT) Cadeira de alimentação (RO) Scaun pentru alăptat (RU) стул для кормления (SK) Stolička na kŕmenie (SV) Matningstol


All rights to this data are entirely reserved to 4Kraft Sp. z o.o. Any unauthorized use or misuse, including usufruct, copying, duplication and sharing, wholly or partially, without consent of 4Kraft Sp. z o.o. may result in legal consequences.

AR	7
CS	10
DE	13
EN	17
ES	20
FR	23
HU	26
IT	29
NL	32
PL	36
PT	39
RO	42
RU	45
SK	49
SV	52


المنتجات كاملاً تمثيلاً بشكل ولا فقط توضيحية لأغراض هي الأشكال. / Ilustrace jsou pouze orientační a nepředstavují plné zobrazení produktu. / Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen. / The illustrations are for illustration only and do not represent the product. / Las ilustraciones son meramente orientativas y no constituyen una representación completa del producto. / Les illustrations sont données à titre indicatif et ne constituent pas une représentation complète du produit. / Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a valós terméktől. / Le immagini sono inserite a scopo dimostrativo e non rispecchiano appieno le caratteristiche del prodotto. / De afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en geven geen volledig beeld van het product. / Ilustracje mają charakter poglądowy i nie stanowią pełnego odwzorowania produktu. / As ilustrações têm uma função informativa e não são uma representação fiel do produto. / Ilustrațiile sunt doar pentru referință și nu reprezintă produsul complet. / Иллюстрации приведены только для справки и не представляют весь продукт. / Obrázky slouží len na ilustráciu a nie sú úplným predstavením produktu. / Illustrationer är endast för referens och representerar inte hela produkten




1




2




3




4




5




A




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K



L



M



N

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup produktu marki Kinderkraft.

Tworzymy z myślą o Twoim dziecku – zawsze dbamy o bezpieczeństwo i jakość, zapewniając tym samym komfort najlepszego wyboru.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
- Zawsze stosuj system ograniczający.
- Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt.
- Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- Miej świadomość ryzyka związanego z otwartym ogniem i innymi źródłami intensywnego ciepła w pobliżu produktu.
- Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji.
- Nie używać produktu do czasu, aż dziecko będzie potrafiło samodzielnie siedzieć.
- Nie należy używać produktu w przypadku pęknięcia, rozdarcia lub braku jakiegokolwiek części.
- Krzeselko wysokie jest przeznaczone dla dzieci w wieku do 36 miesięcy, o masie ciała do 15 kg, które są w stanie samodzielnie siedzieć.



- Zawsze przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt zapewnia bezpieczeństwo i jest stabilne.
- Należy upewnić się, że uprząż jest prawidłowo założona.
- Nie przesuwaj ani nie podnoś produktu z dzieckiem w środku.
- Nie wolno używać akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.
- Aby uniknąć obrażeń podczas składania i rozkładania produktu upewnij się, że dzieci nie znajdują się w pobliżu.
- Nie stawiaj krzeselka pod oknem, ponieważ może zostać użyte przez dziecko jako stopień i spowodować jego wypadnięcie z okna.



1. Lista części:

1. Siedzisko
2. Nogi przednie i tylne
3. Dwuczęściowa tacka
4. Podnóżek
5. Materiałowy koszyk

2. Montaż i regulacje:

Nogi

Przed montażem z zakończeń rur zdejmij piankowe nakładki. W celu rozłożenia siedziska (1) pociągnij za oparcie (rys. A). Pociągnij oparcie do siebie do momentu charakterystycznego dźwięku „klik” (rys. B). Zamontuj nogi (2) do siedziska (1). W tym celu odwróć siedzisko do góry nogami. Włóż nogi (2) do rurek, tak aby piny znalazły się w otworach nóg (1) (rys. C). Charakterystyczne „kliknięcia” oznaczają prawidłowy montaż. Czynność tę powtórz dla tylnych nóg (2). Postaw krzeselko na nogach.

Tacka

Plastikową tackę (3) przymocuj do krzeselka za pomocą mechanizmu zatraskowego. Naciśnij oba przyciski pod tacką, wsuń tackę w prowadnice na obu podłokietnikach (rys. D).

Tackę (3) można ustawić w jednej z trzech pozycji – oznaczenie znajduje się na podłokietnikach (rys. E). Po osiągnięciu określonej pozycji usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Dodatkowo sprawdź, czy tacka jest poprawnie zabezpieczona z obu stron.

W celu przemieszczenia tacki można zdjąć jej wierzchnią warstwę.

Podnóżek

Następnie zamontuj podnóżek (4). Tak jak w przypadku montażu nóg, należy wsunąć rurkę z pinem w wyznaczony do tego otwór (rys. F). Charakterystyczne „kliknięcie” oznacza prawidłowy montaż. Podnóżek można ustawić w dwóch różnych pozycjach wciskając pin i regulując odpowiedni poziom.

OSTRZEŻENIE! Nie stawać na podnóżku.

Regulacja oparcia:

Oparcie krzeselka może być ustawione w trzech pozycjach (rys. G). Aby wyregulować kąt oparcia należy podnieść dźwignię znajdującą się z tyłu, nachylić oparcie i ustawić je w wybranej pozycji, po czym zwolnić dźwignię. Oparcie automatycznie się zablokuje i da się usłyszeć odgłos blokady.

Pasy bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Użycie pasów zabezpieczających jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku. Użycie samej tacki nie zapewnia prawidłowego podtrzymania dziecka. Należy zawsze używać pasów zabezpieczających.

Pasy bezpieczeństwa można regulować oraz można je montować w dwóch pozycjach w zależności od wzrostu dziecka.

Zapinanie pasów bezpieczeństwa:

Należy złączyć pasy naramienne, biodrowe i pas krokowy w klamrze. Poprawne zapięcie pasów przedstawia rys. H. Należy dopasować długość pasów do dziecka.

Demontaż pasów bezpieczeństwa:

Aby rozpiąć pasy bezpieczeństwa należy wcisnąć przycisk na środku klamry.

Montaż materiałowego kosza

Materiałowy kosz (5) należy zamontować do krzeselka za pomocą pasków, które przekłada się przez rurki, znajdujące się pod siedziskiem, następnie zapina na napy (rys. I). Maksymalne obciążenie kosza to 3 kg.

3. Demontaż

Aby złożyć krzeselko ściągnij tackę (3). Naciśnij oba przyciski pod tacką i wysuń tackę do siebie (rys. J). Następnie naciśnij oba przyciski w podłokietnikach (rys. K) i złoż oparcie ku dołowi jak pokazano na rys. L. Całkowicie zdemonstowaną tackę można powiesić na metalowej rurce biegnącej między nogami (rys. M). Aby zdemonstować podnóżek (4) naciśnij pin i wysuń podnóżek do siebie (rys. N).

4. Czyszczenie:

Krzeselko: Czyścić czystą i zwilżoną szmatką oraz łagodnym mydłem. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

Pasy: Spiąć pasy razem. Czyścić czystą i zwilżoną szmatką oraz łagodnym mydłem. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

Siateczkowy kosz na zabawki należy prać ręcznie. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.

Wyjaśnienie symboli konserwacji:

	Prać ręcznie w 30°C		Prać w temperaturze 30°C, proces łagodny
	Nie prać.		Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej		Nie prasować
	Nie czyścić chemicznie		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt złożony w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PT

Prezado cliente!

Obrigado por adquirir um produto Kinderkraft.

Criamos pensando no seu filho - sempre nos preocupamos com a segurança e qualidade, garantindo o conforto da melhor escolha.

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO ATENÇÃO!:

- Nunca deixar a criança sem vigilância.
- Use sempre o sistema de segurança.
- Perigo de queda: Não permita que a criança suba sozinha.
- Utilize o produto somente com todos os componentes corretamente colocados e ajustados.
- Esteja ciente do risco de lume sem proteção e de outras fontes de calor intenso na proximidade do produto.
- Esteja atento ao risco de queda quando a criança empurra os pés contra a mesa ou outra estrutura.
- Não use o produto até que a criança possa se sentar.
- Não use o produto se estiver rachado, rasgado ou faltando.
- A cadeira alta destina-se a crianças até aos 36 meses de idade, com peso



(AR) ضمان مصلحة عملائنا - نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجري الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütközött, az Önnek legmegfelelőbb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczący otrzymanego produktu, skontaktuj się z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) În interesul clienților noștri - suntem la dispoziția dumneavoastră! Dacă aveți o problema cu produsul pe care l-ați primit, contactați-ne în modul cel mai convenabil pentru dvs!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученными продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способом!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International: support@kinderkraft.com (0048) 61 646 02 37



kinderkraft.com



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

المورد / VÝROBCE / HERSTELLER / MANUFACTURER / FABRICANTE / FABRICANT / GYÁRTÓ /
FABBRICANTE / FABRIKANT / PRODUCENT / FABRICANTE / PRODUCĂTOR /
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / VÝROBCA / TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań, Poland