

DE: Bedienungsanleitung Taschenrechner M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	$2 \quad \boxed{+} \quad 3 \quad \boxed{-} \quad 1 \quad \boxed{=}$ $2.4 \quad \boxed{\div} \quad 6 \quad \boxed{\times} \quad 8 \quad \boxed{=}$ $3 \quad \boxed{+} \quad 4 \quad \boxed{\times} \quad 2 \quad \boxed{-} \quad 5 \quad \boxed{=}$ $2 \quad \boxed{CE} \quad 3 \quad \boxed{\times} \quad 2.54 \quad \boxed{=}$	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	$4 \quad \boxed{\times} \quad 3 \quad \boxed{=}$ $5 \quad \boxed{=}$ $6 \quad \boxed{\div} \quad 2 \quad \boxed{=}$ $8 \quad \boxed{=}$	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	$10 \quad \boxed{+} \quad 5 \quad \boxed{\%}$ $10 \quad \boxed{-} \quad 5 \quad \boxed{\%}$ $10 \quad \boxed{\times} \quad 5 \quad \boxed{\%}$ $10 \quad \boxed{\div} \quad 5 \quad \boxed{\%}$	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	$20 \quad \boxed{+} \quad 15 \quad \boxed{\%}$ $20 \quad \boxed{-} \quad 15 \quad \boxed{\%}$	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	$2 \quad \boxed{\times} \quad 3 \quad \boxed{M+}$ $3 \quad \boxed{\times} \quad 4 \quad \boxed{M-}$ $4 \quad \boxed{\times} \quad 5 \quad \boxed{M+}$ $\boxed{MRC}$ $\boxed{MRC}$	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	$2 \quad \boxed{+} \quad 3 \quad \boxed{=}$ $6 \quad \boxed{-} \quad 2 \quad \boxed{=}$ $2 \quad \boxed{\times} \quad 2 \quad \boxed{=}$	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	$9 \quad \boxed{\sqrt{\quad}}$ $144 \quad \boxed{\sqrt{\quad}}$ $3 \quad \boxed{\times} \quad 3 \quad \boxed{M+}$ $4 \quad \boxed{\times} \quad 4 \quad \boxed{M+}$ $\boxed{MRC}$ $\boxed{\sqrt{\quad}}$	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	$1 \quad \boxed{\div} \quad 4 \quad \boxed{=}$	0. 0.25

Tastenfunktionen:

- $\boxed{ON/C}$: Einschalten / Löschen
 $\boxed{CE}$: Letzten Eintrag löschen
 $\boxed{+/-}$: Vorzeichen ändern (Ändert das Vorzeichen des angezeigten Werts von positiv auf negativ oder umgekehrt.)
 $\boxed{1} \sim \boxed{9} \quad \boxed{0} \quad \boxed{\cdot}$: Nummerntasten
 $\boxed{+} \quad \boxed{-} \quad \boxed{\times} \quad \boxed{\div} \quad \boxed{=}$: Funktionstasten
 $\boxed{M+}$: Speicher plus (Fügt den angezeigten Wert dem unabhängigen Speicher hinzu.)
 $\boxed{M-}$: Speicher minus (Zieht den angezeigten Wert vom unabhängigen Speicher ab.)
 $\boxed{MRC}$: Speicher abrufen / Speicher löschen

LCD-Bildschirm:

- M (MEMORY) : Unabhängiger Speicher
- (MINUS) : Negatives Vorzeichen
E (ERROR) : Der Bildschirm zeigt „ERROR“ an, wenn das Ergebnis die maximale Anzahl der Stellen übersteigt, die angezeigt werden können.

※ Drücken Sie „ON/C“, um alle Werte zu löschen.

Wechseln der Batterie:

- ※ Diese Produktserie verfügt über zwei Stromquellen: 1. Solarenergie 2. Batterie (1.5V) oder Strom einer 1.5V-Batterie.
※ Automatische Abschaltung: Nach etwa 10 Minuten.
※ Wenn die Anzeige unscharf wird, weist das darauf hin, dass der Batteriestrom fast aufgebraucht ist. Sie können das Solarmodul für die Stromversorgung verwenden oder die Batterie austauschen, um die Anzeige wieder scharf zu stellen.

Es besteht nach dem Deutschen Batteriegesetz (BattG) die Möglichkeit Batterien nach Gebrauch, unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückzugeben. Endbenutzer sind zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet.



So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern werden gesondert als Elektroschrott in dafür vorgesehenen Einrichtungen gesammelt. Über die verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten und die dafür vorgesehenen Einrichtungen gibt die örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung Auskunft.

BG: Инструкции за работа Джобен калкулатор М 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Функции на бутоните:

- ON/C : Включване / Изчистване
- CE : Изчистване на последния запис
- +/- : Промяна на знака (Променя знака на отчетената стойност от положителна на отрицателна или обратно.)
- 1 ~ 9 0 . : Цифрови бутони
- + - x ÷ = √ % : Функционални бутони
- M+ : Памет плюс (Добавя отчетената стойност към независимата памет.)
- M- : Памет минус (Изважда отчетената стойност от независимата памет.)
- MRC :Извикване на паметта / Изчистване на паметта

LCD Дисплей:

- M (MEMORY) : Независима памет
- (MINUS) : Отрицателен знак
- E (ERROR) : На дисплея се отчита „ERROR“, ако резултатът надхвърля максималния брой разряди, които могат да бъдат отчетени.

※ Натиснете ON/C, за да изчистите всички стойности.

Смяна на батерията:

- ※ Тази продуктова серия има два източника на захранване: 1. слънчевата енергия 2батерия (1.5V). или захранване от батерия 1.5V.
- ※ Автоматично изключване: след около 10 минути.
- ※ Ако индикацията стане неясна, това означава, че батерията е почти изтощена. Можете да използвате слънчевия панел за захранване или да смените батерията, за да върнете индикацията отново на фокус.

CZ: Návod k obsluze kalkulačka M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funkce tlačítek:

- ON/C : Zapnutí / Odstranění
- CE : Odstranit poslední položku
- +/- : Změna znaménka (změní znaménko u zobrazené hodnoty z kladného na záporné nebo naopak)
- 1 ~ 9 0 . : Číselná tlačítka
- + - x ÷ = √ % : Funkční tlačítka
- M+ : Paměť plus (přidání zobrazené hodnoty do nezávislé paměti)
- M- : Paměť minus (vyjmutí zobrazené hodnoty z nezávislé paměti)
- MRC : Vyvolání obsahu paměti / vymazání obsahu paměti

LCD obrazovka:

- M (MEMORY) : Nezávislá paměť
- (MINUS) : Záporné znaménko
- E (ERROR) : Na displeji se zobrazí hlášení „ERROR“, pokud výsledek překračuje maximální počet míst, která je možné zobrazit

※ Stisknutím „ON/C“ vymažete všechny hodnoty.

Výměna Baterie:

- ※ Tato řada výrobků je vybavena dvěma zdroji napájení: 1. Solární energie 2. Baterie (1,5 V).Nebo proud z baterie 1,5 V.
- ※ Automatické vypnutí: Zhruba po 10 minutách.
- ※ Pokud je zobrazení rozostřené znamená to, že je baterie téměř vybitá. K napájení můžete využít solární modul nebo můžete vyměnit baterii, tím bude zobrazení opět ostré.

DK: Betjeningsvejledning lommeregner M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Tastefunktioner:

- ON/C : Tænd/Slet
- CE : Slet sidste post
- +/- : Skift fortegn (ændrer tegnet for den viste værdi fra positivt til negativ eller omvendt.)
- 1 ~ 9 0 . : Nummertaster
- + - x ÷ = √ % : Funktionstaster
- M+ : Hukommelse plus (Føjer den viste værdi til den uafhængige hukommelse.)
- M- : Hukommelse minus (fratrækker den viste værdi fra den uafhængige hukommelse.)
- MRC : genkald hukommelse / slet hukommelse

LCD skærm:

- M (MEMORY) : Uafhængig lagring
- (MINUS) : Negativt fortegn
- E (ERROR) : Skærmen vil vise „ERROR“, hvis resultatet overstiger det maksimale antal cifre, der kan vises.

※ Tryk på „ON/C“ for at slette alle værdier.

Udskiftning af batteri:

- ※ Denne serie af produkter har to strømkilder: 1. Solenergi 2. Batteri (1,5 V) eller strøm fra et 1,5 V batteri.
- ※ Autosluk: Efter ca. 10 minutter.
- ※☞ Når displayet bliver sløret, indikerer det, at batteristrømmen er næsten opbrugt.
Du kan bruge solpanelet til strømforsyning eller udskift batteriet for at genfokusere skærmen.

EE: Taskuarvuti M 8 kasutusjuhend

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Klahvide funktsioonid:

- ON/C lülitab sisse / kustutab
- CE : kustutab viimase sissekande
- +/- : muudab ees olevat märki (Plussmärgist saab miinusmärk ja vastupidi.)
- 1 ~ 9 0 . : Numbriklahvid
- + - x ÷ = √ % : Funktsiooniklahvid
- M+ : Mälu pluss (Liidab kuvatud väärtuse iseseisvas mälus olevale summale.)
- M- : Mälu miinus (Lahutab kuvatud väärtuse iseseisvas mälus olevast summast.)
- MRC : Mälu avamine / Mälu kustutamine

LCD-Ekraan:

- M (MEMORY) : Iseseisev mälu
- (- MINUS) : Miinusmärk
- E (ERROR) : Kui tulemus ületab maksimaalselt lubatud kohtade arvu, ilmub ekraanile teade „ERROR“.

※ Kõigi väärtuste kustutamiseks vajutage „ON/C“.

Patareide vahetamine:

- ※ Antud tooteseeria tooted on varustatud kahe toiteallikaga: 1. Päikesepatarei 2. Tavaline patarei (1.5V) või 1.5V-patarei toide.
- ※ Automaatne väljalülitus: ligikaudu 10 minuti möödudes.
- ※ Ekraaninäidu tuhmumine annab märku patareide tühjenemisest. Ekraaninäidu teravdamiseks võite ümber lülituda päikesepatareile või vana patarei välja vahetada.

ES: Instrucciones de uso calculadora de bolsillo M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funciones de las teclas:

- ON/C : Encender / Borrar
- CE : Borrar la última entrada
- +/- : Cambiar signo (Cambia el signo del valor mostrado de positivo a negativo y viceversa.)
- 1 ~ 9 0 . : Teclas de números
- + - x ÷ = √ % : Teclas de función
- M+ : Memoria más (Suma el valor mostrado a la memoria independiente.)
- M- : Memoria menos (Resta el valor mostrado de la memoria independiente.)
- MRC : Chamar Memória / Limpar Memória

Pantalla LCD:

- M (MEMORY) : Memoria independiente
- (- MINUS) : Sinal negativo
- E (ERROR) : La pantalla muestra „ERROR“ si el resultado supera el número máximo de dígitos que se pueden mostrar.

※ Pulse ON/C para borrar todos los valores.

Cambiar la batería:

- ※ Esta serie de productos tiene dos fuentes de alimentación: 1. Energía solar 2. Batería (1,5 V) O corriente con una batería de 1,5 V.
- ※ Desconexión automática: Transcurridos unos 10 minutos.
- ※ La corriente de la batería estará baja si la pantalla empieza a verse borrosa. Puede utilizar el panel solar para obtener la energía o sustituir la batería para que la pantalla vuelva a verse nítida.

FI: M 8 -taskulaskimen käyttöohje

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
$2 \times 3 = 6$ $-) 3 \times 4 = 12$ $+) 4 \times 5 = 20$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Näppäintoiminnot:

- ON/C : Käynnistä / Poista
- CE : Poista viimeinen merkintä
- +/- : Vaihda etumerkki (vaihtaa näytöllä näkyvän arvon etumerkin positiivisesta negatiiviseksi tai päinvastoin).
- 1 ~ 9 0 . : Numeronäppäimet
- + - x ÷ = √ % : Toimintonäppäimet
- M+ : Muisti plus (lisää näytöllä näkyvän arvon riippumattomaan muistiin).
- M- : Muisti miinus (vähentää näytöllä näkyvän arvon riippumattomasta muistista).
- MRC : Hae muistista / Tyhjennä muisti

LCD-näyttö:

- M (MEMORY) : Riippumaton muisti
- (MINUS) : Negatiivinen etumerkki
- E (ERROR) : Näytöllä lukee „ERROR“ (virhe), jos tulos ylittää näytettävien merkkien enimmäismäärän.

※ Poista kaikki arvot painamalla „ON“- tai „C“-näppäintä

Pariston vaihtaminen:

- ※ Tämä tuotesarja käyttää kahta eri virtalähdettä: 1. aurinkoenergiaa 2. paristoa (1,5 V) tai 1,5 V:n pariston virtaa.
- ※ Automaattinen virrankatkaisu noin 10 minuutin kuluttua.
- ※ Näytön muuttuminen epätarkaksi on merkki siitä, että pariston virta on melkein lopussa. Voit käyttää sähkönsyöttöön aurinkomoduulia tai vaihtaa pariston, jotta näytön kuva muuttuu jälleen teräväksi.

FR: Mode d’emploi calculatrice de poche M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ ON/C 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Fonctions des touches :

- ON/C : Allumer / Effacer
- CE : Effacer la dernière entrée
- +/- : Changer le signe (change le signe de la valeur affichée de positif à négatif ou vice versa.)
- 1 ~ 9 0 . : Touches numériques
- + - x ÷ = √ % : Touches de fonction
- M+ : Mémoire Plus (Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante.)
- M- : Mémoire Moins (Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante).
- MRC : Appeler la mémoire / Effacer la mémoire

Écran LCD :

- M (MEMORY) : Mémoire indépendante
- (MINUS) : Signe négatif
- E (ERROR) : L'écran affiche „ERROR“ lorsque le résultat dépasse le nombre maximal de chiffres pouvant être affichés.

※ Appuyez sur „ON/C“ pour effacer toutes les valeurs.

Changer les piles :

- ※ Cette série de produits dispose de deux sources d'alimentation : 1. Énergie solaire 2. Piles (1.5 V). Ou le courant d’une batterie de 1,5V.
- ※ Arrêt automatique : après environ 10 minutes.
- ※ Lorsque l’affichage devient trouble, cela indique que les piles sont presque épuisées. Vous pouvez utiliser le panneau solaire ou changer les piles pour rendre l’affichage à nouveau clair.

GB: Operating Instructions pocket calculator M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ ON/C 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Key Operations:

- ON/C : Power On / Clear
- CE : Clear Error
- +/- : Sign change key (Changes the sign of the displayed value from positive to negative or vice versal.)
- 1 ~ 9 0 . : Numeral key
- + - x ÷ = √ % : Function key
- M+ : Memory plus (Acids the displayed value to the independent memory.)
- M- : Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory.)
- MRC : Memory Recall / Memory Clear

LCD Display:

- M (MEMORY) : Independent memory
- (- MINUS) : Negative vice
- E (ERROR) : The display shows „ERROR” when the answer exceeds the maximum number of display.

※ Press „ON/C” to clear all values.

How to change the battery:

- ※ The product series adopt two power: 1. Solar energy 2. Battery (1.5V). Or adopt power of 1.5V battery.
- ※ Auto Power-off: After approximately 10 minutes.
- ※ When the display becomes blurred, this indicates the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power or replace the battery to make the display clear again.

GR: Οδηγίες χρήσης Αριθμομηχανή τσέπης M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] [MRC] √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Λειτουργίες πλήκτρων:

- ON/C : Ενεργοποίηση / Διαγραφή
- CE : Διαγραφή τελευταίας καταχώρισης
- +/- : Αλλαγή προσήμου (Αλλάζει το πρόσημο της εμφανιζόμενης τιμής από θετικό σε αρνητικό ή τι αντίστροφο.)
- 1 ~ 9 0 . : Αριθμητικά πλήκτρα
- + - x ÷ = √ % : Πλήκτρα λειτουργιών
- M+ : Μνήμη συν (Προσθέτει την εμφανιζόμενη τιμή στην ανεξάρτητη μνήμη.)
- M- : Μνήμη μείον (Αφαιρεί την εμφανιζόμενη τιμή από την ανεξάρτητη μνήμη.)
- MRC : Κλήση μνήμης / Διαγραφή μνήμης

ΟΘΟΝΗ LCD:

- M (MEMORY) : Ανεξάρτητη μνήμη
- (- MINUS) : Αρνητικό πρόσημο
- E (ERROR) : Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη „ERROR“ όταν το αποτέλεσμα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που μπορούν να εμφανιστούν.

※ Πιέστε „ON/C“, για να διαγράψετε όλες τις τιμές.

Αντικατάσταση της μπαταρίας:

- ※ Αυτή η σειρά προϊόντος διαθέτει δύο πηγές ρεύματος: 1. Ηλιακή ενέργεια 2. Μπαταρία (1,5 V). Ή το ρεύμα μιας μπαταρίας 1,5 V.
- ※ Αυτόματη απενεργοποίηση: Μετά από περίπου 10 λεπτά.
- ※ Όταν χειροτερεύει η ευκρίνεια της οθόνης, αυτό υποδεικνύει ότι η το ρεύμα της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια για την τροφοδοσία ρεύματος ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, για να επαναφέρετε την ευκρίνεια στην οθόνη.

HR: Upute za upotrebu džepnog kalkulatora M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] [MRC] √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funkcije tipki:

- ON/C : uključi / obriši
- CE : brisanje zadnjeg unosa
- +/- : promjena predznaka (mijenja predznak prikazane vrijednosti iz pozitivnog u negativni ili obrnuto)
- 1 ~ 9 0 . : brojučane tipke
- + - x ÷ = √ % : funkcijske tipke
- M+ : memorija plus (dodaje prikazanu vrijednost u neovisnu memoriju)
- M- : memorija minus (oduzima prikazanu vrijednost od neovisne memorije)
- MRC : pozivanje memorije / brisanje memorije

LCD zaslon:

- M (MEMORY) : neovisna pohrana
- (MINUS) : negativan predznak
- E (ERROR) : zaslon će prikazati „ERROR“ ako rezultat premašuje najveći broj znamenki koji je moguće prikazati.

※ Pritisnite „ON“ ili „C“ za brisanje svih vrijednosti

Promjena baterije:

- ※ Ova serija proizvoda ima dva izvora napajanja: 1. Solarna energija 2. Baterija (1,5 V) ili napajanje iz baterije od 1,5 V.
- ※ Automatsko isključivanje: nakon otprilike 10 minuta.
- ※ Ako zaslon postane zamućen, to znači da je baterija gotovo prazna. Možete koristiti solarni modul za napajanje ili zamijeniti bateriju kako biste ponovno dobili oštar zaslon.

HU: Használati útmutató - M 8 zsebszámológép

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] [MRC] √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

A gombok fő funkciói:

- ON/C : Bekapcsolás / Törlés
- CE : Az utolsó bevitt érték törlése
- +/- : Előjelváltás (A megjelenített érték előjelének módosítása pozitívról negatívra vagy fordítva).
- 1 ~ 9 0 . : Számgombok
- + - x ÷ = √ % : Funkciógombok
- M+ : Memória plusz (Hozzáadja a kijelzett értéket a független memóriához.)
- M- : Memória mínusz (Kivonja a kijelzett értéket a független memóriából.)
- MRC : Memória előhívása / törlése

LCD-kijelző:

- M (MEMORY) : Független memória
- (MINUS) : Negatív előjel
- E (ERROR) : A kijelzőn az „ERROR” (HIBA) üzenet jelenik meg, ha az eredmény meghaladja a maximálisan megjeleníthető számjegyek számát.

※ Nyomja meg az „ON/C” gombot az összes érték törléséhez.

Elemcsere:

- ※ Ez a terméksalád két energiaforrással működtethető: 1. napenergia 2. elem (1,5 V) vagy 1,5 V-os akkumulátorból származó áram.
- ※ Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 10 perc múlva.
- ※ Ha a kijelző elmosódottá válik, az azt jelzi, hogy az elem majdnem lemerült. Használhatja a napelemet a tápellátáshoz, vagy kicserélheti az elemet, hogy a kijelző képe ismét éles legyen.

IT: Istruzioni d’uso calcolatrice tascabile M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Funzioni dei tasti:

- ON/C : Accendere / Cancellare
- CE : Cancellare l’ultima voce
- +/- : Cambia segno (Cambia il segno del valore visualizzato da positivo a negativo o viceversa.)
- 1 ~ 9 0 . : Tasti numerici
- + - x ÷ = √ % : Tasti funzione
- M+ : Memoria più (aggiunge alla memoria indipendente il valore mostrato.)
- M- : Memoria meno (sottrae dalla memoria indipendente il valore mostrato.)
- MRC : Richiamare la memoria / Cancellare la memoria

Schermo LCD:

- M (MEMORY) : Memoria indipendente
- (- MINUS) : Segno negativo
- E (ERROR) : Sullo schermo si visualizzerà “ERROR”, se il risultato supera il numero massi mo di cifre che si possono visualizzare.

※ Premere su ON/C per cancellare tutti i valori.

Sostituzione della batteria:

- ※ Questa serie di prodotti dispone di due fonti di alimentazione: 1. Energia solare 2. Batteria (1.5V) Oppure corrente da una batteria da 1.5 V.
- ※ Spegnimento automatico: dopo circa 10 minuti.
- ※ Se il display diventa sfocato, ciò indica che la batteria è quasi scarica. È possibile utilizzare il modu lo solare per l’alimentazione o sostituire la batteria per riportare a fuoco il display.

LT: Skaičiuotuvo M 8 naudojimo instrukcija

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Mygtukų funkcijos:

- ON/C : įjungti / ištrinti
- CE : ištrinti paskutinį įrašą
- +/- : keisti ženklą (ženklas prieš rodomą reikšmę pakeičiamas iš teigiamo į neigiamą ar atvirkščiai.)
- 1 ~ 9 0 . : skaičių mygtukai
- + - x ÷ = √ % : funkciniai mygtukai
- M+ : įrašymas į atmintį (rodoma reikšmė įrašoma į nepriklausomą atmintį.)
- M- : ištrynimasis iš atminties (rodoma reikšmė ištrinama iš nepriklausomos atminties.)
- MRC : atmintyje esančios reikšmės iškvieta / ištrynimasis

LCD ekranas:

- M (MEMORY) : nepriklausoma atmintis
- (MINUS) : neigiamas ženklas
- E (ERROR) : ekrane rodomas klaidos ženklas („ERROR“), jei rezultatas viršija didžiausią leistiną rodomų įrašų skaičių.

※ Spustelėkite „ON“ arba „C“, kad ištrintumėte visas rodomas reikšmes

Baterijų keitimas:

- ※ Šis gaminys maitinamas iš dviejų šaltinių: 1) saulės energijos baterijos arba 2) 1,5V baterijos.
- ※ Automatinis išsijungimas: po maždaug 10 minučių.
- ※ Jei ekranas nebeįskaitomas ar neryškus, tai reiškia, kad baterija beveik išsikrovė. Toliau galite naudoti saulės energijos bateriją arba pakeisti įprastą bateriją, kad ekrano vaizdas vėl būtų ryškus.

LV: Lietošanas pamācība – kalkulators M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Taustiņu funkcijas:

- ON/C : Ieslēgt / Dzēst
- CE : Dzēst pēdējo ierakstu
- +/- : Mainīt priekšējo zīmi (maina zīmi uzrādītās vērtības priekšā no pozitīvas uz negatīvu vai otrādi.)
- 1 ~ 9 0 . : Ciparu taustiņi
- + - x ÷ = √ % : Funkciju taustiņi
- M+ : Atmiņa plus (pievieno uzrādīto vērtību neatkarīgajai atmiņai.)
- M- : Atmiņa mīnus (izņem uzrādīto vērtību no neatkarīgās atmiņas.)
- MRC : Skatīt atmiņu / Dzēst atmiņu

LCD ekrāns:

- M (MEMORY) : Neatkarīgā atmiņa
- (MINUS) : Priekšā negatīva zīme
- E (ERROR) : Ekrānā rādās „ERROR”, ja rezultāts pārsniedz maksimālo zīmju skaitu, ko iespējams uzrādīt.

☒ Nospiediet „ON” vai „C”, lai dzēstu visas vērtības

Baterijas maiņa:

- ☒ Šai produktu sērijai ir divi strāvas avoti: 1. solārā enerģija un 2. baterija (1,5 V) vai 1,5 V baterijas strāva.
- ☒ Automātiska izslēgšanās: pēc aptuveni 10 minūtēm.
- ☒ Ja rādījums nav ass, tas norāda uz to, ka baterijas strāva ir gandrīz iztērēta. Strāvas apgādei varat izmantot solāro moduli vai nomainīt bateriju, lai panāktu, ka rādījums atkal ir ass.

NL: Gebruiksaanwijzing Zakrekenmachine M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Toetsfuncties:

- ON/C : Inschakelen / Wissen
- CE : Laatste invoer wissen
- +/- : Tekens wijzigen (wijzigt het teken van de weergegeven waarde van positief naar negatief of omgekeerd.)
- 1 ~ 9 0 . : Cijfertoetsen
- + - x ÷ = √ % : Functietoetsen
- M+ : Memory plus (telt de getoonde waarde op bij het onafhankelijke geheugen.)
- M- : Memory min (trekt de getoonde waarde af van het onafhankelijke geheugen.)
- MRC : Geheugen opvragen / Geheugen wissen

LCD-Display:

- M (MEMORY) : Onafhankelijk geheugen
- (MINUS) : Min-teken
- E (ERROR) : Er verschijnt „ERROR“ op het display als het resultaat groter is dan het maximale aantal posities dat kan worden weergegeven.

※ Druk op „ON/C“ om alle waarden te wissen.

Batterij vervangen:

- ※ Deze productserie beschikt over twee stroombronnen: 1. Zonne-energie 2. Batterij (1.5V) Of stroom uit een 1,5V-batterij.
- ※ Automatische uitschakeling: na ongeveer 10 minuten.
- ※ Als het display vaag wordt, is dat een aanwijzing dat de batterij bijna leeg is. U kunt de zonnecel voor de stroomvoorziening gebruiken of de batterij vervangen om het display weer goed leesbaar te maken.

NO: Bruksanvisning lommekalkulator M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [×] 2 [-] 5 [%] 2 [CE] 3 [×] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [×] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [×] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [×] 3 [M+] 3 [×] 4 [M-] 4 [×] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [×] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [×] 3 [M+] 4 [×] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Tastefunksjoner:

- ON/C : Slå på / Slett
- CE : Slett siste oppføring
- +/- : Endre fortegn (endre tegnet for den viste verdien fra positivt til negativt eller omvendt).
- 1 ~ 9 0 . : Nummertaster
- + - × ÷ = √ % : Funksjonstaster
- M+ : Minne pluss (legger den viste verdien til det uavhengige minnet).
- M- : Minne minus (trekker den viste verdien fra det uavhengige minnet).
- MRC : Hente minne / Slette minne

LCD skjerm:

- M (MEMORY) : Uavhengig lagring
- (MINUS) : Negativt fortegn
- E (ERROR) : Skjermen vil viser «ERROR» hvis resultatet overskrider det maksimale antall sifre som kan vises.

☒ Trykk «ON» eller «C» for å slette alle verdier

Bytte batteri:

- ☒ Denne produktserien har to strømkilder: 1. Solenergi 2. Batteri (1,5V) eller strøm fra et 1,5V batteri.
- ☒ Slås automatisk av etter ca. 10 minutter.
- ☒ Når displayet blir uskarpt, indikerer det at batteristrømmen nesten er brukt opp. Du kan bruke solcellepanelet til strømforsyning, eller du kan du kan bytte batteri for å få skarp skjerm igjen.

PL: Instrukcja obsługi kalkulator M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funkcje przycisków:

- ON/C : Włączanie / Usuwanie
- CE : Usuń ostatni wpis
- +/- : Zmień znak (zmienia znak wyświetlanej wartości z dodatniej na ujemną lub odwrotnie.
- 1 ~ 9 0 . : Przyciski numeryczne
- + - x ÷ = √ % : Przyciski funkcji
- M+ : Pamięć plus (dodaje wyświetlaną wartość do niezależnej pamięci.)
- M- : Pamięć minus (odejmuje wyświetlaną wartość od niezależnej pamięci).
- MRC : Wyświetl pamięć / Usuń pamięć

Ekran LCD:

- M (MEMORY) : Pamięć niezależna
- (MINUS) : Záporné znaménko
- E (ERROR) : Ekran wskazuje „ERROR”, jeśli wynik przekracza maksymalną ilość miejsc, które można wyświetlić.

※ Naciśnij „ON/C”, aby usunąć wszystkie wartości.

Wymiana Baterii:

- ※ Ta seria produktów posiada dwa źródła prądu: 1. energia solarna 2, bateria (1,5 V). Lub prąd jednej baterii 1,5 V. Automatyczne wyłączenie:
- ※ Po około 10 minutach.
- ※ Jeśli dane na wyświetlaczu są nieostre, wskazuje to, że prąd baterii został prawie wyczerpany. Można użyć modułu solarnego do zasilania lub wymienić baterię, aby znów wyostrzyć wyświetlane dane.

PT: Instrução calculadora de bolso M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funções das teclas:

- ON/C : Ligar / Apagar
- CE : Apagar última entrada
- +/- : Alterar sinal (Muda o sinal do valor apresentado de positivo para negativo ou vice-versa.)
- 1 ~ 9 0 . : Teclas numéricas
- + - x ÷ = √ % : Teclas de função
- M+ : Memória mais (Acrescenta o valor apresentado à memória independente).
- M- : Memória menos (Subtrai o valor apresentado da memória independente).
- MRC : Chamar Memória / Limpar Memória

Visor LCD:

- M (MEMORY) : Memória independente
- (MINUS) : Sinal negativo
- E (ERROR) : O visor mostra „ERROR“ quando a resposta excede o número máximo de dígitos de visualização.

※ Pressione „ON/C“, para limpar todos os valores.

Mudar a Bateria:

- ※ Esta série de produtos possui duas fontes de energia: 1. Energia solar 2. Bateria (1.5V) Ou corrente de uma bateria de 1.5V.
- ※ Desativação automática: Após cerca de 10 minutos.
- ※ Quando o visor começa a ficar desfocado, é sinal que a energia da bateria está quase esgota da. Pode utilizar o painel solar para alimentação de energia ou substituir a bateria para deixar o visor novamente claro.

RO: Instrucțiuni de utilizare calculator de buzunar M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Funcțiunile tastelor:

- ON/C : Pornire / Ștergere
- CE : Ștergerea ultimei înregistrări
- +/- : Modificarea semnului (modifică semnul unei valori afișate, de la pozitiv la negativ sau invers.)
- 1 ~ 9 0 . : Taste numerice
- + - x ÷ = √ % : Taste funcționale
- M+ : Spațiu de stocare plus (Adaugă valoarea afișată la spațiul de stocare independent.)
- M- : Spațiu de stocare minus (Retrage valoarea afișată din spațiul de stocare indepen dent.)
- MRC : Vizualizarea spațiului de stocare / Ștergerea spațiului de stocare

Ecran LCD:

- M (MEMORY) : Spațiu de stocare independent
- (MINUS) : Semn negativ
- E (ERROR) : Ecranul indică „ERROR”, dacă rezultatul depășește numărul maxim de caractere, care pot fi afișate.

※ Apăsați „ON/C”, pentru a șterge toate valorile.

Schimbarea Bateriei:

- ※ Această serie de produse dispune de două surse de energie: 1. Energie solară 2. Baterie (1,5V). Sau alimentare de la o baterie de 1,5V.
- ※ Deconectare automată: După aproximativ 10 minute.
- ※ Dacă afișajul nu mai este clar, înseamnă că puterea bateriei este aproape consumată. Puteți să folosiți panoul solar pentru alimentarea cu energie sau să înlocuiți bateria, pentru a restabili claritatea afișajului.

RS: Uputstvo za upotrebu džepni kalkulator M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % = 10 - 5 % = 10 x 5 % = 10 ÷ 5 % =	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % = 20 - 15 % =	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 sqrt 144 sqrt 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC sqrt	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Funkcije tastera:

- ON/C : Uključite/izbrišite
- CE : Izbrisati posljednji unos
- +/- : Promena predznaka (menja predznak prikazane vrednosti iz plus u minus ili obratno)
- 1 ~ 9 0 . : Numerički tasteri
- + - x ÷ = sqrt % : Funkcijski tasteri
- M+ : Memorija plus (dodaje prikazanu vrednost nezavisnoj memoriji).
- M- : Memorija minus (oduzima prikazanu vrednost sa nezavisne memorije)
- MRC : Pozivanje memorije / brisanje memorije

LCD ekran:

- M (MEMORY) : Nezavisna memorija
- (- MINUS) : Predznak minus
- E (ERROR) : Na ekranu se prikazuje „ERROR“ (greška) ako rezultat prelazi maksimalan broj cifara koje se mogu prikazati

※ Pritisnite ON/C da biste obrisali sve vrednosti.

Da biste promenili bateriju:

- ※ Ovaj uređaj ima dva izvora napajanja: 1. Solarna energija 2. Baterija (1,5 V) ili struja baterije od 1,5 V
- ※ Automatsko isključivanje: Nakon otprilike 10 minuta.
- ※ Ako prikaz nad displeju izgubi oštrinu to znači da se baterija gotovo istrošila. Možete da koristite solarni modul za napajanje ili da zamenite bateriju kako bi prikaz na displeju bio ponovo oštar

SE: Bruksanvisning för miniräknare M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 [+/-] 3 [-] 1 [=] 2.4 [+/-] [x] 6 [÷] 8 [=] 3 [+] 4 [x] 2 [-] 5 [=] 2 [CE] 3 [x] 2.54 [=]	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 [x] 3 [=] 5 [=] 6 [÷] 2 [=] 8 [=]	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 [+] 5 [%] 10 [-] 5 [%] 10 [x] 5 [%] 10 [÷] 5 [%]	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 [+] 15 [%] 20 [-] 15 [%]	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 [x] 3 [M+] 3 [x] 4 [M-] 4 [x] 5 [M+] MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 [+] 3 [=] [=] 6 [-] 2 [=] [=] 2 [x] 2 [=] [=]	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 [√] 144 [√] ON/C 3 [x] 3 [M+] 4 [x] 4 [M+] [MRC] √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 [÷] 4 [=]	0. 0.25

Knappfunktioner:

- ON/C : Sätt på/radera
- CE :Ta bort den senaste posten
- +/- : Ändra tecken (Ändrar tecknet för det visade värdet från positivt till negativt eller omvänt.)
- 1 ~ 9 0 . : Nummerknappar
- + - x ÷ = √ % :Funktionsknappar
- M+ : Minne plus (Lägger till det visade värdet i det oberoende minnet.)
- M- : Minne minus (Drar av det visade värdet från det oberoende minnet.)
- MRC : Öppna minne/radera minne

LCD-Bildskärm:

- M (MEMORY) : Oberoende minne
- (- MINUS) :Negativt tecken
- E (ERROR) : På bildskärmen visas "ERROR" när resultatet överskrider det maximala antalet positioner som kan visas.

※ Tryck på "ON/C" för att radera alla värden.

Byta batteri:

- ※ Denna produktserie har två strömkällor: 1. Solenergi 2. Batteri (1,5 V) eller ström från ett 1,5 V-batteri.
- ※ Automatisk avstängning efter cirka 10 minuter.
- ※ När displayen börjar bli otydlig betyder det att batteriströmmen nästan är slut. Du kan använda solcellsmodulen för strömförsörjningen eller byta ut batteriet för att göra displayen tydligare igen.

SI: Navodila za uporabo žepnega računalnika M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 $\times$ 6 $\div$ 8 = 3 + 4 $\times$ 2 - 5 = 2 CE 3 $\times$ 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 $\times$ 3 = 5 = 6 $\div$ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 $\times$ 5 % 10 $\div$ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 $\times$ 3 $\text{M}+$ 3 $\times$ 4 $\text{M}-$ 4 $\times$ 5 $\text{M}+$ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 $\times$ 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 $\sqrt{}$ 144 $\sqrt{}$ 3 $\times$ 3 $\text{M}+$ 4 $\times$ 4 $\text{M}+$ MRC $\sqrt{}$	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 $\div$ 4 =	0. 0.25

Funkcije tipk:

- ON/C : vklop / izbris
- CE : izbris zadnjega vnosa
- +/- : spreminjanje predznaka (spremeni predznak prikazane vrednosti iz pozitivnega v negativnega ali obratno.)
- 1 ~ 9 0 . : numerične tipke
- + - $\times$ $\div$ = $\sqrt{}$ % : funkcijske tipke
- M+ : spomin plus (doda prikazano vrednost v neodvisni spomin.)
- M- : spomin minus (odstrani prikazano vrednost iz neodvisnega spomina.)
- MRC : priklic spomina / izbris spomina

LCD-zaslon:

- M (MEMORY) : neodvisni spomin
- (MINUS) : negativni predznak
- E (ERROR) : na zaslonu se prikaže »ERROR«, če rezultat preseže največje število števk, ki jih je mogoče prikazati.

✱ Pritisnite »ON/C«, da počistite vse vrednosti.

Zamenjava baterije:

- ✱ Ta serija izdelkov uporablja dva vira napajanja: 1. sončno energijo 2. baterijo (1,5 V) oziroma napajanje iz 1,5-V baterije.
- ✱ Samodejni izklop: po pribl. 10 minutah.
- ✱ Ko zaslon postane zamegljen, pomeni, da je baterija skoraj prazna. Za napajanje lahko uporabite solarno ploščico ali zamenjate baterijo z novo, da bo prikaz na zaslonu ponovno jasen.

SK: Návod na použitie vrecková kalkulačka M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % 10 - 5 % 10 x 5 % 10 ÷ 5 %	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % 20 - 15 %	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $\underline{+) 4 \times 5}$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ ON/C 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Funkcie tlačidiel:

- ON/C : Zapnúť / Vymazať
- CE : Vymazať posledný záznam
- +/- : Zmeniť znamienko (zmení znamienko zobrazenej hodnoty z kladného na záporné alebo naopak.)
- 1 ~ 9 0 . : Číselné tlačidlá
- + - x ÷ = √ % : Funkčné tlačidlá
- M+ : Pamäť plus (pridá zobrazenú hodnotu do nezávislej pamäte.)
- M- : Pamäť mínus (Odčíta zobrazenú hodnotu od nezávislej pamäte.)
- MRC : Vyvolanie / vymazanie pamäte

LCD Obrazovka:

- M (MEMORY) : Nezávislá pamäť
- (MINUS) : Záporné znamienko
- E (ERROR) : Ak výsledok prekročí maximálny počet miest, ktoré je možné zobrazíť, na obrazovke sa zobrazí „ERROR“.

※ Stlačením ON/C vymažete všetky hodnoty.

Výmena batérie:

- ※ Táto séria produktov má dva zdroje energie: 1. Solárna energia 2. Batéria (1,5V) Alebo napájanie z 1,5 V batérie.
- ※ Automatické vypínanie: Po cca. 10 minútach.
- ※ Ak je displej rozmazaný, znamená to, že batéria je takmer vybitá. Na napájanie displeja môžete použiť solárny panel alebo vymeniť batériu.

TR: Kullanım Kılavuzu Cep hesap makinesi M 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	$2 \text{ [ON/C] [+]} 3 \text{ [-]} 1 \text{ [=]} 4.$ $2.4 \text{ [+/-]} \text{ [x]} 6 \text{ [\div]} 8 \text{ [=]} -1.8$ $3 \text{ [+]} 4 \text{ [x]} 2 \text{ [-]} 5 \text{ [=]} 9.$ $2 \text{ [CE]} 3 \text{ [x]} 2.54 \text{ [=]} 7.62$	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	$4 \text{ [ON/C] [x]} 3 \text{ [=]} 12.$ $5 \text{ [=]} 20.$ $6 \text{ [\div]} 2 \text{ [=]} 3.$ $8 \text{ [=]} 4.$	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	$10 \text{ [ON/C] [+]} 5 \text{ [%]} 10.5$ $10 \text{ [-]} 5 \text{ [%]} 9.5$ $10 \text{ [x]} 5 \text{ [%]} 0.5$ $10 \text{ [\div]} 5 \text{ [%]} 200.$	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	$20 \text{ [ON/C] [+]} 15 \text{ [%]} 23.$ $20 \text{ [-]} 15 \text{ [%]} 17.$	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
$2 \times 3 = 6$ $-) 3 \times 4 = 12$ $+) 4 \times 5 = 20$ 14	$2 \text{ [ON/C] [x]} 3 \text{ [M+]} 6.$ $3 \text{ [x]} 4 \text{ [M-]} 12.$ $4 \text{ [x]} 5 \text{ [M+]} 20.$ $\text{[MRC]} 14.$ [MRC]	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	$2 \text{ [ON/C] [+]} 3 \text{ [=]} 5.$ $5 \text{ [+]} 3 \text{ [=]} 8.$ $6 \text{ [-]} 2 \text{ [=]} 4.$ $4 \text{ [-]} 2 \text{ [=]} 2.$ $2 \text{ [x]} 2 \text{ [=]} 4.$	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	$9 \text{ [ON/C] [\sqrt{ }]} 3.$ $144 \text{ [\sqrt{ }]} 12.$ $3 \text{ [ON/C] [x]} 3 \text{ [M+]} 9.$ $4 \text{ [x]} 4 \text{ [M+]} 16.$ $\text{[MRC]} 25.$ $\text{[\sqrt{ }]} 5.$	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	$1 \text{ [ON/C] [\div]} 4 \text{ [=]} 0.25$	0. 0.25

Tuř fonksiyonları:

- [ON/C]** : Açma /Silme
- [CE]** : Son kaydı sil
- [+/-]** : Sayının işaretini deęiřtirme (gösterilen deęerin işaretini eksiden artıya veya tersi řeklinde deęiřtirir.)
- [1] ~ [9] [0] [.]** : Numara tuřları
- [+] [-] [x] [\div] [=] [\sqrt{ }] [%]** : Fonksiyon tuřları
- [M+]** : Bellek artı (gösterilen deęeri baęımsız belleęe ekler.)
- [M-]** : Bellek eksi (gösterilen deęeri baęımsız bellekten çıkarır.)
- [MRC]** : Belleęi açma / Belleęi silme

LCD Ekran:

- M** (MEMORY) : Baęımsız bellek
- (- MINUS) : Eksi işareti
- E** (ERROR) : Sonuç, gösterilebilen maksimum hane sayısını aşması durumunda ekranda „ERROR“ belirir.

✖ Tüm deęerleri silmek için „ON/C“ üzerine basın.

Pil deęiřimi:

- ✖ Bu ürün serisi, iki akım kaynaęına sahiptir: 1. Güneř enerjisi 2. Pil (1.5V). Veya bir 1.5V pilin akımı.
- ✖ Otomatik kapanma: Yaklařık 10 dakika sonra.
- ✖ Göstergenin keskin olmamaya başlaması, pil akımının neredeyse tükendięini gösterir. Göstergeyi tekrar keskinleřtirmek amacıyla akım beslemesi için güneř modülünü kullanabilir veya pili deęiřtirebilirsiniz.

UA: Інструкція з експлуатації кишенькового калькулятора М 8

Example	Operation	Display
$2 + 3 - 1 = 4$ $-2.4 \times 6 \div 8 = -1.8$ $2 \times (3 + 4) - 5 = 9$ $3 \times 2.54 = 7.62$	ON/C 2 + 3 - 1 = 2.4 +/- x 6 ÷ 8 = 3 + 4 x 2 - 5 = 2 CE 3 x 2.54 =	0. 4. - 1.8 9. 7.62
$4 \times 3 = 12$ $4 \times 5 = 20$ $6 \div 2 = 3$ $8 \div 2 = 4$	ON/C 4 x 3 = 5 = 6 ÷ 2 = 8 =	0. 12. 20. 3. 4.
$10 + 5\% = 10.5$ $10 - 5\% = 9.5$ $10 \times 5\% = 0.5$ $10 \div 5\% = 200$	ON/C 10 + 5 % = 10 - 5 % = 10 x 5 % = 10 ÷ 5 % =	0. 10.5 9.5 0.5 200.
$20 \times (1 + 15\%) = 23$ $20 \times (1 - 15\%) = 17$	ON/C 20 + 15 % = 20 - 15 % =	0. 23. 17.

Example	Operation	Display
2×3 $-) 3 \times 4$ $+) 4 \times 5$ 14	ON/C 2 x 3 M+ 3 x 4 M- 4 x 5 M+ MRC MRC	0. M 6. M 12. M 20. M 14. 14.
$2 + 3 + 3 = 8$ $6 - 2 - 2 = 2$ $2^3 = 8$	ON/C 2 + 3 = = 6 - 2 = = 2 x 2 = =	0. 8. 2. 8.
$\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{144} = 12$ $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	ON/C 9 √ 144 √ 3 x 3 M+ 4 x 4 M+ MRC √	0. 3. 12. 0. M 5.
$\frac{1}{4} = 0.25$	ON/C 1 ÷ 4 =	0. 0.25

Функції кнопок:

- ON/C : увімкнути / очистити
- CE : видалити останній запис
- +/- : змінити знак (змінює математичний знак з плюса на мінус або навпаки.)
- 1 ~ 9 0 . : цифрові кнопки
- + - x ÷ = √ % : функціональні кнопки
- M+ : пам'ять плюс (додає відображене значення до збереженого у пам'яті.)
- M- : пам'ять мінус (віднімає відображене значення зі збереженого у пам'яті.)
- MRC : викликати пам'ять / очистити пам'ять

РК-екран:

- M (MEMORY) : незалежна пам'ять
- (MINUS) : від'ємний знак
- E (ERROR) : На екрані з'явиться «ПОМИЛКА» («ERROR»), якщо результат перевищує максимальну кількість цифр, яку можна відобразити.

※ Натисніть «ON/C», щоб очистити всі значення

Заміна батареї:

- ※ Ця серія продуктів має два джерела живлення: 1. Сонячна енергія 2. Батарея (1,5 В) або живлення від акумулятора 1,5 В.
- ※ Автоматичне відключення: Приблизно через 10 хв.
- ※ Якщо дисплей стане розмитим, це означає, що акумулятор майже розряджений. Ви можете використовувати сонячну панель для живлення або замінити батарею, щоб підвищити різкість дисплея.

