Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: Q193, 192

Dziękujemy za wybór naszych produktów.

Dla lepszego użytkowania tego produktu, prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją i stosować się do instrukcji w celu prawidłowego montażu i użytkowania.

---

1. Cechy produktu


- Nowoczesny i stylowy design
- 45 melodii
- 4 poziomy regulacji głośności (wyciszenie włącznie)
- Łatwy w instalacji i użytkowaniu
- Niskie zużycie energii

---

2. Specyfikacja produktu

Parametr	Wartość
Zakres napięć	AC 85-260V
Zużycie mocy	Nadajnik: <20mA, Odbiornik: <140mA
Wodoszczelność	IP44
Bateria	Alkaiczna 12V 23A
Dystans transmisji	Ponad 150 metrów w otwartym obszarze
Dostępne melodie	45 melodii
Zakres głośności	0-100dB, 4 poziomy
Częstotliwość pracy	433.92MHz
Temperatura pracy	-20°C do 65°C

3. Schemat oraz rozmiary



4. Uwagi przed instalacją


1. Prosimy unikać instalacji urządzenia pod deszczem, narażenia na słońce lub blisko metalu.
2. Rzeczywisty zasięg zdalnego sterowania zależy od środowiska pracy, gdyż są one podatne na zakłócenia.

5. Metody instalacji

1. **Dla odbiornika AC**: Wystarczy podłączyć odbiornik do standardowego gniazdka w pomieszczeniu, aby się uruchomił. Możesz wybrać melodię, którą chcesz.
2. **Dla odbiornika DC**: Podłącz baterie, a następnie możesz zdecydować, czy powiesić go lub po prostu postawić na biurku.
3. **Dla nadajnika**: Najpierw przetestuj, czy wybrany zasięg działania jest funkcjonalny.

Metoda instalacji nadajnika za pomocą taśmy dwustronnej

Użyj dwustronnej taśmy klejącej, aby zamocować pokrywę nadajnika na ścianie.



Metoda instalacji za pomocą śrub montażowych



1. Przygotuj wiertarkę elektryczną i śrubokręty.
2. Znajdź otwór na tylnej pokrywie nadajnika, użyj płaskiego śrubokręta, aby ją zdjąć.
3. Zaznacz miejsce pozycji nadajnika na ścianie.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką elektryczną.
5. Następnie wsuń tylną pokrywę ze śrubami (dołączonymi w zestawie).
6. Na koniec, załóż przednią obudowę.

6. Rozwiązywanie potencjalnych problemów

Odbiornik nagle nie może odbierać sygnału od nadajnika.

Powód 1: Słaba bateria w nadajniku. Im słabsza bateria w nadajniku, tym mniejszy zasięg.
Rozwiązanie 1: Użyj nowej świeżej baterii lub podłącz odbiornik do bliższego gniazdka.

Powód 2: Wtyczka odbiornika jest luźna.
Rozwiązanie 2: Spróbuj ręcznie wyregulować bolce i podłącz ponownie odbiornik.

Powód 3: Odbiornik został przypadkowo zresetowany, więc nadajnik nie jest już sparowany.
Rozwiązanie 3: Ponownie sparuj odbiornik z nadajnikiem jak poniżej.

7. Jak sparować zestaw

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany głośności na 3-4 sekundy.
2. W tym samym czasie zbliż nadajnik do odbiornika i przytrzymaj jego przycisk przez 3-4 sekundy.
   W ten sposób nadajnik ponownie sparuje się z odbiornikiem.

8. Najczęściej zadawane pytania

- **Czy sygnał nie zostanie zakłócony przez inne zestawy, jeśli zainstaluję kilka z nich, powodując uruchomienie niewłaściwego dzwonka?**

Każdy nadajnik komunikuje się z odbiornikiem za pomocą unikatowego kodu sygnału, co eliminuje możliwość uruchomienia innego odbiornika niż ten przypisany do przycisku dzwonka.

- **Jakie jest zużycie energii przez dzwonek w trybie czuwania?**

Zużycie energii jest minimalne, średnio wynoszące 0,4W dla wszystkich modeli, co przekłada się na około 18 groszy miesięcznie.

- **Jak zamocować dzwonek na ogrodzeniu lub ścianie budynku?**

W związku z różnorodnością modeli, nadajnik można przymocować przy użyciu dołączonej dwustronnej taśmy lub śrub. Do każdego modelu, który oferujemy, dołączamy specjalną taśmę dwustronną, a dla modeli z opcją montażu na śrubach, dostarczamy również śruby.

- **Czy konieczne jest łączenie dodatkowych przycisków lub odbiorników z istniejącym systemem po ich zakupie?**

Tak, należy połączyć dodatkowy przycisk lub odbiornik z bieżącym systemem, postępując zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

- **Czy zużycie baterii nie stworzy problemu z jej lokalizacją i zakupem?**

W przypadku modeli zasilanych bateriami, wymiana baterii jest potrzebna średnio co 2-3 lata, w zależności od częstotliwości użytkowania. Nadajniki są zwykle zasilane bateriami typu 23A 12V lub CR2032, które są niedrogie i łatwo dostępne.

- **Mam już dzwonek i chciałbym go rozbudować o dodatkowe nadajniki/odbiorniki. Czy to możliwe i jak to zrobić?**

Można rozbudować zestawy o dodatkowe odbiorniki i nadajniki. Procedura łączenia elementów jest bardzo prosta i zajmuje tylko kilka sekund. Szczegółowe instrukcje parowania są dołączone do produktu.

- **Czym są nadajnik i odbiornik?**

Nadajnik to przycisk, który wysyła sygnał do odbiornika/wtyczki i powoduje wydanie dźwięku przez ten ostatni.

- **Czy można wyłączyć dźwięk dzwonka, gdy śpi dziecko lub nie chcę być przeszkadzany?**

Tak, wszystkie modele mają możliwość regulacji głośności, a każdy dzwonek można wyciszyć za pomocą przycisku umieszczonego na boku odbiornika.

- **Czy podświetlenie na przycisku niektórych modeli jest włączone stale?**

Podświetlenie włącza się tylko podczas naciskania przycisku nadajnika. Na rynku nie ma dostępnych modeli dzwonków bezprzewodowych ze stałym podświetleniem ze względu na zasilanie bateryjne, które wymagałoby częstych wymian baterii.