Instrukcja obsługi

Kłódka TTLock

Model: 916

1. Ważna informacja

Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

---

2. Specyfikacja

Parametr	Wartość
Żywotność baterii	Czas czuwania powyżej 1 roku
Komunikacja	Bluetooth (bezprzewodowa łączność)
Metoda odblokowania	Aplikacja TTLock, odcisk palca
Czas odblokowania	≤ 2 sekundy
Zakres temperatury pracy	-20°C ~ +70°C
Zakres wilgotności pracy	0% ~ 90% RH, bez kondensacji
Obsługiwane systemy mobilne	Android 4.3 lub wyższy / iOS 7.0 lub wyższy

---

3. Instalacja aplikacji TTLock

Aplikację **TTLock** można pobrać na dwa sposoby:
- **iOS (Apple)**: poprzez App Store (sklep Apple).
- **Android**: poprzez Google Play.

Możesz także zeskanować kod QR (szybki kod), aby pobrać aplikację bezpośrednio.

iOS (Apple): App Store.

Android: Google Play.



---

4. Rejestracja nowego użytkownika

Aby utworzyć konto w aplikacji:

1. Wprowadź **numer telefonu** lub **adres e-mail**.
2. Ustaw **hasło administratora** (6–20 znaków, w tym co najmniej dwie kategorie: cyfry, litery, znaki specjalne).
3. Wpisz otrzymany **kod weryfikacyjny**.
4. Kliknij **„Zarejestruj" (Register – zarejestruj)**.

Po zakończeniu rejestracji konto zostanie aktywowane i będziesz mógł zarządzać zamkiem poprzez aplikację.

---

5. Kroki odblokowania – dodanie urządzenia

1. W menu wybierz **„Dodaj zamek"**.
2. Wybierz odpowiedni typ zamka z listy.
3. Ustaw zamek w trybie **„Dodaj Administratora"**, aby sparować urządzenie.

---

6. Kroki odblokowania – połączenie Bluetooth

1. Dotknij modułu odcisku palca, aby aktywować **Bluetooth**.
2. W aplikacji kliknij ikonę **„+"**, aby wyszukać i połączyć zamek.
3. Po dodaniu możesz nadać własną nazwę urządzenia.

Przykład: zmiana nazwy `816_3b892e` na „Drzwi wejściowe".

7. Kroki odblokowania – użycie Bluetooth

1. W aplikacji kliknij **„Odblokuj”**.
2. Zezwól na włączenie **Bluetooth**, aby połączyć się z zamkiem.
   - Kliknij ikonę kłódki, aby **odblokować**.
   - Przytrzymaj ikonę kłódki, aby **zablokować**.

Uwaga: Osoba, która doda zamek, staje się jego **administratorem**. Aby ktoś inny mógł go dodać, administrator musi najpierw usunąć urządzenie z aplikacji.

---

8. Wysyłanie klucza

1. Wybierz w aplikacji **„Wyślij klucz”**.
2. Podaj dane odbiorcy: numer telefonu lub adres e-mail (zarejestrowany w aplikacji Tongtong Lock).
3. Wpisz imię odbiorcy.
4. Wybierz typ klucza:
   - **Stały (permanentny)** – bezterminowy.
   - **Jednorazowy** – ważny tylko raz.
   - **Cykliczny** – ważny według ustalonego harmonogramu.
5. Ustal okres aktywności klucza (od–do).
6. (Opcjonalnie) włącz weryfikację twarzy.
7. Kliknij **„Wyślij”**.

---

9. Zarządzanie kluczami

1. Wybierz w aplikacji **„Zarządzanie kluczami”**.
2. Kliknij odbiorcę, aby zobaczyć szczegóły.
3. Dostępne informacje:
   - Nazwa odbiorcy.
   - Okres ważności klucza.
   - Numer telefonu.
   - Data i godzina wysłania.
   - Włączona/wyłączona weryfikacja twarzy.
   - **Historia operacji odbiorcy (logi)**.

---

10. Dodawanie odcisku palca

1. W aplikacji wybierz **„Odcisk palca”**.
2. Kliknij **„Dodaj odcisk”**.
3. Nadaj nazwę (np. „Jan – drzwi wejściowe”).
4. Postępuj zgodnie z instrukcją aplikacji, aby zeskanować odcisk.

---

11. Dodawanie odcisku palca – kolejne kroki

1. Połóż i podnieś palec 6 razy, aby zebrać pełny odcisk.

2. Po dodaniu pojawi się komunikat **„Dodanie odcisku zakończone sukcesem”**.
3. W szczegółach możesz sprawdzić:
   - Numer odcisku.
   - Nadane imię.
   - Typ ważności (stały/tymczasowy).
   - Powiązane konto.
   - Datę i godzinę dodania.
   - Historię działań (logi).

---

12. Nadanie klucza administratora

1. W aplikacji wybierz **„Uprawnienia administratora”**.
2. Kliknij **„Dodaj administratora”**.
3. Podaj dane odbiorcy (telefon lub e-mail).
4. Wpisz imię użytkownika.
5. Określ czas obowiązywania uprawnień.
6. (Opcjonalnie) włącz weryfikację twarzy.
7. Kliknij **„Wyślij”**.

---

13. Historia operacji

1. Wybierz w aplikacji **„Historia operacji”**.
2. Odczytaj zapis działań:
   - daty i godziny,
   - sposób otwarcia (odcisk palca, aplikacja),
   - użytkownika.

---

14. Ustawienia

W menu ustawień znajdziesz m.in.:
- **Podstawowe informacje o zamku**.
- **Klawiaturę bezprzewodową** (zewnętrzna klawiatura).
- **Czujnik drzwi** (sensor otwarcia).
- **Tryb tymczasowy** – jednorazowe otwarcie.
- **Tryb stałego otwarcia** – drzwi stale odblokowane.
- **Czas blokady** – automatyczne zamykanie.
- **Alarm** – powiadomienia bezpieczeństwa.
- **Diagnostykę** – testy urządzenia.
- **Aktualizację oprogramowania (firmware – oprogramowanie układowe)**.
- **Import danych** – przenoszenie użytkowników.
- **Zarządzanie siecią** – wymagane do zdalnego otwierania.

> **Uwaga:** do zdalnego odblokowania potrzebna jest **bramka sieciowa (gateway – brama internetowa)**.

---

15. Zagadnienia bezpieczeństwa

- **Zmiana hasła:** wpisz stare hasło, ustaw nowe.
- **Logowanie na nowym urządzeniu:** odpowiedz na pytania bezpieczeństwa.

---

16. Wskazówki

1. Przed pierwszym użyciem **naładuj baterię**.
2. **Klucz zapasowy** przechowuj poza domem w bezpiecznym miejscu.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego przechowywania klucza zapasowego.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.