Smart Lock – Instrukcja obsługi

Kłódka

Model: T55C TTLock

Instalacja aplikacji mobilnej

Oprogramowanie **TTLock** jest dostępne bezpłatnie na systemy **iOS** (Apple App Store) oraz **Android** (Google Play).

System	Kod QR	Odnośnik
iOS		Pobierz z App Store
Android		Pobierz z App Store

Android	Google Play	Pobierz z Google Play


Uwaga: Podczas pierwszej konfiguracji wymagane będzie **Bluetooth** oraz **lokalizacja (GPS)** w smartfonie.

Pierwsze uruchomienie: rejestracja i logowanie

Rejestracja nowego konta

1. Na ekranie logowania kliknij **Register** (*Rejestruj*).
2. Wprowadź numer telefonu **lub** adres e-mail.
3. Ustaw hasło i potwierdź przyciskiem **Register** (*Rejestruj*).
4. Wpisz kod weryfikacyjny otrzymany SMS-em / e-mailem.
5. Po sukcesie aplikacja przełączy się na ekran główny.





Logowanie

1. Wpisz dane konta i hasło.
2. Dotknij **Login** (*Zaloguj*).

Wskazówka: Utrata hasła? Skorzystaj z funkcji **Forgot password** (*Zapomniałem hasła*).

Parowanie zamka z aplikacją

1. Na ekranie głównym stuknij **+** (*Dodaj urządzenie*).
2. Wybierz **All Locks** (*Wszystkie zamki*) lub konkretny typ.
3. **Aktywuj klawiaturę** zamka – naciśnij dowolny przycisk.
4. Z listy urządzeń wybierz swój zamek.
5. Nadaj nazwę (np. „Drzwi frontowe”) → **OK**.
6. Komunikat *Operation complete* (*Operacja zakończona*) potwierdzi sukces.

Nie widzisz zamka?
• Sprawdź baterie w zamku.
• Włącz Bluetooth/GPS.
• Podejdź bliżej (≤ 2 m).

Odblokowanie odciskiem palca

1. **Fingerprints** (*Odciski palców*) → **Add Fingerprint** (*Dodaj odcisk*).
2. Wybierz typ: *Owner* (*Właściciel*), *Guest* (*Gość*) lub *Temporary* (*Tymczasowy*).
3. Zbliż telefon do zamka, wybierz **Start**.
4. Skanuj palec 4–6 razy.
5. Odcisk pojawi się na liście – gotowe.

Hasła / kody dostępu

Wszystkie funkcje znajdują się w zakładce **Passcodes** (*Hasła*).

Hasło stałe (Permanent)

1. **Permanent** (*Stałe*) → nazwa → **Generate Passcode** (*Generuj hasło*).
2. Opcjonalnie **Finish** (*Zakończ*) lub **Share** (*Udostępnij*).

Hasło czasowe (Timed)

1. **Timed** (*Czasowe*) → ustaw od-do → nazwa → **Generate Passcode**.

Hasło jednorazowe (One-time)

1. **One-time** (*Jednorazowe*) → nazwa → **Generate Passcode**.
2. Działa raz, ważne 1 h.

Hasło niestandardowe (Custom)

1. **Custom** (*Niestandardowe*) → ramy czasowe **lub Permanent**.
2. Wpisz własny 6-cyfrowy kod → **Generate Passcode**.

Hasło cykliczne (Recurring)

1. **Recurring** (*Cykliczne*) → tryb (codziennie/dni robocze/weekend) → godziny → **Generate Passcode**.

Usuwanie haseł (Erase)

1. **Erase** (*Usuń*) → wprowadź kod administracyjny na klawiaturze, aby skasować **wszystkie** kody.

Dodawanie karty dostępu

1. **Cards** (*Karty*) → **Add card** (*Dodaj kartę*).
2. Typ: *Permanent / Timed / Recurring*.
3. Nazwa → **OK**.
4. Przyłóż kartę RFID do czytnika.
5. Dźwięk potwierdzi zapis.

Udostępnianie haseł znajomym

1. **eKey** (*Klucze elektroniczne*) → wybierz hasło → **Send** (*Wyślij*).
2. Wskaż odbiorcę z listy TTLock lub wpisz e-mail.

Typ	Czas działania	Uwaga
Timed	1 h – 3 lata	Jeśli > 1 r., dokładność = miesiąc
Permanent	Bezterminowo	Musi być użyte w 24 h po wysłaniu
One-time	1 h	Jednorazowe
Recurring	Zgodnie z harmonogramem	np. dni robocze

Pilot zdalnego sterowania (Remote)

1. **Remote** (*Piloty*) → **Add remote** (*Dodaj pilot*).
2. Typ: *Permanent / Timed / Recurring*.
3. Nazwa → **Next** (*Dalej*).
4. Dioda miga → **Next**.
5. *Add finished* (*Dodawanie zakończone*).

Uprawnienia administratora

1. **Authorized Admin** (*Administratorzy*) → **Add Authorized Administrator** (*Dodaj*).
2. Typ: *Timed* (*Czasowy*) lub *Permanent* (*Stały*).
3. Podaj ID oraz imię.
4. Ustaw ramy czasowe → **Send** (*Wyślij*).

Historia otwarć drzwi

- **Records** (*Rekordy*) → pełna lista zdarzeń.
- Możesz filtrować wg użytkownika lub metody (odcisk/kod/karta).

Tryb swobodnego przejścia (Passage Mode)

W aplikacji

1. **Settings** (*Ustawienia*) → **Passage Mode**.
2. Włącz przełącznik → określ dni i godziny → **Save** (*Zapisz*).

Czytnikiem linii papilarnych

1. Otwórz drzwi swoim odciskiem.
2. Wpisz `#123#` na klawiaturze – drzwi pozostaną otwarte.
3. Aby zablokować, ponów skan tego samego palca.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. W aplikacji wybierz zamek → **Delete** (*Usuń*).
2. Wpisz hasło administratora.
3. Naciśnij **#** na klawiaturze zamka (3 s).
4. Aplikacja potwierdzi usunięcie.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Pytanie	Odpowiedź
Zamek nie łączy się z aplikacją	Sprawdź baterie, włącz Bluetooth i GPS, stań bliżej zamka.
Jak zmienić język aplikacji?	Ustaw język telefonu w systemie – TTLock dopasuje się automatycznie.
Co zrobić, gdy zgubię telefon?	Zaloguj się na innym urządzeniu TTLock, usuń zgubiony telefon z listy, zmień hasło.
Ile odcisków palca mogę dodać?	Maksymalnie 200.

> **Ważne!** Wymieniaj baterie w zamku – przy niskim poziomie dostaniesz sygnał dźwiękowy i powiadomienie w aplikacji.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.