
Instrukcja obsługi

Dzwonek bezprzewodowy

Model: M01-G06-GY 1T1R Czarny

4.1. Nadajnik M01
4.2. Odbiornik G06
5. Zasada działania
6. Specyfikacja techniczna
7. Instalacja urządzenia
7.1. Montaż nadajnika (przycisku zewnętrznego)
7.2. Instalacja odbiornika (gongu)
8. Wymiana baterii w nadajniku
9. Parowanie nadajnika z odbiornikiem
10. Usuwanie wszystkich zapamiętanych nadajników (czyszczenie kodów)
11. Warunki pracy
12. Zastosowanie urządzenia
13. Środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa



1. Informacje ogólne

Dziękujemy za wybór bezprzewodowego dzwonka cyfrowego.
Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Stosowanie się do zaleceń zapewnia prawidłowe działanie urządzenia oraz bezpieczne użytkowanie.

Dzwonek jest **systemem bezprzewodowym**, który składa się z: - **nadajnika** (przycisku dzwonka montowanego na zewnątrz), - **odbiornika** (gongu podłączanego do gniazdka elektrycznego).

2. Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się: - nadajnik × 1
- odbiornik × 1

- taśma dwustronna montażowa × 1
- bateria do nadajnika × 1
- instrukcja obsługi × 1
- opakowanie kartonowe × 1

---

3. Modele i kompatybilność

Instrukcja dotyczy następujących modeli:


Nadajniki (przyciski):

- **M01**

Odbiorniki (gongi):

- **G06**

Odbiorniki mogą być wyposażone w różne typy wtyczek: - **EU Plug** – wtyczka europejska



Przed podłączeniem upewnij się, że typ wtyczki jest zgodny z gniazdkiem elektrycznym.

---


4. Budowa i elementy urządzenia

4.1. Nadajnik M01

Elementy: - wskaźnik emisji sygnału (dioda sygnalizująca wysłanie sygnału), - pole dotykowe / przycisk dzwonka, - tylna obudowa montażowa, - taśma dwustronna do montażu.

4.2. Odbiornik G06

Elementy: - przycisk regulacji głośności, - przycisk wyboru melodii, - okrągła lampka LED (Circular Rainbow Lamp – okrągła lampka sygnalizacyjna), - otwór głośnika, - wtyczka zasilania.




5. Zasada działania

1. Naciśnięcie przycisku nadajnika powoduje wysłanie sygnału bezprzewodowego.
2. Odbiornik odbiera sygnał i: - odtwarza wybraną melodię, - sygnalizuje zdarzenie światłem (w zależności od modelu).
3. Głośność i melodię ustawia się bezpośrednio na odbiorniku.

6. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Zasilanie odbiornika	85–260 V AC
Zasilanie nadajnika	Bateria 12 V DC (typ 23A)
Pobór prądu	Nadajnik: < 20 mA / Odbiornik: < 140 mA
Częstotliwość pracy	433,92 ± 0,5 MHz
Zasięg	do 300 m w otwartej przestrzeni, 30–80 m w budynkach
Liczba melodii	60
Poziomy głośności	4 poziomy, do 100 dB
Stopień ochrony nadajnika	IP44
Temperatura pracy	-20°C do +65°C
Wymiary nadajnika	75,6 × 39,5 × 15,8 mm
Wymiary odbiornika	83,6 × 72,6 × 19,5 mm

7. Instalacja urządzenia



7.1. Montaż nadajnika (przycisku zewnętrznego)

1. Oderwij jedną stronę taśmy dwustronnej.
2. Przyklej taśmę do tylnej części nadajnika.
3. Oczyść i odtłuść powierzchnię montażu.
4. Oderwij drugą warstwę taśmy.
5. Dociśnij nadajnik do ściany lub futryny przez około 30 sekund.

Zaleca się montaż w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim deszczem.


7.2. Instalacja odbiornika (gongu)

1. Włóż odbiornik do gniazdka elektrycznego.
2. Urządzenie uruchamia się automatycznie.

8. Wymiana baterii w nadajniku

Nadajnik zasilany jest baterią **12 V typu 23A**.

1. Podważ dolną część obudowy cienkim narzędziem.
2. Zdejmij przednią pokrywę.
3. Wyjmij zużytą baterię.
4. Włóż nową baterię, zachowując prawidłową polaryzację.
5. Zamknij obudowę do momentu zatrzaśnięcia.



9. Parowanie nadajnika z odbiornikiem

Urządzenia są fabrycznie sparowane. W przypadku dodania nowego nadajnika:

1. Podłącz odbiornik do zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności na odbiorniku.
3. Naciśnij przycisk na nadajniku.
4. Zmiana melodii oznacza zapisanie parowania.
5. Sprawdź działanie, naciskając przycisk nadajnika.

---

10. Usuwanie wszystkich zapamiętanych nadajników (czyszczenie kodów)

1. Podłącz odbiornik do zasilania.
2. Przytrzymaj przycisk regulacji głośności przez około 10 sekund.
3. Zmiana melodii potwierdza usunięcie wszystkich zapisanych nadajników.

---

11. Warunki pracy

- Temperatura pracy nadajnika: od -20°C do +65°C
- Temperatura pracy odbiornika: od -20°C do +55°C

---

12. Zastosowanie urządzenia

Urządzenie przeznaczone jest do: - domów i mieszkań, - biur, - hoteli, - szpitali i placówek opieki, - sklepów, - obiektów przemysłowych.

---

13. Środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa

- Sygnał bezprzewodowy może być osłabiany przez ściany, metal i beton.
- Nie montuj urządzeń na metalowych powierzchniach.
- Odbiornik należy trzymać z dala od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie otwieraj odbiornika – wewnątrz znajdują się elementy wysokiego napięcia.
- W przypadku skróconego zasięgu lub słabego dźwięku wymień baterię.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.