Instrukcja obsługi

Zamek do szafki

Model: S4A-1106 nawierzchniowy

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup zamka do szafki S4A-1106, otwieranego za pomocą trzycyfrowego kodu. Zamek służy zabezpieczeniu szafki/szafy/innego mebla przed niepożądanym dostępem. Może przydać się także w przypadku np. małych dzieci lub zwierząt otwierających szafki.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Zamek do szafki S4A-1106 nawierzchniowy
- 1x Akcesoria montażowe (7 śrub)
- 1x Patyczek umożliwiający ustawienie hasła

UWAGA! Aby zamontować zamek, musi on być odblokowany (domyślny kod: 000), ponieważ miejsca na śruby do zamocowania zamka znajdują się pod zawiasem. Po odblokowaniu zamka, można zamontować jego dwie niezależne części (zawias oraz sam mechanizm) osobno. Aby otworzyć zamek należy przekręcić mechanizm tak, aby wystające części znajdowały się po bokach.

---

3. Opis produktu

Zamek jest dwustawowy, z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Konstrukcja oparta na dwóch przegubach umożliwia większy zakres ruchu, lepsze dopasowanie do zamykanych powierzchni oraz mocniejszy docisk. Dzięki temu zapewnia stabilne i bezpieczne zamknięcie nawet przy nierównościach lub pracy materiału. Dodatkowo zamek szyfrowy chroni zawartość przed nieautoryzowanym dostępem. Domyślnie zamek ma ustawiony kod 0-0-0. Kod należy zmienić przed pierwszym użyciem według instrukcji poniżej:

3.1. Jak zmienić hasło

1. Gdy domyślne hasło jest ustawione na 0-0-0, zamek można swobodnie otwierać i zamykać.
2. Z boku zamka znajduje się mały otwór. Włóż do niego cienki patyczek (w zestawie) i przytrzymaj — nie puszczaj, dopóki nie zmienisz hasła.



3. Ustaw nowe hasło, a następnie wyjmij narzędzie regulacyjne.
4. Po ustawieniu nowego hasła zapamiętaj je.
5. Po ustawieniu hasła pamiętaj, aby natychmiast przestawić cyfry (wymieszać hasło).

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Sposób zamykania	Kod szyfrowy
Liczba cyfr w kodzie	3 (000-999)
Fabryczne hasło	000
Materiał wykonania	Stop cynku
Montaż	Nawierzchniowy
Typ zamka	Prawo- i lewostronny
Wymiary	171 x 22 x 40 mm
Waga	189 g

---

5. FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Co zrobić, jeśli zapomnę ustawionego kodu?

Niestety w przypadku zapomnienia kodu nie ma możliwości jego odzyskania bez znajomości aktualnej kombinacji. Zalecamy zapisanie kodu w bezpiecznym miejscu.

2. Czy można zmienić kod wielokrotnie?

Tak, kod można zmieniać dowolną liczbę razy, pod warunkiem znajomości aktualnego ustawienia.

3. Czy zamek można zamontować na każdej szafce?

Zamek jest nawierzchniowy, co oznacza, że pasuje do większości standardowych szafek i mebli. Należy jednak upewnić się, że powierzchnia montażowa jest odpowiednia i umożliwia przykręcenie zamka. Ze względu na to, iż jest on dwustawowy, możliwe jest mocniejsze i równomierniejsze dociśnięcie pokrywy lub drzwi, co poprawia szczelność oraz zmniejsza luz i drgania w porównaniu do jednoprzegubowych zamków.

4. Czy zamek jest odporny na wilgoć?

Zamek wykonany jest ze stopu cynku, co zapewnia podstawową odporność na wilgoć, jednak nie jest przeznaczony do długotrwałego użytkowania w bardzo wilgotnym środowisku ani na zewnątrz bez zadaszenia. Nie należy go zanurzać w wodzie.

5. Czy montaż zamka jest trudny?

Nie, montaż jest prosty i można go wykonać samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne śruby.

6. Czy zamek można otworzyć bez ustawienia poprawnego kodu?

Nie, mechanizm blokujący uniemożliwia otwarcie zamka bez wprowadzenia prawidłowej kombinacji cyfr.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.