Instrukcja obsługi

Brelok lokalizator Bluetooth Apple Find My

Model: NLT-20

Wprowadzenie

Urządzenie **Smart Tag NLT-20** współpracuje z aplikacją **Apple Find My**, pomagając Ci śledzić swoje przedmioty, nawet gdy znajdują się daleko od Ciebie.
Znacznik posiada **wymienną baterię typu CR2032**, której żywotność wynosi do **jednego roku**.

Dzięki kompaktowej konstrukcji możesz łatwo przymocować go do **kluczy, toreb, walizek** i innych cennych rzeczy.
Prosta konfiguracja umożliwia sparowanie urządzenia z aplikacją **Find My** na Twoim urządzeniu Apple, aby śledzić lokalizację i **odtwarzać dźwięk**, który pomoże w odnalezieniu zguby.

Cały proces śledzenia odbywa się z zachowaniem **anonimowości i pełnego szyfrowania**, co zapewnia bezpieczeństwo użytkownika.

Zawartość opakowania


Element	Ilość
Smart Tag (z baterią CR2032)	1
Instrukcja obsługi	1
Smycz (lanyard)	1

Uwagi dotyczące kompatybilności

Aby korzystać z funkcji lokalizacyjnych, należy używać najnowszej wersji systemu **iOS, iPadOS, macOS lub watchOS** oraz aplikacji **Apple Find My (Znajdź mój)**.

Pokrywa baterii

Na tylnej części urządzenia znajduje się **pokrywa baterii**.
Aby uzyskać dostęp do baterii, **delikatnie przekręć i zdejmij pokrywę**.



Sterowanie i status urządzenia

Czynność	Status	Dźwięk
Wymiana baterii	Włączenie urządzenia (*Power On*)	Jeden sygnał dźwiękowy
Wyjęcie i ponowne włożenie baterii dwukrotnie	Wyszukiwanie numeru seryjnego (*SN Lookup*)	Dwa sygnały dźwiękowe
Wyjęcie baterii pięć razy z rzędu	Reset ustawień (*Reset*)	Dźwięk „DingLingLing”
Wyjęcie baterii	Wyłączenie urządzenia (*Power Off*)	—

Reset przywraca ustawienia fabryczne i usuwa dane połączeń. Przed ponownym użyciem usuń urządzenie z aplikacji **Find My** i dodaj je ponownie.

Funkcje

Lokalizacja w pobliżu

Aby odnaleźć przedmiot znajdujący się w zasięgu Bluetooth, otwórz aplikację **Find My → Przedmioty → Odtwórz dźwięk (Play Sound)**.
Smart Tag wyemituje sygnał dźwiękowy, ułatwiający odnalezienie zguby.

Lokalizacja na dużą odległość

Jeśli przedmiot znajduje się poza zasięgiem Bluetooth (ok. 60 m), jego lokalizację pomogą ustalić miliony urządzeń Apple w sieci **Find My**.
Cały proces jest anonimowy i szyfrowany.

Powiadomienia o pozostawieniu przedmiotu

Jeśli Smart Tag odłączy się od Bluetooth Twojego urządzenia Apple, aplikacja **Find My** natychmiast powiadomi Cię o utracie połączenia.


Ochrona przed niechcianym śledzeniem

Jeśli cudzy Smart Tag znajdzie się w pobliżu Twoich rzeczy, Twoje urządzenie Apple **automatycznie wykryje obcy tag** i wyśle **powiadomienie ostrzegające**.
Jeśli nie znajdziesz taga, zacznie on **wydawać dźwięk**, aby pomóc w jego zlokalizowaniu.

Parowanie z aplikacją Find My


Krok 1 – Włączenie Smart Tag

Usuń izolacyjną folię z baterii, aby aktywować urządzenie, a następnie **umieść je blisko swojego iPhone’a lub iPada**.



Krok 2 – Włącz Bluetooth

Upewnij się, że Bluetooth w Twoim urządzeniu iOS jest włączony i że system jest zaktualizowany.



Krok 3 – Dodanie Smart Tag

1. Otwórz aplikację **Find My (Znajdź mój)**.



2. Wybierz **Przedmioty (Items)** → **Dodaj przedmiot (Add Item)**.



3. Wybierz **Inny obsługiwany przedmiot (Other Supported Item)**.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie.

Parowanie z kolejnymi przedmiotami

Aby dodać kolejny tag: 1. W aplikacji **Find My**, w zakładce **Przedmioty (Items)**, naciśnij **„+”**.



3. Wybierz **Dodaj inny przedmiot (Add Other Item)**.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.


Aktualizacja oprogramowania

Uwaga: Aby zachować najwyższą jakość działania, regularnie aktualizuj oprogramowanie Smart Tag za pomocą aplikacji **Find My**.

Wymiana baterii

Krok 1

Naciśnij pokrywę baterii i obróć ją **w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)**. Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię.




Krok 2

Umieść nową baterię **CR2032**, zachowując biegunowość (+ i –).




Krok 3

Dociśnij baterię, aż usłyszysz **sygnał dźwiękowy** – oznacza to poprawne połączenie.




Krok 4

Nałóż pokrywę, **dopasowując trójkątne znaczniki**, i naciśnij.



Krok 5

Obróć pokrywę **zgodnie z ruchem wskazówek zegara**, aż przestanie się obracać.



Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ryzyko połknięcia baterii

Produkt zawiera baterię guzikową **CR2032**.
Połknięcie może spowodować **śmierć lub poważne obrażenia w ciągu 2 godzin**.
Trzymaj baterie **z dala od dzieci**. W razie połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Zasady bezpiecznego użytkowania baterii

a) Zużyte baterie oddawaj do **recyklingu** zgodnie z przepisami.
b) **Nie spalaj** i **nie wrzucaj** baterii do śmieci.
c) Używaj **tylko baterii CR2032 (3V)**.
d) **Nie ładuj** baterii jednorazowych.
e) **Nie rozbieraj, nie podgrzewaj, nie spalaj** baterii.
f) Przechowuj baterie z dala od dzieci i zwierząt.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość

Wymiary	31 × 9,1 ± 0,1 mm
Waga	7,2 g
Materiał	ABS
Bateria	CR2032, 3V DC
Głośnik	Wbudowany, >75 dB
Zakres temperatur	–20°C do +60°C
Kompatybilność	iPhone, iPad, iPod touch z iOS / iPadOS 14.5+
Łączność	Bluetooth BLE 5.2
Aplikacja	Apple Find My
Zasięg działania	>40 m (w linii prostej)

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można dodać Smart Tag do aplikacji

- Upewnij się, że urządzenie jest **włączone** i **blisko telefonu**.
- Sprawdź, czy Bluetooth i system iOS są aktualne.
- Upewnij się, że tag nie jest już sparowany z innym urządzeniem.
- Jeśli problem się powtarza – wykonaj **reset** i spróbuj ponownie.

2. Smart Tag nie działa prawidłowo

- Sprawdź poziom baterii w menu **Odtwórz dźwięk (Play Sound)**.
  Jeśli bateria jest słaba – wymień ją na nową typu **CR2032**.

Zastrzeżenia i informacje prawne

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i oprogramowaniu bez wcześniejszego powiadomienia.
Treść instrukcji może ulec zmianie w wyniku rozwoju produktu.

Firma **Apple** nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzenia ani jego zgodność z przepisami.

Zgodność z przepisami FCC (USA)

Urządzenie spełnia wymagania **części 15 przepisów FCC**: 1. Nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym te powodujące niepożądane działanie.

W przypadku zakłóceń radiowych lub telewizyjnych: - Zmień kierunek anteny.
- Oddal urządzenie od odbiornika.
- Podłącz je do innego gniazdka.
- Skontaktuj się z technikiem RTV.

Urządzenie spełnia również wymogi dotyczące ekspozycji na fale radiowe (RF) i może być bezpiecznie używane w warunkach przenośnych.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**. Dziękujemy za skorzystanie z naszej instrukcji!**