Instrukcja obsługi

Brelok lokalizator Bluetooth

Model: F17 Google Find My - Black



Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania lokalizatora **MOTAG** współpracującego z usługą **Google Find Hub**
(*Google Find Hub – „Znajdź moje urządzenie”*).

Opis produktu

MOTAG to inteligentny lokalizator przedmiotów, który umożliwia odnajdywanie kluczy, plecaka, torby lub innych rzeczy za pomocą telefonu z systemem Android.

Lokalizator działa w oparciu o usługę **Google Find Hub**, wykorzystując: - Bluetooth, - sieć urządzeń Google, - Mapy Google.

> Wszystkie dane lokalizacyjne są **prywatne** i przypisane wyłącznie do konta użytkownika.

Wymagania i kompatybilność


- Telefon z systemem **Android 9.0 lub nowszym**
- Konto **Google**
- Zainstalowana aplikacja **Google Find Hub** („Znajdź moje urządzenie”)
- Dostęp do:
- Bluetooth

- Wi-Fi lub sieci komórkowej
- MOTAG **nie obsługuje urządzeń Huawei**
- Jedno urządzenie MOTAG może być sparowane **tylko z jednym kontem Google**

Elementy sterujące i sygnały dźwiękowe

Włączanie urządzenia

- Naciśnij przycisk **1 raz**
- Usłyszysz **1 sygnał dźwiękowy**



Wyłączanie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez **3 sekundy**
- Usłyszysz **2 krótkie sygnały dźwiękowe**


Pierwsze uruchomienie

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

- Bluetooth jest **włączony**
- Wi-Fi lub transmisja danych są **aktywne**
- Aplikacja **Google Find Hub** jest zainstalowana
- Kod QR do aplikacji w **Google Play**:
- Jesteś zalogowany na swoje konto Google



Następnie: 1. Naciśnij przycisk na lokalizatorze **1 raz**, aby go włączyć. 2. Zbliż lokalizator do telefonu.



Dodawanie (parowanie) urządzenia MOTAG

1. Po wykryciu urządzenia na ekranie telefonu pojawi się **okno wyskakujące**.

2. Dotknij **Połącz** (*Connect – Połącz*).
3. Zapoznaj się z komunikatami i zaakceptuj je.
4. W aplikacji **Google Find Hub**: - ustaw nazwę urządzenia, - wybierz kategorię (np. klucze,



plecak).

Ręczna konfiguracja – brak okna wyskakującego

Jeśli okno parowania się nie pojawi:

1. Otwórz **Ustawienia** telefonu.
2. Wejdź w **Google → Wszystkie usługi**.
3. Wybierz **Połączone urządzenia i udostępnianie → Urządzenia**.
4. Włącz **Skanowanie urządzeń w pobliżu**.
5. Wybierz **MOTAG** z listy.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
7. Jeśli to konieczne – wykonaj **reset urządzenia**.

Resetowanie urządzenia

Reset jest wymagany, gdy chcesz: - sparować MOTAG z innym telefonem, - rozwiązać problem z parowaniem.

Procedura resetu

1. W aplikacji **Google Find Hub**: - wybierz MOTAG, - wejdź w **Ustawienia**, - wybierz **Usuń z Find Hub**.
2. Na lokalizatorze: - naciśnij przycisk **5 razy**:
    - 4 krótkie naciśnięcia,
    - 5. naciśnięcie – przytrzymaj **ponad 5 sekund**.
3. Usłyszysz **długi sygnał dźwiękowy** – reset zakończony.
4. Wyłącz urządzenie (przytrzymaj przycisk 3 sekundy).
5. Włącz ponownie i sparuj jak nowe.

Wyszukiwanie lokalizatora


Znajdź w pobliżu

W aplikacji **Google Find Hub**: - wybierz MOTAG, - dotknij **Odtwórz dźwięk** (*Play sound – Odtwórz dźwięk*).



Znajdź z daleka

- wybierz MOTAG,
- sprawdź lokalizację na mapie,
- użyj opcji **Wyznacz trasę** (*Get directions – Wyznacz trasę*).



Tryb zgubienia

1. W aplikacji **Google Find Hub** wybierz MOTAG.
2. Dotknij **Oznacz jako zgubione**
   (*Mark as Lost – Oznacz jako zgubione*).
3. Dodaj dane kontaktowe.

Po wykryciu lokalizatora otrzymasz **powiadomienie**.

Udostępnianie lokalizatora

W aplikacji **Google Find Hub**: 1. Wybierz MOTAG. 2. Dotknij **Udostępnij urządzenie**
(*Share device – Udostępnij urządzenie*).



Aby przypisać MOTAG do innego telefonu, wymagany jest **reset**.


Wymiana baterii

- Typ baterii: **CR2032**

Kroki:

1. Obróć pokrywę komory baterii do pozycji **OPEN (Otwórz)**.

2. Włóż nową baterię **napisem do góry**.
3. Zamknij obudowę (**CLOSE – Zamknij**).
4. Jeśli nie słychać dźwięku – sprawdź polaryzację.



> Po wymianie baterii nie trzeba ponownie parować urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące baterii

- Przechowywać baterie **z dala od dzieci**
- Nie ładować baterii jednorazowych
- Nie spalać, nie zgniatać, nie demontować
- Zużyte baterie oddać do **punktu recyklingu**
- W razie połknięcia baterii – **natychmiast skontaktować się z lekarzem**

Informacje regulacyjne (FCC)

Urządzenie spełnia wymagania **FCC Part 15**: - nie powoduje szkodliwych zakłóceń, - akceptuje zakłócenia zewnętrzne.

Może być używane w warunkach przenośnych bez dodatkowych ograniczeń.

Zakończenie konfiguracji

Po zakończeniu parowania: 1. Dotknij **Otwórz aplikację**
(*Open app – Otwórz aplikację*). 2. MOTAG jest gotowy do użycia.

Możesz: - sprawdzić lokalizację, - odtworzyć dźwięk, - udostępnić urządzenie, - monitorować stan baterii.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.