Instrukcja obsługi

Lokalizator smart tag Dual Apple Find My Google Find My

Model: F18

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup lokalizatora smart tag Dual Apple Find My Google Find My, model F18.

Lokalizator służy do odnajdywania przedmiotów codziennego użytku, takich jak klucze, portfel, plecak, walizka, rower lub inne wartościowe rzeczy.

Urządzenie współpracuje z systemami lokalizacji Apple oraz Google, dzięki czemu pozwala sprawdzić położenie przedmiotu w kompatybilnej aplikacji.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Lokalizator smart tag F18
- 1x Bateria CR2032
- 1x Etui
- 1x Zawieszka
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Opis produktu

Lokalizator F18 to niewielkie urządzenie przeznaczone do przypięcia lub umieszczenia przy przedmiotach, które użytkownik chce łatwiej odnaleźć.

Elementy produktu

- **Przycisk funkcyjny** — służy do włączania, wyłączania i resetowania urządzenia
- **Punkty mocowania smyczy** - podwójne otwory montażowe do mocowania smyczy lub zawieszki.
- **Głośnik** — emituje sygnał dźwiękowy ułatwiający odnalezienie lokalizatora
- **Pokrywa baterii** — umożliwia wymianę baterii CR2032
- **Moduł Bluetooth** — umożliwia komunikację lokalizatora z telefonem
- **Obudowa** — chroni elementy wewnętrzne urządzenia





4. Ważne informacje o produkcie

- Jeden lokalizator może być przypisany tylko do jednego konta użytkownika jednocześnie.
- Aby połączyć lokalizator z nowym kontem, należy najpierw usunąć go z poprzedniego konta i wykonać reset fabryczny.
- Dla prawidłowego działania zaleca się korzystanie z aktualnej wersji systemu iOS, iPadOS, macOS lub Android.
- Lokalizator korzysta z wymiennej baterii CR2032.
- Po wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego parowania urządzenia.
- Jeżeli lokalizator jest w trybie utraconym, nie można sparować go z nowym urządzeniem.

---

5. Włączanie i wyłączanie

Włączanie lokalizatora

1. Naciśnij przycisk funkcyjny jeden raz.
2. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający uruchomienie.

Wyłączanie lokalizatora

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez około 3 sekundy.
2. Po usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych lokalizator zostanie wyłączony.

---

6. Aplikacja

Lokalizator współpracuje z aplikacjami:

- **Znajdź (Apple Find My)** — dla urządzeń Apple

- **Google Znajdź moje urządzenie** / **Google Find Hub** — dla urządzeń Android



Wymagania dla Apple

- iPhone z systemem iOS
- iPad z systemem iPadOS
- komputer Mac z systemem macOS
- aktywne konto Apple ID
- aplikacja **Find My App**

Wymagania dla Android

- telefon lub tablet z usługami Google
- aktywne konto Google
- włączony Bluetooth
- aktywne połączenie z Internetem
- aplikacja **Google Find Hub**

---

7. Obsługa z urządzeniami Apple

7.1 Parowanie lokalizatora

1. Włącz lokalizator.
2. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
3. Naciśnij przycisk **„+”**.
4. Wybierz opcję **„Dodaj inny przedmiot”**.
5. Naciśnij **„Połącz”**.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Po zakończeniu parowania lokalizator zostanie przypisany do Twojego konta Apple ID.

7.2 Odszukiwanie lokalizatora w pobliżu

1. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
2. Przejdź do zakładki **„Przedmioty”**.
3. Wybierz lokalizator z listy.
4. Wybierz opcję **„Odtwórz dźwięk”**.
5. Po odnalezieniu lokalizatora wybierz **„Zatrzymaj dźwięk”**.

7.3 Odszukiwanie lokalizatora poza zasięgiem

1. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Sprawdź jego ostatnią znaną lokalizację na mapie.
4. Wybierz opcję **„Trasa”**, aby uruchomić nawigację w aplikacji **Mapy Apple (Apple Maps)**.

7.4 Powiadomienia

7.4.1 Powiadom o pozostawieniu

Funkcja informuje użytkownika, gdy lokalizator zostanie pozostawiony poza zasięgiem urządzenia.

1. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Przejdź do sekcji **„Powiadomienia”**.
4. Włącz opcję **„Powiadom o pozostawieniu”**.

7.4.2 Powiadom po odnalezieniu

Funkcja umożliwia otrzymanie informacji, gdy lokalizator zostanie wykryty przez sieć Apple Znajdź.

1. Otwórz ustawienia lokalizatora.
2. Przejdź do sekcji **„Powiadomienia”**.
3. Włącz opcję **„Powiadom po odnalezieniu”**.

Uwaga: Funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy lokalizator znajduje się poza zasięgiem urządzenia.

7.5 Tryb utracony

Tryb utracony pozwala przekazać dane kontaktowe osobie, która odnajdzie lokalizator.

1. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Otwórz sekcję **„Tryb utracony”**.
4. Wybierz opcję **„Włącz”**.
5. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail.
6. Opcjonalnie wpisz wiadomość dla osoby, która odnajdzie przedmiot.
7. Wybierz opcję **„Aktywuj”**.

Po aktywacji trybu utraconego:

- lokalizator zostaje zabezpieczony przed ponownym sparowaniem
- automatycznie włącza się funkcja **„Powiadom po odnalezieniu”**
- osoba, która odnajdzie lokalizator, będzie mogła zobaczyć przekazane dane kontaktowe

7.6 Resetowanie lokalizatora Apple

Usuwanie lokalizatora z konta Apple

1. Otwórz aplikację **Znajdź (Find My)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Upewnij się, że **Tryb utracony** jest wyłączony.
4. Przewiń ekran na dół.
5. Wybierz opcję **„Usuń przedmiot”**.
6. Potwierdź operację.

Reset fabryczny

1. Naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy.
2. Przy piątym naciśnięciu przytrzymaj przycisk.
3. Zwolnij przycisk po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego.

Po wykonaniu resetu lokalizator będzie gotowy do sparowania z nowym kontem.

---

8. Obsługa z urządzeniami Android

8.1 Parowanie automatyczne

1. Włącz lokalizator.
2. Zbliż go do telefonu.
3. Poczekaj na pojawienie się okna parowania.
4. Wybierz opcję **„Połącz” (Connect)**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8.2 Parowanie ręczne

Jeżeli okno parowania nie pojawi się automatycznie:

1. Otwórz **Ustawienia** telefonu.
2. Wybierz **Google**.
3. Otwórz **Wszystkie usługi**.
4. Przejdź do sekcji **Połączone urządzenia i udostępnianie**.
5. Wybierz **Urządzenia**.
6. Włącz opcję **„Skanuj urządzenia w pobliżu”**.
7. Wybierz lokalizator z listy urządzeń.

8.3 Szybkie parowanie

Fast Pair (Szybkie parowanie) umożliwia automatyczne wykrycie lokalizatora przez urządzenie z systemem Android.

Wymagania

- włączony Bluetooth
- aktywne połączenie internetowe
- aktywne usługi Google

Procedura

1. Włącz lokalizator.
2. Zbliż go do telefonu.
3. Poczekaj na pojawienie się okna Fast Pair.
4. Wybierz **„Połącz" (Connect)**.
5. Zaakceptuj wyświetlane komunikaty.
6. Nadaj urządzeniu nazwę i kategorię.

Wskazówka: Jeżeli okno Fast Pair nie pojawia się automatycznie, uruchom ponownie telefon i spróbuj ponownie.

8.4 Odszukiwanie lokalizatora w pobliżu

1. Otwórz aplikację **Google Znajdź moje urządzenie (Google Find Hub)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Naciśnij **„Odtwórz dźwięk" (Play Sound)**.
4. Po odnalezieniu lokalizatora wybierz **„Zatrzymaj dźwięk" (Stop Sound)**.

8.5 Odszukiwanie lokalizatora poza zasięgiem

1. Otwórz aplikację **Google Znajdź moje urządzenie (Google Find Hub)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Sprawdź jego lokalizację na mapie.
4. Wybierz opcję **„Wyznacz trasę" (Get Directions)**.

8.6 Tryb utracony

1. Otwórz aplikację **Google Znajdź moje urządzenie (Google Find Hub)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Wybierz opcję **„Oznacz jako utracony" (Mark as Lost)**.
4. Dodaj dane kontaktowe.
5. Zapisz ustawienia.

Po wykryciu lokalizatora przez sieć urządzeń Google otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji.

8.7 Udostępnianie lokalizatora

1. Otwórz aplikację **Google Znajdź moje urządzenie (Google Find Hub)**.
2. Wybierz lokalizator.
3. Wybierz opcję **„Udostępnij urządzenie" (Share Device)**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8.8 Resetowanie lokalizatora Android

Usuwanie urządzenia z konta Google

1. Otwórz aplikację **Google Znajdź moje urządzenie (Google Find Hub)**.

2. Wybierz lokalizator.
3. Otwórz ustawienia urządzenia.
4. Wybierz opcję **„Usuń z Google Find Hub”**.
5. Potwierdź usunięcie.

Reset fabryczny

1. Upewnij się, że lokalizator jest włączony.
2. Naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy.
3. Przy piątym naciśnięciu przytrzymaj przycisk.
4. Zwolnij przycisk po usłyszeniu długiego sygnału dźwiękowego.

---

9. Wymiana baterii

Lokalizator wykorzystuje baterię litową CR2032 o napięciu 3 V.

Procedura wymiany

1. Obróć pokrywę zgodnie z oznaczeniem **OPEN (Otwórz)**.
2. Wyjmij zużytą baterię.
3. Włóż nową baterię CR2032.
4. Umieść baterię stroną z oznaczeniami do góry.
5. Zamknij pokrywę obudowy.

Uwaga: Po wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego parowania urządzenia.

Jeżeli po wymianie baterii urządzenie nie wydaje dźwięku, sprawdź, czy bateria została zamontowana prawidłowo.

---

10. Ochrona przed niechcianym śledzeniem

Systemy Apple i Google posiadają funkcję wykrywania nieznanych lokalizatorów przemieszczających się razem z użytkownikiem.

Jeżeli telefon wykryje nieznany lokalizator:

- wyświetli ostrzeżenie
- może uruchomić sygnał dźwiękowy lokalizatora
- umożliwi jego odnalezienie

Funkcja ta ma na celu ochronę użytkowników przed nieautoryzowanym śledzeniem.

---

11. Informacje prawne i zgodność z normami

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów Federalnej Komisji Łączności (FCC).

Warunki użytkowania:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B. Limity te mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach

domowych.

Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia mogą spowodować utratę prawa do jego użytkowania.

Urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekspozycji na promieniowanie radiowe (RF) i może być używane bez dodatkowych ograniczeń.

---

12. Bezpieczeństwo użytkowania baterii

Ostrzeżenia

- Nie wolno ładować baterii CR2032.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno rozbierać baterii.
- Nie wolno powodować zwarcia styków baterii.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii.
- Nie wolno mieszać baterii różnych producentów.
- Nie wolno nagrzewać baterii powyżej temperatury dopuszczonej przez producenta.

Utylizacja

- Zużyte baterie należy oddawać do punktów zbiórki baterii.
- Nie wolno wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ostrzeżenie dotyczące połknięcia baterii

Nawet zużyta bateria może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

W przypadku połknięcia baterii lub podejrzenia jej połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym ośrodkiem zatruć.

Przechowywanie urządzenia

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:

1. Wyjmij baterię.
2. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
3. Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą i wilgocią.

---

13. FAQ — najczęściej zadawane pytania

1. Czy lokalizator działa z iPhone i Androidem?

Tak. Lokalizator współpracuje z urządzeniami Apple oraz Android, pod warunkiem użycia odpowiedniej aplikacji i kompatybilnego systemu.

---

2. Czy jeden lokalizator można połączyć z kilkoma kontami?

Nie. Jeden lokalizator może być przypisany tylko do jednego konta użytkownika jednocześnie.

---

3. Co zrobić, jeśli chcę połączyć lokalizator z innym telefonem?

Najpierw usuń lokalizator z poprzedniego konta, a następnie wykonaj reset fabryczny.

4. Czy po wymianie baterii trzeba ponownie parować lokalizator?

Nie. Po wymianie baterii lokalizator zachowuje swoje ustawienia.

---

5. Jaką baterię należy stosować?

Należy używać baterii CR2032 3 V.

---

6. Co zrobić, jeśli lokalizator nie wydaje dźwięku?

Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zamontowana i czy nie jest rozładowana.

---

7. Co zrobić, jeśli telefon nie wykrywa lokalizatora?

Sprawdź, czy:

- lokalizator jest włączony
- Bluetooth jest włączony
- telefon ma połączenie z Internetem
- lokalizator nie jest przypisany do innego konta
- lokalizator znajduje się blisko telefonu

---

8. Czy lokalizator można zresetować?

Tak. Najpierw usuń lokalizator z aplikacji, a następnie naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy, przytrzymując go przy piątym naciśnięciu do momentu usłyszenia długiego sygnału.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.