Instrukcja Obsługi


Rysik

Model: P6

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rysika modelu P6. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość. **Uwaga:** Obrazki są jedynie poglądowe i wygląd produktu może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Szczegóły Produktu



Opis elementów:

1. **Przełącznik dotykowy (Touch switch)**
   Przełącznik dotykowy służy do włączania i wyłączania rysika.
2. **Port ładowania Type-C**
   Port do ładowania rysika przy pomocy kabla Type-C.
3. **Wskaźnik LED (Switch indicator)**
   Wskaźnik informujący o stanie rysika (włączony, wyłączony, ładowanie).
4. **Odłączana końcówka (Detachable nib)**
   Wymienna końcówka rysika, łatwa w demontażu i wymianie.

Parametry Produktu

- **Model:** Active capacitive pen
- **Materiał:** Stop aluminium
- **Funkcja ochrony przed przypadkowym dotknięciem:** Tak
- **Zasilanie:** 5V-2A
- **Obsługa nachylenia:** Tak
- **Obsługa nacisku:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Główka pióra:** Wymienna końcówka

Kompatybilne modele:

- **iPad 2018 (wersja 6):** A1893/A1954
- **iPad 2019 (wersja 7):** A2197/A2200/A2198
- **iPad 2020 (wersja 8):** A2270/A2428/A2429/A2430
- **iPad 2021 (wersja 9):** A2602/A2603/A2604/A2605
- **iPad mini (wersja 5):** A2133/A2124/A2126/A2125
- **iPad mini (wersja 6):** A2567/A2568/A2569
- **iPad Air (wersja 3):** A2152/A2123/A2153/A2154
- **iPad Air (wersja 4):** A2316/A2324/A2325/A2072
- **iPad Pro (11 cali):** A1980/A2013/A1934/A1979
- **iPad Pro 11 cali (wersja 2):** A2228/A2068/A2230/A2231
- **iPad Pro 11 cali (wersja 3):** A2377/A2301/A2459/A2460
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 3):** A1983/A2014/A1895/A1876
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 4):** A2229/A2069/A2232/A2233
- **iPad Pro 12.9 cali (wersja 5):** A2378/A2379/A2461/A2462


Prosimy o potwierdzenie, że Twój model iPada jest zgodny z powyższą listą. Model można sprawdzić na tylnej stronie urządzenia.

Cechy Produktu

1. **Stylowy i minimalistyczny design:**
   Rysik wykonany z aluminium, pokryty luksusowym lakierem w stylu fortepianowym.

2. **Wymienna końcówka:**
   Nowoczesna końcówka odporna na zużycie, wspiera rozpoznawanie nachylenia i grubości linii.
3. **Precyzyjna końcówka:**
   Wykonana z materiałów przewodzących, gładka i bezpieczna dla ekranu.
4. **Kompatybilność z iPad po 2018 roku:**
   Rysik współpracuje z iPadami wydanymi po 2018 roku, umożliwiając pisanie, rysowanie i notowanie.
5. **Długi czas pracy:**
   Możliwość nieprzerwanego użytkowania przez 8-10 godzin. Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności.

Instrukcje użytkowania




1. **Wersja iPad:** Upewnij się, że wersja systemu iPadOS jest nie niższa niż 12.2.
2. **Ustawienia Apple Pencil:** Przejdź do ustawień i wyłącz opcję "Używaj tylko Apple Pencil do rysowania".
3. **Wyłączanie Bluetooth:** W ustawieniach Bluetooth rozłącz połączenie z oryginalnym Apple Pencil.


Po wykonaniu tych kroków rysik będzie działał poprawnie.

Jak używać


1. **Włączanie i wyłączanie rysika:**
   Dotknij górnej części rysika, aby go włączyć. Wskaźnik zacznie świecić na niebiesko, co oznacza, że jest gotowy do użytku. Ponowne dotknięcie wyłącza rysik, a wskaźnik gaśnie.



2. **Funkcja magnetycznej adsorpcji:**
   Rysik może być magnetycznie przyczepiany do iPada, podobnie jak Apple Pencil.




3. **Wymienna końcówka:**
   Końcówkę rysika można łatwo wymienić. Delikatnie przekręć końcówkę, aby ją zdjąć lub zamontować nową.



Jak ładować

1. **Ładowanie przez USB:**
   Podłącz kabel micro USB lub Type-C do portu ładowania rysika, a następnie drugi koniec do portu USB komputera lub tabletu.
   (Rysunek 1)



2. **Ładowanie przez adapter zasilania:**
   Podłącz kabel do rysika, a drugi koniec do adaptera zasilania 5V DC.
   (Rysunek 2)



(FIG 2)

3. **Ładowanie z użyciem powerbanku:**
   Użyj powerbanku z interfejsem USB, aby naładować rysik. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecić na czerwono. Czas pełnego ładowania wynosi około 90 minut.
   (Rysunek 3)



(FIG 3)