Instrukcja obsługi

Inteligentny wykrywacz sygnałów AI

Model: S33

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup inteligentnego wykrywacza sygnałów AI S33 marki Spreest.

Urządzenie zostało zaprojektowane do wykrywania ukrytych kamer, lokalizatorów GPS oraz urządzeń podsłuchowych, które mogą naruszać prywatność użytkownika. Dzięki szerokopasmowej antenie RF, odbiornikowi widma, diodzie LED o dedykowanej długości fali oraz czułemu czujnikowi magnetycznemu urządzenie szybko wykrywa nieautoryzowane urządzenia bezprzewodowe i skutecznie zapobiega naruszeniom prywatności. Wbudowany tryb ochrony (Sentinel Mode) dodatkowo umożliwia całodobową ochronę przed kradzieżą i włamaniem za pomocą jednego przycisku.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Główne funkcje urządzenia:

- inteligentne wykrywanie produktu i otoczenia
- funkcja antykradzieżowa i zapobiegająca zagubieniu
- wykrywanie silnych pól magnetycznych
- wykrywanie kamer
- wykrywanie sygnałów GPS
- wskazywanie kierunku źródła sygnału

---


2. Zawartość opakowania

- 1x Inteligentny wykrywacz sygnałów AI S33
- 1x Kabel ładujący USB-C
- 1x Instrukcja obsługi

Produkt zawiera folię ochronną, którą należy zdjąć przed użytkowaniem.

---

3. Elementy produktu



1. **Okno detekcyjne** – umożliwia identyfikację ukrytych kamer poprzez wykrywanie odbić światła od obiektywów.
2. **Wyświetlacz (DETECTION)** – kolorowy ekran pokazujący status wykrywania i tryb pracy.
3. **Przycisk funkcyjny (M)** – umożliwia przełączanie między trybami i funkcjami urządzenia.
4. **Przycisk OK** – potwierdza wybór oraz aktywuje wybraną funkcję.
5. **Przełącznik zasilania (ON/OFF)** – służy do włączania i wyłączania urządzenia.
6. **Port ładowania (Type-C)** – służy do podłączenia kabla ładującego.
7. **Otwór na smycz** – umożliwia przymocowanie smyczy do urządzenia.
8. **Diody podczerwieni** - służy do wykrywania obiektywów mini kamer.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Rozmiar ekranu	Kolorowy, 0,96 cala
Sposób obsługi	Przyciski + wyświetlacz tekstowy na kolorowym ekranie
Zakres częstotliwości	50 MHz–8 GHz
Czułość	Regulowana
Zasięg wykrywania	10 cm–10 m
Czas pracy	8–10 godzin
Napięcie wejściowe	5 V
Pojemność baterii	Litowo-jonowa, 900 mAh
Czas ładowania	Ok. 1 godziny
Złącze USB	Type-C
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Wymiary urządzenia	20 x 15 x 120 mm
Waga urządzenia	37 g

---

5. Obsługa

5.1. Włączanie i wyłączanie urządzenia

1. Przesuń przełącznik zasilania znajdujący się po prawej stronie urządzenia, aby włączyć lub wyłączyć wykrywacz.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby przełączać się między funkcjami wykrywania.

5.2. Tryby wykrywania

Wykrywanie obiektywu kamery

1. Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij **OK**, aby aktywować funkcję.
3. Patrz przez filtr optyczny.
4. Jeśli w polu widzenia pojawi się wyraźny błysk (odbicie), prawdopodobnie pochodzi ono od obiektywu ukrytej kamery.



Wykrywanie podczerwieni

1. Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij **OK**, aby aktywować funkcję. 

Funkcja działa najlepiej w ciemności lub przy słabym oświetleniu – większość kamer na podczerwień emituje promieniowanie IR wykrywalne tylko w takich warunkach. Aby uniknąć fałszywych alarmów, warto wykluczyć znane źródła podczerwieni, np. routery czy termostaty.

Wykrywanie sygnału

Funkcja służy głównie do wykrywania urządzeń GPS oraz innych sygnałów radiowych w otoczeniu.

1. Naciśnij przycisk **OK**.
2. Naciśnij dwukrotnie **OK**, aby dostosować prędkość skanowania i czułość urządzenia.

Szybkie miganie wskaźnika oznacza silny sygnał w pobliżu, wolne miganie oznacza sygnał słaby.



Wykrywanie silnego pola magnetycznego

Funkcja służy głównie do wykrywania lokalizatorów GPS wyposażonych w silny magnes, który umożliwia ich łatwe mocowanie. Ponieważ pole magnetyczne mogą generować również inne przedmioty, np. głośniki czy elementy samochodu, podczas wykrywania należy wykluczyć znane źródła magnetyczne.

1. Naciśnij przycisk **OK**, aby wykrywać urządzenia emitujące pole magnetyczne.



Alarm wibracyjny


Funkcja przeznaczona jest do ochrony przed kradzieżą w miejscach publicznych, takich jak lotniska, dworce kolei dużych prędkości czy hotelowe lobby (ochrona bagażu, toreb na laptopa). Może być również montowana na klamkach drzwi hotelowych, aby zapobiec nieautoryzowanemu wejściu i ostrzec o próbie włamania.

1. Naciśnij przycisk **„M”**, aby przejść do tego trybu.

2. Następnie naciśnij **„OK”**, aby aktywować funkcję. Urządzenie uruchomi się po 10-sekundowym odliczaniu, wywołując dźwiękowy alarm w momencie aktywacji.



5.3. Ustawienia urządzenia



Zmiana języka

1. Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do ekranu ustawień języka.
2. Naciśnij **OK**, aby przełączyć język menu urządzenia między chińskim a angielskim.

Tryb powiadamiania

1. Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do ekranu wyboru trybu powiadamiania. Urządzenie umożliwia wybór spośród trzech trybów: „Wibracja”, „Dźwięk” oraz „Wyciszenie”

---

6. Zastosowanie urządzenia

Wykrywacz S33 można wykorzystywać między innymi w następujących sytuacjach:

1. Sprawdzanie bagażu i pokoi hotelowych podczas podróży pod kątem ukrytych kamer i urządzeń Wi-Fi wykorzystywanych do potajemnego nagrywania.
2. Wykrywanie bezprzewodowych kamer i podsłuchowych urządzeń Wi-Fi w kinach, na koncertach, w galeriach i muzeach, aby zapobiec nieautoryzowanemu fotografowaniu i nagrywaniu.
3. Wykrywanie nieautoryzowanych sygnałów bezprzewodowych przy bankomatach oraz podczas negocjacji biznesowych, np. w sądach, urzędach, obiektach wojskowych i budynkach rządowych.
4. Zapobieganie nieautoryzowanemu podsłuchowi podczas ważnych spotkań
5. Sprawdzanie, czy samochód lub biuro nie są wyposażone w nieautoryzowane urządzenia nadające sygnał bezprzewodowy.

Zakres zastosowań: hotele, toalety, obiekty rozrywkowe oraz sale egzaminacyjne w szkołach.

---

7. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i obsługiwać je zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA! Urządzenie nie jest wodoodporne – należy unikać jego użytkowania w warunkach wysokiej wilgotności.

Przed użyciem naładuj urządzenie do pełna i utrzymuj odpowiedni poziom naładowania baterii – niski poziom baterii może wpływać na działanie urządzenia.

---

8. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Czy wykrywacz S33 jest wodoodporny?

Nie. Urządzenie **nie jest wodoodporne** i nie należy go używać w warunkach wysokiej wilgotności.

---

2. Jak długo działa urządzenie na jednym ładowaniu?

Bateria zapewnia od **8 do 10 godzin** pracy ciągłej.

---

3. Ile trwa pełne naładowanie urządzenia?

Pełne naładowanie za pomocą kabla USB Type-C trwa około **1 godziny**.

---

4. Jaki jest zasięg wykrywania urządzenia?

Zasięg wykrywania wynosi od **10 cm do 10 m**, w zależności od siły sygnału.

---

5. Jak zmienić język menu urządzenia?

Naciśnij przycisk **M**, aby przejść do ekranu wyboru języka, a następnie naciśnij **OK**, aby przełączyć język między chińskim a angielskim.

---

6. Co oznacza szybkie i wolne miganie wskaźnika podczas wykrywania sygnału?

Szybkie miganie oznacza **silny sygnał** w bliskiej odległości, natomiast wolne miganie wskazuje na **słaby sygnał**.

---

7. Jaki jest zakres częstotliwości wykrywanych sygnałów?

Urządzenie wykrywa sygnały w zakresie od **50 MHz do 8 GHz**.

---

8. Dlaczego funkcja wykrywania podczerwieni działa najlepiej w ciemności?

Ponieważ większość kamer na podczerwień emituje promieniowanie IR, które czujnik urządzenia wykrywa najskuteczniej w warunkach **słabego oświetlenia lub ciemności**.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.