Instrukcja obsługi

Dyktafon

Model: LU06

1. Wstęp

Dziękujemy za wybór dyktafonu LU06 marki Spreest.

To kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie, które może pełnić rolę breloka do kluczy, pamięci USB (pendrive) oraz dyktafonu do nagrywania dźwięku. Dzięki niewielkim wymiarom łatwo zmieścisz go w kieszeni lub przypniesz do kluczy.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

---

2. Zawartość opakowania

- 1x Dyktafon LU06
- 1x Zawieszka
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu

- **Przełącznik ON/OFF** – Uruchamia i zatrzymuje nagrywanie.
- **Dioda LED** – Sygnalizuje stan nagrywania i ładowania (czerwona: nagrywanie/ładowanie, niebieska: ładowanie zakończone).
- **Złącze USB** – Służy do podłączenia do komputera lub ładowarki oraz pracy w trybie pendrive'a.
- **Gniazdo karty TF (microSD)** – Umożliwia rozszerzenie pamięci urządzenia.

---

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Obsługa kart pamięci	Do 64 GB (zalecamy klasę 10 znanych producentów, sformatowaną do FAT32)
Format nagrywania	WAV
Szybkość transmisji bitów	384 kbps
Materiał	ABS
Wbudowany akumulator	120 mAh
Czas ładowania	Do 1 godzina
Czas pracy	Do 12 godzin
Kolor	Czarny

Wymiary	24 × 12 × 67 cm
Waga	12 g

5. Cechy produktu

- **Obsługa jednym kliknięciem** – Nagrywanie rozpoczyna się natychmiast po naciśnięciu jednego przycisku, bez konieczności skomplikowanej konfiguracji.
- **Nagrywanie aktywowane głosem** – Urządzenie automatycznie rozpoczyna nagrywanie po wykryciu dźwięku, co pozwala oszczędzać pamięć i energię.
- **Redukcja szumów** – Wbudowana funkcja automatycznego tłumienia hałasów poprawia jakość nagrań i zwiększa ich czytelność.
- **Ciche nagrywanie** – Brak sygnałów dźwiękowych i świetlnych podczas uruchamiania nagrania zapewnia pełną dyskrecję.
- **Tryb pendrive'a** – Urządzenie działa jak standardowa pamięć USB, umożliwiając szybki i prosty dostęp do plików na komputerze.
- **Znacznik czasu** – Każde nagranie zapisywane jest z dokładną datą i godziną, co ułatwia archiwizację i identyfikację plików.
- **Oszczędzanie energii** – Automatyczne przechodzenie w tryb czuwania wydłuża czas pracy urządzenia.
- **Obsługa OTG** – Możliwość bezpośredniego podłączenia do smartfona bez użycia komputera, co zwiększa wygodę użytkowania.

6. Przygotowanie do użycia

1. Włóż kartę pamięci TF (microSD) zgodnie z poniższą grafiką. Część ze złoconymi stykami umieść do wewnętrznej strony urządzenia.



2. Gdy dyktafon jest wyłączony, może służyć jako czytnik kart USB (pendrive).
3. Sprawdź poziom naładowania baterii (patrz Ładowanie i oszczędzanie energii).

---

7. Obsługa dyktafonu

7.1. Nagrywanie

1. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** (włączone).
2. Czerwona dioda zaświeci się trzykrotnie, a następnie zgaśnie – to znak rozpoczęcia nagrywania (podczas nagrywania dioda nie świeci).

7.2. Zakończenie nagrywania

1. Przesuń przełącznik do pozycji **OFF** (wyłączone).
2. Dioda czerwona zapali się raz i zgaśnie – nagranie zostaje zapisane.


---

8. Podłączanie do komputera i konfiguracja pracy urządzenia


UWAGA! Przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że jest wyłączony i nie trwa nagrywanie. W przeciwnym razie pliki mogą zostać uszkodzone.

8.1. Podłączenie do komputera

1. Podłącz dyktafon do komputera za pomocą kabla USB. Po kilku sekundach dyktafon powinien zostać rozpoznany przez komputer jako nośnik pamięci.



2. Kliknij dwukrotnie, aby wybrać plik **„Factory.txt”**, i otwórz go.



8.2. Ustawienia w pliku Factory.txt

Poniżej znajduje się lista opcji, które można skonfigurować, oraz krótki opis każdej z nich.

Ustawienie	Przykładowa wartość	Opis
VOR	0	Aktywacja głosu wyłączona (0: wyłączona, 1–7: czułość aktywacji głosu; im wyższa wartość, tym mniej nagrywa)
DENOISE	15	Poziom redukcji szumów (0–31; 0 = wyłączone, 31 = maksymalna redukcja szumów)
AGC	0	Automatyczna kontrola wzmocnienia (0–28; 0 = wyłączona, im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)

BIT RATE	4	Szybkość bitowa nagrania (0: 32 Kbps, 1: 64 Kbps, 2: 128 Kbps, 3: 192 Kbps, 4: tłumaczenie WŁĄCZONE, 5: 512 Kbps, 6: 768 Kbps, 7: 1024 Kbps, 8: 1536 Kbps)
GAIN	3	Czułość nagrywania (0–7; im wyższa wartość, tym głośniejszy dźwięk)
SECTION	300	Po przekroczeniu tego czasu nagrany plik zostanie automatycznie zapisany (0–999 minut, 0 = wyłączone)
DATE	2025-08-03	Data w formacie Rok-Miesiąc-Dzień
TIME	07:59:02	Godzina w formacie Godzina:Minuta:Sekunda
TIMER	0	Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone)
START	08:03:01	Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG	120	Długość nagrywania czasowego (1–720 minut)
CYCLE	030	Cykl nagrywania w dniach (1–999 dni, 0 = codziennie)
RECLED	0	Dioda nagrywania wyłączona (1 = miga podczas nagrywania, 0 = wyłączona)
LAN	0	Język: angielski (0 = angielski, 1 = chiński uproszczony)

8.3. Konfiguracja planowego nagrywania

Urządzenie ma możliwość nagrywania według harmonogramu podanego przez użytkownika.

```
TIMER:0         (Nagrywanie czasowe 1:Włączone 0:Wyłączone)
START:08:03:01  (Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego, Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG:(120)  (1-720, Długość nagrywania czasowego, jednostka: minuty)
CYCLE:(030)     (1-999, Cykl nagrywania w dniach, 0: Codziennie)
```

Ustawienie	Przykładowa wartość	Opis
TIMER	0	Nagrywanie czasowe wyłączone (1 = włączone, 0 = wyłączone)
START	08:03:01	Czas rozpoczęcia nagrywania czasowego (format: Godzina:Minuta:Sekunda)
TIMELONG	120	Długość nagrywania czasowego: 120 minut (zakres 1–720 minut)
CYCLE	030	Cykl nagrywania co 30 dni (zakres 1–999 dni, 0 = codziennie)

Na powyższym przykładzie, w momencie zmiany wartości **TIMER:0** na **TIMER:1**, urządzenie będzie nagrywać przez 120 minut od godziny 8:03:01 co 30 dni.

UWAGA! Zależnie od wersji urządzenia liczba dodatkowych funkcji może się różnić.

8.4. Wskazówki

1. Odłącz dyktafon od komputera w prawidłowy sposób, aby uniknąć utraty danych.
2. Jeśli ikona dyktafonu jako dysku się nie pojawi, wyłącz i ponownie uruchom urządzenie, a następnie spróbuj ponownie podłączyć je do komputera.

---

9. Ładowanie i oszczędzanie energii

Podłącz dyktafon do portu USB komputera lub ładowarki.

- dioda czerwona: trwa ładowanie
- dioda niebieska: ładowanie zakończone

---

10. Zastosowania

Dzięki niewielkim rozmiarom i wszechstronnym funkcjom dyktafon idealnie sprawdzi się do:

- nagrywania rozmów i wywiadów,
- dokumentowania spotkań biznesowych,
- rejestrowania wykładów i prezentacji,
- zbierania notatek audio w terenie.

---

11. Uwagi

- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne i nieuszkodzone.
- Przed podłączeniem dyktafonu do komputera upewnij się, że jest wyłączony i nie trwa nagrywanie – w przeciwnym razie pliki mogą zostać uszkodzone.
- Odłączaj dyktafon od komputera w prawidłowy sposób, aby uniknąć utraty danych.
- Zależnie od wersji urządzenia liczba dostępnych funkcji może się różnić.

---

12. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak rozpocząć nagrywanie?

Przesuń przełącznik do pozycji **ON**. Czerwona dioda zaświeci się trzykrotnie i zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrywania.

---

2. Jak zakończyć nagrywanie?

Przesuń przełącznik do pozycji **OFF**. Dioda czerwona zapali się raz i zgaśnie – nagranie zostanie zapisane.

---

3. W jakim formacie zapisywane są nagrania?

Nagrania zapisywane są w formacie **WAV** z szybkością transmisji bitów 384 KBPS.

---

4. Jaką maksymalną kartę pamięci obsługuje dyktafon?

Dyktafon obsługuje kartę TF (microSD) o pojemności do **64 GB**.

---

5. Ile trwa ładowanie urządzenia i jak długo działa na baterii?

Pełne ładowanie trwa około **1 godziny**, a na jednym ładowaniu urządzenie może pracować do **12 godzin**.

---

6. Co oznaczają kolory diody LED podczas ładowania?

Dioda **czerwona** oznacza trwające ładowanie, a dioda **niebieska** – zakończone ładowanie.

---

7. Jak skonfigurować nagrywanie według harmonogramu (TIMER)?

W pliku **„Factory.txt”** ustaw wartość **TIMER:1**, a następnie określ parametry **START** (godzina rozpoczęcia), **TIMELONG** (długość nagrywania w minutach) oraz **CYCLE** (cykl w dniach).

---

8. Co zrobić, jeśli komputer nie wykrywa dyktafonu jako dysku?

Wyłącz i ponownie uruchom urządzenie, a następnie spróbuj ponownie podłączyć je do komputera za pomocą kabla USB.

---

9. Czy dyktafon można podłączyć bezpośrednio do smartfona?

Tak, urządzenie obsługuje funkcję **OTG**, umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do smartfona bez użycia komputera.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.