Instrukcja obsługi

Zagłuszarka podsłuchów

Model: F12

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja opisuje zasady użytkowania przenośnego urządzenia zabezpieczającego przed nieautoryzowanym nagrywaniem dźwięku. **Zagłuszarka podsłuchów F12** wykorzystuje technologię emisji zakłóceń akustycznych, której zadaniem jest utrudnienie rejestrowania rozmów przez telefony komórkowe oraz inne urządzenia nagrywające znajdujące się w jego zasięgu. Działanie urządzenia obejmuje ochronę w promieniu do 360° wokół źródła emisji.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Zawiera ona informacje dotyczące budowy urządzenia, jego obsługi, parametrów technicznych oraz zasad bezpiecznego użytkowania. Przestrzeganie przedstawionych zaleceń pozwoli na prawidłową eksploatację urządzenia, zwiększy jego skuteczność oraz wydłuży okres bezawaryjnej pracy.

> **UWAGA!** Nie ma gwarancji, że zagłuszarka skutecznie zadziała z każdym urządzeniem. Przed jej wykorzystaniem zalecamy przetestowanie jej z telefonami/dyktafonami, które Państwo posiadają. Szczególnie skuteczna jest w przypadku niektórych modeli iPhone oraz w przypadku telefonów z systemem Android.


---

2. Zawartość opakowania

- 1x Zagłuszarka podsłuchów F12
- 1x Ładowarka
- 1x Instrukcja obsługi

---

3. Elementy produktu



> UWAGA! Urządzenie działa w zakresie 360 stopni. Z każdej strony urządzenia znajduje się przełącznik (przesunięcie w prawą stronę - włączenie; przesunięcie w lewą stronę - wyłączenie). Po


włączeniu przełącznika dany wskaźnik działania podświetla się na czerwono. Możliwe jest włączenie 1, 2, 3 lub 4 przełączników. Wówczas urządzenie pracuje ze wszystkich stron, w których przełączniki są przesunięte w prawą stronę.

4. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Materiał	ABS
Zasięg działania	8 m
Kąt działania	360°
Typy zakłócanych urządzeń	Typ zakłócanych urządzeń: Telefony komórkowe, urządzenia nagrywające audio i wideo oraz inne urządzenia rejestrujące dźwięk*
Pojemność baterii	9800 mAh (12,6 V)
Czas ładowania	Około 2 godziny
Czas pracy	Do 4 godzin
Napięcie wyjściowe	15 V / 5 A
Napięcie ładowania	15 V / 5 A
Moc	20 W
Wymiary	130 x 102 x 254 mm
Waga	1048 g

*UWAGA! Nie ma gwarancji, że zagłuszarka skutecznie zadziała z każdym urządzeniem. Przed jej wykorzystaniem zalecamy przetestowanie jej z telefonami/dyktafonami, które Państwo posiadają.

5. Obszar działania



Każda ze stron zagłuszarki działa niezależnie od siebie. Można aktywować emisję zakłóceń akustycznych zarówno ze wszystkich czterech stron, ale możliwe jest także emitowanie szumu z 1, 2 lub 3 stron.

---

6. Ładowanie urządzenia

Po przesunięciu w prawo **dowolnego przełącznika** kontrolki poziomu zasilania migają cztery razy, a po około trzech sekundach gasną.



- 4 kontrolki oznaczają 100% baterii.
- 3 kontrolki oznaczają 75% baterii.
- 2 kontrolki oznaczają 50% baterii.
- 1 kontrolka oznacza 25% baterii.



Podczas ładowania kontrolka na zasilaczu świeci na zielono. Po całkowitym naładowaniu gaśnie. Możliwe jest korzystanie z urządzenia podczas ładowania.

7. Uruchomienie urządzenia


- Naładuj urządzenie.
- Ustaw je na stabilnej powierzchni.
- Skieruj aktywne strony w stronę obszaru wymagającego ochrony.
- Przesuń wybrane przełączniki w prawo.
- Sprawdź, czy odpowiednie wskaźniki świecą na czerwono.
- Po użyciu przesuń przełączniki w lewo.

8. Środki ostrożności


1. Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy umieszczać je w suchym miejscu.
2. Podczas korzystania z funkcji antynagrywania nie należy zasłaniać kierunku emisji. Włożenie urządzenia do torby osłabi efekt ochronny.
3. Funkcja antynagrywania może zakłócać rozmowy telefoniczne, mikrofony itp.
4. Nie używać urządzenia skierowanego w stronę osób noszących aparaty słuchowe.
5. Nie zaleca się długiego ładowania urządzenia podczas jednoczesnego używania, ponieważ może to spowodować przegrzanie i awarię sprzętu.

9. Sytuacje pogarszające działanie urządzenia


9.1. Zagłuszarka poza zasięgiem (odległość większa niż 8 metrów)




9.2. Zagłuszarka za blisko urządzenia nagrywającego (bezpośrednio przy urządzeniu)



9.3. Zagłuszarka poza kątem działania



9.4. Zagłuszarka zasłonięta przez inne przedmioty



---

10. FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest maksymalny zasięg działania urządzenia?

Urządzenie skutecznie chroni przed nieautoryzowanym nagrywaniem w promieniu do około 8 metrów. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy urządzenie znajduje się możliwie blisko chronionego obszaru.

---

2. Czy urządzenie działa we wszystkich kierunkach?

Tak. Urządzenie może działać w zakresie 360°. Każda z czterech stron jest sterowana niezależnie, dzięki czemu można włączyć emisję zakłóceń z 1, 2, 3 lub wszystkich 4 stron.

---

3. Czy mogę korzystać z urządzenia podczas ładowania?

Tak. Urządzenie może pracować podczas ładowania. Nie zaleca się jednak długotrwałego jednoczesnego ładowania i użytkowania, ponieważ może to prowadzić do przegrzewania.

---

4. Skąd wiem, jaki jest poziom naładowania baterii?

Po włączeniu dowolnego przełącznika kontrolki poziomu baterii migają cztery razy. Liczba świecących

kontrolek wskazuje poziom naładowania: 4 – 100%, 3 – 75%, 2 – 50%, 1 – 25%.

---

5. Jak długo działa urządzenie na jednym ładowaniu?

Przy pełnym naładowaniu urządzenie może pracować do 4 godzin. Rzeczywisty czas pracy zależy od liczby aktywnych kierunków emisji oraz warunków użytkowania.

---

6. Jak długo trwa pełne ładowanie?

Pełne naładowanie akumulatora trwa około 2 godzin.

---

7. Czy urządzenie jest wodoodporne?

Nie. Urządzenie nie jest wodoodporne i powinno być używane oraz przechowywane wyłącznie w suchych warunkach.

---

8. Czy mogę schować urządzenie do torby lub plecaka podczas pracy?

Nie jest to zalecane. Przedmioty zasłaniające kierunek emisji mogą znacząco obniżyć skuteczność działania urządzenia.

---

9. Czy urządzenie może zakłócać inne urządzenia?

Tak. Emisja zakłóceń może wpływać na działanie mikrofonów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących dźwięk znajdujących się w pobliżu.

---

10. Dlaczego urządzenie nie zapewnia pełnej ochrony?

Skuteczność działania może zostać ograniczona przez zbyt dużą odległość od chronionego obszaru, przeszkody zasłaniające urządzenie, nieprawidłowe ustawienie kierunku emisji lub umieszczenie urządzenia zbyt blisko urządzenia nagrywającego.

---

11. Czy mogę włączyć tylko jeden kierunek działania?

Tak. Każda strona urządzenia posiada osobny przełącznik, dlatego można aktywować tylko wybrane kierunki emisji.

---

12. Po czym poznam, że dany kierunek jest aktywny?

Po przesunięciu przełącznika w pozycję włączenia odpowiedni wskaźnik podświetla się na czerwono.

---

13. Czy urządzenie wymaga specjalnej konserwacji?

Nie. Wystarczy utrzymywać urządzenie w czystości, chronić je przed wilgocią oraz unikać uderzeń i upadków.

---

14. Czy urządzenie jest bezpieczne dla osób z aparatami słuchowymi?

Nie należy kierować aktywnego urządzenia w stronę osób korzystających z aparatów słuchowych, ponieważ może ono zakłócać ich działanie.

---

15. Gdzie najlepiej ustawić urządzenie?

Najlepiej umieścić je na stabilnej powierzchni, możliwie blisko chronionego miejsca, bez przeszkód zasłaniających kierunek emisji zakłóceń.

Dziękujemy za wybór naszego produktu! W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem**

Obsługi Klienta.