Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: XD WiFi

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mini kamery.
Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

---

2. Pobieranie aplikacji

Aby skonfigurować kamerę, pobierz aplikację:

- Wyszukaj w sklepie **App Store** lub **Google Play** nazwę **„V380 Pro”**.
- Możesz również zeskanować kod QR umieszczony poniżej oraz w papierowej instrukcji.

- QR kod **Android**:

- QR kod **iOS**:

3. Resetowanie kamery

1. Włącz kamerę.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset (RESET) przez kilka sekund.
3. Po chwili kamera wyda komunikat głosowy:
   „Restore factory default setting” (Przywracanie ustawień fabrycznych).

---

4. Konfiguracja sieci — skanowanie kodu QR

Uwaga: przed dodaniem kamery upewnij się, że w telefonie włączone jest Wi-Fi.

1. Otwórz aplikację **V380 Pro**.
2. Zarejestruj nowe konto, a następnie zaloguj się.
3. Na stronie głównej kliknij ikonę **„+”** (dodaj urządzenie).
4. Zeskanuj kod QR umieszczony na obudowie kamery.
   Zwykle znajduje się na spodzie lub boku urządzenia.
5. Kamery typu żarówkowego (np. panoramiczne) **nie obsługują dodawania przez skan kodu QR**.
   W takim przypadku użyj trybu **AP hotspot** (punkt dostępowy kamery).
6. Wybierz nazwę swojej sieci 2,4 GHz i wpisz poprawne hasło.
   Nazwa Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych (np. !@#$%).
7. Aplikacja poinformuje o poprawnym sparowaniu kamery z aplikacją.
8. Jeżeli parowanie przejdzie niepomyślnie, prosimy o ponowną próbę przejścia powyższych kroków od nowa. Często problemem jest zbyt duża odległość między kamerką a źródłem sygnału WiFi.

---

5. Pomoc i samouczki

W papierowej instrukcji może znajdować się dodatkowy kod QR prowadzący do filmów instruktażowych i materiałów pomocniczych.

---

6. Gdy kod QR na kamerze jest uszkodzony

Jeśli kod QR umieszczony na kamerze jest nieczytelny lub uszkodzony, będzie możliwość połączenia się z kamerą poprzez jej hotspot WiFi służacy do parowania z urządzeniem.

7. Ustawienia nagrywania

Tryby nagrywania

- **Nagrywanie ciągłe** – kamera nagrywa bez przerwy, tak długo, jak jest włączona.
- **Nagrywanie zdarzeń** – rejestrowanie tylko w momencie wykrycia ruchu lub alarmu.
- **Nagrywanie z dźwiękiem** – możliwość włączenia lub wyłączenia rejestrowania audio.

---

8. Jakość nagrań wideo

W aplikacji możesz ustawić jakość obrazu: - **HD** – wysoka jakość nagrania,

- **SD** – standardowa jakość, zmniejszony rozmiar pliku.

---

9. Specyfikacja techniczna

Podstawowe dane

Element	Specyfikacja
Czujnik obrazu	2MP 1080P
Procesor	AK-V200X
Model sensora	1346
Obiektyw	Szerokokątny obiektyw szklany 2.8 mm
Przetwarzanie wideo	Obsługa protokołu NVR
Metoda połączenia	Połączenie Bluetooth
Sieć bezprzewodowa	802.11 a/b/g/n
Antena	Wbudowana antena 2.4G
Wejście audio	Wbudowany mikrofon, G.711A
Tryb podglądu	Pełny ekran / Połowa ekranu
Rozdzielczość wyjściowa wideo	480P / 720P / 1080P
Tryb nocny IR	2 diody podczerwieni
Magazynowanie nagrań	Karta TF + przechowywanie w chmurze

Dodatkowe informacje techniczne

Element	Specyfikacja
Obsługa kart TF	8–128 GB TF (aplikacja pokazuje poziom zapełnienia)
Tryb alarmu	Powiadomienia push w aplikacji
Detekcja ruchu	Obsługiwana
Materiał obudowy	ABS
Zużycie przestrzeni	Około 4 GB/dzień
Obsługiwane języki	Wiele języków
Monitoring mobilny	iOS & Android
Interfejs sieciowy	Brak portu Ethernet
Zasilanie	DC 5V 1A (USB)
Pojemność baterii	300 mAh

Pobór mocy	< 2W (bez IR)
Temperatura pracy	-10°C do +45°C
Wilgotność pracy	10%–80%
Wymiary	45 × 35 × 15 mm
Waga	20 g
Oprogramowanie aplikacji	V380 PRO

10. Uwagi i zalecenia

- Kamera obsługuje jedynie sieć **Wi-Fi 2.4 GHz**.
  Upewnij się, że telefon również jest podłączony do tej samej częstotliwości.
- W przypadku korzystania z **karty Micro SD**:
  po zapełnieniu karty najstarsze nagrania będą automatycznie nadpisywane.
- Unikaj narażania kamery na trudne warunki środowiskowe, takie jak: wysoka temperatura, wilgoć, duże zapylenie lub dym — może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Aplikacja i oprogramowanie kamery są regularnie aktualizowane.
  Aby zapewnić najlepsze działanie, zaleca się instalowanie najnowszych aktualizacji.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!
W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.