

Instrukcja obsługi

Mini kamera w pendrive

Model: UD01

Opis urządzenia

Element	Opis
Przycisk ON / OFF (Włącz / Wyłącz)	Włącza, wyłącza oraz pozwala sprawdzić stan pracy kamery.
Obiektyw (Lens)	Rejestruje obraz wideo w rozdzielczości 1080 P.
Dioda LED	Informuje o aktualnym stanie urządzenia (nagrywanie, ładowanie, pełne naładowanie).
Gniazdo MicroSD (karta MicroSD)	Miejsce instalacji karty pamięci (do 128 GB).
Port USB (kabel USB)	Służy do ładowania i połączenia z komputerem w celu odczytu plików.
	



> **Wskazówka:** Przed pierwszym użyciem zainstaluj kartę MicroSD oraz naładuj urządzenie do pełna (patrz „Ładowanie baterii").

1. Włączanie i nagrywanie wideo

1. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk ON / OFF** przez **3 s**.
2. **Niebieska dioda LED** mignie **3 razy**, po czym zgaśnie – kamera jest włączona i automatycznie rozpoczyna nagrywanie.

2. Sprawdzenie stanu pracy

- **Jedno krótkie naciśnięcie** przycisku:
- **Niebieska dioda miga 1 raz** → kamera **nagrywa**.
- **Brak reakcji diody** → kamera jest **wyłączona**.

3. Wyłączanie i zapisywanie nagrania

1. Podczas nagrywania **naciśnij i przytrzymaj** przycisk przez **3 s**.
2. **Czerwona dioda LED** mignie **3 razy** i zgaśnie – nagranie zostanie zapisane, a kamera wyłączona.

Uwaga: Nie wyjmuj karty MicroSD bezpośrednio po zakończeniu nagrywania, aby uniknąć uszkodzenia pliku wideo.

4. Ładowanie baterii

Stan diody	Znaczenie