Massido

MS-786 72 L | 40 x 30 x 60 cm

Manufactured in China for: | Wyprodukowano w Chinach dla: | Hergestellt in China für:
Global Income sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland

EN MANUAL INSTRUCTIONS

Slim Laundry Hamper

⚠ Warnings!

- Read the instructions carefully and keep them for future reference.
- Assembly may only be carried out by an adult, keep children away during assembly.
- Risk of choking! The product may contain small parts that may be swallowed by children.
- Risk of suffocation! Packaging, especially plastic bags, may be dangerous for children. Dispose of the packaging after assembly is completed.
- Use caution and common sense when using the product.
- This product is not a toy and may be dangerous for children, keep out of unauthorized access by children.
- The product may only be placed on a flat, dry and clean surface.
- Product for indoor use only.
- Do not expose the product to constant sunlight or moisture.
- Make sure that the basket is properly ventilated to prevent moisture build-up and unpleasant odors.
- Do not allow children to climb on or play with the product. Risk of falling or tipping over.
- Maximum load of the basket is 5 kg.
- Do not overload the basket with an excessive amount of laundry to avoid damage or tipping over.
- Do not sit on the basket.
- If the basket has sharp edges or protruding parts, secure them to avoid accidental cuts.
- Do not place hot objects on the basket.
- The basket is not waterproof. Do not place wet clothing and/or towels on it, as this may cause damage. In case of contact with water, dry it immediately.
- Clean the basket regularly to prevent dirt build-up and unpleasant odors.

Package Contents

A – hamper with lid
B – fabric bag
C – support rods ×4

Assembly

1. Connect the rod parts C.
2. Insert the 4 rods C into the corner straps of hamper A.
3. Secure the rods in the upper frame of the hamper.
4. Place bag B into hamper A.
5. Close the lid.

The product is ready for use.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kosz na pranie

⚠ Ostrzeżenia!

- Dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą, trzymaj dzieci z dala podczas montażu.
- Ryzyko udławienia! Produkt może posiadać małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Ryzyko uduszenia! Opakowanie a szczególnie torby foliowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zutylizuj opakowanie po zakończonym montażu.
- Należy zachować ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i może być niebezpieczny dla dzieci, chronić przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt może być ustawiony wyłącznie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
- Produkt wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie należy wystawiać produktu na stałe działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Upewnij się, że kosz jest odpowiednio wentylowany, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Nie pozwól dzieciom na wspinanie się na lub zabawę produktem. Ryzyko upadku lub przewrócenia.
- Maksymalne obciążenie kosza wynosi 5kg.
- Nie przeciążaj kosza nadmierną ilością prania, aby uniknąć jego uszkodzenia lub przewrócenia.
- Nie należy siadać na koszu
- Jeśli kosz posiada ostre krawędzie lub wystające elementy, zabezpiecz je, aby uniknąć przypadkowych skaleczeń.
- Nie należy kłaść gorących przedmiotów na koszu
- Kosz nie jest wodoodporny. Nie należy kłaść na nim mokrej odzieży i/lub ręczników, gdyż może to powodować uszkodzenia. W przypadku kontaktu z wodą należy ją niezwłocznie wysuszyć
- Regularnie czyść kosz aby zapobiec gromadzeniu się brudu i nieprzyjemnych zapachów.

Zawartość zestawu

A – kosz z pokrywą
B – worek materiałowy
C – pręty usztywniające ×4

Montaż

1. Połącz elementy prętów C.
2. Wsuń 4 pręty C w narożne paski kosza A.
3. Zamocuj pręty w górnej ramie kosza.
4. Umieść worek B w koszu A.
5. Zamknij pokrywę.

Produkt jest gotowy do użytkowania.

DE Bedienungsanleitung

Wäschekorb

⚠ Warnungen!

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Montage darf ausschließlich von einer erwachsenen Person durchgeführt werden, halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt kann kleine Teile enthalten, die von Kindern verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr! Die Verpackung, insbesondere Kunststoffbeutel, kann für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie die Verpackung nach Abschluss der Montage.
- Beim Gebrauch des Produkts sind Vorsicht und gesunder Menschenverstand geboten.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich sein, vor unbefugtem Zugriff durch Kinder schützen.
- Das Produkt darf ausschließlich auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche aufgestellt werden.
- Produkt nur für den Innenbereich.
- Setzen Sie das Produkt nicht dauerhaft Sonnenstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Korb ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeitsansammlungen und unangenehme Gerüche zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen. Risiko von Sturz oder Umkippen.
- Die maximale Belastung des Korbs beträgt 5 kg.
- Überladen Sie den Korb nicht mit zu viel Wäsche, um Beschädigungen oder Umkippen zu vermeiden.
- Nicht auf dem Korb sitzen.
- Falls der Korb scharfe Kanten oder hervorstehende Teile besitzt, sichern Sie diese, um versehentliche Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Keine heißen Gegenstände auf den Korb legen.
- Der Korb ist nicht wasserdicht. Legen Sie keine nasse Kleidung und/oder Handtücher darauf, da dies Schäden verursachen kann. Bei Kontakt mit Wasser sofort trocknen.
- Reinigen Sie den Korb regelmäßig, um Schmutzansammlungen und unangenehme Gerüche zu vermeiden.

Lieferumfang

A – Wäschekorb mit Deckel
B – Stoffbeutel
C – Verstärkungsstangen ×4

Montage

1. Verbinden Sie die Teile der Stangen C.
2. Schieben Sie die 4 Stangen C in die Ecklaschen des Korbs A.
3. Befestigen Sie die Stangen im oberen Rahmen des Korbs.
4. Setzen Sie den Beutel B in den Korb A ein.
5. Schließen Sie den Deckel.

Das Produkt ist einsatzbereit.

Massido

MS-786 72 L | 40 x 30 x 60 cm

Manufactured in China for: | Wyprodukowano w Chinach dla: | Hergestellt in China für:
Global Income sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Koš na prádlo

⚠ Upozornění!

- Pečlivě si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba, během montáže držte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Nebezpečí udušení! Výrobek může obsahovat malé části, které mohou děti spolknout.
- Nebezpečí udušení! Obal, zejména plastové sáčky, může být pro děti nebezpečný. Po dokončení montáže obal zlikvidujte.
- Při používání výrobku zachovávejte opatrnost a zdravý rozum.
- Tento výrobek není hračka a může být pro děti nebezpečný, chraňte jej před neoprávněným přístupem dětí.
- Výrobek smí být umístěn pouze na rovný, suchý a čistý povrch.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.
- Nevystavujte výrobek trvalému působení slunečního záření nebo vlhkosti.
- Ujistěte se, že je koš dostatečně větraný, aby se zabránilo hromadění vlhkosti a vzniku nepříjemných pachů.
- Nedovolte dětem lézt na výrobek ani si s ním hrát. Riziko pádu nebo převrácení.
- Maximální nosnost koše je 5 kg.
- Nepřetěžujte koš nadměrným množstvím prádla, aby nedošlo k poškození nebo převrácení.
- Na koš si nesedejte.
- Pokud má koš ostré hrany nebo vyčnívající části, zabezpečte je, aby nedošlo k náhodnému poranění.
- Nepokládejte na koš horké předměty.
- Koš není vodotěsný. Nepokládejte na něj mokré oblečení a/nebo ručníky, protože to může způsobit poškození. V případě kontaktu s vodou jej ihned osušte.
- Koš pravidelně čistěte, aby se zabránilo hromadění nečistot a nepříjemných pachů.

Obsah balení

A – koš s víkem
B – textilní vak
C – výztužné tyče ×4

Montáž

1. Spojte části tyčí C.
2. Zasuňte 4 tyče C do rohových poutek koše A.
3. Upevněte tyče v horním rámu koše.
4. Umístěte vak B do koše A.
5. Zavřete víko.

Výrobek je připraven k použití.

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szennyeskosár

⚠ Figyelmeztetés!

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Az összeszerelést kizárólag felnőtt személy végezheti, tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés alatt.
- Fulladásveszély! A termék apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
- Fulladásveszély! A csomagolás, különösen a műanyag zacskók, veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Az összeszerelés befejezése után ártalmatlanítsa a csomagolást.
- A termék használata során legyen körültekintő, és járjon el józan ésszel.
- Ez a termék nem játék, és veszélyes lehet a gyermekek számára, tartsa távol a gyermekektől.
- A terméket kizárólag sík, száraz és tiszta felületre szabad helyezni.
- A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne tegye ki a terméket tartós napsugárzásnak vagy nedvességnek.
- Győződjön meg arról, hogy a kosár megfelelően szellőzik, hogy megelőzze a nedvesség felhalmozódását és a kellemetlen szagok kialakulását.
- Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a termékre vagy játsszanak vele. Leesés vagy felborulás veszélye.
- A kosár maximális terhelhetősége 5 kg.
- Ne terhelje túl a kosarat túl sok ruhával, hogy elkerülje a sérülést vagy a felborulást.
- Ne üljön a kosárra.
- Ha a kosár éles szélekkel vagy kiálló részekkel rendelkezik, biztosítsa azokat a véletlen sérülések elkerülése érdekében.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a kosárra.
- A kosár nem vízálló. Ne helyezzen rá nedves ruházatot és/vagy törölközőt, mert ez károsodást okozhat. Vízzel való érintkezés esetén azonnal szárítsa meg.
- Rendszeresen tisztítsa meg a kosarat, hogy megelőzze a szennyeződés felhalmozódását és a kellemetlen szagokat.

A csomag tartalma

A – kosár fedéllel
B – textil zsák
C – merevítő rudak ×4

Összeszerelés

1. Csatlakoztassa a C rudak elemeit.
2. Helyezze be a 4 db C rudat az A kosár sarokpántjaiba.
3. Rögzítse a rudakat a kosár felső keretében.
4. Helyezze a B zsákot az A kosárba.
5. Zárja le a fedelet.

A termék használatra kész.

RU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Coș de rufe

⚠ Avertismente!

- Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- Montajul poate fi efectuat numai de către un adult, țineți copiii la distanță în timpul montajului.
- Pericol de sufocare! Produsul poate conține piese mici care pot fi înghițite de copii.
- Pericol de sufocare! Ambalajul, în special pungile din plastic, poate fi periculos pentru copii. Eliminați ambalajul după finalizarea montajului.
- Folosiți produsul cu prudență și bun simț.
- Acest produs nu este o jucărie și poate fi periculos pentru copii, feriți-l de accesul neautorizat al copiilor.
- Produsul poate fi amplasat numai pe o suprafață plană, uscată și curată.
- Produs destinat exclusiv utilizării în interior.
- Nu expuneți produsul permanent la razele soarelui sau la umiditate.
- Asigurați-vă că coșul este ventilat corespunzător pentru a preveni acumularea umezelii și apariția mirosurilor neplăcute.
- Nu permiteți copiilor să se cațere pe produs sau să se joace cu acesta. Risc de cădere sau răsturnare.
- Sarcina maximă a coșului este de 5 kg.
- Nu supraîncărcați coșul cu o cantitate excesivă de rufe pentru a evita deteriorarea sau răsturnarea acestuia.
- Nu vă așezați pe coș.
- Dacă coșul are margini ascuțite sau elemente proeminente, securizați-le pentru a evita tăieturile accidentale.
- Nu așezați obiecte fierbinți pe coș.
- Coșul nu este impermeabil. Nu așezați pe acesta haine ude și/sau prosoape, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări. În caz de contact cu apa, uscați-l imediat.
- Curățați regulat coșul pentru a preveni acumularea murdăriei și a mirosurilor neplăcute.

Conținutul pachetului

A – coș cu capac
B – sac textil
C – tije de susținere ×4

Montaj

1. Conectați elementele tijelor C.
2. Introduceți cele 4 tije C în benzile de colț ale coșului A.
3. Fixați tijele în cadrul superior al coșului.
4. Așezați sacul B în coșul A.
5. Închideți capacul.

Produsul este pregătit pentru utilizare.

Massido


MS-786 72 L | 40 x 30 x 60 cm

Manufactured in China for: | Wyprodukowano w Chinach dla: | Hergestellt in China für:
Global Income sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland

Ax1





Bx1




Cx4









1




2



3



4



5