

Instrukcja obsługi

Kontroler PAD GAMEPAD iPega PG-9136 do Nintendo Switch

Produkt firmy iPega

Kod produktu: SB5023 | EAN: 6987542691368

Kontroler firmy iPega, to urządzenie pozwalające na sterowanie grami w klasyczny sposób przy pomocy dużego Joysticka oraz przycisków.

Kontroler firmy iPega został przygotowany specjalnie z myślą o graczach, dając im pełną wygodę i satysfakcję podczas grania.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak by prawidłowo i wygodnie leżało w dłoniach, gwarantując wysoką ergonomię i łatwość sterowania przy pomocy wbudowanego joysticka oraz przycisków.



Aby obejrzeć przykład uruchomienia i działania kontrolera zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez producenta: <https://www.youtube.com/watch?v=tMMZt9bUnTk>

DZIAŁANIE:

Kontroler zasilany jest bezpośrednio z kontroli w trakcie jego działania. Nie ma konieczności dodatkowego zasilania czy ładowania urządzenia.

Aby korzystać z kontrolera wystarczy podpiąć go do konsoli poprzez złącze USB TYPE-C umieszczone w podstawie.

Kontroler nie wymaga do pracy specjalnych sterowników.

Wykonano go w technologii Plug&Play, w związku z czym wystarczy go podpiąć do konsoli i gotowe.

Specyfikacja urządzenia:

- Model: PG-9136
- Kolor: Czarno-czerwony
- Łączność: gniazdo USB TYPE-C
- Waga urządzenia: 170g
- Wymiary urządzenia: 128 x 139 x 50 mm
- **Wbudowany tryb TURBO pozwalający na przyspieszenie działania przycisków kontrolera.**

Dystrybutor na terenie Polski: SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń www.systembank.pl

Wyprodukowano w Chinach