

Get Started
1. Turn on the phone.
2. Connect to a PC with USB.
3. Select Transfer files.

File Transfer
1. Connect the phone to a PC with USB.
2. Select Transfer files.
3. Select Transfer files.

Keys and Parts
1. Power button
2. Volume keys
3. Camera lens

Lock and Unlock the Screen
1. Lock the Screen
2. Unlock the Screen
3. Change the screen lock.

Change Wallpaper
1. Press and hold any empty space on the screen.
2. Select Wallpaper.

Make a Call
1. Open the Phone app.
2. Enter a number.
3. Press the call button.

Browser
1. Open Browser.
2. Enter a URL.
3. Tap the go button.

Browser Settings
1. Open Browser Settings.
2. Adjust settings like Home page.

Maintenance and Safety
1. Avoid dropping the phone.
2. Avoid extreme temperatures.

Attention
1. Do not use the phone while driving.
2. Do not use the phone while operating machinery.

Package Content
1. Phone
2. Charger
3. USB cable

Device Layout
1. Front view
2. Back view
3. Side view

Device Layout
1. Front view
2. Back view
3. Side view

Correct Card Installation
1. Insert the SIM card.
2. Push the cover back.

Safety Instructions
1. Do not use the phone near fire.
2. Do not use the phone near water.

Содержание пакета
1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Кабель USB

Описание устройства
1. Экран
2. Камера
3. Микрофон

Описание устройства
1. Экран
2. Камера
3. Микрофон

Правильная установка карты
1. Вставьте SIM-карту.
2. Нажмите крышку.

Инструкции по технике безопасности
1. Не используйте телефон вблизи огня.
2. Не используйте телефон вблизи воды.

Contenido del paquete
1. Teléfono
2. Cargador
3. Cable USB

Disposición del dispositivo
1. Pantalla
2. Cámara
3. Micrófono

Disposición del dispositivo
1. Pantalla
2. Cámara
3. Micrófono

Corregir la instalación de la tarjeta
1. Inserte la tarjeta SIM.
2. Presione la cubierta.

Instrucciones de seguridad
1. No use el teléfono cerca del fuego.
2. No use el teléfono cerca del agua.

Conteúdo da embalagem
1. Telefone
2. Carregador
3. Cabo USB

Layout do dispositivo
1. Tela
2. Câmera
3. Microfone

Layout do Dispositivo
1. Tela
2. Câmera
3. Microfone

Instalação correta do cartão
1. Insira o cartão SIM.
2. Pressione a tampa.

Instruções de Segurança
1. Não use o telefone perto do fogo.
2. Não use o telefone perto da água.

Lieferumfang
1. Gerät
2. Ladegerät
3. USB-Kabel

Geräteansicht
1. Display
2. Kamera
3. Mikrofon

Geräteansicht
1. Display
2. Kamera
3. Mikrofon

Ordnungsgemätes Einlegen der Karten
1. Einfügen der SIM-Karte.
2. Schließen der Abdeckung.

Sicherheitshinweise
1. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Feuer.
2. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser.

Contenu du coffret
1. Appareil
2. Chargeur
3. Câble USB

Disposition du périphérique
1. Écran
2. Appareil photo
3. Microphone

Disposition du périphérique
1. Écran
2. Appareil photo
3. Microphone

Installation correcte de la carte
1. Insérer la carte SIM.
2. Appuyer sur la coque.

Consignes de sécurité
1. N'utilisez pas le téléphone à proximité du feu.
2. N'utilisez pas le téléphone à proximité de l'eau.

Комплект поставки
1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Кабель USB

Зовнішній вигляд пристрою
1. Екран
2. Камера
3. Мікрофон

Зовнішній вигляд пристрою
1. Екран
2. Камера
3. Мікрофон

Належне встановлення карти
1. Вставте SIM-карту.
2. Натисніть кришку.

Правила техніки безпеки
1. Не використовуйте телефон поблизу вогню.
2. Не використовуйте телефон поблизу води.

パッケージ内容
1. デバイス
2. 充電器
3. USBケーブル

デバイス概要
1. ディスプレイ
2. カメラ
3. マイクロホン

デバイス概要
1. ディスプレイ
2. カメラ
3. マイクロホン

正しいカードのインストール
1. SIMカードの挿入。
2. カバーの閉鎖。

安全指示
1. 火のそばで携帯電話を使用しないでください。
2. 水のそばで携帯電話を使用しないでください。

Zawartość opakowania
1. Urządzenie
2. Ładowarka
3. Kabel USB

Plan urządzenia
1. Ekran
2. Aparat fotograficzny
3. Mikrofon

Plan urządzenia
1. Ekran
2. Aparat fotograficzny
3. Mikrofon

Poprawna instalacja karty
1. Włożenie karty SIM.
2. Zamknięcie osłony.

Instrukcje bezpieczeństwa
1. Nie używaj telefonu w pobliżu ognia.
2. Nie używaj telefonu w pobliżu wody.

Obsah balení
1. Zařízení
2. Nabíječka
3. USB kabel

Rozložení přístroje
1. Obrazovka
2. Kamera
3. Mikrofon

Rozložení přístroje
1. Obrazovka
2. Kamera
3. Mikrofon

Poprawna instalacja karty
1. Włożenie karty SIM.
2. Zamknięcie osłony.

Bezpečnostní pokyny
1. Nepoužívejte telefon v blízkosti ohně.
2. Nepoužívejte telefon v blízkosti vody.