

PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual.
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

MONIKA

• Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia • Keep the manual for future reference •

• Bewahren Sie die Anleitung zu der späteren Anwendung •





Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia.
Niezmontowane części mogą być przyczyną zadławienia dzieci poniżej 3 lat.

Warnung: Erstickungsgefahr. Unmontierte Teile können eine Ursache der Erstickung bei Kindern unter 3 Jahren sein.

Warning: Choking Hazard. Unassembled parts may be A choking hazard to children 3 years and younger.

0–3

5 902490 691650

Producent:


TAIZHOU SUNRISE INTERNATIONAL CO., LTD
RM.916 XINTAI PLAZA,168 SQUARE SOUTH ROAD,
JIAOJIANG, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Importer:


4iQ GROUP SP.ZO.O.
Ul. Przemysłowa 3, 14-200 IŁAWA
tel. +48 89 674 92 57
kontakt@4iq.com.pl
www.4iQ.com.pl

MONIKA

Lista elementów / Parts list / Element:





MONIKA





A x22	B x22	C x22	D x18
53mm		32mm	18 mm
E x1	**F x10**	**G x8**	**H x4**
22mm	20mm	9mm	42mm
I x1	**J x1**	**K x8**	**L x2**
12mm	22mm	24mm	12mm
		N x 6	**M x16**
		24mm	24mm

MONIKA


STEP/KROK/
SCHRITT
1
38c
38b
38a
38b
38c
STEP/KROK/
SCHRITT
2
E
I
38
14
J



STEP/KROK/
SCHRITT
3
NX4
32
34
33
35
36
37
31
MX4
STEP/KROK/
SCHRITT
4
14
NX2
KX2
STEP/KROK/
SCHRITT
5
25
27
40
GX4
K


STEP/KROK/
SCHRITT
6
26
GX4
28
40
K
STEP/KROK/
SCHRITT
7
41
20
LX2
STEP/KROK/
SCHRITT
8
A
A
4
B
B
2
A
A
3
B
B
1
H
H



STEP/KROK/
SCHRITT
9
60
59
BX2
AX2
STEP/KROK/
SCHRITT
10
10
11
A
B
A
M
B
M
CX2

MONIKA


STEP/KROK/
SCHRITT 11




STEP/KROK/
SCHRITT 12




STEP/KROK/
SCHRITT 13




STEP/KROK/
SCHRITT 14




STEP/KROK/
SCHRITT 15




STEP/KROK/
SCHRITT 16



STEP/KROK/
SCHRITT 17




STEP/KROK/
SCHRITT 18




MONIKA


STEP/KROK/
SCHRITT
19




STEP/KROK/
SCHRITT
20




STEP/KROK/
SCHRITT
21




STEP/KROK/
SCHRITT
22



STEP/KROK/
SCHRITT
23








PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual.

DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

MONIKA

STEP/KROK/
SCHRITT
24




Użytkowanie i konserwacja:
Używaj tylko na płaskich powierzchniach.
Należy regularnie sprawdzać stan montażu, a w razie potrzeby często dokręcać elementy konstrukcyjne.
Jeśli konserwacja nie zostanie przeprowadzona, produkt może przestać działać prawidłowo.

Use and maintenance:
Use on level surfaces only. Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Verwendung und Wartung:
Benutze nur auf flachen Oberflächen.
Man soll regelmäßig Stand der Montage überprüfen, und bei Bedarf die Konstruktionselemente häufig festschrauben. Wenn die Wartung nicht durchgeführt wird, kann die Ware nicht richtig funktionieren.

STEP/KROK/
SCHRITT
25



Uwaga:
Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Elem
konstrukcyjne zawierają małe śruby z ostrymi
końcami. Trzymać niezmontowane części pozz
zasięgiem małych dzieci.

Achtung:
Die Montage muss ein Erwachsener durchführ
Konstruktionselemente beinhalten kleine Schra
mit der scharfen Ende. Bitte halten Sie unmonti
Teile ausser Reichweite der kleinen Kinder.

Caution:
Adult assembly required. Hardware contains sr
screws with sharp points. Keep unassembled p
of the reach of small children.

PL
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, opakowania należy przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.

EN
WARNING: To avoid danger of suffocation, keep any bag or packaging away from babies and children. Any packaging or bag is not part of the toy and must be discarded immediately before assembly of the toy.

DE
WARNUNG: Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, ist dieser Platikbeutel von Babies und Kindern fernzuhalten. Diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufställchen verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug.

PL Zabawkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.

EN Keep out of the reach of children under the age specified by the manufacturer.

DE Bewahren Sie das Spielzug außernhalb der Reichweite von Kindern unter dem vom Hersteller angegebenen Alter auf.

PL Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

EN To be used under the direct supervision of an adult.

DE Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen.