

LAPTOP AC ADAPTER: USER'S MANUAL GENERAL WARRANTY PRINCIPLES

- DE DAS NETZTEIL:
BEDIENUNGSANLEITUNG
ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN
- PL ZASILACZ SIECIOWY:
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WARUNKI GWARANCJI
- FR ADAPTATEUR SECTEUR:
MODE D'EMPLOI
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE
- ES ALIMENTADORES DE RED:
INDICACIONES DE USO
NORMAS GENERALES DE GARANTÍA
- IT ALIMENTATORE DI RETE:
ISTRUZIONI D'USO
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

WARRANTY CARD | GARANTIEKARTE | KARTA GWARANCYJNA | CARTE DE GARANTIE | TARJETA DE GARANTÍA | CARTA DI GARANZIA

Invoice number | Rechnungsnummer | Numer dowodu zakupu | Numéro de preuve
d'achat | Número de prueba de compra | Numero della ricevuta dell'acquisto

Date of purchase | Verkaufsdatum | Data sprzedaży | Date de vente | Fecha de la compra
| Data dell'acquisto

Product name | Produktname | Nazwa produktu | Nom produit | Nombre producto |
Nome prodotto

Model (product's code) | Modell (Produktcode) | Model (kod produktu) | Modèle (code
produit) | Modelo (código de producto) | Modello (codice prodotto)

Warranty period: 24 months

Garantiedauer: 24 Monate

Okres trwania gwarancji: 24 miesiące

Durée de la garantie: 24 mois

Duración de la garantía: 24 meses

Durata della garanzia: 24 mesi

Stamp | Stempel | Pieczęćka | Cachet | Sello | Timbro

I declare that I have read the terms and conditions stated on the warranty card and I accept them. | Hiermit bestätige ich, dass ich die Garantiebedingungen gelesen habe und diese akzeptiere. | Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami podanymi na Karcie Gwarancyjnej i je akceptuję. | J'ai lu les termes et conditions spécifiées dans la garantie et les accepte. | He leído los términos y condiciones que se especifican en la garantía y aceptarlas. | Dichiaro di aver letto i termini e le condizioni indicate nella garanzia e li accetto.

(legible signature of the buyer | Unterschrift des Käufers | czytelny podpis
Nabywcy | signature isible de l'acheteur | firma legible del comprador |
firma leggibile dell'Acquirente)

USER'S MANUAL:

After receiving a new AC adapter, follow these steps to ensure proper operation.

Usage:

1. Connect the power cable with the AC adapter.
2. Plug the cable into the electric socket.
3. Plug the connector into the laptop.

WARNING!: Before usage, check if the connector corresponds to your laptop's input.

Before using this device, carefully read the instructions that came with your laptop to ensure that the specifications are appropriate. We are not responsible for any damages caused by improper use.

Do not disassemble or remove the casing from the charger. Make sure that the voltage used by the device is adequate (this can be checked on your computer or on the original AC adapter). Make sure the connector tip fits your laptop.

Product characteristics:

- Input voltage: 100-240V;
- Safe, antistatic construction;
- Made of heat resistant materials;
- It has a protection against overload and against short circuit.

After using the AC adapter, it should be disposed in a specially marked electronic waste container, from which it will be transferred for recycling.

SAFETY AND DISPOSAL ADVICE:

Caution is required while using and disposing the device. Incorrect usage and contravention of these guidelines may pose a threat to life or health and property.

AC adapter: do not throw into the fire; do not place on heat-generating devices (the power supply may explode if treated with high temperature); do not bite; do not suck; do not crush; do not pierce, do not open the case; do not put into eyes, ears, mouth, or other body orifices; do not drop; do not subject to impact; do not use the power adapter to charge a different device except the one it was designed for; protect from contact with metal objects; do not cover – especially with materials that can limit / prevent the ventilation of the unit, its cooling and heat exchange with the environment; do not use on flammable surfaces that impede heat exchange with the environment (blankets, pillows, sheets, armchairs, couches, ect.).

Before each use make sure that the device does not show signs of external damage (eg. chafing, holes in cable insulation, cracks in the casing, connector damages).

The product or the packaging is not a toy and is not intended for use by children. Keep the device out of reach of children.

If you notice strange smell, noises or a smoke emitted by the AC adapter, immediately discontinue the usage and return the product to the service center of the manufacturer.

NEVER USE DAMAGED AC ADAPTER!!!

Store the AC adapter at a temperature between 0°C and 45°C. It is recommended to use the unit at temperatures between 5°C and 35°C.

General warranty principles

1. The company Paweł Ochryński CSG with headquarters in Kraków, 30-396, via Szymona Szymonowica 83, hereinafter referred to as "Guarantor", guarantees the correct and faultless operation of the product during the period indicated on the first page of the Guarantee Card from the date of delivery shown on the Guarantee Card or on the sales document.
2. The Guarantor offers a limited warranty for the period shown on the first page of the Guarantee Card. The reason for this is natural consumption of the product.
3. The warranty does not exclude, limit or suspend Customer's rights resulting from warranty for product defects.
4. The basis for the use of the guarantee is to deliver to the Guarantor a defective product, which firstly have to be confirmed by the Seller. The buyer must provide a Guarantee Card or a copy of the purchase receipt (receipt or invoice) and the completed reclamation report from www.greencell.global.
5. The Guarantor will inform the Buyer about how to handle the warranty claim within 14 days of the receipt. The defective product will be repaired or replaced within 14 days from the day the Guarantor informs the Buyer that his warranty claim is being processed. If removal of the defect requires a lot of work or additional activities, the warranty period might be extended, however the Guarantor will make every effort to repair it as soon as possible. The Guarantor decides how to remove the defect.
6. Except for "Satisfaction Guarantee" submissions (submissions made within 30 days of receipt of the product): the cost of delivery of the defective product to the Guarantor has to be covered by the Buyer. The Guarantor shall cover the cost of delivering the repaired or replaced product to the Buyer throughout the warranty period.

7. The warranty does not cover the product:
- with tamper-proof guarantee;
 - damaged by external factors (flooding, mechanical damage, fire, etc.);
 - damaged due to improper use;
 - with traces of unauthorized repairs.
8. In the event of an unjustified request, the Buyer will be charged with the costs incurred by the Guarantor.
9. The Guarantor's liability to the Buyer is limited to the value of the product covered by this warranty and does not cover any other damages, such as loss of data and information stored on storage media and other losses due to defective or damaged computer.



Do not dispose of the charger with normal municipal waste. Separate electronic devices.

♥ Happy!

We are glad that you are pleased with Green Cell product, here are some ways to express your satisfaction:



Tell your friends and family



Share your experience on Amazon/eBay



Tell everyone about our product on Facebook, Twitter and Instagram

Every opinion is very important for us.

💔 Not happy?

Our professional customer service will do its best to help you with any problem. Feel free to contact us:



support@greencell.global



+44 870 820 0043



www.greencell.global/en

BENUTZERHANDBUCH

Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des neuen Netzteiles lesen und Anleitung, beziehungsweise Ratschlägen befolgen:

1. Schließen Sie das Netzkabel ans Netzteil an.
2. Schließen Sie das Gerät ans Netzkabel an.
3. Schließen Sie den Steckerbolzen an den Laptop an.

Achtung! Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob den Stecker der Art der Buchse im Laptop entspricht.

Vor dem Gebrauch dieses Gerätes lesen Sie genau die Gebrauchsanweisung des Laptops und vergewissern Sie sich, dass die technischen Merkmale übereinstimmen.

Wir nehmen keine Verantwortung für die infolge der ungeeigneten Benutzung entstehenden Beschädigungen. Man darf nicht das Gehäuse sowohl demontieren als auch abnehmen.

Prüfen Sie, ob die für das Gerät vorgesehene Stromspannung richtig ist (man kann das an jedem Computer oder originellen Netzteil prüfen).

Eigenschaften:

- Eingangsspannung 100-240V;
- Sichere, antistatische Konstruktion;
- Hergestellt aus hitzeresistenten Materialien;
- Man erhält Schutz vor Überlastung und Stromausfällen.

Nach dem Gebrauch muss das Gerät über entsprechend ausgewiesene Sammelstellen gesondert entsorgt werden und dann zu den Recyclingstellen.

SICHERHEITSHINWEISE UND RECYCLING:

Die richtige Benutzung und Entsorgung des Gerätes soll in Vorsicht geboten werden. Der richtige Gebrauch des Gerätes verhindert Gesundheit-und-Gutschäden.

Netzteil nicht ins Feuer werfen, nicht auf die Wärme emittierten Geräte stellen (das Netzgerät kann explodieren, falls es strukt erwärmt wird), nicht beißen, nicht saugen, nicht knittern, nicht durchstechen, das Gehäuse nicht öffnen, nicht in den Mund, in die Augen und andere Körperöffnungen stecken, nicht fallen lassen, vor dem Schlag schützen. Das Netzteil nicht zur Ladung anderes Gerätes als vorgesehen und projiziert wurde, nutzen, nicht in die Berührung mit anderen Metallgeräten bringen, nicht zudecken—besonders vor Materialien schützen, die die Lüftung, ihre Kühlung und Wärmeaustausch

begrenzen oder verhindern. Betreiben Sie das Gerät nicht auf den brennbaren Flächen, die Wärmeaustausch verhindern (Wolldecken, Kissen, Bettwäschen, Sesseln, Sofas usw.) Untersuchen Sie das Gerät vor dem Betrieb auf mögliche Beschädigungen (Scheuerstellen, Löcher in der Isolation, Rissen im Gehäuse, Beschädigungen in den Steckbolzen). Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Beschädigungen feststellen.

Sowohl das Gerät als auch die Verpackung sind kein Spielzeug und sind für Kinder nicht geeignet. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Falls der beunruhigenden Gerüche, Geräusche oder Rauch aus dem Gerät hören Sie auf das Gerät zu benutzen und bringen Sie es zum Service des Herstellers.

BENUTZEN SIE NIE DAS BESCHÄDIGTE GERÄT !!!!

Lagern Sie das Netzteil in Temperaturen von 0°C bis 45°C. Es wird empfohlen das Gerät in Temperaturen von 5°C bis 35°C.

Allgemeine Gewährleistungsbedingungen:

1. Firma Paweł Ochyński CSG mit dem Sitz in 30-396 Kraków, Szymona Szymonowica str. 83, weiter Garant genannt. Der Garant garantiert richtiges und störungsfreies Funktionieren durch die auf der ersten Seite der Garantiekarte gegebene Frist vom Datum des Einkaufes.
2. Der Garant gibt begrenzte Garantie durch die auf der ersten Seite der Garantiekarte gegebene Frist vom Datum des Einkaufes. Grund dafür ist natürliche Abnutzung des Gerätes.
3. Die Garantie schließt nicht aus, begrenzt nicht und setzt nicht auf die Rechte des Kunden, die sich aus der Gewähr ergeben.
4. Grund die Garantie zu nutzen ist zum Sitz des Garanten das beschädigte Gerät zu bringen zusammen mit der von dem Verkäufer bestätigten Garantiekarte oder Kopie vom Einkaufszettel und mit dem ausgefüllten Formular aus der Seite: www.greencell.global.
5. Der Garant informiert den Kunden in 14 Tage nach dem Tag des Erhalts des Gerätes auf welche Weise ihre Reklamation erledigt wird.

Falls die Entfernung des Mangels wegen Schwierigkeitsgrades mehr Einwand oder zusätzliche Arbeiten verlangt, kann die Frist verlängert werden. Aber der Garant bemüht sich die Reparatur in der möglich kürzesten Zeit durchzuführen. Der Garant nimmt die Entscheidung, auf welche Weise die Mängel behoben werden.

6. Ausgenommen der Mitteilungen im Rahmen „Garantie der Zufriedenheit“ (Anmeldung in 30 Tagen nach dem Erhalt des Gerätes): Versandkosten des Gerätes an den Garanten trägt der Käufer. Der Garant bedeckt Versandkosten des reparierten oder getauschten Gerätes durch die Zeit der Garantie.
7. Garantie beinhaltet nicht das Gerät:
 - mit dem versehrten Sicherheitsstempel;
 - beschädigt durch Außenfaktoren (Überflutung, mechanische Beschädigung, Brand usw.);
 - beschädigt infolge der unsachgemäßen Gebrauchs- anders als in der Gebrauchsanweisung steht;
 - mit Spuren der nicht autorisierten Reparatur.
8. Im Falle eines unangemessenen Ausfalls des Produkts wird dem Besteller die Kosten des Garanten in Rechnung gestellt.
9. Die Haftung des Garanten gegenüber dem Besteller ist auf den Wert der unter diese Garantie fallenden Ware beschränkt und deckt nicht andere Schäden, wie etwa den Verlust von Daten und die auf Speichermedien gespeicherten Daten und sonstige Verluste aufgrund fehlerhafter Ausrüstung oder Beschädigung.



Nach dem Gebrauch sollte die Netzteil nicht mit normalen Stadtmüllern entsorgt werden. Getrennte elektronische Geräte.

♥ Zufrieden!

Es freut uns, dass unser Produkt Ihre Erwartungen erfüllt. Nachstehend finden Sie einige Vorschläge, wie Sie Ihre Zufriedenheit zum Ausdruck bringen können:



Erzählen Sie Ihren Freunden und Verwandten von unserem Produkt



Bewerten Sie uns auf eBay oder Amazon



Zeigen Sie unsere Produkte auf Facebook, Twitter oder Instagram

💔 Unzufrieden?

Sollten Sie mit einem unserer Produkte unzufrieden sein, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung unter:



support@greencell.global



+49 3581 728 3007



www.greencell.global/de/

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po otrzymaniu nowego zasilacza, w celu zapewnienia odpowiedniego działania należy postępować według poniższych kroków.

Użycie:

1. Podłącz kabel sieciowy do zasilacza.
2. Podłącz urządzenie do zasilania.
3. Podłącz wtyk do laptopa.

Uwaga!: Przed użyciem sprawdź czy wtyczka odpowiada swojej charakterystyką do wejścia w laptopie.

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję dołączoną do laptopa, aby upewnić się, że parametry techniczne są odpowiednie. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem.

Nie należy demontować i zdejmować obudowy z urządzenia. Upewnij się, że napięcie używane przez urządzenie jest odpowiednie (można to sprawdzić na komputerze lub oryginalnym zasilaczu sieciowym). Upewnij się, że złącza zasilacza pasują do Twojego laptopa.

Charakterystyka produktu:

- Napięcie wejściowe: 100-240V;
- Bezpieczna, antystatyczna konstrukcja;
- Wykonane z ciepłoodpornych materiałów;
- Posiada ochronę przed przeciążeniem oraz przed spięciem elektrycznym.

Po zużyciu zasilacza należy wrzucić go do specjalnie oznaczonych pojemników na odpady elektroniczne, skąd zostaną przekazane do odzysku – recyklingu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I UTYLIZACJI:

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe użytkowanie, postępowanie sprzeczne z poniższymi wskazówkami może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia oraz mienia.

Zasilacza: nie wrzucać do ognia; nie umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło (zasilacz może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzany); nie gryźć; nie ssać; nie zgniatać; nie przebijać; nie otwierać obudowy; nie wkładać do oczu, uszu, ust, ani innych otworów ciała; nie upuszczać; nie narażać na uderzenia; nie używać zasilacza do ładowania innego urządzenia niż to, dla którego został zaprojektowany; chronić przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami; nie przykrywać – w szczególności materiałami mogącymi ograniczać/uniemożliwiać wentylowanie urządzenia, jego chłodzenie i wymianę ciepła z otoczeniem; nie użytkować na

powierzchniach łatwopalnych, utrudniających wymianę ciepła z otoczeniem (koce, poduszki, pościel, fotele, kanapy, ect.).

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie nosi śladów zewnętrznych uszkodzeń (np. przetarć, dziur w izolacji przewodów, pęknięć obudowy, uszkodzeń wtyków) w przypadku zaobserwowania uszkodzeń zaprzestać użytkowania.

Produkt ani opakowanie nie jest zabawką i nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W przypadku zaobserwowania niepokojących, dziwnych zapachów lub odgłosów emitowanych przez zasilacz albo wydostawania się dymu z zasilacza natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i oddać je do centrum serwisowego producenta.

NIGDY NIE UŻYWAĆ USZKODZONEGO ZASILACZA!!!

Przechowywać zasilacz w temperaturze od 0°C do 45°C. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturach od 5°C do 35°C.

Ogólne zasady gwarancji:

1. Firma Paweł Ochyński CSG z siedzibą w 30-396 Kraków, ul. Szymona Szymonowica 83, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje prawidłowe i bezawaryjne działanie produktu przez cały okres podany na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej od daty sprzedaży widniejącej na Karcie Gwarancyjnej lub dokumencie sprzedaży.
2. Gwarant udziela ograniczonej gwarancji przez okres podany na pierwszej stronie Karty Gwarancyjnej. Powodem tego jest ich naturalne zużycie.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z rękojmi za wady produktu.
4. Podstawą do skorzystania z gwarancji jest dostarczenie do siedziby Gwaranta niesprawnego produktu, potwierdzonej przez Sprzedawcę, Karty Gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu (paragonu lub faktury) oraz wypełnionego zgłoszenia niesprawności produktu ze strony www.greencell.pl.
5. Gwarant poinformuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji w terminie 14 dni od otrzymania urządzenia. Niesprawny produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie do 14 dni od dnia poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji z gwarancji. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

6. Z wyłączeniem dla zgłoszeń dokonanych w ramach „Gwarancji satysfakcji” (zgłoszenia dokonane w ciągu 30 dni od otrzymania produktu): koszt dostarczenia niesprawnego produktu do Gwaranta ponosi Kupujący. Gwarant pokrywa koszty dostarczenia naprawionego lub wymienionego produktu do Nabywcy przez cały okres trwania Gwarancji.
7. Gwarancja nie obejmuje produktu:
- z naruszoną plombą gwarancyjną;
 - uszkodzonego przez czynniki zewnętrzne (zalania, uszkodzenia mechaniczne, pożar, itp.);
 - uszkodzonego używania wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania;
 - ze śladami dokonania nieautoryzowanych napraw.
8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia niesprawności produktu, Nabywca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Gwaranta.
9. Odpowiedzialność Gwaranta wobec Nabywcy ograniczona jest do wartości produktu objętego niniejszą gwarancją i nie obejmuje innych szkód np. z tytułu utraty danych i informacji zapisanych na nośnikach pamięci oraz innych strat spowodowanych wadliwym działaniem sprzętu lub jego uszkodzeniem.



Po zakończeniu użytkowania zasilacza nie wrzucać ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy oddzielać urządzenia elektroniczne.

♥ Zadowolony/a!

Jest nam niezmiernie miło, że produkt spełnił Twoje oczekiwania. Proponujemy parę pomysłów jak możesz to wyrazić:



Opowiedz o produkcie znajomym i rodzinie



Podziel się opinią na Facebooku: fb.com/GreenCellFreshEnergy



Pochwal się naszym sprzętem na Instagramie, Twitterze, czy Facebooku.

Każda opinia jest dla nas bardzo ważna.

♥ Niezadowolony/a?

Chętnie pomożemy Ci w rozwiązaniu każdego problemu związanego z naszym produktem. Skontaktuj się z nami:



support@greencell.pl



+48 12 312 51 87 | +48 12 312 51 63 | +48 12 312 51 74



www.greencell.pl

MODE D'EMPLOI

Après avoir reçu un nouveau chargeur, procédez selon les instructions ci-dessous, afin de garantir un fonctionnement correct.

Utilisation:

1. Branchez le câble de réseau sur le chargeur.
2. Branchez le dispositif dans la prise murale.
3. Branchez le connecteur sur l'ordinateur portable.

Attention !: Avant l'utilisation, vérifiez si le connecteur correspond à votre ordinateur portable.

Avant d'utiliser ce dispositif, lisez soigneusement la notice d'emploi jointe à votre ordinateur portable pour vous assurer que les paramètres techniques sont convenables. Nous n'assumons pas la responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation incorrecte. Il ne faut pas démonter ou enlever le boîtier du dispositif. Assurez-vous que la tension du dispositif soit correcte (vous pouvez vérifier les paramètres sur l'ordinateur portable ou sur le chargeur d'origine). Assurez-vous que le connecteur de votre chargeur s'adapte bien à votre ordinateur portable.

Caractéristique du produit:

- Tension d'entrée: 100-240V;
- Construction antistatique sûre;
- Fabriqués des matériaux résistant à la chaleur;
- Il a des protections contre la surcharge et contre les courts-circuits.

Après l'exploitation du chargeur, il faut le rejeter dans un conteneur de déchets électroniques, spécifiquement indiqué, d'où il sera envoyé au recyclage.

CONSIGNES DE SECURITÉ ET D'UTILISATION:

Lors de l'utilisation et de la liquidation du dispositif, il faut rester prudent. L'utilisation incorrecte du dispositif ou le non-respect des instructions indiquées ci-dessous peut présenter un danger pour la vie ou la santé des personnes ou pour les biens.

Ne pas jeter le chargeur dans le feu, ne pas poser le chargeur sur les dispositifs émettant de la chaleur (le chargeur peut exploser s'il est trop chauffé); ne pas mordre, ne pas sucer, ne pas écraser, ne pas percer, ne pas ouvrir le boîtier; ne pas approcher le chargeur des yeux, de la bouche, des oreilles ni d'autres orifices corporels; ne pas faire tomber, ne pas exposer le chargeur aux risques d'endommagement, ne pas utiliser le chargeur pour charger un autre dispositif que celui pour lequel il est dédié, protéger contre le contact avec des objets en

métal, ne pas couvrir, notamment par les matériaux qui peuvent limiter ou empêcher la ventilation du dispositif ou le transfert de chaleur ; ne pas utiliser sur les surfaces inflammables, qui empêchent le transfert de chaleur (couvertures, coussins, literie, fauteuils, canapés, etc.).

Avant chaque utilisation, il faut vérifier si le dispositif ne présente pas de signes de dommages extérieurs (comme : frottement, trou dans l'isolant du câble, fissures du boîtier, dommages du connecteur). Si vous remarquez que le chargeur est endommagé, arrêtez d'utiliser le produit.

Le produit et l'emballage ne sont pas des jouets et ils ne sont pas destinés à l'utilisation par les enfants. Le dispositif doit être tenu à l'écart des enfants.

Si vous observez des odeurs ou des sons inhabituels et inquiétants du chargeur ou la fumée s'échappant du chargeur, arrêtez tout de suite d'utiliser le dispositif et envoyez-le au centre de service du fabricant.

N'UTILISEZ JAMAIS UN CHARGEUR ENDOMMAGÉ !

Conservez le chargeur à la température entre 0°C et 45°C : Il est recommandé d'utiliser le dispositif à la température entre 5°C à 35°C.

Conditions générales de la garantie

1. L'entreprise Paweł Ochyński CSG, rue Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków, dénommée ci-après le Garant, garantie un fonctionnement correct du produit durant toute la période indiquée sur la première page de la Carte de Garantie à compter de la date d'achat, marquée dans la Carte de Garantie ou dans la preuve de vente.
2. Le Garant accorde une garantie limitée pour la période indiquée sur la première page de la Carte de Garantie en raison de l'exploitation naturelle.
3. La garantie n'exclut pas, ne limite pas ni ne suspend pas de droits du Client découlant de la garantie des vices du Produit.
4. Afin de profiter d'une garantie, il faut fournir à la résidence du Garant le produit défectueux, la Carte de Garantie, confirmée par le Vendeur ou une copie de la preuve d'achat (facture ou reçu) et le formulaire de retour rempli, disponible sur la page www.greencell.global.
5. Le Garant informera le déclarant du mode de traitement de la réclamation dans le cadre de la garantie dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception du produit. Le produit défectueux sera réparé ou échangé contre un produit nouveau dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le déclarant est informé de mode de traitement de la réclamation dans le cadre de la garantie. Si l'élimination des défectuosités implique une grande charge de travail ou des activités supplémentaires, en raison du niveau de difficulté, ce délai peut être prolongé, si le Garant déploie tous ses efforts pour effectuer une réparation dans le plus bref délai

possible. C'est le Garant qui décide du mode de liquidation de la défaillance.

6. À l'exception des réclamations dans le cadre de la « Garantie de satisfaction » (effectué dans le délai de 30 jours à compter de la date réception du produit), le coût de la livraison chez le Garant est supporté par l'Acheteur. Le Garant couvre le coût de la livraison du produit réparé ou échangé chez l'Acheteur pendant toute la période de la Garantie.
7. La garantie ne peut pas être reconnue dans le cas du produit:
 - avec un cachet de garantie détérioré ;
 - endommagé par les facteurs externes (inondation, dommages mécaniques, incendie, etc.) ;
 - endommagé suite à l'utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions indiquées dans le mode d'emploi ;
 - qui a des traces des réparations non-autorisées.
8. Si l'Acheteur introduit une réclamation sans fondement, il sera chargé des frais supportés par le Garant.
9. La responsabilité du Garant envers l'Acheteur est limitée à la valeur du produit pour lequel la garantie est accordée et ne couvre pas d'autres dommages, par exemple la perte de données et d'informations sauvegardées sur les supports de mémoire ou d'autres pertes causées par un fonctionnement défaillant du dispositif ou son endommagement.



Après l'exploitation du chargeur, ne pas jeter avec les déchets municipaux. Triez les appareils électriques.

♥ Heureux? Heureuse?

Nous sommes très heureux que le produit ait répondu à vos attentes. Nous vous proposons plusieurs idées comment exprimer votre satisfaction:



Racontez votre expérience à votre famille et vos amis.



Partagez votre opinion sur Amazon/eBay



Vante-vous de nos produits sur notre Facebook, Twitter ou Instagram

Chaque opinion est très importante pour nous.

💔 Insatisfait? Insatisfaite?

Nous sommes heureux de vous aider à résoudre tout problème lié à notre produit. Contactez-nous:



support@greencell.global



+49 3581 728 3007



www.greencell.global

Modo de empleo

Después de recibir un nuevo cargador, para asegurar el funcionamiento correcto, proceda según las instrucciones incluidas abajo.

Como utilizar:

1. Conecte el cable de red al cargador.
2. Conecte el dispositivo a la toma de corriente.
3. Conecte el conector al ordenador portátil.

¡Atención!: Antes de usar, compruebe si el conector corresponde a su ordenador portátil.

Antes de utilizar este dispositivo, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento adjuntas a su ordenador portátil para asegurarse de que los parámetros técnicos son correctos. No nos hacemos responsables de los daños causados por un uso incorrecto.

No desmonte ni retire la carcasa del dispositivo. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo es correcto (se puede comprobar en el portátil o en el cargador original). Asegúrese de que el conector de su cargador corresponde a su ordenador portátil.

Especificidad técnica del producto:

- Voltaje de entrada: 100-240V;
- Construcción antiestática segura;
- Fabricado con materiales resistentes al calor;
- Tiene protección contra los cortocircuitos y sobrecargas.

Después de la explotación del cargador, debe ser desechado en un contenedor de desechos electrónicos específicamente designado del cual será enviado para el reciclaje.

AL UTILIZAR Y DESECHAR EL DISPOSITIVO, SE DEBE TENER PRECAUCIÓN:

El uso incorrecto del dispositivo o el incumplimiento de las instrucciones de uso enumeradas en este modo de empleo pueden representar un riesgo para la vida o la salud de las personas o para los bienes.

No arroje el cargador al fuego, no coloque el cargador sobre los dispositivos que emiten calor (el cargador puede explotar si se ha calentado demasiado); no muerda, no chupe, no aplaste, no taladre, no abra la carcasa; no se acerque al cargador a los ojos, la boca, los oídos u otros orificios del cuerpo; no deje caer el cargador, no exponga el cargador al riesgo de daños, no utilice el cargador para cargar un

dispositivo que no sea el que está destinado, proteja contra el contacto con objetos de metal, no cubra, en particular con materiales que pueden limitar o bloquear la ventilación del dispositivo o transferencia de calor; no utilizar en superficies inflamables, que bloquean la transferencia de calor (mantas, almohadas, ropa de cama, sillones, sofás, etc.).

Antes de cada uso, compruebe si hay signos de daños externos (por ejemplo, fricción, agujero en el aislamiento del cable, grietas en la carcasa, daños del conector). Si nota que el cargador está dañado, deje de utilizar el producto.

El producto y el embalaje no son juguetes ni no están destinados a ser utilizados por niños. El dispositivo debe mantenerse alejado de los niños.

Si nota olores o sonidos inusuales o extraños del cargador o del humo que sale del cargador, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y envíelo al centro de servicio del fabricante.

¡NUNCA UTILICE UN CARGADOR DAÑADO!

Mantenga el cargador a temperaturas entre 0 °C y 45 °C. Se recomienda utilizar el dispositivo a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

Condiciones generales de garantía:

1. Paweł Ochyński CSG, Szymona Szymonowica Street 83, 30-396 Kraków, en lo sucesivo denominado Garante, garantiza el funcionamiento correcto del producto durante todo el período indicado en la primera página de la Tarjeta de Garantía a partir de fecha de compra, marcada en la Tarjeta de Garantía o en la prueba de venta.
2. La garantía no excluye, limita o suspende los derechos del Cliente resultantes del saneamiento por vicios.
3. La garantía no excluye, no limita y no suspende los derechos del Cliente derivados de la garantía por defectos en el producto.
4. Para poder beneficiarse de una garantía, envía a la residencia del Garante el producto defectuoso, la Tarjeta de Garantía confirmada por el Vendedor o una copia de la prueba de venta (factura o recibo) y el formulario de devolución disponible en www.greencell.global.
5. El Garante informará al declarante de la forma de tratamiento de la reclamación bajo esta garantía en un plazo de 14 días a partir de la fecha de recepción del producto. El producto defectuoso será reparado o cambiado por un nuevo producto en el plazo de 14 días a partir de la fecha en que el declarante está informado de la forma de la reclamación bajo la garantía. Si la eliminación de fallas implica una gran carga de trabajo o actividades adicionales, debido al nivel de dificultad, este plazo se puede extender, si el Garante hace todo lo posible para hacer una reparación en el menor tiempo

posible. Es el Garante quien decide el método de eliminación de la falla.

6. A excepción de las reclamaciones bajo la "Garantía de satisfacción" (efectuada en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto), el coste de la entrega al Garante correrá a cargo del Comprador. El Garante cubrirá el costo de la entrega del producto reparado o intercambiado al Comprador durante todo el período de la Garantía.
7. La garantía no puede ser reconocida en el caso del producto:
 - con un precinto de garantía deteriorado;
 - dañado por factores externos (inundaciones, daños mecánicos, incendios, etc.);
 - dañado resultado del uso inapropiado o del incumplimiento de las instrucciones de este modo de empleo;
 - que tiene rastros de reparaciones no autorizadas.
8. Si el Comprador presenta la reclamación infundada, cubrirá los costos incurridos por el Garante.
9. La responsabilidad del Garante para el Comprador se limita al valor del producto para el que se concede la garantía y no cubre otros daños, tales como la pérdida de datos e información almacenada en la memoria o medios de almacenamiento de datos, otras pérdidas causadas por mal funcionamiento o daños al dispositivo.



Después de la explotación del cargador, no lo deseche con residuos municipales. Ordene electrodomésticos.

♥ Contenido/a!

Estamos muy contentos de que el producto ha cumplido con sus expectativas. Nosotros sugerimos algunas ideas sobre cómo puede expresar su satisfacción:



Cuenta su experiencia a su familia y amigos.



Comparta su opinión en Amazon/eBay



Alardea de su producto en nuestro Facebook, Twitter o Instagram

Cada opinión es muy importante para nosotros.

♥ Descontento/a?

Estamos encantados de ayudarle a resolver cualquier problema relacionado con nuestro producto. Contacto:



support@greencell.global



+34 518 889488



www.greencell.global

ISTRUZIONE D'USO

Dopo aver ricevuto un nuovo alimentatore, si deve attenere alla seguente procedura per assicurare un corretto funzionamento.

Uso:

1. Collegare il cavo di rete all'alimentatore.
2. Collegare il dispositivo all'alimentatore.
3. Inserire il connettore nel computer portatile.

Attenzione! Prima dell'uso, verifica se la spina corrisponde alle caratteristiche del tuo computer portatile.

Prima di utilizzare l'alimentatore, leggi attentamente il libretto d'istruzioni del tuo portatile per assicurarti che i parametri d'uscita siano appropriati. Non siamo responsabili per i danni causati da un uso improprio.

Non si deve smontare o rimuovere l'involucro dell'alimentatore. Assicurati che la tensione utilizzata dal dispositivo sia adeguata (questo può essere verificato sull'etichetta del computer o sull'alimentatore originale). Assicurati che il connettore dell'alimentatore sia adatto per il tuo computer portatile.

Caratteristiche del prodotto:

- Tensione d'ingresso: 100-240V;
- Costruzione sicura e antistatica;
- Realizzati in materiali resistenti al calore;
- Ha protezione contro la sovraccarica e contro il cortocircuito.

Una volta danneggiato l'alimentatore, si deve metterlo nel cassetto per rifiuti elettronici, da dove verrà intestato al riciclaggio.

SUGGERIMENTI DI SICUREZZA E SMALTIMENTO:

Durante l'uso e lo smaltimento dell'apparecchio agisci con cautela. L'uso improprio e contrario di queste linee guida può presentare pericoli per la vita o la salute e il patrimonio.

Alimentatore: non gettare nel fuoco; non porre sui dispositivi che generano il calore (l'alimentatore potrebbe esplodere se fosse riscaldato troppo); non mordere; non succhiare; non schiacciare; non perforare, non aprire l'alloggiamento; non mettere nei occhi, nelle orecchie, in bocca o nei altri orifizi del corpo; non far cadere; evitare gli urti; non utilizzare l'alimentatore per caricare un altro dispositivo per cui non è stato progettato; proteggere dal contatto con oggetti metallici; non coprire - in particolare dai materiali che possono limitare / impedire la ventilazione dell'unità, il raffreddamento e lo scambio

termico con l'ambiente; non utilizzare sulle superfici infiammabili che ostacolano lo scambio termico con l'ambiente (coperte, cuscini, letti, poltrone, divani, ecc.).

Prima di ogni utilizzo si deve assicurare che il dispositivo non presenti segni di danno esterno (ad esempio, sfregamento, fori nell'isolamento dei cavi, rotture nell'alloggiamento, danni alla spina). Nel caso dei danni osservati, interrompi l'uso.

Il prodotto o l'imballaggio non è un giocattolo e non è destinato ai bambini. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Se si notano strani odori, rumori o il fumo emessi dall'alimentatore, si deve interrompere l'uso e contattare immediatamente il centro d'assistenza del produttore.

NON UTILIZZARE MAI L'ALIMENTATORE DANNEGGIATO !!!

Conservare l'alimentatore a una temperatura compresa tra 0 ° C e 45 ° C. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperature comprese tra 5 ° C e 35 ° C.

Politica di garanzia:

1. La ditta Paweł Ochyński CSG con la sede legale a 30-396 Cracovia, via Szymona Szymonowica 83, in seguito denominata "il Garante", garantisce il corretto funzionamento del prodotto durante il periodo indicato nella prima pagina della carta di garanzia dalla data della consegna riportata sulla carta di garanzia o nel documento di vendita.
2. Il Garante offre una garanzia limitata per il periodo indicato sulla prima pagina della Carta di Garanzia. Il motivo di questo è l'usura naturale.
3. La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti del Cliente derivanti dalla garanzia per i difetti del prodotto.
4. La base per ricorrere alla garanzia consiste nel consegnare alla sede del Garante il prodotto difettoso, il che viene prima confermato dal Venditore. Insieme al prodotto difettoso si deve mostrare la Carta di Garanzia o una copia della ricevuta d'acquisto o la fattura e il rapporto completo di guasto da www.greencell.global
5. Il garante informa il richiedente su come gestire la richiesta di garanzia entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto. Il prodotto difettoso sarà riparato o sostituito entro 14 giorni dalla data in cui il Garante informerà come gestirà la garanzia. Se la rimozione del guasto richiede un'alta intensità del lavoro o qualche attività aggiuntive, il termine può essere esteso, tuttavia il Garante farà ogni sforzo per riparare il prodotto il più presto possibile. Il Garante decide come rimuovere il difetto.

6. Un'eccezione sono le richieste di "Garanzia di soddisfazione" (le richieste effettuate entro 30 giorni dalla ricezione del prodotto): il costo della consegna del prodotto difettoso al Garante è a carico dell'acquirente. Il Garante copre i costi di consegna del prodotto riparato o sostituito all'Acquirente durante tutto il Periodo di Garanzia.
7. La garanzia non copre il prodotto:
- con manomessa sigla di garanzia;
 - danneggiato da fattori esterni (inondazioni, danni meccanici, incendi, ecc.);
 - danneggiato a causa di un uso improprio o incompatibile;
 - con tracce di riparazioni non autorizzate.
8. Nel caso di una richiesta ingiustificata, l'Acquirente sarà addebitato ai costi sostenuti dal Garante.
9. La responsabilità del Garante nei confronti dell'Acquirente è limitata al valore del prodotto coperto dalla presente garanzia e non copre altri danni, come perdita di dati e informazioni memorizzati sui supporti di memorizzazione e altre perdite dovute a un malfunzionamento del proprio dispositivo.



Non gettare l'alimentazione nella spazzatura con i rifiuti domestici. I dispositivi elettronici devono essere portati presso il centro per la raccolta differenziata o presso l'isola ecologica del proprio comune di residenza.

♥ Contento/a!

Siamo molto lieti che il prodotto ha incontrato le vostre aspettative. Sugeriamo alcune idee su come potete esprimere la vostra soddisfazione:



Racconta la tua esperienza alla tua famiglia e agli amici.



Condividi la tua opinione su Amazon/eBay



Vantati del tuo prodotto su nostro Facebook, Twitter, o Instagram

Ogni opinione è molto importante per noi.

♥ Scontento/a?

Siamo felici di aiutarvi a risolvere qualsiasi problema legato al nostro prodotto. Contattaci:



support@greencell.global



+39 011 196 21580



www.greencell.global

W naszej ofercie również:

- Baterie do laptopów
- Baterie do odkurzaczy automatycznych (iRobot, Samsung)
- Baterie do telefonów
- Baterie do aparatów
- Power Banki (Banki Energii)
- Kamery IP
- Ładowarki bezprzewodowe
- Adaptery do ładowania bezprzewodowego
- Android Boxy/Media PC
- Baterie do elektronarzędzi
- Urządzenia wskazujące
- Klawiatury do laptopów
- Stacje dokujące
- Słuchawki Bluetooth
- Kable (USB, micro USB, Lightning)

PL

In unserem Angebot auch:

- Akku für Laptop
- Akku Staubsauger, Roboter (iRobot, Samsung)
- Akku für Handy, Smartphone
- Kamera-Akkus
- Powerbank Akku
- IP Kameras
- Kabellose Ladegeräte
- Adapter für Kabelloses Laden
- Android Boxy/Media PC
- Akku für Elektrowerkzeuge
- Zeigegeräte
- Laptop-Tastatur
- Dockingstation
- Bluetooth-Kopfhörer
- Kabel (USB, micro USB, Lightning)

DE

In our offer also:

- Batteries for laptops
- Vacuum Cleaner Batteries (iRobot, Samsung)
- Batteries for cameras
- Batteries for mobile phones
- Power Banks
- IP cameras
- Wireless chargers
- Adapter for wireless charging
- Android Box/Media PC
- Batteries for power tools
- Indicating devices
- Keyboards for laptops
- Docking stations
- Bluetooth headset
- Cables (USB, micro USB, Lightning)

EN

IT

Nella nostra offerta trovi anche:

- Batterie per i computer portatili
- Batterie per aspirapolveri (iRobot, Samsung)
- Batterie per telefoni cellulari
- Batterie per fotocamere
- Power Banks
- Telecamere IP
- Caricabatterie senza fili
- Adattatori per la ricarica senza fili
- Android Box/Media PC
- Batterie per avvitatori
- Dispositivi indicatori
- Tastiere per i computer portatili
- Docking stations
- Cuffie Bluetooth
- Cavi (USB, micro USB, Lightning)

ES

También vendemos:

- Baterías para ordenadores portátiles
- Baterías para robot aspiradoras (iRobot, Samsung)
- Baterías para teléfonos
- Baterías para cámaras
- Bancos de energía
- Cámaras IP
- Cargadores inalámbricos
- Adaptadores inalámbricos
- Android Boxes / Media PC
- Baterías para herramientas eléctricas
- Dispositivos apuntador
- Teclados para ordenadores portátiles
- Estaciones de acoplamiento
- Auriculares Bluetooth
- Cables (USB, micro USB, relámpagos)

FR

Nous vendons aussi:

- Batteries pour ordinateurs portables
- Batteries pour robot aspirateurs (iRobot, Samsung)
- Batteries pour téléphones
- Batteries pour appareils photo
- Power banks
- Caméras IP
- Chargeurs sans fil
- Adaptateurs sans fil
- Android Boxes/Media PC
- Batteries pour outillage électroportatif
- Dispositifs de pointage
- Claviers pour ordinateurs portables
- Stations d'accueil
- Écouteurs Bluetooth
- Câbles (USB, micro USB, Lightning)

Repair history | Reparaturverlauf | Historia napraw |
Histoire de réparation | Historial de reparaciones |
Antecedenti di riparazione

1.Date of the complaint (signature and stamp) | Datum und Stempel | Data zgłoszenia (podpis i pieczęć) | Date de notification (signature et cachet) | Fecha de notificación (firma y sello) | Data di notifica (firma e timbro)

Fault's description | Fehlerbeschreibung | Opis usterki | Description de défaut | Descripción del defecto | Descrizione del difetto

2.Date of the complaint (signature and stamp) | Datum und Stempel | Data zgłoszenia (podpis i pieczęć) | Date de notification (signature et cachet) | Fecha de notificación (firma y sello) | Data di notifica (firma e timbro)

Fault's description | Fehlerbeschreibung | Opis usterki | Description de défaut | Descripción del defecto | Descrizione del difetto

3.Date of the complaint (signature and stamp) | Datum und Stempel | Data zgłoszenia (podpis i pieczęć) | Date de notification (signature et cachet) | Fecha de notificación (firma y sello) | Data di notifica (firma e timbro)

Fault's description | Fehlerbeschreibung | Opis usterki | Description de défaut | Descripción del defecto | Descrizione del difetto

©2017 Green Cell Paweł Ochyński CSG. All rights reserved. Product specifications and data can change without notice.

®Green Cell is Paweł Ochynski CSG's registered trademark. All brand names and products are registered trademarks of their respective owners.

Importer/manufacturer:

Paweł Ochyński CSG
ul. Szymona Szymonowica 83
30-396 Kraków

Service:

Green Cell
ul. Szymona Szymonowica 83
30-396 Kraków
+48 12 444 62 47
support@greencell.pl

