
PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

SONIA

· Zachowaj instrukcję do późniejszego użycia · Keep the manual for future reference ·

· Bewahren Sie die Anleitung zu der späteren Anwendung



Ostrzeżenie: Ryzyko zadławienia. Niezmontowane części mogą być przyczyną zadławienia dzieci poniżej 3 lat.

Warnung: Erstickungsgefahr. Unmontierte Teile können eine Ursache der Erstickung bei Kindern unter 3 Jahren sein.

Warning: Choking Hazard.Unassembled parts may be a choking hazard to children 3 years and younger.

5 902490 692985

Importer:

4iQ GROUP SP.ZO.O.
Ul. Przemysłowa 3, 14-200 IŁAWA
tel. +48 89 674 92 57
kontakt@4iq.com.pl
www.4iQ.com.pl


PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

SONIA

Lista elementów/Parts list/Element:

ZESTAW MONTAŻOWY / ASSEMBLY KIT
MONTAGEKIT / MONTÁŽNÍ SADA
MONTÁŽNA SADA / TVIRTINIMO RINKINYS

A	X20	B	X8
		Różowa / Rosa / Pink / Růžový / Ružová / Rožinis	53mm
C	X4	D	X4
Zielona / Grüne / Green / Zelený / Zelena / Žalias	53mm	Żółta / Gelbe / Yellow / Žlutý / Žltý / Geltonas	43mm
E	X4	F	X6
Różowa / Rosa / Pink / Růžový / Ružová / Rožinis	43mm		42mm
G	X16	H	X2
	24mm		18mm
I	X2	J	X2
Żółta / Gelbe / Yellow / Žlutý / Žltý / Geltonas	18mm		
K	X2	L	X8
		Biała / Weisse / White / Bílý / Biela / Baltas	24mm
M	X10		X1
	28mm		




Montaż łóżka
Montage des Betts
Bed Assembly


PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

SONIA


1




2




3




4




5



6




7




PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

SONIA


8




9




10




11



12




13



PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.


SONIA

14




15

16



17



Użytkowanie i konserwacja:
Używaj tylko na płaskich powierzchniach. Należy regularnie sprawdzać stan montażu, a w razie potrzeby często dokręcać elementy konstrukcyjne. Jeśli konserwacja nie zostanie przeprowadzona produkt może przestać działać prawidłowo.

Use and maintenance:
Use on level surfaces only. Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Verwendung und Wartung:
Benutze nur auf flachen Oberflächen. Man soll regelmäßig Stand der Montage überprüfen, und bei Bedarf die Konstruktion selemente häufig festschrauben. Wenn die Wartung nicht durchgeführt wird, kann die Ware nicht richtig funktionieren.

Uwaga:
Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Elementy konstrukcyjne zawierają małe śruby z ostrymi końcami. Trzymać niezmontowane części poza zasięgiem małych dzieci.

Achtung:
Die Montage muss ein Erwachsener durchführen. Konstruktionsele mente beinhalten kleine Schrauben mit der scharfen Ende. Bitte halten Sie unmontierte Teile ausser Reichweite der kleinen Kinder.

Caution:
Adult assembly required. Hardware contains small screws with sharp points. Keep unassembled parts out of the reach of small children.

PL: Drewniany domek dla lalek. Instrukcja montażu.
EN: Dolls house. Assembly manual
DE: Puppenhaus. Montageanleitung.

SONIA

PL
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, opakowania należy przechowywać z dala od niemowląt i małych dzieci. Opakowanie nie jest zabawką.

EN
WARNING: To avoid danger of suffocation, keep any bag or packaging away from babies and children. Any packaging or bag is not part of the toy and must be discarded immediately before assembly of the toy.

DE
WARNUNG: Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, ist dieser Platikbeutel von Babies und Kindern fernzuhalten. Diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufställchen verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug.

PL Zabawkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej wieku określonego przez producenta.

EN Keep out of the reach of children under the age specified by the manufacturer.

DE Bewahren Sie das Spielzug außernhalb der Reichweite von Kindern unter dem vom Hersteller angegebenen Alter auf.

PL Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

EN To be used under the direct supervision of an adult.

DE Zur Verwendung unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen.