

Instrukcja obsługi

Zestaw 9w1 Ipega Akcesoria do Nintendo Switch Lite

Produkt firmy **Ipega**

Model: **PG-SL001**

Kod produktu: SB5243 | EAN: 6987245300017

Zestaw składa się z:

- Sztywnego futerału z zamkiem błyskawicznym, elastycznymi kieszeniami i karabińczykiem, na konsolę, karty pamięci z grami oraz dodatkowe akcesoria
- 3 sztuk mini futerałów na karty pamięci - gry do konsoli Nintendo Switch Lite
- 2 sztuk kolorowych osłon na Joystick'y
- Szkła ochronnego na ekran LCD konsoli
- Kabla do ładowania i transmisji danych z wyjściem USB TYPE-C
- Akcesoriów czyszczących (ściereczka mokra i sucha, ściereczka z mikrowłókien oraz przylepce absorbujące brud)



I. Osłona na ekran LCD - szkło hartowane

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:

- **Oslony na ekran LCD**
- **Ściereczki mokrej** do wytarcie ekranu LCD przed założeniem osłony
- **Ściereczki suchej** do wielokrotnego czyszczenia osłony oraz całej konsoli
- **Ściereczki z mikrowłókien** do wielokrotnego czyszczenia osłony oraz całej konsoli
- **2 szt. przylepców absorbujących brud**

Montaż osłony:

1. Na początku należy wyczyścić ekran LCD. W tym celu można zastosować ściereczkę mokrą i suchą dostępną w zestawie. Najpierw ekran przecieramy na mokro usuwając tłuste zabrudzenia a następnie wycieramy go do sucha.
2. Upewniamy się że ekran jest czysty i nie znajdują się na nim żadne zabrudzenia oraz cząstki stałe. Jeśli widzimy że ekran jest zanieczyszczony powtarzamy czynność czyszczenia.
3. Na czysty ekran nakładamy osłonę. Przed nałożeniem z osłony należy zdjąć folię ochronną od strony z której znajduje się taśma mocująca.
4. Po zdjęciu folii ochronnej osłonę powoli przykładamy do ekranu, tak by przylegała równo na całej powierzchni i dokładnie zakrywała ekran.
5. Delikatnie dociskamy osłonę na brzegach, przesuwając palec po całym obwodzie osłony.

II. Futerał ochronny

Futerał przeznaczony jest do przechowywania zarówno konsoli Nintendo Switch Lite jak i licznych akcesoriów dodatkowych takich jak gry, słuchawki czy kable.

Wymiary futerału: **220 x 110 x 35 mm**

Konsolę umieszczamy w futerale przy pomocy elastycznych gum. Po zamocowaniu konsoli w futerale możemy umieścić pozostałe akcesoria takie jak kable, karty z grami. Wszystkie akcesoria należy umieścić w odpowiednio wyznaczonych miejscach futerału. W tym celu przeznaczone są kieszenie na karty z grami oraz duża kieszeń elastyczna.

III. Kabel USB do ładowania i transmisji danych

Idealny zarówno do ładowania jak i zgrywania danych

- Długość kabla: 80 cm
- Wejście: USB
- Wyjście: USB TYPE-C / USB-C
- Kolor: czarny

Kabel pozwala na bardzo szybkie ładowanie oraz transmisję danych pomiędzy komputerem / laptopem / tabletem z portem USB, a konsolą Nintendo Switch Lite.

Kabel wystarczy podłączyć złączem USB-C do konsoli do odpowiedniego portu, a złączem USB do komputera lub innego urządzenia zewnętrznego.

IV. Osłony na joystick'y

Dedykowane do joysticków wbudowanych w kontrolery Joy-Con

Nakładki wykonane z silikonu, są delikatne i poprawiają komfort użytkowania padów.

Osłony na joystick'y nasuwamy na poszczególne joysticki do momentu zablokowania się osłony.

W zestawie 2 szt. nakładek:

1 szt. w kolorze czarnym z czerwonym odciskiem psiej łapki

1 szt. w kolorze czarnym z niebieskim odciskiem psiej łapki

V. Mini Futerał na 2x karty pamięci - gry do konsoli Nintendo Switch Lite

Opakowanie ochronne przeznaczone jest do przechowywania kart pamięci z grami od konsoli Nintendo Switch Lite.

Etui zapewnia pełną ochronę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Specjalna utwardzana i bardzo szczelna konstrukcja, zapewnia ochronę kart nawet w bardzo trudnych warunkach.

Futerał pomieści jednocześnie do 2 szt. kart z grami od konsoli Nintendo Switch Lite.

Karty z grami umieszczamy w futerale w odpowiednio wyznaczonych miejscach, delikatnie wsuwając je do momentu zablokowania. Każda karta z grą posiada wyznaczone miejsce w futerale.

W zestawie 3 szt. futerałów.

Dystrybutor na terenie Polski: SystemBank ; Os. Awdańców 23 ; 64-010 Krzywiń www.systembank.pl

Wyprodukowano w Chinach

