

**Instrukcje** + Uprozczone instrukcje obsługi.

# Instrukcja obsługi głośnika TANNOY Platinum F6/B6



[Dom](#) » [TANNO](#) » Instrukcja obsługi głośnika TANNOY Platinum F6/B6 

## Zawartość

- 1 Głośnik TANNOY Platinum F6/B6**
- 2 Wstęp**
- 3 Amplifier Wybór**
- 4 Rozpakowywanie**
- 5 Instalacja**
- 6 Połączenie**
- 7 Pozycjonowanie i dostrajanie**
- 8 Specyfikacje**
- 9 ZASTRZEŻENIE PRAWNE**
- 10 OGRANICZONA GWARANCJA**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
  - 11.1 Odniesienia**
- 12 Powiązane posty**

# TANNOY®

## Głośnik TANNOY Platinum F6/B6



### WYBIERZ PLATYNOWY F6/B6

2-drożne półki na książki i 3-drożne głośniki podłogowe 6.5" HiFi

### Wstęp

Dziękujemy za wybranie głośników Tannoy, opracowanych w Wielkiej Brytanii przez nasz oddany zespół inżynierów projektantów. Kolumny te to wybór wybrednych melomanów na całym świecie. Doskonałość muzyczna jest tworzona w naszych głośnikach od samego początku. Staranny dobór najlepszych komponentów w połączeniu z surowymi procedurami kontroli

jakości w procesie produkcyjnym zapewnia utrzymanie tego poziomu doskonałości.

Aby uzyskać maksymalną wydajność głośników, prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie całości tego dokumentu przed instalacją. Głośniki to urządzenia elektromechaniczne, które „uruchamiają się” w wyniku użytkowania; dlatego też wydajność ulegnie poprawie po początkowym okresie 24 godzin użytkowania. Po dłuższym okresie użytkowania nastąpi wyraźna poprawa obrazu stereo, jakości środka pasma i charakterystyki basów. Jesteśmy pewni, że będziesz cieszyć się nowymi głośnikami Tannoy przez wiele lat.

## **Amplifier Wybór**

Zapoznaj się ze stroną specyfikacji produktu, ponieważ wyraźnie pokazuje ona dopuszczalny zakres mocy dla amplifier dopasowany do Twoich głośników. Wysoka moc szczytowa głośników Tannoy pozwala na odpowiedzialne użytkowanie z większą mocą ampwężownice.

Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów głośnikowych, zasilanie jest funkcją pojemności cieplnej cewki drgającej. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przesterowania jakichkolwiek ampwzmacniacza, ponieważ spowoduje to przeciążenie wyjścia, powodujące „przesterowanie” lub zniekształcenie sygnału wyjściowego. Jeśli będzie to trwało dłuższy czas, spowoduje to uszkodzenie głośników. Ogólnie rzecz biorąc, ampWzmacniacz o większej mocy, który pracuje ciężko, ale bez zniekształceń, wyrządzi mniej uszkodzeń głośnikowi niż wzmacniacz o niższej mocy amplifier stale przycinający. Pamiętaj też, że mocny ampWzmacniacz pracujący z mocą wyjściową mniejszą niż 90% ogólnie brzmi o wiele lepiej niż np. wzmacniacz o niższej mocy ample walczy o osiągnięcie 100%. jakiś ampWzmacniacz o niewystarczających możliwościach wysterowania nie pozwoli na osiągnięcie pełnej wydajności głośników.

## **Rozpakowywanie**


Aby rozpakować głośniki z pudełek, usuń taśmę z góry, a następnie złóż klapki z powrotem przed odwróceniem kartonu i zawartości. Wyjmij karton z zawartości, a następnie usuń całe opakowanie wewnętrzne. Zdecydowanie zaleca się przechowywanie całego opakowania, aby umożliwić bezpieczny transport w przyszłości.

## Instalacja

Model podłogowy F6 jest wyposażony w gumowe nóżki minimalizujące rezonans i zabarwienie. Upewnij się, że głośnik stoi na równym podłożu, aby zapobiec jego przewróceniu. Głośniki podstawkowe B6 powinny być bezpiecznie umieszczone na stojakach lub półce w odpowiedniej pozycji, aby moduł wysokotonowy znajdował się mniej więcej na wysokości uszu, siedząc w wybranej pozycji odsłuchowej. Zalecenia dotyczące umiejscowienia głośników montowanych na stojaku można znaleźć w części zatytułowanej Pozycjonowanie i dostrajanie.

## Połączenie


Dodatni (plus) zacisk na ampLewy kanał lifiera (oznaczony + lub kolorem czerwonym) musi być podłączony do dodatniego zacisku HF lewego głośnika. Lewy głośnik to ten po lewej stronie, gdy patrzysz na parę stereo ze swojej pozycji odsłuchowej. Zacisk ujemny (minus) na ampLewy kanał lifiera (zaznaczony lub pokolorowany na czarno) musi być podłączony do ujemnego zacisku HF lewego głośnika. Powtórz ten proces podłączania dla prawego głośnika. Pamiętaj, że dodatni (+ lub czerwony) na ampWzmacniacz należy podłączyć do dodatniego (+ lub czerwonego) głośnika, a ujemny (- lub czarny) do ujemnego. Wybierz źródło sygnału, np. odtwarzacz CD; włącz amplifier i powoli zwiększaj głośność, aby sprawdzić, czy oba głośniki odtwarzają informacje o tonach niskich i wysokich.



## Pozycjonowanie i dostrajanie

Aby uzyskać najlepsze rezultaty z nowych głośników Tannoy, warto poświęcić trochę czasu na znalezienie optymalnej konfiguracji. Zacznij od ustawienia głośników pod kątem w kierunku wybranej pozycji odsłuchowej. Zwykle jest to linia środkowa pomieszczenia, tak aby siedząc w pozycji siedzącej było widać jedynie wewnętrzny panel boczny każdego głośnika. Przód głośnika nie powinien być w żaden sposób zasłonięty.

Głośniki powinny być umieszczone w odległości od 1.5 do 4.5 metra (5 stóp do 15 stóp) od siebie, przy czym pozycja odsłuchowa powinna być nieco dalej niż odległość między głośnikami. Unikaj umieszczania głośników w rogach pomieszczenia, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na jakość dźwięku. Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy zachowanie odległości co najmniej 0.5 metra (20 cali) od tylnej ściany i 1 metra (39 cali) od boku. Jednakże nie ma absolutnego dobra ani zła, ponieważ zależy to w dużej mierze od osobistych preferencji oraz różnych rozmiarów i właściwości akustycznych środowiska odsłuchowego. Głośniki mogą być umieszczone blisko tylnej ściany, w takim przypadku bas zostanie wzmocniony kosztem rozdzielczości i dźwięku stereotaging zostanie zagrożony.



## Specyfikacje

### SYSTEM

- Pasmo przenoszenia 40 Hz – 20 kHz (-6 dB) 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)
- Zalecony ampmoc generatora 20 – 150 W 20 – 80 W
- Moc wyjściowa (IEC) 75 W ciągła, 300 W szczytowa 40 W ciągła, 160 W szczytowa
- Czułość 87 dB (1 W przy 1 m) 86 dB (1 W przy 1 m)
- Impedancja 8  $\Omega$

### Komponenty

- **Przetworniki**
  - 1 x 6.5" (165 mm) głośnik niskotonowy, stożek papierowy
  - 1 x 6.5" (165 mm) sterownik MF, stożek papierowy
  - 1 x 1" (25.4 mm) przetwornik HF, przekątna z jedwabną kopułką
  - 1 x 6.5" (165 mm) głośnik niskotonowy, stożek papierowy

- 1 x 1" (25.4 mm) przetwornik HF, przekątna z jedwabną kopułką
- Typ zwrotnicy 3-drożny 2-drożny
- Częstotliwość podziału 350 Hz i 2.5 kHz 2.5 kHz
- Typ Pasywny, przewodowy, o niskiej stracie

## **Załącznik**

- Typ Reflex z portem tylnym
- Złącza 2 x 4 mm 24 ct Tannoy niestandardowe zaciski wiążące
- Wymiary HWD 1078 x 300 x 235 mm (42.4 x 11.8 x 9.3") 360 x 230 x 235 mm (14.1 x 9.1 x 9.3")
- Masa netto 17.1 kg (37.7 funta) 6.6 kg (14.6 funta)
- Konstrukcja MDF 19 mm (3/4") z wewnętrznymi wzmocnieniami ze sklejki, gruba grubośćamped
- Wykończenie Wykończenie bordowe/biało/czarne z kratką zapinaną na zamek o wysokiej przezroczystości akustycznej

## **Akcesoria (brak w zestawie)**

Opcjonalny stojak montażowy

## **ZASTRZEŻENIE PRAWNE**

Music Tribe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, jakie może ponieść osoba, która w całości lub w części polega na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone i Coolaudio są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone.

## OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi online pod adresem [www.musictribe.com/warranty](http://www.musictribe.com/warranty).

## Dokumenty/Zasoby

TANNOY Tannoy Platinum F6/B6 [pdf] Podręcznik użytkownika Głośniki TANNOY, SELECT, PLATINUM, F6, B6, 2-drożne, półkowe i 3-drożne, podłogowe, głośniki 6.5 HiFi.

### Powiązane podręczniki/zasoby

Podręcznik użytkownika UniFi Smart Flood Light Chroni inteligentne światło Flood.

### WILLIAMS AV Podstawowy podręcznik użytkownika Convey Video

Przewodnik po podstawowych połączeniach Convey Video 10300 Valley View Droga Eden Prairie, MN 55344 [techblue@williamsav.com](mailto:techblue@williamsav.com) [800-328-6190](tel:800-328-6190).

### Podręcznik użytkownika Caddx Turtle V2

Caddx Turtle V2 Podręcznik użytkownika Schemat działania Turtle V2 Skrócona instrukcja obsługi Parametr Połączenie.

### iiglo 1152544 Instrukcja obsługi karmnika dla zwierząt

1152544 Instrukcja obsługi karmnika dla zwierząt

## Instrukcje +

- dom
- prywatność