

**Setti+**

# OCZYSZCZACZ POWIETRZA

**SMART  
AP400W**



Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć wszelkie zabezpieczenia oraz folie z filtrów, które znajdują się wewnątrz urządzenia.
2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
3. Urządzenie można podłączyć tylko do źródła zasilania o napięciu i częstotliwości zgodnej ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
4. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub urządzenia należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
7. Nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani na wilgotnych powierzchniach.
8. Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za przewód. Nie używać przewodu jako uchwytu. Nie przyciskać przewodu drzwiami. Nie ciągnąć przewodu wokół ostrych krawędzi i narożników. Utrzymywać przewód z daleka od gorących powierzchni.
9. Nie wsuwać w otwory żadnych obiektów. Nie używać w przypadku zablokowania któregośkolwiek otworu. Chronić przed kurzem, fragmentami włókien, włosami oraz wszystkim, co może ograniczać przepływ powietrza.
10. Nie używać bez założonych filtrów.
11. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu.

12. Nie używać w wilgotnych miejscach takich jak łazienki. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia należy je wyłączyć oraz zlecić przegląd autoryzowanemu centrum serwisowania sprzętu.
13. Nie używać w pobliżu gazów łatwopalnych.
14. Nie umieszczać bezpośrednio pod wykrywaczem dymu. Może to ograniczyć czułość wykrywacza.
15. Nie układać na urządzeniu żadnych przedmiotów ani nie wkładać ich do urządzenia.
16. Nie blokować kratki.
17. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika.
18. Nie używać detergentu do czyszczenia urządzenia.
19. Filtra HEPA nie można myć, zwłaszcza w celu ponownego użycia.
20. Podczas przenoszenia trzymać urządzenie za uchwyt w jego obudowie. Nie trzymać za panel przedni.
21. Odłączając urządzenie ze źródła zasilania nie należy ciągnąć za kabel. Należy chwycić wtyczkę ręką i odłączyć urządzenie.
22. Nie należy odłączać urządzenia mokrymi rękami.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


## DANE TECHNICZNE

Model	AP400W		
Zasilanie	220-240 V ~, 50/60 Hz		
Moc	43 W		
Wydajność	200 m <sup>3</sup> /h		
Poziom hałasu	≤ 57 dB(A)		
Wymiary	32,5 x 17,2 x 51,0 cm		
Barwna sygnalizacja jakości powietrza	Jakość powietrza	Kolor	PM2.5
	Bardzo dobra	Zielony	≤ 100 µg / m <sup>3</sup>
	Dobra	Żółty	101 - 200 µg / m <sup>3</sup>
	Zła	Czerwony	201 - 500 µg / m <sup>3</sup>
Częstotliwość transmisji	2,4 GHz		
Zakres częstotliwości	2412-2472 MHz		
Maksymalna moc częstotliwości	2,5 dB		

## OPIS URZĄDZENIA




## PANEL STEROWANIA




## OBSŁUGA PANELU STEROWANIA



WiFi

Urządzenie odmierza czas pracy filtrów (1500 godzin). Gdy kontrolka filtra zacznie migać, należy wymienić filtry na nowe. Po wymianie filtrów, uruchom urządzenie i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, aby zresetować funkcję pomiaru czasu pracy urządzenia na danych filtrach.

Sygnał WiFi- Jeżeli ikona WiFi na panelu sterowania nie miga, wyłącz urządzenie i przytrzymaj przez 5 sekund ikonę , aby zresetować sygnał WiFi.

1 2 4 8



Naciśnij przycisk, aby ustawić czas pracy urządzenia: 1H/ 2H/ 4H/ 8H.



Naciśnij przycisk aby włączyć /wyłączyć urządzenie. Przycisk swoją barwą podświetlenia informuje o jakości powietrza.

AUTO  
1 2 3



Naciśnij przycisk, aby zmienić prędkość pracy silnika lub tryb działania urządzenia. Urządzenie posiada 3 prędkości pracy, tryb nocny oraz tryb AUTO. W trybie AUTO wskaźnik PM<sub>2.5</sub> odpowiada za odpowiednią prędkość pracy silnika:

1 ~ 100 = zielone światło = doskonała jakość powietrza = pierwszy bieg.

101 ~ 200 = żółte światło = dobra jakość powietrza = drugi bieg.

201 ~ 500 = czerwone światło = zła jakość powietrza = trzeci bieg.




Naciśnij przycisk , aby zablokować panel sterowania przed dziećmi. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania.

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

### UWAGA: PRZED UŻYCIEM NALEŻY WYJĄĆ FILTRY Z OPAKOWANIA!


Naciśnij przyciski „PUSH” po obu stronach przedniej pokrywy, zdejmij ją i wyjmij filtry. Wypakuj je z opakowania i zamontuj elementy we właściwej kolejności:

1. Filtr HEPA - węglowy z metką materiałową na zewnątrz
2. Filtr wstępny
3. Panel przedni



### UWAGA!

**PAMIĘTAJ, ABY UMIEŚCIĆ URZĄDZENIE NA STABILNYM PODŁOŻU W ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI OD ELEMENTÓW STAŁYCH TAKICH JAK MEBLE CZY ŚCIANY.**





Po podłączeniu urządzenia do sieci usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik jakości powietrza podświetli się w kolorze czerwonym.

Po uruchomieniu urządzenia przechodzi ono w tryb automatyczny i przez ok. 60 sekund analizuje poziom zanieczyszczenia w powietrzu. Po zakończeniu skanowania jakości powietrza urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość silnika do poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu.



## WYMIANA FILTRA

Gdy na wyświetlaczu podświetli się ikona , wymień zużyty filtr HEPA-węglowy. Częstotliwość wymiany uzależniona jest od czasu użytkowania oraz jakości powietrza.

1. Odłącz urządzenie z sieci.
2. Zdejmij panel przedni.
3. Wyjmij filtr wstępny oraz filtr HEPA-węglowy.
4. Nowy filtr HEPA-węglowy wyjmij z opakowania i zamontuj go w urządzeniu metką materiałową skierowaną na zewnątrz.
5. Zamontuj filtr wstępny.
6. Zamontuj panel przedni.
7. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Następnie uruchom urządzenie i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk , aby zresetować urządzenie po wymianie filtra.

## POZIOMY JAKOŚCI POWIETRZA

Urządzenie rozpoznaje i sygnalizuje odpowiednim kolorem jakość powietrza w pomieszczeniu poprzez podświetlenie przycisku On/Off; Wskaźnik jakości powietrza.

Jakość powietrza	Kolor	PM2.5
Doskonała	Zielony	0-100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$
Dobra	Żółty	101-200 $\mu\text{g} / \text{m}^3$
Zła	Czerwony	>201-500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby maksymalnie wykorzystać możliwości oczyszczacza powietrza i przedłużyć żywotność filtrów, konieczne jest prawidłowe utrzymanie urządzenia.

### Jak prawidłowo dbać o urządzenie:

**Jednostka główna:** Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy używaj mokrej miękkiej szmatki delikatnie zwilżoną wodą. Nie używaj wody w środku urządzenia.

**Filtry:** Wbudowany program poinformuje Cię na wypadek konieczności wymiany filtra HEPA-węglowego. Dodatkowo filtry powinny być konserwowane i regularnie czyszczone, aby osiągnąć lepszą wydajność i zoptymalizować żywotność filtrów.

Aby wyczyścić filtry, po prostu wytrzyj je suchą szmatką lub ostrożnie użyj odkurzacza dla filtra HEPA. Nie używaj wody do czyszczenia filtrów, ponieważ woda może zniszczyć filtry.

# INSTALACJA

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia do gniazda elektrycznego AC z uziemieniem o zasilaniu 220-240V~; 50/60Hz.

**UWAGA! NIGDY NIE PODŁĄCZAJ URZĄDZENIA W POMIĘSZCZENIACH, W KTÓRYCH BĘDZIE NARAŻONE NA WILGOĆ, ZALANIE WODĄ LUB INNYM PŁYNYM.**

## INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włącz urządzenie. Dioda LED zacznie szybko pulsować. Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi w urządzeniu.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że dioda LED pulsuje szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:  
<https://setti.pl/wsparcie/aplikacja>  
lub po zeskanowaniu kodu QR:



## DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że oczyszczacz powietrza jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.artdom.net.pl/deklaracja/AP400W/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/AP400W/)

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Oczyszczacz nie uruchamia się.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Sprawdź, czy panel przedni jest prawidłowo zamknięty.
Wskaźnik jakości powietrza ma zawsze czerwony kolor.	Na czujnik może wpływać para wodna, opary, aerozole. Wyczyść czujnik i przetestuj urządzenie w innym czystym otoczeniu.
Zanieczyszczenia nie są usuwane, a hałas podczas pracy staje się coraz głośniejszy.	Wyczyść filtr HEPA-węglowy lub wymień na nowy.
Przepływ powietrza jest zmniejszony.	Sprawdź, czy filtry zostały prawidłowo zamontowane. Wyczyść lub wymień filtry.
Dlaczego wyświetlacz LED nie działa?	Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do zasilania.
Dlaczego lampka kontrolna filtra miga?	Wskazany filtr osiągnął cykl użytkowania, należy go wymienić.
Dlaczego wzrósł hałas podczas pracy?	W filtrze nagromadziła się duża ilość pyłu, należy wyczyścić filtr HEPA ostrożnie odkurzaczem lub wymienić go.
Dlaczego nie można uruchomić urządzenia, ale wydaje sygnał dźwiękowy?	Sprawdź, czy panel przedni jest poprawnie zainstalowany.
Dlaczego stężenia PM <sub>2,5</sub> w pomieszczeniu pozostaje wysokie?	Pył mógł zgromadzić się na czujniku. Wyczyść czujnik. Alternatywnie sprawdź, czy okna i drzwi są zamknięte, i czy w pomieszczeniu znajduje się źródło zanieczyszczenia. Jeśli tak, usuń je.
Dlaczego po długim okresie użytkowania przepływ powietrza zmniejszył się?	Gdy urządzenie jest używane w pomieszczeniu o wysokim stężeniu pyłu, filtr gromadzi kurz. Czyść filtry regularnie lub wymień na nowe.
Czy można wyczyścić filtr?	Użyj ostrożnie odkurzacza do czyszczenia filtra wstępnego i filtra HEPA.  <b>UWAGA!</b> <b>NIE NALEŻY MYĆ FILTRÓW POD BIEŻĄCĄ WODĄ!</b>
Nie można połączyć się z urządzeniem przez WIFI.	Wyłącz urządzenie i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk WIFI, aby zresetować połączenie z urządzeniem.

# EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

## MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających

z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

