

INSTRUKCJA OBSŁUGI
M6S



FUNKCJE PODSTAWOWE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Włączanie



Naciśnij przez 3 sek.
(przy statusie OFF.)


→

Słychać będzie sygnał załączenia



Niebieskie podświetlenie przez 1 sek.

Wyłączanie



Naciśnij przez 3 sek.
(przy statusie ON.)


→

Słychać będzie sygnał wyłączenia



Czerwone podświetlenie przez 1 sek.

RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Naciśnij oba przyciski przez 3 sek.
(przy statusie ON)

→

Reset do ustawień fabrycznych



Szybkie 3 mignięcia czerwonego wskaźnika

→


Słychać będzie sygnał wyłączenia



Czerwony wskaźnik podświetlony przez 1 sek. Czerwony

PAROWANIE

PAROWANIE PRZY STATUSIE ON (WŁ.)




Naciśnij przez 3 sek.

Słyszalny sygnał parowania



Miganie wskaźników

❶ PAROWANIE Z TELEFONEM




Parowanie

Słyszalny sygnał połączenia



Wyszukiwanie i parowanie telefonu

PRZERYWANIE PAROWANIA




Naciśnij przez 3 sek.
przy statusie parowanie

Słyszalny sygnał przerywania parowania




Miganie na przemian wskaźnika czerwonego i niebieskiego

ZMIANA JĘZYKA



Naciśnij przez 3 sek. aby przejść do parowania (gdy nie ma połączenia z żadnym urządzeniem)




Stuknij 2 razy



Sygnał zmiany języka

POŁĄCZENIE Z TELEFONEM

AUTOMATYCZNE POŁĄCZENIE Z TELEFONEM




Połącz z telefonem, jeśli włączono zestaw słuchawkowy

→ Połączenie



Dwa mignięcia niebieskiego wskaźnika

RĘCZNE POŁĄCZENIE Z TELEFONEM



Stuknij raz (jeśli nie ma połączenia z telefonem)

→ Słyszalny sygnał połączenia



Dwa mignięcia niebieskiego wskaźnika

INFORMOWANIE O POZIOMIE BATERII

AUTOMATYCZNE DZWIĘKOWE INFORMOWANIE O POZIOMIE BATERII

Wysoki poziom → Średni poziom baterii → Niski poziom baterii

↓ → ↓ → ↓

Bateria naładowana | Średni poziom | Niski poziom

INFORMOWANIE O ROZŁADOWANEJ BATERII




Bateria rozładowana → Bateria rozładowana



Wyłączenie

— OBSŁUGA TELEFONU —

FUNKCJE TELEFONICZNE




Stuknij raz
(przy statusie połączenia)

→ Połączenie przychodzące



Odbieranie połączenia




Brak reakcji przy połączeniu przychodzącym przez 15sek.

→ Połączenie przychodzące



Automatyczne odbieranie połączenia




Naciśnij przez 1 sek.

→ Połączenie przychodzące



Odrzucenie połączenia




Stuknij dwa razy (jeśli połączono z 2 telefonami)

→ Podczas rozmowy



Przełączenie połączenia




Stuknij raz

→ Podczas rozmowy



Zakończenie połączenia

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZNIE AUTOMATYCZNEGO ODBIERANIA




Naciśnij oba przyciski przez 1 sek.

→ Automatyczne odbieranie włączone



Włączone




Naciśnij oba przyciski przez 1 sek.

→ Automatyczne odbieranie włączone



Włączone

AKTYWOWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO W TELEFONIE




Stuknij dwa razy (jeśli połączono z telefonem, ale nie podczas rozmowy)

→ Wybieranie głosowe



Włączone

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TELEFONU




Stuknij trzy razy (podczas rozmowy/interkomu)

→ Mikrofon włączony



Włączone



Stuknij trzy razy (podczas rozmowy przychodzącej)

→ Mikrofon wyłączony



Wyłączone

–FUNKCJE MUZYKI –

ODTWARZANIE /PAUZA




Stuknij raz
(jeśli połączono
z telefonem)

→ Podczas pauzy



Odtwórz




Stuknij raz
(jeśli połączono
z telefonem)

→ Podczas odtwarzania



Pauza


UDOSTĘPNIANIE MUZYKI




Stuknij raz (2 telefony,
w tym 1 sparowany
w trybie jazdy 2 osób)
po połączeniu

→


Udostępnianie wł.



Udostępnij



→ Udostępnianie wył.




Stuknij raz na którymkolwiek
telefonie (gdy włączono udostępnianie)

Udostępnianie anulowane

STEROWANIE GŁOŚNOŚCIĄ

OBSŁUGA POKRĘTŁA




Przekręć w prawo
i przytrzymaj

→

Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy/ Interkomu

Zwiększanie głośności



Przekręć w lewo
i przytrzymaj


→

Podczas odtwarzania muzyki/rozmowy/ Interkomu

Zmniejszenie głośności

Aby zwiększyć głośność o 1 poziom, wydaj polecenie dźwiękowe „Di”, a przy maks. poziomie natężenia wydaj długie polecenie dźwiękowe „Di”.
Aby zmniejszyć głośność o 1 poziom, wydaj polecenie dźwiękowe „Du”, a przy min. poziomie natężenia wydaj długie polecenie dźwiękowe „Du”.

PRZEŁĄCZANIE UTWORÓW




Przekręć w prawo

→

Podczas odtwarzania muzyki

Następny utwór



Przekręć w lewo


→

Podczas odtwarzania muzyki

Poprzedni utwór

FUNKCJA RADIA

WŁĄCZANIE WYŁĄCZANIE RADIA



Kliknij 2 krotnie przycisk on/off
gdy urządzenia jest załączone


→

sygnał "Radio FM"



FM MODE

Wyszukiwanie i zmiana stacji radiowych




Przekręć pokrętłem w prawo


→

Następna stacja






Przekręć pokrętłem w lewo raz






Poprzednia stacja

Zapamietywanie stacji radiowych





zapisano






Zapamiętano

Kliknij raz przycisk on/off gdy wyszukało stację

Zapisanie maksymalnie 6 stacji radiowych
Wyczyszczenie poprzez reset fabryczny

Włączenie wyłączenie zapisanych stacji






Kliknij 3 krotnie przycisk wielofunkcyjny gdy radio jest załączone

– BLUETOOTH FUNKCJE –

INTERKOM W TRYBIE BLUETOOTH

TRYB DODAWANIA PRZYJACIÓŁ (Tryb otwarty, każdy może dołączyć)



Stuknij raz

Tryb dodawania osób (automatyczne przesyłanie treści). Obecnie x osób po zmianie liczby osób.




Dwa mignięcia wskaźnika pierwszego/ostatniego zestawu słuchawkowego. Wskaźnik środkowego urządzenia miga 3 razy

Wyszukiwanie i automatyczne połączenie z zestawami słuchawkowymi za pomocą interkomu „Jazdy kilku osób" umożliwia połączenie w trybie "Dodaj przyjaciół" z maks. 8 osobami.

TRYB DODAJ PRZYJACIÓŁ (tryb prywatny, wskaż dodawane osoby)

❶ TRYB PRZYJACIÓŁ W SIECI

1



Naciśnij przez 2 sek.

Tryb przyjaciół w sieci


Miganie niebieskiego wskaźnika

2



Potwierdź liczbę osób po usłyszeniu polecenia


3



Stuknięcie przez osobę (gdy liczba osób odbierających jest taka sama jak liczba osób w sieci)


Utworzona sieć. Dwa mignięcia wskaźnika pierwszego/ ostatniego zestawu słuchawkowego. 3 mignięcia wskaźnika trzeciego zestawu słuchawkowego.

4



Tryb przyjaciół

❷ ANULOWANIE SIECI



Naciśnij przez 2 sek.
(jeśli utworzono sieć)



Anulowanie sieci




Szybkie miganie
niebieskiego wskaźnika

TRYB INTERKOMU DLA DWÓCH OSÓB

❶ PAROWANIE OBU M6S (wykonaj ten krok na obu urządzeniach

1




Naciśnij przez 3 sek.



Miganie naprzemienne
czerwonego i niebieskiego
wskaźnika statusu parowania


2





Stuknij raz.
Parowanie interkomu
dla 2 osób

3




Automatyczne parowanie



Zakończenie parowania interkomu.
Dwa mignięcia
niebieskiego wskaźnika.

4




Tryb 2 osób

❷ PONOWNE POŁĄCZENIE INTERKOMU DLA DWÓCH OSÓB

Oba urządzenia przełączane są na tryb interkomu dla dwóch osób lub jedno urządzenie przełączane jest na tryb interkomu dla dwóch osób, a drugie urządzenie pozostaje w trybie czuwania.

❸ PAROWANIE M6S Z INNYM MODELEM ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO /MARKĄ M6S




Naciśnij przez 3 sek

Status parowania
Miganie naprzemienne
czerwonego i niebieskiego
wskaźnika statusu parowania



Rozpoczęcie parowania z
innym zestawem słuchawkowym




Stuknij raz

Parowanie
Interkomu dla
dwóch osób

Automatyczne
parowanie




Zakończenie parowania.
interkomu dla dwóch osób.
Dwa mignięcia niebieskiego
wskaźnika.



Tryb dwóch osób


(Z uwagi na problemy ze zgodnością, nie można zagwarantować w 100% parowania M6S z zestawami słuchawkowymi innych producentów)

❹ ANULOWANIE PAROWANIA 2




Stuknij raz
(podczas trybu parowania
dwóch osób)

Wyjdź z trybu parowania
interkomu dla 2 osób



Wyjście z trybu parowania
interkomu dla 2 osób

KOLEJNOŚĆ WŁĄCZANIA TRYBU INTERKOM ZA POMOCĄ BLUETOOTH



Stuknij raz.
(przy statusie
WŁ.)

Kolejność cyklu

Interkom załącza tryb dodaj przyjaciół podczas jazdy

Tryb interkom dla dwóch osób

Wył.
Interkomu

Interkom załącza tryb dodaj przyjaciół podczas jazdy

(Tryb dodaj przyjaciół nie będzie dostępny, jeśli nie wyłączono trybu przyjaciół w sieci. Tryb interkomu dla dwóch osób będzie dostępny nawet jeśli nie wykonano parowania interkomu dla dwóch osób).

IMPORTER PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Polish Joker Sp. z o.o.
Ogrodowa 13
32-300 Olkusz

"SHENZHEN MAXTO TECHNOLOGY" deklaruje że produkt
Interkom Motocyklowy MAXTO M6S
spełnia wymogi dyrektywy :Dyrektywa 2014/53/EU/RED





Symbol utylizacji i recyclingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyclingu.

Wyprodukowano: Chiny