

A Product fiche

B Trademark	Blaupunkt		
	C Model ID		
	BN24H1012EEB	BN32H1012EEB	BN40F1012EEB
D Energy efficiency class	A	A+	A+
E Visible screen size (diagonal)	60 cm / 24 inches	80 cm / 32 inches	100 cm / 40 inches
F On mode power consumption	26,0 W	28,0 W	34,0 W
G Annual energy consumption*	38 kWh	40 kWh	50 kWh
H Standby power consumption**	<0,50 W	<0,50 W	<0,50 W
I Off mode power consumption	N/A	N/A	N/A
J Screen resolution	1366 (H) x 768 (V)	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

K * Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

L ** when the TV is turned on with the remote control and no function is active

M For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

Deutsch	A Produktdatenblatt	C Modellkennung	G Jährlicher Energieverbrauch
	B Markenzeichen	D Energieeffizienzklasse	H Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand
	E Sichtbare Bildschirmdiagonale	I Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	J Bildschirmauflösung
	F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand		
Nederlands	A Productkaart	C Typeaanduiding	G Jaarlijks energieverbruik
	B Handelsmerken	D Energie-efficiëntieklasse	H Elektriciteitsverbruik in de slaapstand
	E Zichtbare schermdiagonaal	I Elektriciteitsverbruik in de uitstand	J Schermresolutie
	F Elektriciteitsverbruik in de gebruikstand		
Italiano	A Scheda prodotto	C Identificatore del modello	G Consumo annuo di energia
	B I marchi	D Classe di efficienza energetica	H Consumo di energia in modo stand-by
	E Diagonale dello schermo visibile	I Consumo di energia in modo spento	J Risoluzione dello schermo
	F Consumo di energia in modo acceso		
Français	A Fiche produit	C Référence du modèle	G Consommation d'énergie annuelle
	B Marques déposées	D Classe d'efficacité énergétique	H Consommation électrique en mode veille
	E Diagonale d'écran visible	I Consommation électrique en mode arrêt	J Résolution de l'écran
	F Consommation d'énergie en mode marche		

L Quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni

M Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

L Lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.

M La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

Español	A Ficha de producto	C Identificador del modelo	G Consumo de energía anual
	B Marcas comerciales	D Clase de eficiencia energética	H Consumo de electricidad en espera
	E Diagonal visible de la pantalla	I Consumo de electricidad en modo apagado	J Resolución de la pantalla
	F Consumo de electricidad en modo encendido		
Svenska	A Informationsblad	C Modellbeteckning	G Årlig energiförbrukning
	B Varumärken	D Energieffektivitetsklass	H Effektförbrukning i standbyläge
	E Synlig skärmdiagonal	I Effektförbrukning i frånläge	J Skärmupplösning
	F Effektförbrukning i påläge		
Norsk	A Produktinfo	C Modell-ID	G Årlig energiforbruk
	B Varemerker	D Energieffektivitetsklasse	H Strømforbruk i standby
	E Synlig skjerm-diagonal	I Strømforbruk i off-modus	J Skjermoppløsning
	F Strømforbruk i på-modus		
Suomi	A Tuoteseloste	C Mallitunniste	G Vuotuinen energiankulutus
	B Tavaramerkit	D Energiatehokkuusluokka	H Valmiustilan energiankulutus
	E Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä	I Tehonkulutus pois päältä -tilassa	J Kuvaruudun resoluutio
	F Tehonkulutus XYZ kWh:ta vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytötavasta.		

L När TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv

M För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

L Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä

M Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyllissä television takakannessa.



PF8/MAN/0046

Lietuvių k.	A Gaminio kortelė Prekės ženklai Matoma ekrano įstrižainė Energijos sunaudojimas įjungus gaminį XYZ kWh energijos sunaudojimas įjungus matuojamas atsivėlus į tai, kiek energijos sunaudojama televizoriui veikiant 4 valandas per dieną 365 dienas iš eilės. Faktinį energijos sunaudojimą lėms tai, kiek laiko bus naudojamas televizorius.	C Modelio identifikatorius D Energijos efektyvumo klasė	G Metinis energijos sunaudojimas H Energijos sunaudojimas budėjimo režimu I Energijos sunaudojimas išjungus gaminį J Ekraną skiriamoji geba
	L Išjungus televizorių nuotolinio valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija M Informacija apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.	C Identifikatorius D Clase de eficiencia energética	G Consumo de energía anual H Consumo, en termos de potencia, en estado de vigilia I Consumo, en termos de potencia, en estado de desactivación J Skärmupplösning
Português	A Ficha de produto Marcas registadas Diagonal visível do ecrã Consumo, em termos de potência, no estado activo K Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado. L Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está activada qualquer função M Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.	C Identificador de modelo D Classe de eficiência energética	G Consumo de energia anual H Consumo, em termos de potência, em estado de vigília I Consumo, em termos de potência, em estado de desactivação J Skärmupplösning
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Dansk	A Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Български	A Продуктов фиш Търговски марки Видим диагонал на екрана Консумация на енергия в режим „включен“ K Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно по 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора. L Когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция M За информация за номиналната консумация на енергия вжте етикета върху задния капак на телевизора.	C Идентификатор на модела D Клас на енергийна ефективност	G Годишна консумация на енергия H Консумация на енергия в режим „в готовност“ I Консумация на енергия в режим „изключен“ J Разделителна способност на екрана
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Română	A Fișa produsului Mărci comerciale Diagonala vizibilă a ecranului Puterea consumată în modul activ K Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. L Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activat începe funcția M Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.	C Referința model D Clasa de eficiență energetică	G Consumul anual de energie H Puterea consumată în modul standby I Puterea consumată în modul oprit J Rezoluție ecran
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Latviešu valoda	A Produkta speciālā zīme Prečizmes Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš K Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienās, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. L Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija M Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiketē televizora korpusa aizmugurē.	C Modeļa identifikators D Energoefektivitātes klase	G Ikgadējais enerģijas patēriņš H Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš I Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš J Ekrāna izšķirtspēja
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Polski	A Karta produktu Znaki handlowe Przekątna widzialna ekranu Zużycie energii w trybie włączenia K Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. L Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji. M Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.	C Identyfikator modelu D Klasa efektywności energetycznej	G Roczne zużycie energii H Zużycie energii w trybie czuwania I Zużycie energii w trybie wyłączenia J Rozdzielczość ekranu
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning

Magyar	A Termékmértékadó táblázat Védjegyek Látható képtároló nagysága Bekapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. M Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció L További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulso burkolatán található címkét.	C Típusazonosító D Energiahatékonysági osztály	G Éves energiafogyasztás H Készletleni üzemmódbeli energiafogyasztás I Kikapcsolás üzemmódbeli energiafogyasztás J Képernyőfelbontás
	A Informační list výrobku Ochranné známky Viditelná úhlopříčka obrazovky Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	C Identifikační značka modelu D Třída energetické účinnosti	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky
Česky	A Informační list výrobku Ochranné známky Viditelná úhlopříčka obrazovky Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu K Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. L Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce. M Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.	C Identifikační značka modelu D Třída energetické účinnosti	G Roční spotřeba elektrické energie H Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu I Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu J Rozlišení obrazovky
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Ελληνικά	A Δεξίον προϊόντος Εμπορικά σήματα Ορατή διαγώνια οθόνη Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας K Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από τον τηλεδοκιμαστήρα για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. L Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες M Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.	C Αναγνωριστικό μοντέλου D Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G Ετήσια κατανάλωση ενέργειας H Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής I Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας J Ανάλυση οθόνης
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Türkçe	A Ürün fişi Ticari markalar Görülebilir ekran köşegeni Çalışık modda güç tüketimi K 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan televizyonun tükettiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. L Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken M Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapağındaki etikete bakın.	C Model No D Enerji verimlilik sınıfı	G Yıllık enerji tüketimi H Beklemede güç tüketimi I Kapalı modda güç tüketimi J Ekran çözünürlüğü
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Hrvatski	A Podatkovni list proizvoda Zaštitni znakovi Diagonala vizibilna a ecranului Puterea consumată în modul activ K Utrošak energije iznosi XYZ kWh godišnje na temelju utroška energije televizora koji radi četiri sata dnevno 365 dana u godini. Stvarni utrošak energije ovisit će o tome kako se upotrebljava televizor. L Kada se televizor isključuje daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna M Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte naljepnicu na stražnjem pokrovu televizora.	C ID modela D Razred energetske učinkovitosti	G Godišnji utrošak energije H Utrošak energije u pripravnosti I Utrošak energije pri isključenosti J Razlučivost zaslona
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Slovensky	A Opis výrobku Ochranné známky Uhlopriečka viditeľnej časti obrazovky Spotřeba elektrické energie v režime zapnutia K Spotřeba energie XYZ kWh za rok na základe spotřeby elektrické energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotřeba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. L Keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia M Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.	C Identifikačný znak modelu D Trieda energetickej efektívnosti	G Ročná spotřeba elektrickej energie H Spotřeba elektrickej energie v pohotovostnom režime I Spotřeba elektrickej energie v režime vypnutia J Rozlíšenie obrazovky
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning
Eesti	A Tootekirjeldus Kaubamärkid Ekraani nähtava osu diagonaal Sisselülitatud seisundi elektritarbimine K Elektritarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiaarvuline olemeb televisori kasutusviisist. L Kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta. M Nimivõimsustarbe alase teabe leiate teleri tagakattel olevalt sildilt.	C Mudelitähis D Energiatõhususe klass	G Aastane energitarbimine H Ooteseisundi elektritarbimine I Väljalülitatud seisundi elektritarbimine J Ekraani resolutsioon
	B Datablad Varemærker Synlig skærmdiagonal Effektforbrug K Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges. L Når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive M For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.	C Modelidentifikation D Energieeffektivitetsklasse	G Årligt energiforbrug H Effektforbrug i standbytilstand I Effektforbrug i slukket tilstand J Skærmplosning