

Smartwatch Garrett Teen

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z zegarka w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett Teen i aplikacja FlagFit 2.0 nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

- 1.Wyświetlacz
- 2.Dotykowy przycisk włączania/wejścia do menu/zmiany funkcji
- 3.Wymienny pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać dotykowy przycisk włączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć urządzenie przechodzimy w menu do zakładki „Ustawienia” następnie przechodzimy do opcji „Wyłącz” i przytrzymujemy przycisk(2).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Urządzenie automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

ŁADOWANIE

1. Smartwatcha ładuje się za pomocą podstawki magnetycznej dołączonej do urządzenia.

2. Zegarek wkładamy do podstawki tak, by jego styki na tylnej stronie stykały się ze stykami uchwytu ładującego. Następnie należy połączyć do podstawki końcówkę microUSB kabla, a drugi jego koniec połączyć z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać do styków.

Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 1 godziny.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji FlagFit 2.0. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze sklepu Google Play lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „FlagFit 2.0” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Teen nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia należy sparować ją ze smartfonem za pomocą aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o uzupełnienie informacji dotyczących naszej płci, wagi itp.

Uwaga: Przy każdym włączeniu zegarka i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Smartwatch w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Smartwatch Garrett Teen wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację FlagFit 2.0.
4. Wejść w zakładkę „Profil” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję „Dodaj nowe urządzenia”, wyszukać urządzenia, po czym wybrać urządzenie o nazwie „Garrett Teen”
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, godzina w smartwatchu zaktualizuje się.

Uwaga: Smartwatch Garrett Teen współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4, iOS9 (i wyższe).

Po sparowaniu smartwatcha z telefonem, jeśli nie zrobiliśmy tego po

uruchomieniu aplikacji, należy wprowadzić dane użytkownika (Zakładka „Profil” > „O mnie” :płeć, wiek, waga, wzrost. Możliwa jest również zmiana jednostek miary. Aplikacja pozwala także na spersonalizowanie zdjęcia profilowego oraz ustawienia celu dziennej ilości kroków. Aby zmienić zdjęcie profilowe, należy dotknąć okrągłej ikony w zakładce „Profil”, a następnie wybrać zdjęcie z albumu lub zrobić nowe. Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz zegarka pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w pamięci smartwatcha.

MENU WYŚWIETLACZA

1.Ekran menu głównego. Tarcze zegara możemy zmienić przytrzymując dłużej przycisk(2). Po menu poruszamy się krótkimi dotknięciami przycisku(2). Funkcje wybieramy dłuższym naciśnięciem przycisku(2).

2. Ilość wykonanych kroków

3. Pokonany dystans

4. Ilość spalonych kalorii

5.Wiadomości: ostanie powiadomienia z połączonego telefonu

6. Ustawienia:

- Informacje: wyświetlenie informacji o urządzeniu
- Reset: przywrócenie fabrycznych ustawień smartwatcha
- Wyłącz: wyłączanie urządzenia
- Jasność: regulacja jasności wyświetlacza
- Ustawienia godziny
- Ustawienia daty

APLIKACJA FLAGFIT 2.0


1 Dziś

Na głównym ekranie aplikacji (zakładka Dziś) zobaczymy dzisiejszą aktywność oraz czas trwania ostatniego snu. Wypełnienie okręgu wokół liczby kroków oznacza wypełnienie wyznaczonych dziennych celów. Poniżej zobaczymy także statystyki aktywności. Klikając na jedną z opcji (aktywność lub sen) wyświetlimy bardziej szczegółowe dane.

2 Tryb GPS

W tej zakładce za pomocą GPS telefonu możemy rejestrować trasę którą się poruszamy, wyświetlać statystyki naszego spaceru/marszu/biegu oraz po zakończeniu aktywności zapisania jej statystyk oraz trasy.

Uwaga: Wymagane jest połączenie GPS i dostęp do Internetu.



O mnie

Klikając „O mnie” w lewym górnym rogu” możemy zmienić podstawowe informacje dotyczące użytkownika smartwacha.

Logowanie

Klikając „Logowanie” w prawym górnym rogu” możemy zarejestrować konto w aplikacji FlagFit 2.0, dzięki któremu będziemy mogli w prosty sposób przenosić historie naszej aktywności na inny smartfon.

Urządzenie


Klikając na nazwę „Garett Teen”, czyli nazwę urządzenia połączonego z aplikacją, wyświetlimy adres MAC smartwacha, sprawdzimy dostępność aktualizacji oprogramowania smartwacha, zresetujemy smartwatch do ustawień fabrycznych lub rozłączymy urządzenie z aplikacją.

Cel

Zmiana dziennego celu ilości wykonywanych kroków.

O...

Wyświetlenie informacji o aplikacji FlagFit 2.0



USTAWIENIA

Należy wybrać zakładkę „Urządzenie” w dolnej części ekranu, aby przejść do menu ustawień, w którym użytkownik ma możliwość zmiany ustawień smartwatcha.

Telefon: wł./wyl. powiadomień o nowych połączeniach głosowych.

SMS: wł./wyl. powiadomień o nowych wiadomościach SMS.

Więcej informacji: wybór aplikacji, z których powiadomienia będą wyświetlane na smartwatchu.

Połącz WeChat:

Połączenie aplikacji z kontem WeChat.

Alarm setting : wł./wyl. oraz konfiguracja budzika.

Usiądź: wł./wyl. oraz konfiguracja przypomnień o braku aktywności.


Limit czasu: ustawienie czasu automatycznego wygaszania ekranu smartwatcha.

Podświetl: wł./wyl. funkcji włączenia wyświetlacza zegarka ruchem ręki.

Znajdź urządzenie

Funkcja szukania zagubionego smartwatcha. Uruchamia na urządzeniu alarm wibracyjny.

Tryb nie przeszkadzać: Wł./wyl. oraz konfiguracja trybu w którym nie działają takie funkcje jak wibracja,



wybudzanie ekranu ruchem ręki oraz wyświetlanie nowych powiadomień.
Bezpieczeństwo: Wł./Wył. alertów o zerwaniu połączenia smartwatcha z telefonem.

Potrząśnij, żeby zrobić selfie: funkcja zdalnego wykonywania zdjęć aparatem telefonu za pomocą energicznych ruchów zegarkiem.

Język urządzenia: zmiana języka menu zegarka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth: 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria: 120 mAh
- Wymiary: 40 mm x 40 mm x 10.8 mm
- Długość paska: 235 mm
- Wyświetlacz : TFT o przekątnej 0,96 cala
- Wodoszczelność: Stopień ochrony IP68
- Gumowy wymienny pasek
- Dedykowana aplikacja FlagFit 2.0
- Kompatybilny z: Android 4.4, iOS9 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



RoHS



Wyprodukowano w P.R.C.



www.garett.pl



SCAN THE QR CODE 
LIKE US ON FACEBOOK!