



www.garett.pl

Smartwatch Garrett Women Karen

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii urządzenia, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Model Garrett Women Karen i aplikacja GloryFit nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz
2. Dotykowy przycisk włączania/wyłączania/wejścia do menu/zmiany funkcji
3. Zestaw czujników
4. Wymienny pasek



INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska/bransolety w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

W przypadku metalowej bransolety, z uwagi na jej klasyczną konstrukcję zalecamy dostosowanie długości u zegarmistrza lub o osób posiadających doświadczenie w tej kwestii.

OBSŁUGA

Włączanie/wyłączanie

Należy nacisnąć i przytrzymać dotykowy przycisk włączania/wyłączania(2), aby włączyć urządzenie. Gdy chcemy wyłączyć urządzenie przechodzimy w menu do opcji wyłączenia (Funkcje>Wyłączenie) i przytrzymujemy dotykowy przycisk(2).

Uwaga: Przed pierwszym użyciem, należy upewnić się, że smartwatch jest połączony z aplikacją. Urządzenie automatycznie zsynchronizuje czas, a dane o aktywności fizycznej zostaną poprawnie zapisane.

ŁADOWANIE

1. Zegarek ładuje się za pomocą uchwytu ładującego dołączonego do urządzenia. Aby otworzyć uchwyt, należy zwolnić zatrzask naciskając przycisk oznaczony dwoma kreskami, znajdujący się z lewej strony uchwytu ładującego (**strona bez kabla ładowania**).

2. Urządzenie wkładamy do uchwytu tak, by jego styki na tylnej stronie stykały się ze stykami uchwytu ładującego. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.

Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie na płaskiej powierzchni i styki kabla ładującego powinny przylegać do styków na urządzeniu. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 1-2 godziny.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji GloryFit. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „GloryFit” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



iOS



Android

PAROWANIE

Uwaga: Smartwatch Garrett Women Karen nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o wprowadzenie danych użytkownika.

Uwaga: Przy każdym włączeniu zegarka i aplikacji, dane synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).

Urządzenie w trybie czuwania mierzy i analizuje dane na temat aktywności fizycznej oraz snu. Smartwatch Garrett Woman Karen wyposażony jest w akcelerometr (G-sensor), który monitoruje ruchy ciała użytkownika i przetwarza je w oparciu o algorytmy, które pozwalają ustalić szczegóły snu i aktywności fizycznej.

1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że smartwatch jest włączony.
3. Otworzyć aplikację GloryFit.
4. Wejść w zakładkę „Device” w dolnej części ekranu, następnie wybrać opcję „Add a new device”, po czym wybrać urządzenie o nazwie „GE_Karen”.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym będzie on łączony.
6. Po udanym parowaniu, godzina na zegarku zaktualizuje się.

Uwaga: Smartwatch Garrett Woman Karen współpracuje ze smartfonami obsługującymi łączność Bluetooth 4.0. Jest także kompatybilny z systemem Android 4.4, iOS8 (i wyższe).

Po połączeniu zegarka z telefonem, automatycznie rozpoczyna się

rejestrowanie i analizowanie aktywności fizycznej oraz snu. Po rozłączeniu, wyświetlacz smartwatcha pokazuje czas oraz informacje o aktywności. Dane zachowywane są także w jego pamięci.

MENU WYŚWIETLACZA

1. Ekran menu głównego. Tarcze zegara możemy zmienić przytrzymując dłużej przycisk(2) na ekranie głównym. Po menu poruszamy się krótkimi dotknięciami przycisku(2). Funkcje wybieramy dłuższym naciśnięciem przycisku(2).

2. Aktywność : Status dziennej aktywności.

3. Pulsomter : Funkcja mierzenia pulsu.

4. Ciśnieniomierz : Funkcja mierzenia ciśnienia tętniczego.

5. Pulsoksymetr : Funkcja mierzenia natlenienia krwi.

6. Trening : Tryby sportowe. Dłuższym przytrzymaniem przycisku(2), rozpoczynamy rejestrację aktywności. Aby zakończyć wybraną aktywność naciskamy dłużej przycisk dotykowy(2). Dane aktywności zostaną uwzględnione w statusie dziennej aktywności.

7. Wiadomości : Ostatnie powiadomienia z połączonego telefonu.

8. Pogoda : Wyświetlenie informacji pogodowych dla bieżącego dnia.

8. Funkcje : Ustawienia smartwatcha:

- Jasność : Regulacja jasności wyświetlacza.
- Info : Wyświetlenie informacji o urządzeniu.
- Reset : Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
- Znajdź : Funkcja szukania telefonu. Uruchamia na telefonie alarm dźwiękowy.
- Wyłączenie: Wyłączenie urządzenia.

Pomiar tętna, uwagi:

Aby rozpocząć pomiar tętna/ciśnienia/natlenienia ze smartwatcha, należy przejść do wybranej funkcji i poczekać na ukazanie się wyników. Przed rozpoczęciem pomiaru, należy upewnić się, że czujnik dotyka skóry. Obszar wykonania pomiaru powinien być utrzymany w czystości, zabrudzenia mogą negatywnie wpłynąć na wynik.

Podczas testów zachowaj ciało zrelaksowane i nieruchome. Trzymaj urządzenie na tej samej wysokości, na której znajduje się twoje serce, nie mów podczas testu. Pomiar powinien trwać co najmniej

1 minutę, aby uzyskać optymalny wynik.



APLIKACJA GLORYFIT

Home (Ekran główny)

Na głównym ekranie aplikacji zobaczymy statystyki aktywności z bieżącego dnia.

- **Sleep**

Informacje o ostatnim śnie.

Klikając w zakładkę wyświetlimy szczegóły z poprzednich dni

- **Heart Rate**

Wynik ostatniego pomiaru pulsu.


Klikając w zakładkę wyświetlimy poprzednie wyniki.


- **Blood Pressure**

Wynik ostatniego pomiaru ciśnienia tętniczego. Klikając w zakładkę wyświetlimy poprzednie wyniki.

- **Sport**

W tej zakładce możemy rejestrować wybraną aktywność oraz trasę którą się poruszamy






przy wykorzystaniu GPS telefonu.

Aby funkcja rejestracji trasy działała, aplikacja musi mieć stały dostęp do GPS.

Profile

W tej zakładce skonfigurujemy ustawienia związane z użytkownikiem urządzenia:

- Klikając ikonę okrągłego portretu możemy ustawić sobie




dowolny awatar.

Profile : informacje związane z użytkownikiem smartwatcha.

Goal : konfiguracja dziennego celu kroków.

Device / Ustawienia urządzenia :

- Heart Rate settings : wł./wyt. automatycznego pomiaru pulsu.
- Phone : wł./wyt. powiadomień o połączeniach.
- App : wybór aplikacji, z których powiadomienia będą wyświetlane na zegarku.
- Alarm : wł./wyt. oraz konfiguracja budzika.
- Sedentary Reminder : wł./wyt. oraz konfiguracja powiadomień o braku aktywności.
- Light Up : funkcja wybudzania ekranu ruchem ręki.
- Do not Disturb : konfiguracja trybu „Nie przeszkadzać”, w którym możemy wyłączyć wibracje lub powiadomienia na zegarku.
- Find Device : funkcja szukania smartwacha.



- More settings:
 - Shake to take picture : funkcja zdalnego wykonywania zdjęć za pomocą potrząśnięcia nadgarstkiem.
 - Find Device : wł./wyt. funkcji szukania telefonu.
 - SMS: wł./wyt. powiadomień o nowych wiadomościach SMS
 - Display Timeout : czas podświetlenia ekranu.
 - 24-Hour Time : wł./wyt. 24 godzinny format czasu.
- Device Language : wybór języka menu.
- Firmware Update : aktualizacja oprogramowania zegarka.
- Reset device : zresetowanie smartwacha do ustawień fabrycznych.
- Unpair : rozłączenie smartwacha z aplikacją.

W przypadku problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym poprzez adres e-mail : serwis@garett.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bluetooth : 4.0 (zasięg transmisji do 10 metrów)
- Bateria : 180 mAh
- Wymiary tarczy : 48 x 44.9 x 12 mm
- Wyświetlacz : IPS o przekątnej 1.2 cala
- Wodoszczelność : Stopień ochrony IP67
- Wymienny pasek/bransoleta
- Dedykowana aplikacja : GloryFit
- Kompatybilny z : Android 4.4, iOS8 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

WIĘCEJ

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl
Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

Targowa 18/1413

25-520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.



www.garett.pl



SCAN THE QR CODE 
LIKE US ON FACEBOOK!