



# Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Core





---

**Numery katalogowe: HX-HSCSC-BK**




## SPIS TREŚCI

Prezentacja.....	4
Sterowanie zintegrowanym pilotem .....	5
Użytkowanie zestawu z konsolami PS4 i PS4 Pro.....	6
Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One.....	7
Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch.....	8
Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi .....	9
Dane techniczne zestawu słuchawkowego .....	10



## Prezentacja

- A. Regulacja wysokości pałąka suwakiem
- B. Obracany mikrofon z redukcją szumów
- C. Pilot zintegrowany z przewodem






## Sterowanie zintegrowanym pilotem

Zintegrowany pilot posiada pokrętko regulacji głośności dźwięku w słuchawkach oraz suwak służący do wyciszenia mikrofonu.

Aby zwiększyć głośność, pokrętko należy obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w stronę znaku plus (+). Aby zmniejszyć głośność, pokrętko należy obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w stronę znaku minus (-).

Aby wyłączyć mikrofon, wystarczy przesunąć suwak do położenia dolnego. Aby włączyć mikrofon, suwak należy przesunąć do położenia górnego.






## Użytkowanie zestawu z konsolami PS4<sup>®</sup> i PS4<sup>®</sup> Pro

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation<sup>®</sup> 4 (PS4<sup>®</sup>), należy podłączyć wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do kontrolera konsoli PS4<sup>®</sup> i wykonać poniższe czynności:

1. Włącz konsolę PS4<sup>®</sup>.
2. Przejdź do menu **Ustawienia** i otwórz je.
3. W menu przejdź do opcji **Urządzenia** i wybierz ją.
4. Przewiń w dół do pozycji **Urządzenia audio** i wybierz ją.
5. Wybierz opcję **Wyjście na słuchawki**, a następnie pozycję **Całość dźwięku**.




### Użytkowanie zestawu z konsolą PS4<sup>®</sup>



## Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One<sup>®</sup>

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox One<sup>®</sup>, należy podłączyć wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda jack 3,5 mm w kontrolerze konsoli Xbox One<sup>®</sup>.

\* Jeśli kontroler konsoli Xbox One<sup>®</sup> nie posiada gniazda jack 3,5 mm, konieczne jest zastosowanie adaptera stereo kontrolera konsoli Xbox One<sup>®</sup> (sprzedawanego oddzielnie). Adapter podłącza się do kontrolera konsoli Xbox One<sup>®</sup> (patrz niżej).




## Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One<sup>®</sup>



## Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Nintendo Switch, należy podłączyć wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda jack 3,5 mm w konsoli Nintendo Switch.




## Użytkowanie zestawu z konsolą Nintendo Switch





## Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi

Aby używać zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym (lub innym urządzeniem) posiadającym gniazdo jack typu CTIA (4 pola), należy podłączyć wtyk 3,5 mm bezpośrednio do gniazda jack urządzenia.



***Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi (telefonami, tabletami lub notebookami)***



## Dane techniczne zestawu słuchawkowego

### Słuchawki

Przetwornik: dynamiczny, o średnicy 40 mm, z magnesami neodymowymi

Typ: wokółuszne, zamknięte

Pasma przenoszenia: 20–20000 Hz

Impedancja: 16  $\Omega$

Poziom ciśnienia akustycznego: 99 dB SPL/mW przy 1 kHz

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 2%

Waga: 215 g

Długość i typ przewodu: Zestaw słuchawkowy (1,3 m)

Złącza: Zestaw słuchawkowy – wtyk 3,5 mm (4 pola)

### Mikrofon

Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy

Wzorzec polaryzacji: redukcja szumów

Pasma przenoszenia: 50–18000 Hz

Czułość: -41,5 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)