

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno rozkręcać obudowy urządzenia, próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co

najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

5. Nie należy umieszczać urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia firmy **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SS521
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz / 802.11 b, g, n
Zakres częstotliwości	2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc częstotliwości	0,0196 W
Żywotność baterii	6 miesięcy: 10 reakcji / 1 dzień
Zasilanie	2 x bateria AAA 1,5 V

Wyposażenie	Czujnik zalania 2 baterie AAA 1,5 V 2 kołki montażowe taśma montażowa marki 3M instrukcja obsługi
Temperatura pracy	-10 do +40°C
Temperatura przechowywania	-20 do +60°C
Wilgotność względna pracy	8% - 80%

OPIS URZĄDZENIA




MONTAŻ

UWAGA!


Czujnika nie należy montować w miejscu, gdzie sensory będą miały kontakt z metalową powierzchnią. Może to powodować zwarcie w urządzeniu i wywoływać aktywację alarmu o zalaniu.

Montaż z wykorzystaniem taśmy 3M:


1. Zdemontuj pokrywkę baterii przekręcając ją w odwrotną stronę do kierunku wskazówek zegara.



2. Włóż 2 baterie AAA zgodnie z oznaczeniem +/- wewnątrz urządzenia.




3. Załóż pokrywę i zablokuj ją przekręcając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.




4. Przyklej taśmę 3M do urządzenia.
5. Przyklej taśmę 3M do części z sensorem i przyklej

do ściany w taki sposób, aby między sensorami a podłogą nie było wolnej przestrzeni.




Montaż z wykorzystaniem wkrętów:

1. Zdemontuj pokrywkę baterii przekręcając ją w odwrotną stronę do kierunku wskazówek zegara.



2. Zaznacz na ścianie 2 punkty. Nawierć otwory w ścianie zgodnie z zaznaczonymi punktami, umieść w otworach kołki i przykręć pokrywkę baterii za pomocą śrub.



3. Przyklej taśmę 3M do części z sensorem i przyklej do ściany w taki sposób, aby między sensorami a podłogą nie było wolnej przestrzeni.

WYMIANA BATERII

1. Zdemontuj pokrywkę baterii przekręcając ją w odwrotną stronę do kierunku wskazówek zegara.
2. Wyjmij baterie i włóż nowe zgodnie z oznaczeniem +/- wewnątrz urządzenia.
3. Załóż pokrywkę i zablokuj ją przekręcając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta:
www.artdom.net.pl/document/SS521/
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto.
W przypadku posiadania konta, zaloguj się
korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włącz urządzenie. Dioda LED zacznie szybko pulsować.
Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi w urządzeniu.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk
„+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że dioda LED pulsuje szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź
przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz
w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest
dostępna na stronie internetowej:
www.artdom.net.pl/document/SS521/
lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że
czujnik zalania SS521 jest są zgodny z odpowiednimi
wymaganiami unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE
i innym unijnym prawodawstwem harmoni-
zacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny pod następującym adresem:
www.artdom.net.pl/deklaracja/SS521/

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4
lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego
kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym
symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu
przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować
się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektry-
cznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska natu-
ralnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych od producenta
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta

- d. części z natury łatwo zużywalnych takich
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła,
półki, akcesoria
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy
jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech
napraw nadal występują w nim wady.
 8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
 9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium
Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany

urządzenia w ramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.

**UWAGA: USZKODZENIE LUB USUNIĘCIE TABLICZKI
ZNAMIONOWEJ Z URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
NIEUZNAWNIENIE GWARANCJI.**

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do
użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź



Setti

CZUJNIK ZALANIA Wi-Fi SS521

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

