

Instrukcja obsługi: ENDOSKOP WIFI REDLEAF RDE-605WR

Z tej instrukcji dowiesz się jak poprawnie korzystać z endoskopu WiFi Redleaf RDE-605WR. Zachowaj ją, aby w razie potrzeby, szybko skorzystać z przygotowanych przez nas wskazówek.

POBIERANIE APLIKACJI

Android

- Ze sklepu Google Play pobierz bezpłatną aplikację „DR-SEE”.
- Aplikację możesz również ściągnąć ze strony dystrybutora:
redleaf.pl



iOS

- Ze sklepu App Store pobierz bezpłatną aplikację „DR-SEE”.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Uruchom endoskop przełączając włącznik do pozycji „ON”.
- Znajdź zakładkę „Ustawienia WiFi” w swoim smartfonie i odszukaj sieć o nazwie „inskam109_xxxx” (zamiast „xxxx” zobaczysz ciąg znaków odpowiadający modelowi Twojego urządzenia).
- Przyłącz się do sieci „inskam109_xxxx” używając domyślnego hasła „12345678”.

UWAGA! Jeśli na liście dostępnych sieci nie wyświetla się „inskam109_xxxx” sprawdź, czy endoskop jest naładowany lub uruchom urządzenie ponownie.



- Jeśli połączenie zostało nawiązane pomyślnie, uruchom aplikację „DR-SEE” w celu uzyskania podglądu z kamery.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

• ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z ENDOSKOPEM

Niektóre urządzenia będą chciały rozłączyć połączenie z siecią „inskam109_xxxx”, aby móc nadal korzystać z domowej sieci WiFi. Towarzyszy temu komunikat, który możecie zobaczyć poniżej. Chcąc dalej korzystać z endoskopu należy wybrać przycisk „nie pozwalaj” („decline”).

• BRAK DOSTĘPU DO MULTIMEDIÓW

Jeśli z poziomu DR-SEE nie możesz przeglądać zdjęć i filmów wykonanych endoskopem przejdź do ustawień swojego smartfona i znajdź program na liście zainstalowanych aplikacji. Następnie udziel pozwolenia na dostęp do multimediów. W przypadku systemu iOS znajdź sekcję „Zdjęcia” i wybierz opcję „Odczyt i zapis”.

• APLIKACJA NIE PRZECHWYTUJE OBRAZU Z KAMERY

- Upewnij się, że Twój smartfon jest połączony z siecią „inskam109_xxxx”.
- Zamknij aplikację DR-SEE i uruchom ją ponownie.
- Sprawdź, czy endoskop jest naładowany.
- Upewnij się, że aplikacja może korzystać z połączenia WiFi i danych sieci komórkowych.

- Wyłącz dane sieci komórkowych i jeszcze raz spróbuj połączyć się z siecią „inskam109_xxxx”.
- Wyłącz smartfon i spróbuj połączyć się z endoskopem po jego ponownym uruchomieniu.

• BRAK OBRAZU LUB ZAKŁÓCENIA

- Sprawdź połączenie WiFi. Upewnij się, że endoskop jest połączony ze smartfonem.
- Rozłącz połączenie smartfona z endoskopem i spróbuj nawiązać je od nowa.
- Wyłącz aplikację i włącz ją ponownie.
- Sprawdź poziom naładowania baterii. Naładuj endoskop i ponownie spróbuj nawiązać łączność ze smartfonem.

APLIKACJA MOBILNA

- Pliki (biblioteka zapisanych zdjęć i filmów)
- Obrót ekranu
- Zrób zdjęcie
- Nagraj film
- Ustawienia rozdzielczości
- Regulacja podświetlenia LED

ŁADOWANIE

Korzystaj z ładowarki o następujących parametrach: input 5v 500 mAh (lub 1A). Jeśli nie jesteś pewny, czy zasilacz, który posiadasz spełnia wyżej wymienione kryteria, użyj przewodu USB dołączonego do zestawu i podłącz endoskop do komputera. Urządzenie ładuje się około 4 godzin. Stan naładowania będzie cały czas widoczny na ekranie urządzenia.

SPECYFIKACJA

Sensor	CMOS / 5 Mpx
Rozdzielczość	640 x 480 / 1280 x 720 / 1600 x 1200 / 1920 x 1080
Średnica kamery	14,2 mm
Kąt widzenia	70°
Zakres ostrzenia	od 3 cm (funkcja Auto Focus)
Wodoodporność	IP68 (nie dotyczy modułu WiFi)
Oświetlenie	4 diody LED
Interfejs	WiFi (antena ze złączem IPEX)
Częstotliwość radiowa	2,4 GHz
Szybkość przesyłania danych	do 300 Mbps
Temperatura pracy	od 0 ° do 45 ° C
Bateria	2600 mAh (litowa)
Czas pracy na jednym ładowaniu	3-4 h
Zasilanie	DC 5V 500 mAh / 1A
Długość przewodu	5 m
Rodzaj przewodu	szytywny