

Pamiętać, aby sprawdzić na portalu **personal.kioxia.com/support/**, czy są dostępne najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

Skrócona instrukcja obsługi, instrukcje bezpieczeństwa, najnowsze sterowniki i oprogramowanie SSD Utility Storage Management znajdują się na portalu: **personal.kioxia.com/support/**

MONTAŻ DYSKU SSD KIOXIA

1. W celu zminimalizowania zagrożenia elektrycznością statyczną przed manipulowaniem dyskiem SSD należy dotknąć powierzchni metalowej.
2. Przed użyciem akcesoriów, takich jak radiator, zachować ostrożność, aby nie usunąć i/lub nie ograniczyć czytelności naklejek informacyjnych na dysku SSD.
3. Wyłączyć zasilanie komputera i odłączyć od niego wszystkie kable.
4. Zdjąć obudowę komputera.
5. W przypadku laptopa, wyjąć z niego akumulator.
6. Niniejszy dysk SSD NVMe wymaga płyty głównej obsługującej specyfikację M.2 2280. Obsługę M.2 sprawdzić w instrukcji płyty głównej. Aby uzyskać instrukcję montażu na konkretnej platformie hosta, patrz podręcznik płyty głównej/laptopa.
Po wykręceniu śruby mocującej dysk NVMe SSD z płyty głównej, włożyć dysk SSD w gniazdo M.2, po czym ponownie wkręcić śrubę mocującą dysk SSD. Nie dokręcić śruby zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty głównej.
7. Zamontować na miejsce obudowę komputera, w przypadku laptopa zamontować jego baterię, a następnie ponownie podłączyć wszystkie kable.



UTYLIZACJA PRODUKTU

Ten symbol wskazuje, że produktu nie można traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego. Zapewniając, że produkt zostanie odpowiednio zutylizowany pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które wystąpią w przypadku niewłaściwego wyrzucania produktu do śmieci. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu produktu prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dokonano zakupu produktu.



Wysoka temperatura

NIE dotykać produktu ani/lub komponentów elektronicznych, gdy jest gorący/są gorące, aby zapobiec poparzeniu skóry po dotknięciu.

Produkt i/lub komponenty elektroniczne silnie nagrzewają się podczas pracy i są gorące.

Po wyłączeniu nie dotykać produktu i/lub komponentów elektronicznych, dopóki nie ostygną na tyle, aby nie były gorące w dotyku.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami na regionalnym portalu wsparcia:

personal.kioxia.com/support/