



EON ONE Compact

ZASILANY BATERYJNIE | MOBILNY | BLUETOOTH

by HARMAN

INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

1. ŁADOWANIE URZĄDZENIA


1. Podłącz kabel zasilający do **gniazda zasilania (H)**.
2. **Wskaźnik poziomu naładowania baterii (I)** zaświeci się w kolejności od dołu do góry, wskazując, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
3. Urządzenie jest naładowane, gdy **wskaźnik poziomu naładowania baterii (I)** jest całkowicie podświetlony po włączeniu zasilania.

2. PODŁĄCZENIE SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH

1. Przed podłączeniem jakichkolwiek wejść **przekręć główny regulator głośności (P)** do końca w lewo.
2. Podłącz swoje urządzenia do **gniazd wejściowych (B-D)**.

3. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Przytrzymaj **włacznik zasilania (A)** przez 1 sekundę. **Przycisk Bluetooth (O)** zacznie migać. Urządzenie jest włączone. Po 3 sekundach wszystkie diody LED się zaświecą, wskazując, że urządzenie jest w pełni zasilane.



4. USTAWIANIE KANAŁÓW

1. Wybierz kanał za pomocą **przycisku wyboru kanału (K)**.
2. Ustaw **regulator gain'u wejściowego (Q)** na godzinę 12.
3. Powoli przekręć **główny regulator głośności (P)** w prawo, aż do uzyskania żądanej głośności.
4. Ustaw **regulację wysokich tonów (R)**, **basu (S)** i **pogłosu (T)** dla każdego kanału, aby uzyskać żądany miks i równowagę tonalną.

6. INSTALACJA APLIKACJI

1. Aby pobrać aplikację, wejdź na stronę: www.jblpro.com/eon-one-compact. Jest ona również dostępna w App Store i Google Play Store.

5. PAROWANIE BLUETOOTH

To urządzenie obsługuje strumieniową transmisję dźwięku przez Bluetooth.

Aby podłączyć urządzenie, należy:


1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu źródłowym.
2. Naciśnij **włącznik Bluetooth (O)**. Dioda LED zacznie migać, gdy EON ONE Compact znajdzie się w trybie parowania.
3. Znajdź JBL EON ONE Compact w urządzeniu i wybierz go.

7. WŁĄCZANIE TRYBU MIKSOWANIA


1. Wciśnij **przycisk wyboru kanału (K)** aż wszystkie **diody LED (J)** się zaświecą.
2. Tryb miksowania jest teraz włączony. Cztery pokrętki **(Q-T)** sterują teraz gain'em każdego kanału.

8. UMIEŚĆ GŁOŚNIK W POZYCJI ODSŁUCHOWEJ

Pozycja głównego głośnika



Monitor Speaker Position



9. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Przytrzymaj **Włącznik zasilania (A)** przez 3 sekundy, aż wszystkie diody LED zgasną.