









3 way Speaker

3-ПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК
3-СМУГОВЫЙ ДИНАМИК
3 бафтын динамик

Instructions	US
Mode d'emploi	FR
Instrucciones	ES
Montageanleitung	DE
Instruktioner	SE
Gebruiksaanwijzing	NL
Instrukções	PT
Istruzioni per l'uso	IT
Instrukcja obsługi	PL
Instrucțiuni	RO

©2014 Sony Corporation Printed in Vietnam

XS-FB1330/XS-FB1030



Si vous ne pouvez pas trouver d'emplacement adéquat pour installer l'appareil, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden, wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

Si no puede encontrar un emplazamiento apropiado para instalarlo, consulte al distribuidor de Sony más próximo.

Si non trovi un luogo appropriato per installare l'appareil, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Se não puder encontrar um local adequado para instalar o aparelho, consulte o revendedor Sony mais próximo.

Dacă nu puteți găsi un loc potrivit pentru instalarea aparatului, consultați distribuitorul Sony cel mai apropiat.

Înălțări și dimensiuni ale sistemului de sunet.

寸法図

寸法

